

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

- A Функция таңдағыш
- B Термостат
- C Индикатор шамы

ПАЙДАЛАНУ

Электр желісіне қосу

Розеткаға қосу алдында розетканың кернеуінің құрылғыда көрсетілген Вольт (V) мәніне сай екеніне және қуат сымның қажетті жүктеу шамасына сай екеніне көз жеткізіңіз.

Орнату

Бұл құрылғыны портативті конфигурацияда ғана пайдалану керек.

Егер бұл құрылғы жуынатын бөлмеде пайдаланылатын болса, 1-суретте берілген «қауіпсіздік қашықтықтарын» ескеріңіз және оны әрқашан қрандардан, раковиналардан, душтардан және басқаларынан аулақ орналастыңыз.

Бұл құрылғыны бекітілген қабырға розеткасының дәл қасына қоймау керек.

Жұмыс істеуі және пайдаланылуы

Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, қақпақтың дұрыс жабылғанын тексеріңіз.

1. Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Шам жанады.
2. Термостаттың дөңгелегін бұраңыз.
3. **Жаз режимі (тек желдеткіш):** функция таңдағышты **✱** күйіне орнатыңыз.
4. **Төменгі қуатпен іске қосу:** функция таңдағышты 1 бағытына бұраңыз.
5. **Орташа қуатпен іске қосу:** функция таңдағышты 2 күйіне бұраңыз.
6. **Жоғарғы қуатпен іске қосу:** функция таңдағышты 3 күйіне бұраңыз.
7. **Өшіру:** функция таңдағышты "0" күйіне, ал термостат дөңгелегін **✱** күйіне бұраңыз, сосын розеткадан ажыратыңыз.



Ескеріңіз: Екі қуатты деңгейі бар үлгілерде, 2-бағыт ең жоғарғы қуатқа сай болады.

Термостатты орнату

Термостатты ең жоғарғы деңгейге бағыттаңыз. Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостат тетігін сағат тілі бағытымен «сырт» еткен дыбыс шыққанша және желдеткіш өшкенше бұраңыз.

Одан кейін термостат бөлме температурасын автоматты түрде таңдалған деңгейде күйде сақтайды.

Қатудың алдын алу режимі

Функция таңдағыш 3 күйінде болғанда (2 күйі тек екі қуат деңгейі бар үлгілерде ғана бар) және термостат дөңгелегі **✱** күйінде болғанда, құрылғы шамамен 5°C бөлме температурасын сақтап, минималды қуат тұтыну мөлшерімен қатып қалудың алдын алады.

Тек термостаты бар үлгілер

Құрылғыны іске қосу үшін, термостат дөңгелегін сағат тілі бағытымен ең жоғарғы деңгейге бұраңыз (шам жанады).

Құрылғыны толығымен өшіру үшін, бұл тетікті **✱** бағытына бұрап, құрылғыны розеткадан суырыңыз.

Қатудың алдын алу функциясы үшін, термостат дөңгелегін **✱** бағытына бұрап, құрылғыны розеткаға қосылған күйінде қалдырыңыз.

КҮТІМ КӨРСЕТУ

- Тазалау алдында әрқашан розеткадан суырып отырыңыз.
- Ауа кіру саңылауын және ауа шығу торларын тұрақты түрде тазалап отырыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан қырғыш өнімдерді немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзінің кернеуі	Мәліметтер тақтасын көріңіз
Жұтылатын қуат	"

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға
қараңыз

Үлгі: “
Кернеу: “
Жиілік: “
Қуаты: “

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін
жасалған.

Көдендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC