

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Құрылғыны пайдаланбас бұрын барлық нұсқаулықтарды мұқият оқып шығыңыз. Осы пайдалану нұсқауларын сақтап қойыңыз.

- Егер қуат сымы зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысы немесе өнім жасаушысының тұтынушылық қызметтері ауыстыруы керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған кезде қақпақ және қол жетімді сыртқы беттері қатты қызуы мүмкін. Әрқашан қолсаптарды, тұтқаларды және түймелерді ғана ұстап пайдаланыңыз. Қажет болса ас пісіру қолғабын киіңіз.
- Бұл құрылғы өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін жоғарғы температураларда жұмыс істейді.
- Бұл құрылғымен 0-8 жас аралығындағы балалар ойнамаулары керек. Бұл құрылғыны балалар 8 жастан асқан соң үздіксіз бақылау астында болса ғана пайдалана алады. Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға

қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға орындатпау керек.

- Құралды бос күйінде алдын ала қыздырмаңыз.
- Құрылғы тағам салынбаған күйінде пайдаланбаңыз. Әйтпесе, оны зақымдап алуыңыз мүмкін.
- Бұл – тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Бұл құрылғыны таймермен

немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен пайдаланылмауы керек.



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, розетка кернеуінің құрылғыдағы төлқұжат тақташасында көрсетілген кернеумен сәйкестігін тексеріңіз.
- Құрылғыны жерге тиімді жолмен тұйықталған, тек электр қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға ғана қосыңыз. Осы апатты жағдайдың алдын алуға арналған ереже орындалмаған жағдайда өнім жасаушысы ешнәрсе үшін жауапты болмайды.



Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертулерді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.

- Пайдалану барысында құрылғы қатты қызады. БАЛАЛАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ ЖЕТЕТІН ЖЕРДЕ ҚАЛДЫРМАҢЫЗ.
- Құрылғыны тек сабынан ұстап жылжытыңыз. Құрылғыны ешқашан ыдыстың тұтқасынан ұстап жылжытпаңыз.
- Қуат кабелін ешқашан құрылғы орнатылған жерге, балалар ұстауы мүмкін жерге немесе пайдаланушының жолында қалдырмаңыз.
- Бу саңылаулардан ыстық бу шығуы мүмкін. Өте абай болыңыз!



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей өмірге қауіп төндіретін жарақаттануға немесе құрылғының зақымдануына әкеп соқтыруы мүмкін.

- Бұл құрылғыны ешқашан ыстық көздерінің қасына қоймаңыз.
- Ыдыс автоматты түрде ортаңғы істікшеге киіледі. Зақымдаудың алдын алу үшін, оның орнын табу үшін қолмен ешқашан айналдырмаңыз.
- Желдету саңылауларына ешқашан ешнәрсе салмаңыз. Оларға ешнәрсе тұрып қалмағанына көз жеткізіңіз.

- Ыдысты МАХ деңгейінен (Е) асыра толтырмаңыз.
- Ыдысты май өлшеуішінде көрсетілген (5-деңгей) максималды деңгейінен асыра толтырмаңыз.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды кеңесті немесе ақпаратты білдіреді.

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын, пештің ішіндегі қорғаныш қатырма қағаз, кітапшалар, полиэтилен қалталары, т.б. сияқты кез келген қағазды және басқа нәрселерді алып тастаңыз.
- Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын ыдысты, қалақты және қақпақты ыстық сумен және ыдыс жуу сұйықтығымен мұқият жуыңыз.
- Пайдаланып болған кезде барлық бөлшектерді толығымен кептіріп, ыдыстың түбінде қалған су қалдықтарын кетіріңіз.
- Құрылғы бірінші рет пайдаланылған кезде «жаңа» иіс шықса, бұл – қалыпты жағдай. Бөлмені желдетіңіз.
- Құрылғы қосылған розеткадан кемінде 20 см қашықтықта орналасуы керек.
- Кейбір пісіру бағдарламалары барысында қақпақтан бу шығуы мүмкін.
- Сол себепті, ол балалар үстелі немесе жиһаз астына орналастырылуы керек (12-сурет).

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

өлшемі (ДхҰхБ): 405х325х290 мм

салмағы: 6,3 кг

Толық ақпаратты құрылғыдағы төлқұжат тақташасынан көріңіз.



Бұл құрылғы тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтарға қатысты ЕО-тың 1935/2004 ережесіне сай.

ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ



Құралды үй қоқысымен бірге тастамау керек, оны өкілетті оқыстарды сұрыптау және қайта өңдеу орталығына апару керек.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

- A Қақпақ
B Ыстық ауаны шығарып тастау торы (желдету)
C Көру терезесін босату түймелері
D Алынбалы көру терезесі
E Ең жоғарғы деңгей (MAX)
F Қуат сымы
G Су жиналатын науа
H ON/OFF түймешігі
I Қалақ
J Керамикамен қапталған ыдыс (араластырғыш қалақшасы бар)
K Тұтқаның сырғытпасы
L Ыдыстың тұтқасы
M Май өлшегіш (1-ден 5-ке дейінгі деңгей)
N Жарық күші деңгейінің жолағы
O Қуат деңгейі түймесі
P Таймер түймесі + (уақытты арттырады)
Q Көрсету
R Таймер түймесі + (уақытты азайтады)
S Пісіру бағдарламасын таңдау дөңгелегі
T Жарық бағдарламасын іске қосу/тоқтату түймесі
U Құрылғы корпусы
V Құрылғыны көтеруге арналған тұтқа
W Қақпақты ашу түймесі
X Су жиналатын арна
Y Тор
Z Тефлонмен қапталған ыдыс

ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Автоматты бағдарламалар: келесі бағдарламалардың бірі таңдалған кезде әдепкі пісіру уақыты және оңтайлы қуат деңгейлері көрсетіледі.

Дегенмен, рецепт не жеке талаптарға қатысты өзгертілуі мүмкін.



Тушение/ Каши (кассерол ризотто): бұл бағдарлама ризотто мен касероленің барлық түрін әзірлеуге қолайлы. Мұндай пісіру түріне біз араластырғыш қалағы (J) бар ыдысты пайдаланыңыз. Бұл бағдарламада қуат деңгейі әдепкі параметр бойынша  деңгейіне және пісіру уақыты 60 минутқа орнатылады. АЛАЙДА, қуат деңгейінің түймесін (O) пайдалану арқылы әзірлеу

градусын, рецептіңізге байланысты + (P) және - (R) таймер түймелерін басу арқылы әзірлеу уақытын өзгерте аласыз. Қақпақ ашық (A) болғанда, әзірлеу ТОҚТАТЫЛМАЙДЫ және қалған әзірлеу уақыты дисплейде (Q) көрсетіліп тұрады.



Торт/Пирог (торт): бұл бағдарлама тәтті тоқаштар, маффиндер мен печеньенің барлық түрін әзірлеуге қолайлы.

Осы пісіру түрі үшін тәттілер мен торттарға арналған ыдысты (Z) қолданған жөн.

Тәтті тоқашты салудан бұрын ыдысты (Z) әрдайым майлаңыз және ұнмен себіңіз. Ас әзірлеу барысында бриошь не печенье сияқты тағамдарды дайындағанда, пергамент қағазын қолданыңыз.

Бұл бағдарламада қуат деңгейі әдепкі параметр бойынша  деңгейіне және пісіру уақыты 40 минутқа орнатылады.

Алайда, қуат деңгейінің түймесін (O) пайдалану арқылы әзірлеу градусын, рецептіңізге байланысты + (P) және - (R) таймер түймелерін басу арқылы әзірлеу уақытын өзгерте аласыз. Бұл әзірлеу бағдарламасы дәстүрлі пешке қарағанда қуатты анағұрлым аз пайдаланады, себебі ол алдын ала қыздыруды қажет етпейді.

Қақпақ ашық (A) болғанда, дисплейдегі (Q) әзірлеу процесі мен уақыты тоқтатылады, ал қақпақша жабық болғанда процесс автоматты түрде қайта басталады.



Пицца (Пицца): бұл бағдарлама тамаша италиялық дәстүрдегі қытырлақ пиццаны жасауға қолайлы.

Бұл пісіру түрі үшін (Z) ыдысын қолданыңыз.

Үй пиццасын әзірлегенде, ыдыстың (Z) астыңғы жағын әрқашан майлауыңыз керек, ал тоңазытылған пиццаны әзірлегенде пергамент қағазын пайдаланған жөн болғаны.

Бұл бағдарламада қуат деңгейі әдепкі параметр бойынша  деңгейіне және пісіру уақыты 30 минутқа орнатылады. АЛАЙДА, қуат деңгейінің түймесін (O) пайдалану арқылы әзірлеу градусын, рецептіңізге байланысты +

(P) және - (R) таймер түймелерін басу арқылы әзірлеу уақытын өзгерте аласыз. Қақпақ ашық (A) болғанда, дисплейдегі (Q) әзірлеу процесі мен уақыты тоқтатылады, ал қақпақша жабық болғанда процесс автоматты түрде қайта басталады.

 Аэрофритюрница (Картоп): бұл бағдарлама балғын не тоңазытылған картопты, қытырлақ картопты немесе крокеттің кез келген түрін әзірлеуге ыңғайлы.

Мұндай пісіру түріне біз араластырғыш қалағы (J) бар ыдысты (Z) пайдаланыңыз. Бұл бағдарламада қуат деңгейі әдепкі параметр бойынша  деңгейіне және пісіру уақыты 32 минутқа орнатылады. АЛАЙДА, қуат деңгейінің түймесін (O) пайдалану арқылы әзірлеу градусын, рецептiңізге байланысты + (P) және - (R) таймер түймелерін басу арқылы әзірлеу уақытын өзгерте аласыз. Қақпақ ашық (A) болғанда, дисплейдегі (Q) әзірлеу процесі мен уақыты тоқтатылады, ал қақпақша жабық болғанда процесс автоматты түрде қайта басталады.

 Гриль (Гриль): бұл бағдарлама барлық отқа қақталған тамақ түрлеріне өте қолайлы.

Мұндай тамақ пісіру түрі үшін әрқашан ыдыстың (Z) түбіне торды (Y) салыңыз. Бұл бағдарламада қуат деңгейі әдепкі параметр бойынша  деңгейіне және пісіру уақыты 50 минутқа орнатылады. АЛАЙДА, қуат деңгейінің түймесін (O) пайдалану арқылы әзірлеу градусын, рецептiңізге байланысты + (P) және - (R) таймер түймелерін басу арқылы әзірлеу уақытын өзгерте аласыз. Қақпақ ашық (A) болғанда, дисплейдегі (Q) әзірлеу процесі мен уақыты тоқтатылады, ал қақпақша жабық болғанда процесс автоматты түрде қайта басталады.

Жартылай автоматты бағдарламалар: келесі бағдарламалардың бірі таңдалған кезде әдепкі пісіру уақыты және оңтайлы

қуат деңгейлері көрсетіледі. Дегенмен, рецепт немесе жеке талаптарға қатысты өзгертілуі мүмкін.

 Духовка (пеш): бұл бағдарлама омар, домалақ еттер, котлеттер, т.б. сияқты қуырылған тағамдарды пісіруге арналған. Пісіру алдында нан қиқымдарына салыңыз.

Сондай-ақ, қалақпен (I) немесе қалақсыз қуырылған еттерге, бұқтырылған балыққа және қуырылған өсімдіктерге пайдаланылады. Демек, бұл тағам дайындау үшін екі табақты да қолдануға болады.

Бұл пісіру бағдарламасы алдын ала жылыту талап етпейтін энергияны үнемдейді.

Бұл бағдарламада қуат деңгейі әдепкі параметр бойынша  деңгейіне және пісіру уақыты 60 минутқа орнатылады. АЛАЙДА, қуат деңгейінің түймесін (O) пайдалану арқылы әзірлеу градусын, рецептiңізге байланысты + (P) және - (R) таймер түймелерін басу арқылы әзірлеу уақытын өзгерте аласыз. Қақпақ ашық (A) болғанда, дисплейдегі (Q) әзірлеу процесі мен уақыты тоқтатылады, ал қақпақша жабық болғанда процесс автоматты түрде қайта басталады.

 Аэрогриль (Ауа гриль): бұл бағдарлама отқа қақтап пісірілген ет, балық және көкөністерді әзірлеу үшін ұсынылады. Сондай-ақ, бұл пісірілген, кейінен қуыруға келетін тағамдар әзірлеуін аяқтауға арналған тамаша әдістерінің бірі болып табылады.

Бұл пісіру түрі үшін (Z) ыдысын қолданған жөн.

Бұл бағдарламада қуат деңгейі әдепкі параметр бойынша  деңгейіне және пісіру уақыты 40 минутқа орнатылады. АЛАЙДА, қуат деңгейінің түймесін (O) пайдалану арқылы әзірлеу градусын, рецептiңізге байланысты + (P) және - (R) таймер түймелерін басу арқылы әзірлеу уақытын өзгерте аласыз. Қақпақ ашық (A) болғанда, дисплейдегі (Q) әзірлеу процесі мен уақыты

тоқтатылады, ал қақпақша жабық болғанда процесс автоматты түрде қайта басталады.



Мульти варка (Таба): Бұл бағдарлама көп жағдайларда кастрөл сияқты әзірлейді, артықшылығы - тағам автоматты түрде қалақпен араластырылады. Бұл сорпа, тосап, бұқтырылған тағамдар, соустар, жеміс шырындары, қайнатылған тағамдар және ет пен балықтың домбайларын жасайтын ингредиенттерін жеңіл қуыру үшін қолайлы.

Мұндай пісіру түріне біз араластырғыш қалағы (J) бар ыдысты пайдаланыңыз.

Бұл бағдарламада қуат деңгейі әдепкі параметр бойынша  деңгейіне және пісіру уақыты 40 минутқа орнатылады. АЛАЙДА, қуат деңгейінің түймесін (O) пайдалану арқылы әзірлеу градусын, рецептіңізге байланысты + (P) және - (R) таймер түймелерін басу арқылы әзірлеу уақытын өзгерте аласыз. Қақпақ ашық (A) болғанда, әзірлеу ТОҚТАТЫЛМАЙДЫ және қалған әзірлеу уақыты дисплейде (Q) көрсетіліп тұрады.

ПАЙДАЛАНУ



Ескеріңіз: Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын ыдысты ((J) және (Z)), қалақты (I), торды (Y) және алынбалы көру терезесін (D) ыстық сумен және бейтарап ыдыс жуу сұйықтығымен жуыңыз.

Мына әрекетті орындаңыз:

- (W) түймесін басу арқылы қақпақты (A) ашыңыз (1-сурет).
- Алынбалы көру терезесін (D) екі түймені (C) басу арқылы босатыңыз (2-сурет).
- Ыдыстың тұтқасын (L) "сырт" еткен дыбыс естілгенше көтеріңіз (3-сурет).
- Ыдысты (J) жоғары көтеріп шығарыңыз (4-сурет).
- Қалақты (I) корпусынан шығарыңыз (4-сурет).
- Ыдысты ((J) және (Z)), қалақты (I), торды (Y) және алынбалы көру терезесін (D) жуыңыз (6-сурет).
- Пайдаланып болған кезде барлық бөлшектерді толығымен кептіріп,

ыдыстың ((J) және (Z)) түбінде қалған су қалдықтарын кетіріңіз.

- Ыдысты (сипатталған рецептті негізінде (J) немесе (Z)) құрылғыға (U) қайта салып, оның дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Ыдыстың тұтқасын (L) сырғытпамен (K) түсіріңіз (7-сурет).
- Егер түбіртекпен талап етілсе, қалақты енгізіңіз (I), оның ыдыстың (J) түбіндегі істікшеге дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз (4-сурет).
- GRILL (Гриль) бағдарламасымен пісірген кезде әрқашан ыдыстың (Z) түбіне торды (Y) салыңыз (5-сурет).
- Ыдыстағы ((J) немесе (Z)) пісірілетін заттарды тамақ пісіру кестелерінде/рецептілерінде берілген мөлшерлерге сай салыңыз.
- Қажет болса, пісіру барысында пісіру кестелерінде/рецептілерінде берілген мөлшерлерге сай май қосыңыз және өлшегішті (M) пайдаланыңыз.
- Қақпақты (A) жабыңыз.
- Құрылғыны розеткаға қосыңыз.
- Негізгі ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін (H) басу арқылы құрылғыны қосыңыз.
- Бағдарламаны таңдау дөңгелегін (S) қажетті күйге бұрыңыз (8-сурет) (пісіру кестелерін/рецептілерін қараңыз).
- Қуат деңгейі түймесін басу арқылы пісіру деңгейін реттеңіз (9-сурет) (пісіру кестелерін/рецептілерін қараңыз).
- Таймер + (P) және- (R) түймелерін басу арқылы қажетті пісіру уақытын реттеңіз (10-сурет). Дисплейде (Q) орнатылған минут пайда болады.
- Бағдарламаны іске қосу/тоқтату (T) түймесін басыңыз. Шам жанады (11-сурет).
- Пісіру басталады.
- Пісіру уақыты аяқталған кезде құрал екі дыбыс сериясын шығарады. Дыбысты өшіру үшін бағдарламаны іске қосу/тоқтату (T) түймесін басыңыз.
- Негізгі ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін (H) басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
- Қақпақты (A) ашып, пісірілген тағамнан тұратын ыдысты ((J) немесе (Z)) тастаңыз.
- Құралды жылдам суыту үшін қақпақты (A) ашық қалдырыңыз.

i Ескеріңіз: Пісіру барысында ингредиенттерді тексеру немесе пісіру барысын тексеру үшін қақпақты (А) көтеруге болады. Дисплей жанып, желдеткіш бір сәтке тоқтап, қақпақты жапқан кезде қайта іске қосылады. Желдеткішсіз функцияларда пісіру тоқтатылмайды.

i Ескеріңіз: Егер бағдарламаны іске қосу/тоқтату (Т) түймесі басылса, ыдысты шығару құралды өшіреді. Ыдыс қайта салынған кезде ол қайта жұмыс істей бастайды.

i Ескеріңіз: Тамақ пісіру кезінде бағдарламаның бастау/тоқтату (Т) түймесін басу құрылғыны кідіртеді. Осы түймені кемінде 2 секунд басып тұру пісіруді кідіртеді және функция әдепкі параметрлерге қайта орнатылады.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

⚡ Қауіпті! Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз. Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз немесе ағып тұрған су астына қоймаңыз. Егер құрылғыға су кіріп кетсе, ол электр тогына түсу қаупін туындатуы мүмкін.

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын ыдысты ((J) және (Z)), қалақты (I), торды (Y) және алынбалы көру терезесін (D) ыстық сумен және бейтарап ыдыс жуу сұйықтығымен жуыңыз. Бұл ыдысты ыдыс жуғышта жууға болады. Жиі жуу керамикалық қабаттың қасиеттерін төмендетуі мүмкін.
- Ыстық ауаны шығару торын (B) шығармай тазалаңыз.
- Бос су жиналатын науаны (G) жүйелі түрде тексеріңіз, әсіресе, артық бу болған жағдайда.

i Ескеріңіз: Ыдысты ((J) және (Z)) тазалау үшін ешқашан ысқыш заттарды немесе жуғыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Тек жұмсақ шүберекпен және бейтарап жуғыш затпен ғана тазалаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Көдендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап көршілікті және импортер:

"Делонги" ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Сушѐвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

ЕАС

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық	Себебі/шешімі
Құрылғы қызбайды	Автоматты ажыратқыш іске қосылған болуы мүмкін. Тұтынушылар тәжірибесі қызметімен хабарласыңыз, берілген кепілдікті көріңіз немесе Delonghi вебсайтына кіріңіз (құрылғы ауыстырылуы керек болса)
Ыдыс дұрыс орналастырылмаған, сондықтан құрылғы жұмыс істемейді	Ыдысты дұрыс орналастырыңыз
Қақпақ дұрыс жабылмаған, сондықтан құрылғы жұмыс істемейді	Қақпақты дұрыстап жабыңыз
E1 көрсетіледі және құралдан 3 "бип" дыбысы шығарады	Құралды өшіріп, сууына мүмкіндік беріп, құралды тағамсыз басқарылатынын тексеріңіз. Егер ақаулық болса, тұтынушы тәжірибесі қызметімен хабарласыңыз
E3 көрсетіледі және құралдан 5 "бип" дыбысы шығарады	Құралды өшіріп, сууына мүмкіндік беріп, құралды тағамсыз басқарылатынын тексеріңіз. Егер ақаулық жойылмаса, тұтынушылар тәжірибесі қызметімен хабарласыңыз, берілген кепілдікті көріңіз немесе Delonghi вебсайтына кіріңіз
E5 көрсетіледі және құралдан 7 "бип" дыбысы шығарады	Тұтынушылар тәжірибесі қызметімен хабарласыңыз, берілген кепілдікті көріңіз немесе Delonghi вебсайтына кіріңіз
E6 көрсетіледі және құралдан 7 "бип" дыбысы шығарады	Тұтынушылар тәжірибесі қызметімен хабарласыңыз, берілген кепілдікті көріңіз немесе Delonghi вебсайтына кіріңіз

ТАМАҚ ПІСІРУ КЕСТЕЛЕРІ

Картоптар



Рецепт	Түрі	Мөлшері	Сұйық май	Пісіру уақыты (мин)	Қалақ	Пісіру бағдарламалары	Қуат деңгейі	Кеңестер
Қалыпты картоп 10x10	Жас	1700 гр (*)	5-деңгей	40-43	ИӘ			-
		1500 гр (*)	4-деңгей	37-40	ИӘ			-
		1250 гр (*)	3-деңгей	35-37	ИӘ			-
		1000 гр (*)	2-деңгей	28-31	ИӘ			-
		750 гр (*)	1-деңгей	23-26	ИӘ			-
	Қатырылған	1500 гр	қоспай	32-34	ИӘ			-
		1250 гр	қоспай	30-32	ИӘ			-
		1000 гр	қоспай	28-30	ИӘ			-
		750 гр	қоспай	26-28	ИӘ			-
		500 гр	қоспай	24-26	ИӘ			-
Қуырылған картоптар	Жас	1700 гр	3-деңгей	40-43	ИӘ			-
Картоп үшкілдері	Қатырылған	1000 гр	қоспай	30-32	ИӘ			-
Жаңа картоптар	Қатырылған	1200 гр	қоспай	35-40	ИӘ			-
Жабық пешке пісірілген крокеттер	Қатырылған	750 гр	қоспай	20-25	ЖОҚ			2-3 рет аударыстырыңыз

(*) қабығы аршылмаған картоп салмағы

Бірінші тағамдар

Рецепт	Түрі	Мөлшері	Сұйық май	Пісіру уақыты (мин)	Қалақ	Пісіру бағдарламалары	Қуат деңгейі
Ризотто	Жас	480 гр	5-деңгей	15-18	ИӘ		
Ет соусы	Жас	1000 гр	5-деңгей	60-65	ИӘ		
Паэлья	Қатырылған	600 гр	қоспай	13-15	ИӘ		
Канелони	Жас	1500 гр	қоспай	40-45	ЖОҚ		

Ет - құс еті

Рецепт	Түрі	Мөлшері	Сұйық май	Пісіру уақыты (мин)	Қалақ	Пісіру бағдарламалары	Қуат деңгейі	Кеңестер
Тауық нагеттері	Қатырылған	750 гр	қоспай	15-18	ИӘ			-
Қуырылған тауық сан еттері	Жас	1000 гр	қоспай	45-50	ЖОҚ			2-3 рет аударыстырыңыз
Құтыдағы қуырылған тауық сан еттері	Жас	1000 гр	қоспай	70-80	ЖОҚ			2-3 рет аударыстырыңыз
Бұқтырылған бұзау еті	Жас	600 гр	2-деңгей	30-35	ИӘ			-
Бұзау котлеттері	Жас	3 pz	қоспай	20-25	ЖОҚ			15 минуттан соң аударыңыз
Қуыру	Жас	1000 гр	қоспай	80-90	ЖОҚ			2-3 рет аударыстырыңыз
Шампурдағы ет	Жас	800 гр	қоспай	20-25	ЖОҚ			2-3 рет аударыстырыңыз
Гамбургер	Жас	4pz	қоспай	15-20	ЖОҚ			15 минуттан соң аударыңыз
Домалақталған еттер	Жас	450 гр	қоспай	25-28	ИӘ			-
Шабылған қозы еті	Жас	600 гр	қоспай	12-15	ЖОҚ			торды пайдаланыңыз және 10 минуттан соң аударыңыз
Тауық нагеттері	Жас	500 гр	қоспай	20-25	ЖОҚ			торды пайдаланыңыз және 13-15 минуттан соң аударыңыз

Балықтар - Шаянтектестер

Рецепт	Түрі	Мөлшері	Сұйық май	Пісіру уақыты (мин)	Қалақ	Пісіру бағдарламалары	Қуат деңгейі	Кеңестер
Балық еті	Қатырылған	18 pz	қоспай	20-23	ЖОҚ			-
Арқан балық тілігі	Жас	400 гр	қоспай	20-25	ЖОҚ			-
Арқан балық жаясы	Жас	350 гр	қоспай	20-25	ЖОҚ			-
Теңіз ирекшелері	Жас	4 pz	қоспай	15-17	ЖОҚ			-
Теңіз құрты	Жас	8 pz	1-деңгей	15-20	ЖОҚ			-
Шұбар асшаяндар	Жас	600 гр	1-деңгей	13-18	ИӘ			-
Асшаяндар	Жас	800 гр	1-деңгей	15-20	ИӘ			-
Дорада табан балығы	Жас	2 pz	қоспай	20-25	ЖОҚ			торды пайдаланыңыз және 13-15 минуттан соң аударыңыз
Шампурдағы балық	Жас	300 гр	қоспай	12-15	ЖОҚ			торды пайдаланыңыз және 10 минуттан соң аударыңыз

Көкөністер

Рецепт	Түрі	Мөлшері	Сұйық май	Пісіру уақыты (мин)	Қалақ	Пісіру бағдарламасы	Қуат деңгейі
Кәді	Жас	800 гр	5-деңгей	25-30	ИӘ		
Баялды	Жас	1000 гр	3-деңгей	25-30	ИӘ		
Саңырауқұлақ	Жас	1000 гр	5-деңгей	20-25	ИӘ		
Бөрікгүл	Қатырылған	800 гр	3-деңгей	35-40	ИӘ		

Жүрек жалғайтын тамақтар

Рецепт	Түрі	Мөлшері	Сұйық май	Пісіру уақыты (мин)	Қалақ	Пісіру бағдарламасы	Қуат деңгейі	Кеңестер
Пицца	Жас	300 гр	1-деңгей	30	ЖОҚ			табаға май жағыңыз және 20 минуттан соң оны 180° айналдырыңыз
	Қатырылған	450 гр	қоспай	20-25	ЖОҚ			15 минуттан соң 180° айналдырыңыз
Ащы, түздалған бәліштер және қайнатылған крем қосылған тоқаштар	Жас	600 гр	қоспай	20-23	ЖОҚ			май өткізбейтін қағазды пайдаланыңыз және 15 минуттан соң 180° айналдырыңыз
	Қатырылған	700 гр	қоспай	45-50	ЖОҚ			май өткізбейтін қағазды пайдаланыңыз және 30 минуттан соң 180° айналдырыңыз
Шағын пиццалар	Қатырылған	14 pz	қоспай	20-25	ЖОҚ			май өткізбейтін қағазды пайдаланыңыз
Шағын ащы бәліштер	Қатырылған	14 pz	қоспай	20-25	ЖОҚ			май өткізбейтін қағазды пайдаланыңыз
Қамырға оралған пияз сақиналары	Қатырылған	12/15 pz	қоспай	10-15	ЖОҚ			ыдыстың түбіне біркелкі етіп жайыңыз

Десерттер, торттар және тоқаштар

Рецепт	Түрі	Мөлшері	Сұйық май	Пісіру уақыты (мин)	Қалақ	Пісіру бағдарламасы	Қуат деңгейі	Кеңестер
Торттар	Жас	700 гр	қоспай	45-50	ЖОҚ			-
Бөлішкелер	Қатырылған	4 pz	қоспай	25-30	ЖОҚ			май өткізбейтін қағазды пайдаланыңыз және 12-13 минуттан соң 180° айналдырыңыз
Бисквиттер	Жас	8 pz	қоспай	12-15	ЖОҚ			май өткізбейтін қағазды пайдаланыңыз және 15 минуттан соң 180° айналдырыңыз
Штрудель	Жас	400 гр	қоспай	20-25	ЖОҚ			-