

Сипаттама - Маңызды қауіпсіздік шаралары kz

«Үй» үтігі

- A Бу шығару орнын таңдағыш (үтік табанының ұшынан немесе барлық жерінен) (*тек кейбір үлгілерде)
- B «Үтік қызды» шамы
- C Бу тетігі
- D Термостат тетігі

«Кәсіби» үтік

- B «Үтік қызды» шамы
- C Бу тетігі
- D Термостат тетігі
- E Үздіксіз бу шығару құлпы

Үтік сипаттамасы

- F Тұғыр
- G Бу генераторының қақпағы
- H Кабель жинағыш
- I Бу/кабель түтігінің орны
- J Басқару тақтасы
- K Воронкасы

Басқару тақтасының сипаттамасы

- L «Қосұлы» шамы
- M «Бу дайын» шамы
- N ON/OFF/steam (ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ/бу) тетігі

Негізгі қауіпсіздік туралы ескертулер



Электр тоғына түсу қауіп бар!

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тоғына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен түртпеңіз.
- Құрылғыны ешқашан жалаң немесе ылғал аяқ-қолыңызбен пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.
- Құрылғыны қуат кабелін немесе құрылғының өзін тарту арқылы ешқашан ажыратпаңыз.
- Егер розетка мен штепсельді қосқыш бір-біріне сәйкес келмесе, розетканы сәйкес түріне білікті маманға ауыстыртып алу керек. Адаптерлер, көп розеткалы қосқыштар немесе ұзартқыш кабельдер пайдаланылмауы керек.

Сумен толтыру үшін, үтіктеу жүйесін қосқышты пайдаланып өшіріңіз де, розеткадан суырыңыз.

Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысы немесе өнім жасаушысының тұтынушылық қызметтері ауыстыруы керек.

- Тазалау немесе қызмет көрсету алдында, құрылғыны розеткадан суыру арқылы ажыратыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, розетка көрнеуінің өнімдегі тәлқұжат тақташасында көрсетілген көрнеумен сәйкестігін тексеріңіз. Құрылғыны жерге тиімді жолмен тұйықталған, тек электр қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға ғана қосыңыз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

- Бұды ешқашан адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.

Құрылғыны пайдалану барысында қақпақты ашпаңыз.

Бұл үтік одан әрі бұды шығармаған кезде болады. Су құю үшін, температураның күрт өзгеруіне жол бермеу үшін розеткадан суырып, шамамен 15 минут күтіңіз. Қақпақ үстіне шүберек қойып, қалған бу біртіндеп шығып кетуі үшін оны аздап бұрап шешіңіз.

Қуат көзіне қосылған үтікті пайдаланушы назарсыз қалдырмауы керек;

Қуат көзіне қосылғанда немесе салқындату барысында құрылғыны сегіз жасқа толмаған балалардан аулақ ұстаңыз.

- Пайдалану барысында бу генераторын қозғалтпау керек.
- **МАҢЫЗДЫ:** үтік пен бу генераторын жалғайтын түтік ыстық болуы мүмкін.
- Ыстық негіз бен кабельдерге тиіп кетуге қатаң түрде жол бермеу керек.



Маңызды:

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, орамнан алған соң, құрылғы бөлшектерінің түгел және зақымданбағанын тексеріңіз. Күдіктенсеңіз, құрылғыны пайдаланбаңыз және білікті қызметкермен ғана хабарласыңыз. Қорғаныш үлдірін үтік табанынан алыңыз.
- Полиэтилен қапталы қоқысқа дұрыстап тастаңыз, себебі ол балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.

Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе

білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.

Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.

Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.

- Пайдалану барысында құрылғыны жұмыс істелетін бетке ғана (мысалы, үтіктеу тақтасы немесе үстел) қойыңыз.

Құрылғыны беті қозғалмайтын және ыстыққа төзімді жерде пайдалану керек.

Үтікті тірегіне қойған кезде, тірек қойылған жердің беті қозғалмайтынына көз жеткізіңіз.

- Үтікті **ЕШҚАШАН** тік тұрған күйінде сақтамаңыз! Құрылғы құлап кетсе және оның зақымданғаны көрінсе немесе одан су ағып тұрса, үтікті пайдаланбау керек. Егер үтіктеу жүйесі құрылғыға (бу генераторы немесе үтік) көзге көрінетіндей зақым тигізіп құлап кетсе, оны пайдаланбаңыз. Тұтынушыларды қолдау қызметіне апарыңыз.

Пайдалану мақсаты

- Бұл құрылғыны тек айқын түрде аталған мақсатта ғана пайдалану керек. Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі.
- Өнім жасаушысы тиісті емес, дұрыс емес немесе жауапсыздықпен пайдаланудан немесе білікті емес маман орындаған жөндеу жұмысынан туындайтын зақымдар үшін жауапты болмайды.

Қолданылатын су

Бұл құрылғы қалыпты кран суымен жұмыс істейді.



Маңызды!

Су өте қатты болған жағдайда (қаттылық 27°F көрсеткішінен жоғары болғанда), 50% кран суына ерітілген минералсыздандырылған суды пайдалануды ұсынамыз. Минералсыздандырылған судың тек өзін ғана ешқашан пайдаланбаңыз.



Never use chemical substan



Ешқашан химиялық заттарды немесе сұйықтықтарды пайдаланбаңыз (мысалы, иіссү, эссенциялар, қақ тазалау еріткіші, т.б.).



Минералды немесе басқа су түрлерін (мысалы, жаңбыр суы, батареяларға арналған су немесе ауа кондиционерлері, т.б.) пайдаланбаңыз.



Маңызды!

Егер сүзгілеу құрылғылары пайдаланылса, қамтылған судың нейтрал pH екендігін тексеріңіз.



Бу генераторын толтыру (1-6 сур.)



Қауіпті!

Кабельдің розеткадан суырылғанына көз жеткізіңіз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Бу генераторының ішінде қысым болған кезде қақпақты ешқашан бұрап алмаңыз (19-сурет). Құрылғыны толық ажыратып, ол толық қызғанша кемінде 15 минут күтіңіз.

Бумен үтіктеу

- Бірінші рет пайдаланылған кезде, құрылғыдан бірнеше минут бойы түтін немесе жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Бұл бу генераторы мен үтікті құрастыруда пайдаланылған тығыздауыш материалдардың қызуынан, осылайша кебуінен туындайды. Ондай кезде бөлмені желдеткен жөн.
- Үтіктеу барысында «бу дайын» және «үтік қызды» шамдары бу генераторы мен үтіктің қызу деңгейіне сай жанып-сөніп тұрады. Бұл – қалыпты нәрсе және оған бола уайымдамаңыз.

Құрғақтай үтіктеу

Құрғақтай үтіктеу үшін, үтіктегі термостат тетігін үтіклетін киімге сай температураңы таңдау үшін бұрап, бу тетігін баспай-ақ үтіктей беріңіз.

Қолданудан кейін

Құрылғының суығанын күтіңіз.

Құрылғыны жинап қою үшін, бу/кабель түтігін I орнына салып, қуат кабелін H кабель

жинағышына ораңыз (20-сурет).
Үтікті құрғақ жерде сақтаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өнім түрі: өнімдегі жапсырмаға
қараңыз
Үлгі: “
Кернеу: “
Жиілік: “
Тұтынылатын қуат

Қытайда жасалған
De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия
Ресейге, Белоруссияға және Қазақстанға
импорттаушы:

«Делонги» ЖШҚ, Ресей, 127055, Мәскеу
қаласы, Суцёвская көшесі, 27/3-үй (27-үй,
3-құрылым)
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында
көрсетілгендей жолмен пайдаланылады.
Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2
жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура
ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы
бөлмелер.

Өнім шығарылған күн өнім жапсырмасының
бетінде немесе оның қасында көрсетілуі мүмкін
(Сериялық нөмірі: ASSCC бұл жерде A – өнім
жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім
жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992
жылдан бастап автоматты түрде есептеледі.
Мысалы: Сер.№ 30411xxx, өнім жасалған жыл
– 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC

Ақаулықтарды жою

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы іске қосылмайды.	Құрылғыны розеткаға қосылмаған.	Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіп, үтік және бу генераторы түймелерін басыңыз.
Үтік табаны түбіндегі тесіктерден су ағады.	Плитаның температурасы өте төмен.	Үтік термостатын реттеңіз (9-сурет).
	Түтік ішіне су жиналған, себебі бу бірінші рет пайдаланылуда немесе біраз уақыт бойы пайдаланылмаған.	Бу түймесін үтіктеу тақтасынан алысырақ жерде бірнеше рет басыңыз. Бұл суық суды бу түтігінен жояды.
	Үтіктеу жүйесі беті қозғалатын және/немесе көлбеу жерге орналастырылған.	Үтіктеу жүйесін тұрақты тегіс бетке қойыңыз.
Үтік табанынан қоңыр түсті су ағады.	Су ыдысына не бу генераторына химиялық су жұмсартқыш немесе қоспалар қосылған.	Су ыдысына өнімдерді ешқашан қйымаңыз ("Пайдаланылатын су түрі" бөлімін көріңіз). Үтік табанын сулы матамен тазалаңыз.
Құрылғы бірінші рет қосылған кезде түтін шығады	Кейбір бөліктерге үтікті бірінші рет іске қосқан кезде буланатын тығыздауыш/жақпа май жағылады.	Бұл – үтікті бірінші рет пайдаланған кезде болатын қалыпты жағдай.
Бу генераторының түбінен бу шығуда.	Үтіктеуді жалғастырмас бұрын бу генераторы толтырылмаған.	Жүйені іске қосқан сайын, бу генераторын әрқашан абайлап ТОЛТЫРЫҢЫЗ .
	Үтіктеу жүйесі қозғалатын және/немесе көлбеу бетке қойылған.	Үтікті тегіс және берік бетте пайдалану және қою керек.
Қызу кезінде құрылғы дірілдейді.	Жүйені іске қоспас бұрын бу генераторы толтырылмаған.	Құрылғыны өшіріп, толық суытып қойыңыз да, бу генераторын сумен толтырыңыз.
Бу генераторын толтырған соң, қақпақтан бу шығады.	Қақпақ мықтап бұралмаған.	Screw the cap up completely.
	Қақпақ тығыздауышы жыртылған.	Өнім жасаушысының тұтынушыларды қолдау орталығымен хабарласыңыз.