

ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ



Электр тогының соғу қаупі!

Нұсқауларды орындамау өмірге қауіп төндіруі мүмкін электр тогының соғуына байланысты зақым келтіруі ықтимал.

- Құрылғы электр тогымен жабдықталатындықтан, электр тогының соғу ықтималдығын алып тастауға болмайды. Сондықтан келесі қауіпсіз шараларын ұстану керек:
- Құрылғыны жалаң қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны ешқашан жалаң немесе ылғал аяқ-қолыңызбен пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.
- Қуат розеткасынан ашаны суыру үшін ешқашан қуат сымынан немесе құрылғының өзінен ұстап тартпаңыз.
- Розетка мен құрылғы ашасы үйлесімді болмаса, розетканы басқа үйлесімді түрімен алмастыру үшін білікті маманға жүгініңіз. Адаптерлерді, қуат тақтайларын немесе ұзартқыштарды қолдану ұсынылмайды.
- Суды толтыру немесе қосу үшін, М тетігін бұрау және ашаны розеткадан суыру арқылы үтіктеу жүйесін өшіріңіз.
- Қуат сымы зақымдалған болса, барлық қауіптердің алдын алу үшін оны өндіруші немесе олардың анықтама орталығы ауыстыру керек.
- Кез келген тазалау немесе техникалық қызмет көрсету әрекеттерін орындамас бұрын, ашаны суыру арқылы құрылғыны қуат желісінен ажыратыңыз.
- Қолданбас бұрын желі кернеуінің құрылғы белгісінде көрсетілген мәнге сәйкес келетінін тексеріңіз. Құрылғыны тек жүйеге және минималды ток көрсеткіші 10 А болатын және жерге дұрыс тұйықталған жүйемен жабдықталған розеткаларға қосыңыз.



Өрт қаупі!

Осы белгіні көрсететін беткейлер пайдалану кезінде ыстық болады.

Ескертулерді елемей күйіп қалуға әкеп соқтыруы мүмкін.

- Буды адамға немесе жануарларға қаратпаңыз.
- Үтікрозеткаға қосылған кезде, пайдаланушы оны ешқашан қараусыз қалдырмау керек. 8 жасқа толмаған балалардың ол токқа қосылып немесе суып тұрған кезде ұстамауын қадағалаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құралды жылжитпау керек.
- Үтіктеу табаны мен электр сымдары арасында қатал түрде байланыс туғызбаңыз.



Абайлаңыз

Ескертулерді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

- Алғаш рет қолданған кезде, орамасын алған соң, құрылғының тұтастығын тексеріңіз, күмән тудырса, оны қолданбаңыз және кәсіби білікті маманға хабарласыңыз.
- Полиэтилен қалтаны сол түрде тастау балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
- Құрылғыны 8 жасқа толған балаларға және қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану

туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қамтамасыз етіңіз. Тазалау және техникалық күтім көрсету жұмыстарын балаларға бақылаусыз орындатпау керек.

- Пайдалану барысында құрылғыны тек жұмыс бетіне ғана қойыңыз (мысалы, үтіктеу тақтасы немесе үстел) (1-сурет).
- Алынбалы үтік тұғырын тек жұмыс беттерінде ғана пайдаланыңыз (мысалы, үтіктеу тақтасы немесе үстел) (1-сурет).
- Үтік тұғыры алынған кезде үтікті ЕШҚАШАН оның корпусына қоймаңыз (2-сурет).
- Бұл құрылғыны беті қозғалмайтын, жоғары температураларға төзімді жерде пайдалану керек. Үтік тұғырына қойылған кезде, құрылғы қойылған жердің беті қозғалмайтынына көз жеткізіңіз.
- Үтікті ЕШҚАШАН тік қалыпта қалдырмаңыз! (3-сурет).
- Ол құлап кетсе және оның зақымдалғаны көрінсе немесе одан су ағып тұрса, құрылғыны пайдаланбау керек. Үтіктеу жүйесі құрылғыға айтарлықтан көрінетін зақым келтіріп, құлап кетсе, оны қайта пайдаланбаңыз және білікті анықтама орталығына апарыңыз.

АРНАЛҒАН МАҚСАТЫНА СӘЙКЕСТІК

Бұл құрылғыны тек аталған мақсатқа сай пайдалану керек.

Барлық басқа пайдалану түрлері дұрыс емес, сондықтан қауіпті деп қарастырылады.

Өндіруші дұрыс пайдаланбауға, қате және себепсіз пайдалануға немесе білікті маман орындамаған жөндеу жұмыстарына байланысты туындаған зақымға жауапты деп

қарастырылмайды.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

- A Үтік
- B Термостат тетігі
- C Шамы жанып тұрған үтік пайдалануға дайын
- D Буды шығару түймесі
- E Алынбалы үтік тұғыры
- F Су бағы
- G Қуат сымы бөлігі
- H Қуат сымы
- I Жалғыз түтікті ауыстыруға арналған ілмек
- L Басқару тақтасы
- M Құрылғы қосуға арналған тетік:
Құрғақ үтіктеу 
Бұмен үтіктеу 
- N Қуат шамы

ҚАНДАЙ СУ ТҮРІН ҚОЛДАНУ КЕРЕК?



Абайлаңыз

- F су бағын толтыру үшін жұмсартылған суды ғана қолданыңыз. КРАН СУЫН ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
- Ешқашан химиялық заттарды немесе сұйықтықтарды не қоспаларды пайдаланбаңыз (мысалы, иіссу, эссенциялар, қақ тазалау еріткіштері, т.б.).
- Минералды суды немесе судың басқа түрлерін қолданбаңыз (мыс., жаңбыр суы, батареядағы су, ауа кондиционеріндегі су, т.б.).

ПАЙДАЛАНУ

Алғаш рет пайдаланған кезде құрылғы бірнеше минутқа аздап түтін және жылытуға және құрылғыны құрастыру үшін қолданылған тығыздауыштардың сәйкесінше құрғауына байланысты иіс шығаруы мүмкін. Бөлмені желдеткен жөн. Үтікке су құятын сорғының дыбысын есіту де қалыпты жағдай.

Мына әрекетті орындаңыз:

- Қуат ашасының тұрмыстық қуат розеткасынан суырылуын қамтамасыз етіңіз. Су бағының қақпағын (F) ашыңыз (4-сурет).
- Бакты толтырыңыз, MAX (МАКС) деңгейінен асырмаңыз (5-сурет) және есігін жабыңыз.
- Құрылғыны қуат розеткасына қосыңыз

(6-сурет).

- Бастау тетігін М құрғақ үтіктеу үшін  қалпына (7-сурет) бұмен үтіктеу үшін  қалпына (10-сурет) бұраңыз.
- Үтіктелетін мата үшін қолайлы температураға байланысты В термостат тетігін бұраңыз (8 және 11 суреті):
 -  Ацетат, акриль, нейлон, полистер, вискоз
 - ●  Жібек, жүн
 - ● ●  Зығыр, мақта
- Өшіру үшін С шамын күтіңіз. Құрылғы пайдалануға дайын (9-шы және 12-ші сурет).
- Бұмен үтіктеу үшін әдетте алғаш рет қолданған кезде, үтіккі матаға қойыңыз және бу шығару түймесін D гидравликалық тізбекті толтыру мақсатында қолданудың алғашқы минутында 2-3 секундтық аралықта басыңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін М бастау тетігін О қалпына қойыңыз. Ашаны суырып, оны алып қоймас бұрын құрылғыны суытып қойыңыз. Үтіктеуді аяқтаған соң, бактағы суды төгіп тастау қажет емес. Құрылғы ұзақ уақытқа пайдаланылмайтын болса, осылай істеу ұсынылады.

ТОЛТЫРУ



Абайлаңыз

Бактағы су таусылған соң, сорғы қаттырақ шу шығарып бастайды. Бұл құрылғының қалыпты жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді: дереу бактағы суды ауыстыру ұсынылады. • С у д ы толтыру немесе қосу үшін, үтіктеу жүйесін өшіріңіз және ашаны розеткадан суырыңыз.

ТАЗАЛАУ

- Тазаламас бұрын әрқашан құрылғының өшірілуін, токтан ажыратылуын және толығымен сууын қамтамасыз етіңіз.
- Табанының беті таза болу керек: оны тазалау үшін оның салқын бетіне ылғал матаны қою жеткілікті.
- Ешқашан сымды қылшақтарды, сірке суын немесе басқа химикаттарды пайдаланбаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ



Құрылғыны тұрмыстық қалдықпен бірге тастамаңыз, оны өкілетті қалдықты бөлектеу орталығына апарыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

"Делонги" ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ.

Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC

АҚАУЛЫҚТЫ ШЕШУ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы іске қосылмайды.	Құрылғы қуат көзіне қосылмаған.	Құрылғының дұрыс қосылғанын және құрылғының бастау тетігі бұралғанын тексеріңіз.
Су темір табанының тесіктерінен ағады.	F бағындағы су мүлдем дерлік таусылған.	F бағына су құйыңыз.
	Түтіктер ішінде конденсат бар, себебі бу бірінші рет пайдаланылуда немесе құрылғы біраз уақыт бойы пайдаланылмаған.	Бу шығару түймесін D бірнеше рет үтіктеу тақтасынан әрі басыңыз: бұл бу айналымынан салқын судың шығарылуына мүмкіндік береді.
	Үтіктің термостат тетігі B бу секторында жоқ.	Үтіктің термостат тетігін B бу секторына салыңыз.
Қоңыр түсті су үтік табанынан шығуда.	Қақтан тазалау химиялық өнімдері немесе қоспалары су бағынан ағуда.	Өнімдерді ешқашан су бағына құймау керек («Қандай су түрін қолдану керек?» бөлімін қараңыз). Табанын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
	Үтіктің термостат тетігі B бу секторында жоқ.	Үтіктің термостат тетігін B бу секторына салыңыз.
Құрылғы алғаш рет қосылған кезде ол түтін шығарады.	Кейбір бөліктеріне құрылғы бірінші рет іске қосылған кезде буланатын тығыздауыштар/жақпа майлар жағылады.	Бұл толығымен қалыпты жағдай, бұл процесс бірнеше рет қолданған соң жойылады.
Құрылғы дірілдермен аралас үзік-үзік шу шығарады.	Бұл суды қабылдайтын сорғының дыбысы.	Бұл толығымен қалыпты жағдай.
	F бағындағы су мүлдем дерлік таусылған.	F бағына су құйыңыз.
Ешқандай бу шықпайды	Гидравликалық айналымы бос.	Бұл алғаш рет пайдаланған кезде қалыпты жағдай. M бастау тетігін  қалпына бұраңыз. Үтік температураға жеткен кезде, бу түймесін D алғаш рет пайдаланған кезде 2-3 секунд аралықта басыңыз. Бұл гидравликалық айналымның толтырылуына және бу шығаруды бастауына рұқсат береді. Ақаулық сақталса, үтіктеу жүйесін ажыратып, өкілетті анықтама орталығына хабарласыңыз.
	M бастау тетігі  қалпында	M бастау тетігін  қалпына бұраңыз.