

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Оны мынадай жерлерде пайдалануға болмайды: дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе қуат сымы зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамауы керек. Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.
- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.
- Пайдаланылмаған кезде және тазаламас бұрын құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Қауіпті! Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен не аяқтарыңызбен түртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды: Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Орам материалдарын (пластик қалталар, полистирен көбігі) балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар! Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін.

Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған.

Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі.

Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.



Ескеріңіз: алғаш рет пайдалану

Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде кофе жасау циклін кофені ішпей бір-екі рет орындаңыз.

Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

СИПАТТАМАСЫ

Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Ағын реттеуші
- A2. Қайнатқыш қақпағы
- A3. Сүт ыдысының қақпағы
- A4. Сүт көпіршіткіш
- A5. Сүт ыдысы
- A6. Бу тетігі
- A7. Сүт шүмегі
- A8. Қуат сымы
- A9. Тамшы науасы
- A10. ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) қосқышы
- A11. Қуат шамы
- A12. «Бу дайын» шамы
- A13. Қайнатқыш бөліктің шығыс түтігі

Керек-жарақтар сипаттамасы

(3-бет - В)

- B1. Өлшеу құралы
- B2. Сүзгіні ұстатқыш
- B3. Сүзгі
- B4. Қақпақты шыны құты
- B5. Екі кеселік адаптер (кейбір үлгілерде ғана)
- B6. Анти спрей қабығы

ОРНАТУ

- Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз.

- De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Орам материалдарын (пластик қалталар) балалардан аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыны су шүмектерінен, жуыну ыдыстарынан және ыстық нәрселерден алшақ жерге орналастырыңыз.
- бұл құрылғы қызады. Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 5 см, ал кофе жасағыштың үстіне 20 см бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғыны температурасы 0°C не одан төмен болатын жерлерге орнатпаңыз (егер су қатып қалса, құрылғы зақымдануы мүмкін).
- Розетка қуаты кернеуінің құрылғының мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз. Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және электр қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз. Өнім жасаушысы тиімді жерге қосу жүйесінің жоқтығынан болатын барлық жауапкершіліктен бас тартады.
- Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті электр маманына ауыстыртыңыз.
- Осы құрылғының қуат сымын пайдаланушы өзі ауыстырмауы керек, себебі бұл операция арнайы құралды пайдалану қажет болуы мүмкін. Егер ол зақымданса немесе оны ауыстыру керек болса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін өндірушінің тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз.

ҚАЙНАТҚЫШТЫ ТОЛТЫРУ

1. Қайнатқыш қақпағын сағат тілі бағытына қарсы бұрап алыңыз.
2. Берілген графинді (1-сурет) пайдаланып, 11-бетте берілген кестедегі мөлшерлерге сай қайнатқышқа (2-сурет) су құйыңыз. Көрсетілген мөлшерлерден асырмаңыз, себебі олай ету құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне әкеп соқтырады. Қайнатқышты толтыру кезінде құрылғының өшірулі (қуат шамы өшірулі) екендігін тексеріңіз.

3. Қайнатқыш қақпағын сағат тілі бағытына бұрап алыңыз.

КОФЕ ЖАСАУ ЖОЛЫ

1. Сүзгі ұстатқышқа шағын сүзгіні енгізіңіз (3-сурет).
2. Кофені мәтін соңындағы кестеде (4-сурет) көрсетілген берілген мөлшерлерге сәйкестендіріп салыңыз. Орташа тартылған кофені пайдалану маңызды болып табылады. (Өте майда етіп тартылған кофені пайдаланбаңыз, себебі ол сүзгіні бітеуі мүмкін). МОКА кофе жасағыштар үшін ұнтақ кофесін пайдалану ұсынылады).
3. Сүзгі сақинасынан (5-сурет) артық кофені алып тастаңыз.
4. Сүзгі ұстатқышты кофе жасағышқа бекіту үшін оны қыздыру кранының (6-сурет) астына қойыңыз. Осы нүктеде оны жоғары қарай итеріңіз және бір уақытта сапты оңға қарай бұраңыз. Сүзгі ұстағыш тұтқасын құрылғыға қатысты ортаға туралаудың керегі жоқ. Сүзгі ұстағышты өзінің орнына мықтап орнату керек.
5. Қақпағы бар құтыны сүзгі ұстағыштың астына осы графиннің қақпағындағы тесікке (7-сурет) шүмек кіріп тұратындай етіп орналастырыңыз. Бу қақпағының жабық екеніне көз жеткізіңіз.
6. Талап етілген кофе түріне сәйкес ағын реттегішін орналастырыңыз (бар болса): орташа кофе үшін "LIGHT" (ЖЕҢІЛ), стандартты кофе үшін "MEDIUM" (ОРТАША) немесе қатты кофе үшін "STRONG" (КҮШТІ) (8-сурет).
7. ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін басыңыз (9-сурет). Шам жанады.
8. Кофе құю басталғанша шамамен үш минут қажет. Қайнатқыштағы су пайдаланылғанша күтіңіз. Кофе жеткізілген кезде қосқышты өшіріңіз.
9. Қайнатқыш қақпағын бұрмас және сүзгі ұстатқышты алмас бұрын, бу тетігін (10-сурет) жайлап бұрау арқылы қалған қысымды шығару керек.

Ескеріңіз: Қайнатқыш астық кезде қайнатқыш қақпағын ашу мүмкін емес, себебі қақпақ анти бұранда

қауіпсіздік құрылғысына ие. Егер белгілі бір себеппен алынуы керек болса, жоғарыда сипатталған бу тетігі арқылы буды босату керек.

10. Сүзгі ұстағышты алып тастау үшін, сапты оңнан солға қарай бұраңыз.

Сүзгі ұстағыштан кофе ұнтағын алып тастау үшін, оны төңкеріңіз және барлық ұнтақтар кеткенше (11-сурет) қайталап соғыңыз немесе сүзгі ұстағыш бөлікті ағын су астында ұстап, келтіріп қойыңыз.

ЕСКЕРІҢІЗ: Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде кофе жасау циклін кофені ішпей бір-екі рет орындаңыз.

Екі кеселік адаптерді пайдалану

Кофені тікелей кеседе жасау керек кезде адаптер пайдаланылуы қажет. Бекіту үшін сүзгі ұстатқышқа шағын сүзгіні енгізіңіз (12-сурет).

КАППУЧИНО ЖАСАУ

Капучино - сүтті қыздыру арқылы бетіне көпіршік құйылатын эспрессо кофесі.

- Капучино жасауға керек сүт мөлшерін (әрбір капучино үшін шамамен 100 см/куб) сүт құтысына құйыңыз (A5) (13-сурет). Ыдыста белгіленген (14-сурет) МАХ (МАКСИМАЛДЫ) деңгейден (шамамен 250 см/куб) асырмаңыз, болмаса сүт қайнап дайын болған кезде сыртқа аға бастайды. 4 капучино дайын болған кезде ыдыстағы сүт қайта толтырылуы керек. Үздік нәтижелер үшін тоңазытқыш температурасындағы (шамамен 5) таза сүтті пайдаланған жөн.
 - 3. «Эспрессо кофе жасау» бөліміндегі 1-7-қадамдарды орындаңыз.
- 2 кесе капучино жасауға қажет су мөлшері 2 кесе кәдімгі кофе жасау үшін қажет су мөлшерінен көбірек болады, себебі сүтті эмульгациялау үшін бу шығару қажет. Ағын реттегішті MEDIUM (ОПТАША) бағытына орнату ұсынылады.

4. Кофе құтының бүйірінде белгіленген 2 санына жеткенше тамшыласын, сосын CARPUCCINO (КАППУЧИНО) опциясын таңдаңыз.

5. Кофені кеселерге құйыңыз.

6. Кофе бар кеселерді сүт ыдысы астында бір уақытта қойып (16-сурет), "Бу дайын" шамы қосылғанша күтіңіз (A12). Кішкентай кеселерді пайдалану кезінде сүттің шашырауын болдырмау үшін анти спрей жабынын (B6) сүт ыдысына бекітіңіз (15-сурет).

- Бу тетігін сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз. Көпіршітілген сүт шүмектен жеткізіледі (15-сурет). Кілегейлі көпіршік үшін сүт шашыруын болдырмау мақсатында тетікті кемінде бір рет бұрыңыз. Сүт ыдысы жартылай босағанша күтіп, тетікті сағат тілімен бұру арқылы будың жеткізілуін тоқтатыңыз.
- Сүт ыдысы босағанша талап етілген кеселер саны үшін операцияны қайталаңыз. МАҢЫЗДЫ: "Бу дайын" шамы (A12) қосылғанын күтіңіз.
- Капучино жасағаннан кейін дереу шамалы су мөлшерін сүт ыдысына құйып, құтыны сүт ыдысы шүмегінің астына қойыңыз. Бу тетігін бұрып, барлық бу жеткізілгенін күтіңіз (шамамен бір минут).

МАҢЫЗДЫ: Қайнатқыштан барлық су мен буды толығымен жою үшін құрылғы пайдаланылған сайын орындалуы қажет, себебі олар құрылғыны келесі рет пайдалану кезінде ақаулығына себеп болуы мүмкін. Сонымен қатар, бұл сүт көпіршіткіштегі барлық саңылауларды тазалайды және гигиенаны жетілдіру үшін ішкі тізбектерден сүт қалдықтарын жояды.

Сүт көпіршіткішін тазалау

Сүт көпіршіткіш құрылғы пайдаланылған сайын тазалану керек. Мына әрекетті орындаңыз:

- Анти спрей жабынын алып, ыстық суда жуыңыз.
- "PRESS" (БАСУ) иінтірегін басу және бір уақытта жоғары тарту арқылы сүт ыдысын алып, ыстық суда жуыңыз (17-сурет).
- Ұстағышты ((A) (18-сурет) басу арқылы және бір уақытта жоғары тарту арқылы қызыл сүт көпіршіткішін алыңыз. Резеңке

араластырғышты тартып алыңыз. 20-суретте көрсетілген төрт саңылауға аса назар аудара отырып қызыл араластырғышты ыстық сумен жуып тазалаңыз (19-сурет) (инемен тазалау). В көрсеткісімен белгіленген саңылау құлыпталмағанын тексеріңіз.

- Тазаланған кезде барлық бөліктері дұрыс бекітілуі керек. Белгілі бір жағдайда резеңке араластырғыш дұрыс салынғанын және қызыл көпіршіткіш орнына түскенін естігенше басылғанын тексеріңіз.
- Егер құрылғы пайдаланылған сайын тазаланбаса, көпіршіту нашар болуы мүмкін немесе сүтті алу мүмкін болмайды немесе сүт ыдысы шүмегінен төгілуі мүмкін.

Басқа тазалау операциялары

- Құтыны, сүзгі ұстағышты және сүзгіні жүйелі түрде тазалаңыз.
- Пластиктерді тазалау үшін еріткіштер мен ысқыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ шүберекпен сүртсеңіз болды.
- Құрылғыны ЕШҚАШАН суға батырмаңыз.
- Кофе жасағышты тазалау үшін еріткіштер мен ысқыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ және дымқыл шүберекпен сүртсеңіз болды.

АВТО ӨШІРУ

Егер құрылғы белгілі бір уақыт аралығында пайдаланылмаған болса (үлгіге қарай), ол автоматты түрде ажырайды (қуат шамы сөнеді).

КЕҢЕСТЕР

Жақсы эспрессо және капучино жасау қиын емес, ол тәжірибені қажет етеді. Төмендегі кеңестер кофе жасағыштан ең жақсы нәтижелер алуға көмектеседі:

- Кеселерді кофемен толтырмас бұрын жылытыңыз.
- Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін арнайы тока эспрессо кофесін пайдаланыңыз.
- Жаңа тартылған кофе иісі керемет болады. Иісті сақтап қалу үшін, жаңа тартылған кофені ауа кірмейтін ыдыста шамнан

алыс салқын жерде, тіпті тоңазытқышта сақтаған жөн.

СҮЗГІ ҰСТАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Шамамен 300 кофе сайын ұнтақ кофенің сүзгі ұстағышын тазалап отырыңыз:

- Сүзгіні алып тастаңыз;
- сүзгі ұстағыштың ішін тазалаңыз. Ыдыс жуғышта ешқашан жумаңыз.
- Қажетінше шығыс тесік сүзгісін щеткамен ыстық суда мұқият тазалаңыз (21-сурет). Металл сүзгідегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз (22-суретті көріңіз).

Жоғарыда сипатталғандай етіп тазаламау кепілдік күшін жояды.

ҚАЙНАТҚЫШ БӨЛІК ТЕСІГІН ТАЗАЛАУ

Әрбір 300 кофе жасау кезеңінен кейін, қайнатқыш бөлігінің тесігін былай тазалап отыру керек:

- Кофе жасағыштың ыстық еместігіне және оның розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз;
- Екі бұрауышты пайдалану арқылы эспрессо қайнату бөлігі тесігінің сүзгісін бұрап алыңыз (23-сурет);
- Қайнатқыш бөлікті дымқыл шүберекпен тазалаңыз (24-сурет);
- Шығыс тесікті щеткамен ыстық сумен мұқият тазалаңыз. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз.
- Ағын суға жуыңыз.
- Құрылғыдағы қайнатқыш розеткасын ауыстырып, 2 бұрандамен бекітіңіз.

Жоғарыда сипатталғандай етіп тазаламау кепілдік күшін жояды.

ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Әрбір 200 кофе жасау циклінен кейін кофе жасағыштың қағын тазалап отыру ұсынылады. Сатып алуға болатын De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалануыңыз керек. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Кофе жасағышты тазалау алдында өшіріңіз де, розеткадан ажыратып тастаңыз.

2. Бумадағы нұсқауларға сәйкес қақ тазартқышты ерітіп, ерітіндіні құтыға құйыңыз.
3. Ерітіндіні қайнатқышқа құйыңыз.
4. Қайнатқыш қақпағын орнына салып, ерітіндіні шамамен 30 минут жұмыс істетіп қойыңыз.
5. Таңдағышты "LIGHT" (СҮЙЫҚ) бағытына қойыңыз.
6. Сүзгіні және сүзгі ұстағышты орындарына қойыңыз (кофесіз).
7. Құтыны тамшы науасына қойыңыз.
8. Розеткаға қосыңыз.
9. Кофе жасағышты іске қосыңыз. Бірнеше минуттан соң ыстық ерітінді құтыдағы сүзгі ұстағыш арқылы аға бастайды.
10. Бу шүмегін стаканға немесе кесеге салыңыз. Қақ тазалау ерітіндісі сүзгі ұстағышпен ағып жатқан кезде бу тетігін бірнеше секундқа ашып қойыңыз. Бұл сүт ыдысы ішіндегі барлық сүт қалдықтарын жояды.
11. Бу тетігін жабыңыз (қақ тазалау ерітіндісі құтыға одан ары қарай құйыла береді).
12. Ерітінді құтыға құйылып болған соң, құрылғыны өшіріп, сууына мүмкіндік беріңіз. Сүзгі ұстағышты, сүзгіні және құтыны алып, ыстық сумен шайыңыз.
13. Қақ тазалағыштың қалдығын кетіру үшін, кофе салмай кемінде 2 кофе жасау циклін орындаңыз және сүт ыдысын шайыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Желі кернеуі: мәліметтер тақтасынан көріңіз

Жұтылатын қуат: мәліметтер тақтасынан көріңіз

Өлшемі: ҰхБхД: 246х280х265 (353) мм

Қуат сымның ұзындығы: 1150 мм

Салмағы: 2,45 кг



Бұл құрылғы мына ЕС директиваларына сәйкес:

- 2006/95/ЕС төменгі кернеу директивасы және кезекті толықтырулары;
- EMC 2004/108/ЕС директивасы және кезекті толықтырулары;

- Еуропалық күту режиміне сәйкес 1275/2008 ережесі және қатысты толықтырулары;
- 1935/2004 ЕЕС тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтар ережесіне сәйкес.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға

қараңыз

Үлгі:

Кернеу:

Жиілік:

Қуаты:

"

"

"

"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ.




Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)



Жасау	Құтыдағы су мөлшері	Сүзгідегі кофе мөлшері
2 кофе		
2 каппучино	Су деңгейі құтыдағы бу белгісіне сай болуы керек 	
4 кофе		
4 каппучино	Il livello dell'acqua deve coincidere con il limite inferiore della fascetta metallica 