

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Балалар бақылауда болмаса, олар тазалауды және күтім көрсетуді орындамауы керек. Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы.
- дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе сым зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек.
Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз
- Құрылғыларды қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.
- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.
- Пайдаланылмаған кезде және бөлшектерді кимес не шешпес немесе тазаламас бұрын, құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК

ШАРАЛАРЫ

 **Қауіпті! Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.**

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен түртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.

 **Маңызды: Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.**

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.

 **Күйіп қалу қаупі бар!** Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін. Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған.

Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

Пайдалану нұсқаулығы

Read this Instruction for Use carefully before using the appliance. Мұндай пайдалану нұсқауларын

елемеу күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемейден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.

 **Ескеріңіз:**

осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

СИПАТТАМАСЫ

Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Таңдағыш тетік
- A2. Бу бағыты
- A3. «КҮТУ РЕЖИМІ» бағыты
- A4. Кофе/ыстық су құю бағыты
- A5. ОК шамы
- A6. Қуат шамы
- A7. Бу тетігі
- A8. Су ыдысының қақпағы
- A9. ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) қосқышы
- A10. Су ыдысы
- A11. Кофе тығыздағыш
- A12. Қайнатқыш бөліктің шығыс түтігі
- A13. Қуат сымы
- A14. Кесе науасы
- A15. Тамшы науасы
- A16. Каппучино жасағыш
- A17. Бу/ыстық су шүмегі

Керек-жарақтар сипаттамасы

(3-бет - В)

- B1. Сүзгіні ұстатқыш
- B2. Бір кесе ұнтақ кофе немесе жастықша сүзгі (*тек кейбір үлгілер)
- B3. Екі кесе ұнтақ кофе сүзгісі
- B4. Кофе өлшеуіш

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

 **Маңызды!**

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- Кофе құрылғысына кірген су оны зақымдауы мүмкін. Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.
- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін. Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- Сымды қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).
- бұл құрылғы қызады. Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал құрылғының үстіне 15 см бос орын қалдырыңыз.

Құрылғыны жалғау



Қауіпті!

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз. Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

СУ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ

1. Су ыдысының қақпағын (1-сурет) ашып, ыдысты жоғары қарай тартып алыңыз (2-сурет).
2. Ыдысты таза сумен көрсетілген МАХ белгісінен асырмай толтырыңыз (3-сурет). (3-сурет). Ыдысты орнына салып жатқан кезде ыдыстың түбінде орналасқан клапанды ашу үшін оны жайлап басып салыңыз.
3. Ыдысты сумен толтырудың ең қарапайым жолы – оны шығарып алмай, құтымен тікелей су құю.



Маңызды:

Құрылғыны ыдысында су болмағанда немесе ыдыстың өзі болмағанда ешқашан пайдаланбаңыз.



Ескеріңіз:

Ыдыстың астында аз ғана су қалса, бұл – қалыпты жағдай. Сондықтан, оны таза губкамен тұрақты түрде мұқият құрғатыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ

1. ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін (4-сурет) басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз. I қуат шамы жанады.

2. Қажетті кофе сүзгісін (5-сурет) сүзгі ұстатқышқа салыңыз.
 3. Сүзгі ұстатқышты құрылғыға оны ұнтақ кофемен толтырусыз салыңыз (6-сурет).
 4. Қайнатқыш бөлік шүмегінің астына 0,5 литрлік бос ыдыс қойыңыз және тағы бір 0,5 литрлік ыдысты каппутино жасағыштың астына қойыңыз (7-сурет).
 5. ОК шамы жанғанша (8-сурет) күтіңіз де, таңдағышты дереу ☐/☒ бағытына (9-сурет) бұрап, ыдыстың шамамен жартысы қайнатқыш бөлік шүмегі арқылы босағанша күтіңіз.
 6. Одан кейін бу тетігін сағат тілі бағытына қарсы бұрап, ыдыста қалған барлық суды каппутино жасағыштан босатыңыз.
 7. Бу клапанын – бағытына қарай бұрап, таңдағышты ☐/☒ (КҮТУ РЕЖИМІ) бағытына қайтарыңыз.
 8. Екі ыдысты босатып, оларды қайнатқыш бөлік пен каппутино жасағыштың астына қайта қойыңыз да, 5-6-7 қадамдарды қайталаңыз.
- Одан кейін құрылғы пайдалануға дайын болады.

Авто өшіру

Егер құрылғы белгілі бір уақыт аралығында пайдаланылмаған болса (үлгіге қарай әр түрлі болады), ол автоматты түрде ажырайды (қуат шамы сөнеді).

Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Эспрессо кофесін тиісті температурада жасау үшін, кофе жасағышты былай алдын ала қыздыру керек:

1. ON/OFF түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосып (ON шамы жанады) (4-сурет), сүзгі ұстағышты құрылғыға ұнтақ кофе салмай бекітіңіз (5-сурет).
 2. Сүзгі ұстағыштың астына бір кесе қойыңыз. Сол кесені кейінірек алдын ала қыздыру үшін кофе дайындау мақсатында пайдаланыңыз.
 3. ОК шамы жанғанша (8-сурет) күтіңіз де, таңдағышты дереу ☐/☒ бағытына (9-сурет) бұрап, суды ОК шамы жанғанша босатыңыз да, тетікті ☐/☒ бағытына бұрау арқылы тоқтатыңыз.
 4. ОК индикатор шамы қайта жанғанша күтіп, осы операцияны қайталаңыз.
- (Сүзгі ұстатқышын алу барысында шағын және зиянсыз будың бұрқырауы – қалыпты нәрсе).

ҰНТАҚ КОФЕДЕН ЭСПРЕССО КОФЕСІН ЖАСАУ ЖОЛЫ

1. Құрылғыны алдыңғы тараудасипатталғандай етіп алдын ала қыздырған соң, ұнтақ кофені сүзгі ұстатқышқа салыңыз. Бір кофе жасау үшін шағын сүзгіні, ал екі кофе жасау үшін үлкен сүзгіні пайдаланыңыз.
2. Тек бір кофе жасау үшін, ұнтақ кофенің бір деңгейлік мөлшерін (шамамен 7 г) сүзгіге салыңыз (10-сурет). Екі кофе дайындау үшін, ұнтақ кофенің екі өлшеуішке барынша толтырылған мөлшерін (шамамен 6+6 г) сүзгіге салыңыз. Ұнтақ кофенің шамадан асып кетпеуіне жол бермес үшін, сүзгіні қатты толтырып жібермеңіз.



Маңызды: Дұрыс пайдалану үшін, ұнтақ кофемен толтырмас үшін, соңғы рет кофе жасаған кезден қалған кофе қалдықтарының жоқтығына көз жеткізіңіз.

3. Ұнтақ кофені бір деңгейде жайып, тығыздағышпен жайлап басыңыз (11-сурет). Жақсы эспрессо алу үшін ұнтақ кофені дұрыс басу маңызды болып табылады. Егер шамадан тыс бассаңыз, кофе жай құйылатын болады және көпіршік қара болады. Егер жеткіліксіз бассаңыз, кофе тым тез құйылатын болады және көпіршік жеткіліксіз және ашық түсті болады.
4. Сүзгі ұстағыштың жиегіндегі артық кофені алып тастап, құрылғыға бекітіңіз. Судың шығуының алдын алу үшін тұтқаны оңға қарай мықтап бұраңыз (6-сурет).
5. Кесені немесе кеселерді сүзгі ұстатқыш шүмектерінің қойыңыз (12-сурет). Кофе жасамас бұрын кеселерге аз ғана сумен шаю арқылы оларды жылытып алу ұсынылады.
6. ОК шамының (8-сурет) жанып тұрғанын тексеріп (егер өшсе, ол жанғанша күтіңіз), тетікті  (13-сурет) бағытына (13-сурет) бұраңыз. Кофенің қалаған мөлшері құйылған кезде, ағуды тоқтату үшін таңдағышты  бағытына бұраңыз.
7. Сүзгі ұстағышты алып тастау үшін, сапты оңнан солға қарай бұраңыз.



Күйіп қалу қаупі бар! Шашыраудың алдын алу үшін, сүзгі ұстағышты құрылғы кофе құйып жатқан кезде ешқашан шығармаңыз.

8. Пайдаланылған кофені алып тастау үшін, сүзгіні сапқа бекітілген ілмекпен орнына бұғаттап, кофені сүзгі ұстағышты төңкеру

және қаттырақ сілку арқылы алып тастаңыз (14-сурет).

9. Құрылғыны өшіру үшін, ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін басыңыз.

ЖАСТЫҚШАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНЫП ЭСПРЕССО КОФЕСІН ЖАСАУ ЖОЛЫ (ТЕК КЕЙБІР ҮЛГІЛЕР)

1. Құрылғыны «Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер» бөлімінде көрсетілгендей, сүзгі ұстағыш бекітілгеніне көз жеткізе отырып алдын ала қыздырыңыз. Ыстығырақ кофе осылай жасалады.



Ескеріңіз: Ескеріңіз. Орамда төмендегі белгімен көрсетілген ESE стандартына сай жастықшаларды пайдаланыңыз.

ESE стандарты дегеніміз көшбасшы жастықша өндірушілері қабылдаған және эспрессо кофесін қаралайым және таза жолмен дайындауға мүмкіндік беретін жүйе.

2. Сүзгі ұстатқышқа шағын сүзгіні енгізіңіз.
3. Жастықшаны сүзгінің ортасына туралап салыңыз (15-сурет). Жастықшаны сүзгіге дұрыс бағыттау үшін жастықша бумасындағы нұсқаларды әрқашан орындаңыз.
4. Сүзгі ұстатқышты құрылғыға бекітіңіз. Оны орнына түскенше бұраңыз (6-сурет).
5. Алдыңғы бөлімдегі 5, 6 және 7-қадамдардағыдай жалғастырыңыз.

КАППУЧИНО ЖАСАУ ЖОЛЫ

1. Эспрессо кофесін алдыңғы бөлімдерде сипатталғандай етіп жеткілікті үлкен кеселерді пайдалану арқылы дайындаңыз.
2. Таңдағышты  бағытына (16-сурет) бұраңыз және ОК шамы жанғанша күтіңіз.
3. Сол кезде ыдысты дайындалатын әрбір капучино үшін шамамен 100 грамм сүтпен толтырыңыз. Сүт тоңазытқыш температурасында болуы керек (ыстық емес!). Ыдысты таңдаған кезде сүттің көлемі екі немесе үш есе көбейетінін ескеріңіз (17-сурет).



Ескеріңіз: Жартылай майсыздандырылған сүтті тоңазытқыш температурасында сақтау ұсынылады.

4. Сүт құйылған ыдысты капучино жасағыштың астына қойыңыз.

5. ОК шамы жанғанша күтіңіз Бұл қайнатқыш ыдыстың бу шығаратындай қолайлы температураға жеткенін көрсетеді.
6. Айналым түтіктеріндегі кез келген суды шығарып таста үшін бу тетігін + таңбасына қарай бірнеше секунд бұрау арқылы буды ашыңыз. Буды жабыңыз.
7. Капучино жасағышты сүтке шамамен 5 мм батырып (18-сурет), бу тетігін сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз (тетікті көбірек немесе азырақ бұрау капучино жасағыш шығаратын бу мөлшерін әр түрлі етеді). Сүттің мөлшері одан кейін көбіе бастайды және кілегейлі көрініске айналады.
8. Сүттің мөлшері екі еселенген кезде, капучино жасағышты тереңірек батырып, сүтті қыздыруды жалғастырыңыз. Қажетті температураға қол жеткен кезде (дұрысы – 60°C), буды бу тетігін сағат тіліне қарсы бұрау және таңдағышты  бағытына бұрау арқылы тоқтатыңыз (19-сурет).
9. Көпіршігін сүтті бұған дейін дайындалған кофе құйылған кеселерге құйыңыз. Капучино дайын. Дәмді тәттілендіріңіз және қажет болса көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.



Ескеріңіз:

- Бірден астам капучино дайындау үшін, алдымен барлық кофелерді жасап алып, соңында көпіршітілген сүтті барлық капучинолар үшін дайындаңыз.
- Сүт көпіршіген соң кофені қайтадан жасау үшін, алдымен қайнатқыш бөлікті суытып алыңыз, әйтпесе кофе күйіп кетеді. Салқындату үшін, қайнатқыш бөлік шүмегінің астына бір ыдыс қойып, таңдағышты  бағытына бұраңыз және суды ОК шамы жанғанша ағызыңыз. Таңдағышты  бағытына қайта бұрап, кофені жоғарыда сипатталғандай етіп жасауды жалғастырыңыз.

Буды ең көбі 60 секунд құйып, артынша сүтті үш реттен артық көпіршітпеу ұсынылады.



Маңызды! Гигиеналық себептерге байланысты, капучино жасағышты пайдаланып болған соң әрқашан тазалап отыру керек.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Аз ғана буды бірнеше секунд шығару үшін бу тетігін бұраңыз (алдыңғы бөлімнің 2, 5 және 6-қадамдары). Бұл капучино жасағыштың іште қалған сүт қалдығын шығаруға себеп болады. ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін құрылғыны өшіру үшін басыңыз.
2. Бу шүмегін суыту үшін бірнеше минут күте тұрыңыз. Капучино жасағышты сағат тіліне қарсы бұрау арқылы (20-сурет) бұрап ашыңыз және жылы сумен мұқият жуыңыз.
3. Капучино жасағыштағы 21-суретте көрсетілген үш тесіктің бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, оларды инемен тазартыңыз.
4. Бу шүмегін тазалап жатқан кезде күйіп қалудан сақ болыңыз.
5. Капучино жасағышты орнына қайта бұрап салыңыз.

ЫСТЫҚ СУ

1. ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін (4-сурет) басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз. ОК шамы жанғанша күтіңіз.
2. Капучино жасағыштың астына ыдыс қойыңыз.
3. ОК индикатор шамы жанған кезде, таңдағыш тетікті  бағытына бұраңыз және сол уақытта бу тетігін сағат тілі бағытына қарсы. Капучино жасағыштан ыстық су ағады.
4. Ыстық суды тоқтату үшін, бу тетігін сағат тілі бағытымен бұрап, таңдағыш тетікті .

Ыстық суды 60 секундтан артық құйып тұрмаңыз.

ТАЗАЛАУ



Қауіпті! Құрылғының сыртын тазаламас бұрын, оны өшіріп, розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.

Сүзгіні тазалау және күтіп ұстау

Әрбір 200 кофе жасау кезеңінен кейін, сүзгілерді былай тазалап отыру керек:

- Сүзгі қақпағын (21-сурет) сағат тілі бағытына қарсы бұрау арқылы алыңыз (22-сурет).
- Көпірткішті қақпағы бар шетінен итеру арқылы ыдыстан шығарыңыз.
- Аралық тығыздағышты алып тастаңыз.
- Барлық бөлшектерін шайыңыз және металл сүзгіні щеткамен ыстық суда мұқият

тазалаңыз (23-сурет). Металл сүзгідегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз (23-суретті көріңіз).

- Сүзгі мен аралық тығыздағышты пластмасса дискіге 24-суретте көрсетілгендей етіп орындарына салыңыз. Инені пластмасса дискідегі аралық тығыздағыштағы тесікке 24-суретте көрсетілген көрсеткі бағытымен енгізгеніңізге көз жеткізіңіз.
- Құрастырылған құрылғыны ыдысқа салып (25-сурет), инені тіректегі тесікке енгізілгеніне көз жеткізіңіз (25-суреттегі көрсеткіге қараңыз).
- Соңында қақпақты бұрап салыңыз (26-сурет).

Қайнатқыш бөлік шүмегін тазалау

Әрбір 300 кофе жасау кезеңінен кейін, қайнатқыш бөлігінің тесігін былай тазалап отыру керек:

- Құрылғының ыстық еместігіне және оның розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз;
- Бұрауышты пайдалану арқылы эспрессо қайнату бөлігі тесігін бұрап алыңыз (27-сурет);
- Қайнатқыш бөлік шүмегін шешіп алыңыз;
- Қайнатқыш бөлікті дымқыл шүберекпен тазалаңыз (28-сурет);
- Шығыс тесікті щеткамен ыстық суда мұқият тазалаңыз. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз (29-сурет).
- Ағын су астында шайып, барлық уақытта щеткалау керек.
- Қайнатқыш бөлік шүмегін ауыстырыңыз, оның тығыздағышқа дұрыс бағытталғанына көз жеткізіңіз.

Жоғарыда сипатталғандай етіп тазаламау кепілдік күшін жояды.

Басқа тазалау операциялары

1. Кофеқұрылғысынтазалауүшінеріткіштермен ысқыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Тек жұмсақ дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
2. Сүзгі ұстағышты, сүзгілерді, тамшы науасын және су ыдысын тұрақты түрде тазалаңыз. Тамшы науасын босату үшін, кесе науасы торын алып, суды төгіңіз де, науаны шүберекпен тазалап алыңыз: then reassemble

the drip tray. одан кейін тамшы науасын орнына салыңыз.

Су ыдысын түбіне дейін тазалау үшін, жұмсақ щетканы пайдаланыңыз.



Қауіпті! Тазалау барысында, кофе жасағышты ешқашан суға батырмаңыз. Бұл – электрлік құрылғы.

ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Біз кофе жасағыштың қағын шамамен 200 кофе жасалған сайын тазалауды ұсынамыз. Біз дүкеннен сатып алуға болатын De'Longhi қақ тазалағышын пайдалануды ұсынамыз.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты орамдағы көрсеткіштерге қарап сумен еріту арқылы алынған қақ тазалау ерітіндісімен толтырыңыз.
2. ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін басыңыз.
3. Сүзгі ұстағыш бекітілмегенін тексеріңіз және капучино жасағыштың астына ыдыс қойыңыз.
4. ОК шамы жанғанша күтіңіз
5. Таңдағышты ☐/☒ бағытына бұрап, ыдыстың ішіндегі ерітіндінің 1/4 бөлігін құйыңыз: бу тетігін бу шығару үшін әлсін-әлсін ашып жүріңіз. Одан кейін таңдағышты  бағытына бұрау арқылы тоқтатып, ерітіндіні 5 минутқа жұмыс істетіп қойыңыз
6. Ыдыс босағанға дейін 5-бөлімді тағы 3 рет қайталаңыз.
7. Қақ тазалау ерітіндісінің қалдықтарын кетіру үшін, су ыдысын жақсылап шайыңыз және таза сумен толтырыңыз (қақ тазалағыш ерітіндісі қосылмаған сумен).
8. Таңдағышты ☐/☒ бағытына бұрап, ыдыс босағанша су құйыңыз.
9. 7 және 8-қадамдарды қайталаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Желі кернеуі:	220-240 В~50/60 Гц
Жұтылатын қуат:	1100 Вт
Өлшемі: ҰхБхД:	240х312х270 (360) мм
Қысым:	15 бар
Су ыдысының сыйымдылығы:	1,1 Л
Қуат кабелінің ұзындығы:	1100 мм
Салмағы:	3,5 кг

С Бұл құрылғы мына ЕС директиваларына сәйкес:

- 2006/95/ЕС төменгі кернеу директивасы және кезекті толықтырулары;
- EMC 2004/108/ЕС директивасы және кезекті толықтырулары;
- Еуропалық күту режиміне қатысты 1275/2008 ережесі және қатысты толықтырулары;
- 1935/2004 ЕЕС тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтар ережесіне сәйкес.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	“
Кернеу:	“
Жиілік:	“
Қуаты:	“

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап кершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ...

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Эспрессо кофесі құйылмайды	Ыдыста су жоқ.	Ыдысты сумен толтырыңыз
	Сүзгі ұстағыштағы тесіктер бітелген	Сүзгі ұстағыш шүмегіндегі тесіктерді тазалаңыз
	Эспрессо қайнатқыш тесігі бітелген	"Тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Су айналымында қақ қалыптасқан	"Қақ тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп қағын тазалаңыз
Эспрессо кофесі тесіктердің орнына сүзгі ұстатқыштың жиектерінен тамшылайды	Сүзгі ұстатқыш дұрыс салынбаған немесе кірлеген	Сүзгі ұстатқышты дұрыс бекітіңіз және жеткен жеріне дейін мықтап бұраңыз
	Эспрессо қайнатқыш бөлігінің толтырмасының созылмалы қасиеті жоғалған немесе ол кірлеген	Эспрессо қайнату бөлігінің тығыздағышын тұтынушыларға қызмет көрсету орнына ауыстыртыңыз
	Сүзгі ұстағыштағы шүмектерінің тесіктері бітелген	Сүзгі ұстағыш шүмегіндегі тесіктерді тазалаңыз
Эспрессо кофесі салқын.	Кофе құю түймешігі басылған кезде, ОК шамы жанады	ОК шамы жанғанша күтіңіз
	Алдын ала қыздыру орындалмаған	«Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер» бөлімінде көрсетілгендей алдын ала қыздырыңыз.
	Кеселер алдын ала қыздырылмаған	Кеселерді ыстық сумен алдын ала қыздырыңыз
	Су айналымында қақ қалыптасқан	"Қақ тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп қағын тазалаңыз
Сорғы өте шулы	Су ыдысы бос	Су ыдысын толтырыңыз
	Ыдыс орнына дұрыс салынбаған және оның негізіндегі клапан ашық емес	Астыңғы клапанды ашу үшін ыдысты жайлап басып салыңыз
	Ыдыс жалғағышында көбіктер жоқ	«Ыстық су» бөлімінде берілген нұсқауларды су құйылғанша орындаңыз

Кофе кілегейі тым қоңыр (ол шүмектен тым жай ағады)	Ұнтақ кофе өте қатты тығыздалған	Кофені азырақ тығыздаңыз
	Ұнтақ кофе өте көп	Ұнтақ кофе мөлшерін азайтыңыз
	Эспрессо қайнатқыш тесігі бітелген	"Тазалау" бөлімінде көрсетілгендей етіп тазалаңыз
	Сүзгі бітеліп қалған	"Тазалау" бөлімінде көрсетілгендей етіп тазалаңыз
	Ұнтақ кофе тым майда немесе ылғалды	Тек эспрессо кофесін жасау құрылғыларына арналған ұнтақ кофе пайдаланыңыз және оның ылғал емес екенін тексеріңіз
	Ұнтақ кофенің дұрыс емес түрі пайдаланылып жатыр	Басқа ұнтақ кофе түрін пайдаланыңыз
Кофенің дәмі қышқылтым	Қақ тазалаудан соң дұрыс шайылмаған	Қақ тазалап болған соң құрылғыны «Қақ тазалау және шаю» бөлімінде көрсетілгендей етіп шайыңыз
Каппучино жасау кезінде сүт көпіршігі жасалмайды	Сүт онша салқын емес	Жартылай майсыздандырылған сүтті әрқашан тоңазытқыш температурасында пайдаланыңыз.
	Каппучино жасағыш кірлеген	Каппучино жасағыштағы тесіктерді мұқият тазалаңыз
	Су айналымында қақ қалыптасқан	"Қақ тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп қағын тазалаңыз
Құрылғы сөнеді	Авто өшіру іске қосылған	Құрылғыны қайта іске қосу үшін, ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін басыңыз.
Құрылғы іске қосылған соң бірнеше секундтан кейін өшеді	Функция таңдағыш  (күту режимі) бағытында	Функция таңдағышты  (күту режимі) бағытына бұрап, ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін басыңыз.