

Құрылғыны пайдаланбас бұрын бөлек берілген қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.

1. СИПАТТАМА

1.1 Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Бу/ыстық су тетігі
- A2. Су ыдысының қақпағы
- A3. Кесе науасы
- A4. Алынбалы су ыдысы
- A5. Капучино жасағыш
- A6. Шүмек
- A7. Капучино жасағыш қондырмасы
- A8. Қуат сымы
- A9. Тамшы науасы
- A10. Кесе науасы
- A11. Қайнатқыш бөліктің шүмегі
- A12. Басқыш

1.2 Басқару тақтасының сипаттамасы

(3-бет - В)

- B1. ON/OFF (Қосу/өшіру) түймесі ①
- B2. Кофе/ыстық су құю түймесі 
- B3. Бу шығару түймесі 
- B4. Қуат шамы I
- B5. Кофе/ыстық су температурасы OK шамы
- B6. Бу температурасы OK шамы

1.3 Керек-жарақтар сипаттамасы

(2-бет - С)

- C1. Сүзгі ұстатқыш
- C2. 1 кофе көпіршіту сүзгісі 
- C3. 2 кофе көпіршіту сүзгісі 
- C4. ESE жастықшасының көпіршіту сүзгісі 
- C5. Өлшеу құралы
- C6. Қақ тазартқыш (*бірге берілмейді, өкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орындарынан сатып алуға болады)

2. СУ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ

- 1. Құрылғының қақпағын (1-сурет) ашып, ыдысты жоғары қарай тартып алыңыз (2-сурет);
- 2. Ыдысты таза сумен көрсетілген MAX белгісінен асырмай толтырыңыз (3-сурет). Ыдысты құрылғыдағы орнына салып жатқан кезде ыдыстың түбінде орналасқан

клапандарды ашу үшін оны жайлап басып салыңыз.

- 3. Ыдысты сумен толтырудың ең қарапайым жолы – оны шығарып алмай, құтымен тікелей су құю.

Маңызды: құрылғыны ыдысында су болмағанда немесе ыдыстың өзі болмағанда ешқашан пайдаланбаңыз.

3. ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ

- 1. ① түймесін (B1) (4-сурет) басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз: I (B4) қуат шамы жанады;
- 2. Қажетті кофе сүзгісін сүзгі ұстатқышқа (C1) (5-сурет) енгізіңіз;
- 3. Сүзгі ұстатқышты құрылғыға оны тартылған кофемен толтырусыз салыңыз (6-сурет);
- 4. Қайнатқыш бөлік шүмегінің астына 0,5 литрлік бос ыдыс қойыңыз және тағы бір 0,5 литрлік ыдысты капучино жасағыштың астына қойыңыз (7-сурет);
- 5. OK шамы (B5) жанғанша (8-сурет) күтіңіз де,  түймесін (9-сурет) дереу басып, қайнатқыш бөлік шүмегінен ыдыстың шамамен жартысы босағанша су ағызыңыз;
- 6. Одан кейін бу тетігін сағат тілі бағытына қарсы (10-сурет) бұрап, ыдыста қалған барлық суды капучино жасағыштан босатыңыз;
- 7. Бу тетігін жауып,  түймесін тағы басыңыз;
- 8. Екі ыдысты босатып, оларды қайнатқыш бөлік пен капучино жасағыштың астына қайта қойыңыз да, 5-6-7 қадамдарды қайталаңыз.

Одан кейін құрылғы пайдалануға дайын болады.

3.1 Автоматты өшіру

Егер құрылғы белгілі бір уақыт аралығында пайдаланылмаған болса (үлгіге байланысты), ол автоматты түрде ажырайды (сонда индикатор шамы сөнеді).

3.2 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Эспрессо кофеcін тиісті температурада жасау үшін, кофе жасағышты былай алдын ала қыздыру керек:

1. түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосып  (I шамы (B4) жанады) (4-сурет), сүзгі ұстағышты құрылғыға тартылған кофе салмай бекітіңіз (6-сурет);
2. Сүзгі ұстағыштың астына бір кесе қойыңыз. Сол кесені алдын ала қыздыру үшін кофе дайындау мақсатында пайдаланыңыз.
3. **ОК** шамы жанғанша (8-сурет) күтіп, артынша дереу  түймесін басыңыз (9-сурет). Су құюды **ОК** өшкенше жалғастырып, құюды осы түймені тағы да басу арқылы тоқтатыңыз;
4. **ОК** шамы қайта жанғанша күтіп (B5), осы операцияны қайталаңыз.
(Сүзгі ұстатқышын алу барысында шағын және зиянсыз будың бұрқырауы – қалыпты нәрсе).

4. ТАРТЫЛҒАН КОФЕДЕН ЭСПРЕССО КОФЕСІН ЖАСАУ ЖОЛЫ

1. Тартылған кофе сүзгісін (C2) немесе (C3) сүзгі ұстатқышқа (C1) қойыңыз. Бір кофе жасау үшін  сүзгісін, ал екі кофе жасау үшін  сүзгісін пайдаланыңыз;
2. Тек бір кофе жасау үшін, тартылған кофенің бір деңгейлік мөлшерін (шамамен 7 г) сүзгіге салыңыз. (11-сурет). Екі кофе дайындау үшін, тартылған кофенің екі өлшеуішке барынша толтырылған мөлшерін (шамамен 6+6 г) сүзгіге салыңыз. Тартылған кофенің шамадан асып кетпеуіне жол бермес үшін, сүзгіні қатты толтырып жібермеңіз.

Маңызды: дұрыс пайдалану үшін, тартылған кофемен толтырмас үшін, соңғы рет кофе жасаған кезден қалған кофе қалдықтарының жоқтығына көз жеткізіңіз.

3. Тартылған кофені біркелкі жайып, кофені басу жабдығымен жайлап басыңыз (12-сурет). Жақсы эспрессо алу үшін тартылған кофені дұрыс басу маңызды болып табылады. Егер шамадан тыс бассаңыз, кофе жай құйылатын болады және көпіршік қара болады. Егер жеткіліксіз бассаңыз, кофе тым тез құйылатын болады және көпіршік жеткіліксіз және ашық түсті болады.
4. Сүзгі ұстағыштың жиегіндегі артық кофені алып тастап, құрылғыға бекітіңіз. Судың шығуының алдын алу үшін тұтқаны оңға қарай мықтап бұраңыз (6-сурет);
5. Кесені немесе кеселерді сүзгі ұстатқыш шүмектерінің қойыңыз (13-сурет). Кофе жасамас бұрын кеселерге аз ғана сумен

шаю арқылы оларды жылытып алу ұсынылады.

6. **ОК** шамының (8-сурет) жанғанына көз жеткізіп (өшірулі болса, жанғанын күтіңіз),  түймесін басыңыз. Кесеге қалаған кофе мөлшері құйылған соң, сол түймені қайта басу арқылы тоқтатыңыз;
 7. Сүзгі ұстағышты алып тастау үшін, сапты оңнан солға қарай бұраңыз.
- Күйіп қалу қаупі бар!** Шашыраудың алдын алу үшін, сүзгі ұстағышты құрылғы кофе құйып жатқан кезде ешқашан шығармаңыз.
8. Пайдаланылған кофе қалдығын жою үшін, сүзгі ұстағышты төңкеріп ұстап тұрыңыз да, сілкіңіз (14-сурет).
 9. Құрылғыны өшіру үшін,  түймесін басыңыз.

5. ЖАСТЫҚШАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНЫП ЭСПРЕССО КОФЕСІН ЖАСАУ ЖОЛЫ

1. Құрылғыны "3.2 ЫСТЫҒЫРАҚ КОФЕ АЛУ ТУРАЛЫ КЕҢЕСТЕР" бөлімінде көрсетілгендей, сүзгі ұстағыш бекітілгеніне көз жеткізе отырып алдын ала қыздырыңыз. Ыстығырақ кофе осылай жасалады.

Ескеріңіз: орамда төмендегі белгімен көрсетілген ESE стандартына сай жастықшаларды пайдаланыңыз. ESE стандарты дегеніміз көшбасшы жастықша өндірушілері қабылдаған және эспрессо кофесін қарапайым және таза жолмен дайындауға мүмкіндік беретін жүйе.

2. Жастықша кофе сүзгісін (C4)  сүзгі ұстатқышқа қойыңыз;
3. Жастықшаны сүзгінің ортасына туралап салыңыз (15-сурет). Жастықшаны сүзгіге дұрыс бағыттау үшін жастықша бумасындағы нұсқаларды әрқашан орындаңыз.
4. Сүзгі ұстатқышты құрылғыға бекітіңіз. Оны орнына түскенше бұраңыз (6-сурет);
5. Алдыңғы бөлімдегі 5, 6 және 7-қадамдардағыдай жалғастырыңыз.

6. КАППУЧИНО ДАЙЫНДАУ ЖОЛЫ

1. Эспрессо кофесін алдыңғы бөлімдерде сипатталғандай етіп жеткілікті үлкен кеселерді пайдалану арқылы дайындаңыз;
2.  түймесін (16-сурет) басып, **ОК** шамы (B6) жанғанша күтіңіз (17-сурет);
3. Сол кезде ыдысты дайындалатын әрбір капучино үшін шамамен 100 грамм сүтпен толтырыңыз. Сүт тоңазытқыш

температурасында болуы керек (ыстық емес!). Ыдысты таңдаған кезде сүттің көлемі екі немесе үш есе көбейетінін ескеріңіз (19-сурет);

Ескеріңіз: Жартылай майсыздандырылған сүтті тоңазытқыш температурасында сақтау ұсынылады.

4. Сүт құйылған ыдысты каппучино жасағыштың астына қойыңыз.
5. **ОК** шамы (B6) жанғанша күтіңіз. Бұл қайнатқыш ыдыстың бу шығаратындай қолайлы температураға жеткенін көрсетеді.
6. Айналым түтіктеріндегі кез келген суды шығарып таста үшін бу тетігін бірнеше секунд бұрау арқылы буды ашыңыз. Буды жабыңыз.
7. Каппучино жасағышты сүтке шамамен 5 мм (13-сурет) батырып, бу тетігін сағат тіліне қарсы бұраңыз (10-сурет). Сүттің мөлшері одан кейін көбейе бастайды және кілегейлі көрініске айналады;
8. Сүттің мөлшері екі еселенген кезде, каппучино жасағышты тереңірек батырып, сүтті қыздыруды жалғастырыңыз. Қажетті температураға қол жеткен кезде (дұрысы – 60°C), буды бу тетігін сағат тіліне қарсы бұрау және бір уақытта  тетігін сағат тілі бағытына бұрау арқылы тоқтатыңыз;
9. Көпіршігін сүтті бұған дейін дайындалған кофе құйылған кеселерге құйыңыз. Каппучино дайын. Дәмді тәттілендіріңіз және қажет болса көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.

Ескеріңіз: бірден астам каппучино дайындау үшін, алдымен барлық кофелерді жасап алып, соңында көпіршітілген сүтті барлық каппучинолар үшін дайындаңыз;

Сүт көпіршіген соң кофені қайтадан жасау үшін, алдымен қайнатқыш бөлікті суытып алыңыз, әйтпесе кофе күйіп кетеді. Салқындату үшін, қайнату ыдысының шүмегінің астына бір ыдысты қойып,  түймесін басыңыз және суды **ОК** шамы сөнгенше ағызыңыз. Сол түймені тағы да басып, кофе жасауды жалғастырыңыз.

Буды ең көбі 60 секунд құйып, артынша сүтті үш реттен артық көпіршітпеу ұсынылады.

7. КАППУЧИНО ЖАСАҒЫШТЫ

ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАН СОҢ ТАЗАЛАУ

Маңызды! Гигиеналық себептерге байланысты, каппучино жасағышты пайдаланып болған соң әрқашан тазалап отыру керек.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Аз ғана буды бірнеше секунд шығару үшін бу тетігін бұраңыз ("КАППУЧИНО КОФЕСІН ЖАСАУ ЖОЛЫ" бөлімінің 2, 6 және 7-қадамдары). Бұл каппучино жасағыштың іште қалған сүт қалдығын шығаруға себеп болады. ① түймесін (B1) құрылғыны өшіру үшін басыңыз.
2. Каппучино жасағыш суығанша бірнеше минут күтіңіз. Каппучино жасағышты алу үшін оны төмен бұрап алыңыз (21-сурет);
3. Каппучино жасағыш қондырмасын төмен қарай шығарыңыз (22-сурет);
4. Каппучино жасағыштағы (23-суретте) көрсетілген тесіктің бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз.
5. Қондырманы орнына салып, каппучино жасағышты қондырмаға жоғары қарай бұрау және орнына түскенше итеру арқылы қайта енгізіңіз.

8. ЫСТЫҚ СУ

1. Құрылғыны ① түймесін (4-сурет) басу арқылы өшіріңіз. **ОК** шамы жанғанша күтіңіз (8-сурет);
2. Каппучино жасағыштың астына ыдыс қойыңыз.
3. **ОК** шамы жанған кезде,  түймесін (9-сурет) басыңыз және сол уақытта бу тетігін сағат тіліне қарсы бұраңыз (10-сурет). Каппучино жасағыштан су шығады;
4. Ыстық су ағынын тоқтату үшін, тетікті жауып,  түймесін басыңыз.

Ыстық суды 60 секундтан артық құйып тұрмаңыз.

9. ТАЗАЛАУ

9.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- тамшы науасы (A9)
- кофе сүзгілері (C2), (C3) және (C4);
- қайнатқыш бөлік шүмегі (A11);
- су ыдысы (A4);
- каппучино жасағыш (A5) ("7. КАППУЧИНО ЖАСАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАҒАН СОҢ ТАЗАЛАУ" БӨЛІМІНДЕ СИПАТТАЛҒАНДАЙ);

Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

Қауіпті! Тазалау барысында, кофе жасағышты ешқашан суға батырмаңыз. Бұл – электрлік құрылғы.

Құрылғы 3/4 күн бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын, оны "3. Құрылғы параметрлерін орнату" бөлімде сипатталғандай етіп шайған жөн

9.2 Тамшы науасын тазалау

1. Науаны алу;
2. Кеселерді шығарып, судан босатыңыз және науаны шүберекпен сүртіп, орнына қайта салыңыз;
3. Тамшы науасын орнына салыңыз.

9.3 Кофе сүзгілерін тазалау

Кофе сүзгілерін апта сайын тазалаңыз:

1 және 2 кесе сүзгісі

1. Тесіктері бар сүзгіні құлақшаны (23-сурет) жоғары көтеру арқылы шығарыңыз;
2. Сүзгілерді ағын су (24-сурет) астында шайыңыз;
3. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз (25-сурет);
4. Тесіктері бар сүзгіні корпусқа салып, орнына жеткенше басыңыз.

Жастықшалы сүзгі

Ағын суға жуыңыз. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз (25-сурет).

9.4 Қайнатқыш бөлік шүмегін тазалау

Әрбір 300 кофе жасау кезеңінен кейін, эспрессо қайнатқыш бөлігінің шүмегін былай тазалап отыру керек:

- Құрылғының ыстық еместігіне және оның розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз;
- Бұрауышты пайдалану арқылы эспрессо қайнату бөлігі тесігінің сүзгісін бұрап алыңыз (26-сурет);
- Қайнатқыш бөлік шүмегін шешіп алыңыз;
- Қайнатқыш бөлікті дымқыл шүберекпен тазалаңыз (26-сурет);

- Шығыс тесікті щеткамен ыстық сумен мұқият тазалаңыз. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз.
- Ағын су астында шайып, барлық уақытта сүрту керек.
- Қайнатқыш бөлік шүмегін ауыстырыңыз, оның тығыздағышқа дұрыс бағытталғанына көз жеткізіңіз.

Жоғарыда сипатталғандай етіп тазаламау кепілдік күшін жояды.

10. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Біз кофе жасағыштың қағын шамамен 200 кофе жасалған сайын тазалауды ұсынамыз. Сатып алуға болатын De'Longhi қақ тазалағышын (C6) пайдалану ұсынылады*.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты орамдағы көрсеткіштерге қарап сумен еріту арқылы алынған қақ тазалау ерітіндісімен толтырыңыз.
2. ① түймесін басыңыз;
3. Сүзгі ұстағыш бекітілмегенін тексеріңіз және каппучино жасағыштың және каппучино жасағыштың астына ыдыс қойыңыз;
4. **OK** шамы жанғанша күтіңіз (8-сурет);
5.  түймесін басыңыз және (9-сурет) ыдысқа ерітіндінің шамамен 1/4 бөлігін құйыңыз. Белгілі бір уақыт аралықтарында каппучинодан су құю үшін бу дөңгелегін бұраңыз. Сосын  түймесін басу арқылы су құюды тоқтатып, ерітіндіні 5 минутқа қалдырыңыз;
6. Ыдыс босағанға дейін 5-бөлімді тағы 3 рет қайталаңыз;
7. Қақ тазалау ерітіндісінің қалдықтарын кетіру үшін, су ыдысын жақсылап шайыңыз және таза сумен толтырыңыз (қақ тазалағыш ерітіндісі қосылмаған сумен);
8.  түймесін басыңыз және ыдыс босағанша су ағызыңыз. Белгілі бір уақыт аралықтарында каппучинодан су құю үшін бу дөңгелегін бұраңыз (10-сурет);
9. 7 және 8-қадамдарды қайталаңыз.

11. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Желі кернеуі: 220-240 В~50/60 Гц
Тұтынылатын қуат: 1100 Вт
ҰхДхБ өлшемі: 185х244(329)х305 мм
Қысым: 15 бар

Су ыдысының сыйымдылығы: 1,1 л
Қуат сымының ұзындығы: 1300 мм
Салмағы: 3,8 кг

12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген.

Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Эспрессо кофесі құйылмайды	Ыдыста су жоқ	Ыдысты сумен толтырыңыз
	Сүзгі ұстағыштағы тесіктер бітелген	Сүзгі ұстағыш шүмегіндегі тесіктерді тазалаңыз
	Сүзгі мен тесіктері бар алынбалы сүзгі бітелген	"9.3 КОФЕ СҮЗГІЛЕРІН ТАЗАЛАУ" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Эспрессо қайнатқыш тесігі бітелген	"9. ТАЗАЛАУ" бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Су айналу жүйесіне қақ жиналған	"10. ҚАҚ ТАЗАЛАУ" бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз
Эспрессо кофесі тесіктердің орнына сүзгі ұстатқыштың жиектерінен тамшылайды	Сүзгі ұстатқыш дұрыс салынбаған немесе кірлеген	Сүзгі ұстатқышты дұрыс бекітіңіз және жеткен жеріне дейін мықтап бұраңыз
	Сүзгі мен тесіктері бар алынбалы сүзгі бітелген	"9.3 КОФЕ СҮЗГІЛЕРІН ТАЗАЛАУ" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Эспрессо қайнатқыш бөлігінің аралық төсемінің созылмалылығы нашарлаған немесе ол кірлеген	Эспрессо қайнату бөлігінің тығыздағышын тұтынушыларға қызмет көрсету орнына ауыстыртыңыз
	Сүзгі ұстағыштағы шүмектерінің тесіктері бітелген	Сүзгі ұстағыш шүмегіндегі тесіктерді тазалаңыз
Эспрессо кофесі салқын	Кофе құйылған кезде ОК шамы жанбайды	ОК шамы жанғанша күтіңіз
	Алдын ала қыздыру орындалмаған	"3.2 ЫСТЫҒЫРАҚ КОФЕ АЛУ ТУРАЛЫ КЕҢЕСТЕР" тарауында көрсетілгендей алдын ала қыздырыңыз
	Кеселер алдын ала қыздырылмаған	Кеселерді ыстық сумен алдын ала қыздырыңыз
	Су айналу жүйесіне қақ жиналған	"10. ҚАҚ ТАЗАЛАУ" бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз

Сорғы өте шулы	Су ыдысы бос	Су ыдысын толтырыңыз
	Ыдыс орнына дұрыс салынбаған және оның түбіндегі клапан ашық емес	Астыңғы клапанды ашу үшін ыдысты жайлап басып салыңыз
	Ыдыс жалғағышында көбіктер жоқ	"8. ЫСТЫҚ СУ" бөлімінде сипатталған нұсқауларды су құйылғанша орындаңыз
Кофе кілегейі тым қоңыр (ол шүмектен тым жай ағады)	Тартылған кофе өте қатты тығыздалған	Кофені азырақ тығыздаңыз
	Тартылған кофе мөлшері тым көп	Тартылған кофе мөлшерін азайтыңыз
	Эспрессо қайнатқыш тесігі бітелген	"9.4 ҚАЙНАТҚЫШ ШҮМЕГІН ТАЗАЛАУ" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Сүзгі мен тесіктері бар алынбалы сүзгі бітелген	"9.3 КОФЕ СҮЗГІЛЕРІН ТАЗАЛАУ" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Тартылған кофе тым майда немесе ылғалды	Тек эспрессо кофесін жасау құрылғыларына арналған тартылған кофе пайдаланыңыз және оның ылғал емес екенін тексеріңіз
	Тартылған кофенің дұрыс емес түрі пайдаланылып жатыр	Басқа тартылған кофе түрін пайдаланыңыз
Кофенің дәмі қышқылтым	Қақ тазалаудан соң дұрыс шайылмаған	Қақ тазалаған соң құрылғыны "10. ҚАҚ ТАЗАЛАУ" бөлімінде сипатталғандай етіп шайыңыз
Капучино жасау барысында сүт көпіршігі жасалмайды	Сүт онша салқын емес	Сүтті әрқашан тоңазытқыш температурасында пайдаланыңыз
	Капучино жасағыш кірлеген	"7. КАПУЧИНО ЖАСАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАН СОҢ ТАЗАЛАУ" бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Су айналу жүйесіне қақ жиналған	"10. ҚАҚ ТАЗАЛАУ" бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз
Құрылғы сөнеді	Авто өшіру іске қосылған	Құрылғыны қайта іске қосу үшін, ① түймесін басыңыз