

Құрылғыны пайдаланбас бұрын бөлек берілген қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.

1. СИПАТТАМА

1.1 Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Су ыдысы
- A2. Кесе текшесі
- A3. Бу тетігі
- A4. Қайнатқыш бөліктің шүмегі
- A5. Ыстық су/бу шүмегі
- A6. Қақпақ
- A7. Каппучино жасағыш
- A8. Кесе науасы
- A9. Тамшы науасы толуының көрсеткіші
- A10. Тамшы науасы
- A11. ON/OFF (Қосу/Өшіру) түймесі

1.2 Басқару тақтасының сипаттамасы

(3-бет - В)

- B1. Шам ON/OFF (Қосу/Өшіру)
- B2. ОК шамы
- B3. Таңдағыш тетік

1.3 Керек-жарақтар сипаттамасы

(2-бет - С)

- C1. Сүзгі ұстатқыш
- C2. 1 кесе сүзгісі (сүзгі астындағы  белгісі)
- C3. 2 кесе сүзгісі (сүзгі астындағы  белгісі)
- C4. Жастықша сүзгі (сүзгі астындағы  белгісі)
- C5. Өлшеу құралы/сыққыш
- C6. Қақ тазартқыш (*бірге берілмейді, өкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орындарынан сатып алуға болады)
- C7. Су жұмсартқыш сүзгі (*бірге берілмейді, өкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орындарынан сатып алуға болады)

2. СУ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ

- 1. Ыдысты жоғары тарту арқылы (1-сурет) шығарып алыңыз.
- 2. Ыдысты таза сумен көрсетілген MAX белгісінен асырмай толтырыңыз (2-сурет). Ыдысты құрылғыдағы орнына салып жатқан кезде ыдыстың түбінде орналасқан клапандарды ашу үшін оны жайлап басып салыңыз (3-сурет);

- 3. Ыдысты сумен толтырудың ең қарапайым жолы – оны шығарып алмай, құтымен тікелей су құю.

Маңызды: құрылғыны ыдысында су болмағанда немесе ыдыстың өзі болмағанда ешқашан пайдаланбаңыз.

3. ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ

- 1. ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін (4-сурет) басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз: I шамы жанады;
- 2. Қажетті кофе сүзгісін сүзгі ұстатқышқа енгізіңіз (5-сурет);
- 3. Сүзгі ұстатқышты құрылғыға оны тартылған кофемен толтырусыз салыңыз (6-сурет);
- 4. Қайнатқыш бөлік шүмегінің астына 0,5 литрлік бос ыдыс қойыңыз және тағы бір 0,5 литрлік ыдысты капучино жасағыштың астына қойыңыз (7-сурет);
- 5. ОК шамы жанғанша (8-сурет) күтіп, одан кейін режим таңдау тетігін дереу  бағытына (9-сурет) бұраңыз да, сүзгі ұстатқыш арқылы шамамен жарты ыдыс су ағызыңыз;
- 6. Одан кейін бу тетігін сағат тілі бағытына қарсы (10-сурет) бұрап, ыдыста қалған барлық суды капучино жасағыштан босатыңыз;
- 7. Бу клапанын жауып, таңдағышты  (STAND-BY (Күту режимі)) күйіне қайтарыңыз;
- 8. Екі ыдысты босатып, оларды қайнатқыш бөлік пен капучино жасағыштың астына қайта қойыңыз да, 5-6-7 қадамдарды қайталаңыз.

Құрылғы пайдалануға дайын болады.

3.1 Автоматты өшіру

Егер құрылғы белгілі бір уақыт аралығында пайдаланылмаған болса (үлгіге байланысты), ол автоматты түрде ажырайды (сонда индикатор шамы сөнеді).

3.2 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Эспрессо кофесін тиісті температурада жасау үшін, кофе жасағышты былай алдын ала қыздыру керек:

- 1. ON/OFF (Қосу/Өшіру) түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосып (4-сурет), сүзгі

- ұстағышты құрылғыға тартылған кофе салмай бекітіңіз (6-сурет);
- Сүзгі ұстағыштың астына бір кесе қойыңыз. Сол кесені алдын ала қыздыру үшін кофе дайындау мақсатында пайдаланыңыз.
 - ОК** шамы жанғанша (8-сурет) күтіп, одан кейін режим таңдау тетігін дереу  бағытына (9-сурет) бұраңыз. Суды **ОК** шамы өшкенше ағызып, тетікті  бағытына бұрау арқылы тоқтатыңыз;
 - ОК** шамы қайта жанғанша күтіп, осы операцияны қайталаңыз.
- (Сүзгі ұстатқышын алу барысында шағын және зиянсыз будың бұрқырауы – қалыпты нәрсе).

4. ТАРТЫЛҒАН КОФЕДЕН ЭСПРЕССО КОФЕСІН ЖАСАУ ЖОЛЫ

- Тартылған кофе сүзгісін (C2) немесе (C3) сүзгі ұстатқышқа қойыңыз. Бір кофе жасау үшін  сүзгісін, ал екі кофе жасау үшін  сүзгісін пайдаланыңыз;
- Тек бір кофе жасау үшін, тартылған кофенің бір деңгейлік мөлшерін (шамамен 7 г) сүзгіге салыңыз. (11-сурет). Екі кофе дайындау үшін, тартылған кофенің екі өлшеуішке барынша толтырылған мөлшерін (шамамен 6+6 г) сүзгіге салыңыз. Тартылған кофенің шамадан асып кетпеуіне жол бермес үшін, сүзгіні қатты толтырып жібермеңіз.

Маңызды: дұрыс пайдалану үшін, тартылған кофемен толтырмас үшін, соңғы рет кофе жасаған кезден қалған кофе қалдықтарының жоқтығына көз жеткізіңіз.

- Тартылған кофені біркелкі жайып, кофені басу жабдығымен жайлап басыңыз (12-сурет). Жақсы эспрессо алу үшін тартылған кофені дұрыс басу маңызды болып табылады. Егер шамадан тыс бассаңыз, кофе жай құйылатын болады және көпіршік қара болады. Егер жеткіліксіз бассаңыз, кофе тым тез құйылатын болады және көпіршік жеткіліксіз және ашық түсті болады.
- Сүзгі ұстағыштың жиегіндегі артық кофені алып тастап, құрылғыға бекітіңіз. Судың шығуының алдын алу үшін тұтқаны оңға қарай мықтап бұраңыз (6-сурет);
- Кесені немесе кеселерді сүзгі ұстатқыш шүмектерінің қойыңыз (13-сурет). Кофе жасамас бұрын кеселерге аз ғана сумен шаю арқылы оларды жылытып алу ұсынылады.

- ОК** шамының (8-сурет) жанып тұрғанын тексеріп (егер өшсе, ол жанғанша күтіңіз), режим таңдағыш дөңгелекті  бағытына бұраңыз. Қажетті кофе мөлшері құйылған кезде, дөңгелекті  бағытына бұраңыз;
 - Сүзгі ұстағышты алып тастау үшін, сапты оңнан солға қарай бұраңыз.
- Күйіп қалу қаупі бар!** Шашыраудың алдын алу үшін, сүзгі ұстағышты құрылғы кофе құйып жатқан кезде ешқашан шығармаңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін, **ON/OFF (Қосу/Өшіру) түймесін** басыңыз.

5. ЖАСТЫҚШАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНЫП ЭСПРЕССО КОФЕСІН ЖАСАУ ЖОЛЫ

- Құрылғыны "3.2 ЫСТЫҒЫРАҚ КОФЕ АЛУ ТУРАЛЫ КЕҢЕСТЕР" бөлімінде көрсетілгендей, сүзгі ұстағыш бекітілгеніне көз жеткізе отырып алдын ала қыздырыңыз. Ыстығырақ кофе осылай жасалады.

Ескеріңіз: Орамда төмендегі белгімен көрсетілген ESE стандартына сай жастықшаларды пайдаланыңыз. ESE стандарты дегеніміз көшбасшы жастықша өндірушілері қабылдаған және эспрессо кофесін қарапайым және таза жолмен дайындауға мүмкіндік беретін жүйе.

- Жастықша кофе сүзгісін (C4) () сүзгі ұстатқышқа қойыңыз;
- Жастықшаны сүзгінің ортасына туралап салыңыз (15-сурет). Жастықшаны сүзгіге дұрыс бағыттау үшін жастықша бумасындағы нұсқаларды әрқашан орындаңыз.
- Сүзгі ұстатқышты құрылғыға бекітіңіз. Оны орнына түскенше бұраңыз (6-сурет);
- Алдыңғы бөлімдегі 5, 6 және 7-қадамдардағыдай жалғастырыңыз.

6. КАППУЧИНО ДАЙЫНДАУ ЖОЛЫ

- Эспрессо кофесін алдыңғы бөлімдерде сипатталғандай етіп жеткілікті үлкен кеселерді пайдалану арқылы дайындаңыз;
- Таңдағышты  бағытына (16-сурет) бұрап, **ОК** шамы жанғанша күтіңіз;
- Сол кезде ыдысты дайындалатын әрбір капучино үшін шамамен 100 грамм сүтпен толтырыңыз. Сүт тоңазытқыш температурасында болуы керек (ыстық емес!). Ыдысты таңдаған кезде сүттің көлемі екі немесе үш есе көбейетінін ескеріңіз (17-сурет);

Ескеріңіз: Жартылай майсыздандырылған сүтті тоңазытқыш температурасында сақтау ұсынылады.

4. Сүт құйылған ыдысты каппучино жасағыштың астына қойыңыз.
5. **ОК** шамы жанғанша күтіңіз. Бұл қайнатқыш ыдыстың бу шығаратындай қолайлы температураға жеткенін көрсетеді.
6. Айналым түтіктеріндегі кез келген суды шығарып таста үшін бу таңдағышты сағат тіліне қарсы бірнеше секунд бұрау арқылы буды ашыңыз. Буды жабыңыз.
7. Каппучино жасағышты сүтке шамамен 5 мм (18-сурет) батырып, бу тетігін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Сүттің мөлшері одан кейін көбейе бастайды және кілегейлі көрініске айналады;
8. Сүттің мөлшері екі еселенген кезде, каппучино жасағышты тереңірек батырып, сүтті қыздыруды жалғастырыңыз. Қажетті температураға (ең дұрысы – 60°C) қол жеткізілген кезде, бу тетігін жабу және таңдағышты  бағытына бұрау арқылы буды тоқтатыңыз;
9. Көпіршігін сүтті бұған дейін дайындалған кофе құйылған кеселерге құйыңыз. Каппучино дайын. Дәмді тәттілендіріңіз және қажет болса көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.

Ескеріңіз:

бірден астам каппучино дайындау үшін, алдымен барлық кофелерді жасап алып, соңында көпіршітілген сүтті барлық каппучинолар үшін дайындаңыз;

Сүт көпіршіген соң кофені қайтадан жасау үшін, алдымен қайнатқыш бөлікті суытып алыңыз, әйтпесе кофе күйіп кетеді. Оны салқындату үшін, қайнату ыдысының шүмегінің астына бір ыдысты қойып, таңдағыш дөңгелекті  бағытына бұраңыз да, суды **ОК** шамы сөнгенше ағызыңыз. Таңдағышты I бағытына қайтарып, кофе жасау процедурасын жалғастырыңыз.

Буды ең көбі 60 секунд құйып, артынша сүтті үш реттен артық көпіршітпеу ұсынылады.

7. КАППУЧИНО ЖАСАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАН СОҢ ТАЗАЛАУ

Маңызды! Гигиеналық себептерге байланысты, каппучино жасағышты пайдаланып болған соң әрқашан тазалап отыру керек.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Аз ғана буды бірнеше секунд шығару үшін бу тетігін сағат тіліне қарсы бұраңыз ("6. КАППУЧИНО ЖАСАУ ЖОЛЫ" бөлімінің 2, 6 және 7-қадамдары). Бұл каппучино

жасағыштың іште қалған сүт қалдығын шығаруға себеп болады. Құрылғыны бу тетігін жабу және таңдағыш тетікті  бағытына қою арқылы өшіріңіз;

2. Каппучино жасағыш суығанша бірнеше минут күтіңіз. Каппучино жасағышты сыртқа қарай бұрып, оны төмен тартып (20-сурет) шығарыңыз;
3. Каппучино жасағыш қондырмасын төмен қарай шығарыңыз (21-сурет);
4. Каппучино жасағыштағы (22-суретте) көрсетілген тесіктердің бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, тіс тазартқышпен тазартыңыз;
5. Қондырманы орнына салып, каппучино жасағышты қондырмаға жоғары қарай бұрау және орнына түскенше итеру арқылы қайта енгізіңіз.

8. ЫСТЫҚ СУ

1. ON/OFF (Қосу/Өшіру) түймесін (4-сурет) басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз. **ОК** шамы жанғанша күтіңіз;
2. Каппучино жасағыштың астына ыдыс қойыңыз.
3. **ОК** шамы жанған кезде, таңдағыш тетікті  бағытына бұраңыз және сол уақытта бу тетігін сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз. Каппучино жасағыштан ыстық су шығады;
4. Ыстық су аққанын тоқтату үшін бу тетігін сағат тіліне қарсы бағытқа бұрып, режим таңдау тетігін  бағытына бұраңыз.

Ыстық суды 60 секундтан артық құйып тұрмаңыз.

9. ТАЗАЛАУ

9.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- тамшы науасы (A10)
- кофе сүзгілері (C2), (C3) және (C4);
- қайнатқыш бөлік шүмегі (A4);
- су ыдысы (A1);
- каппучино жасағыш (A5) ("7. КАППУЧИНО ЖАСАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАҒАН СОҢ ТАЗАЛАУ" бөлімінде сипатталғандай);

Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

Қауіпті! Тазалау барысында, кофе жасағышты ешқашан суға батырмаңыз. Бұл – электрлік құрылғы.

Құрылғы 3/4 күн бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын, оны "3. ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ" бөлімде сипатталғандай етіп шайған жөн

9.2 Тамшы науасын тазалау

Маңызды!

Тамшы науасы ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткішімен (A9) (қызыл) белгіленген. Тамшы науасын индикатор кесе науасынан (23-сурет) шығып тұрғанға дейін босату керек, әйтпесе, су науа жиегінен асып шығып, құрылғыны, құрылғы орналасқан жерді немесе оның айналасын бүлдіруі мүмкін.

1. Науаны алу;
2. Кеселер торын (A8) шығарып, судан босатыңыз және науаны шүберекпен сүртіп, орнына қайта салыңыз;
3. Тамшы науасын орнына салыңыз.

9.3 Кофе сүзгілерін тазалау

Кофе сүзгілерін апта сайын тазалаңыз:

1 және 2 кесе сүзгісі

1. Тесіктері бар сүзгіні құлақшаны (24-сурет) жоғары көтеру арқылы шығарыңыз;
2. Сүзгілерді ағын су (25-сурет) астында шайыңыз;
3. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз (26 және 26-суретті көріңіз);
4. Тесіктері бар сүзгіні корпуста салып, орнына жеткенше басыңыз.

Жастықшалы сүзгі

Ағын суға жуыңыз. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз (26 және 26-суретті көріңіз).

9.4 Қайнатқыш бөлік шүмегін тазалау

Әрбір 300 кофе жасау кезеңінен кейін, эспрессо қайнатқыш бөлігінің шүмегін былай тазалап отыру керек:

- Құрылғының ыстық еместігіне және оның розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз;
- Бұрауышты пайдалану арқылы эспрессо қайнату бөлігі тесігінің сүзгісін бұрап алыңыз (27-сурет);
- Қайнатқыш бөлік шүмегін шешіп алыңыз;
- Қайнатқыш бөлікті дымқыл шүберекпен тазалаңыз (27-сурет);
- Шығыс тесікті щеткамен ыстық сумен мұқият тазалаңыз. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз.
- Ағын су астында шайып, барлық уақытта сұрту керек.
- Қайнатқыш бөлік шүмегін ауыстырыңыз, оның тығыздағышқа дұрыс бағытталғанына көз жеткізіңіз.

Жоғарыда сипатталғандай етіп тазаламау кепілдік күшін жояды.

9.5 Су ыдысын тазалау

1. Су ыдысын тұрақты түрде (шамамен айына бір рет және су жұмсартқыш сүзгіні (C7) (*егер бар болса) орнына салған сайын) дымқыл шүберекпен және шамалы жұмсақ ыдыс жуғыш сұйық затпен тазалап отырыңыз;
2. Сүзгіні алыңыз (*егер бар болса) және ағынды сумен шайыңыз.
3. Сүзгіні орнына салыңыз (егер болса), ыдысты таза сумен толтырып, орнына салыңыз.
4. (Тек су жұмсартқыш сүзгісі бар үлгілер) Шамамен 100 мл су жеткізеді.

10. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Біз кофе жасағыштың қағын шамамен 200 кофе жасалған сайын тазалауды ұсынамыз. Сатып алуға болатын De'Longhi қақ тазалағышын (C6) пайдалану ұсынылады.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты орамдағы көрсеткіштерге қарап сумен еріту арқылы алынған қақ тазалау ерітіндісімен толтырыңыз.
2. ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін басыңыз.

3. Сүзгі ұстағыш бекітілмегенін тексеріңіз және капучино жасағыштың және капучино жасағыштың астына ыдыс қойыңыз;
4. **ОК** шамы жанғанша күтіңіз;
5. Таңдағыш тетікті бағытына бұрап, ыдысқа шамамен 1/4 ерітіндіні құйыңыз. Белгілі бір уақыт аралықтарында капучинодан су құю үшін бу дөңгелегін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Сосын құюды таңдағыш тетікті  бағытына бұрау арқылы тоқтатып, ерітіндіні 5 минут сонда қалдырыңыз;
6. Ыдыс босағанға дейін 5-бөлімді тағы 3 рет қайталаңыз;
7. Қақ тазалау ерітіндісінің қалдықтарын кетіру үшін, су ыдысын жақсылап шайыңыз және таза сумен толтырыңыз

(қақ тазалағыш ерітіндісі қосылмаған сумен);

8. Таңдағышты  бағытына бұрап, суды ыдыс босағанша ағызыңыз. Белгілі бір уақыт аралықтарында капучинодан су құю үшін бу дөңгелегін бұраңыз;
9. 7 және 8-қадамдарды қайталаңыз.

11. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Желі кернеуі:	220-240 В~50/60 Гц
Тұтынылатын қуат:	1100 Вт
Өлшемі: Ұзындығы x Биіктігі x Диаметрі:	197x322x303 (385) мм
Қысым:	15 бар
Су ыдысының сыйымдылығы:	1 литр
Қуат сымның ұзындығы:	1,40 м
Салмағы:	4,7 кг

12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген. Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Эспрессо кофесі құйылмайды	Ыдыста су жоқ	Ыдысты сумен толтырыңыз
	Сүзгі ұстағыштағы тесіктер бітелген	Сүзгі ұстағыш шүмегіндегі тесіктерді тазалаңыз
	Сүзгі мен тесіктері бар алынбалы сүзгі бітелген	"9.3 КОФЕ СҮЗГІЛЕРІН ТАЗАЛАУ" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Эспрессо қайнатқыш тесігі бітелген	"9. ТАЗАЛАУ" бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Су айналу жүйесіне қақ жиналған	"10. ҚАҚ ТАЗАЛАУ" бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз
Эспрессо кофесі тесіктердің орнына сүзгі ұстатқыштың жиектерінен тамшылайды	Сүзгі ұстатқыш дұрыс салынбаған немесе кірлеген	Сүзгі ұстатқышты дұрыс бекітіңіз және жеткен жеріне дейін мықтап бұраңыз
	Эспрессо қайнатқыш бөлігінің аралық төсемінің созылмалылығы нашарлаған немесе ол кірлеген	Эспрессо қайнату бөлігінің тығыздағышын тұтынушыларға қызмет көрсету орнына ауыстыртыңыз
	Сүзгі ұстағыштағы шүмектерінің тесіктері бітелген	Сүзгі ұстағыш шүмегіндегі тесіктерді тазалаңыз
	Сүзгі мен тесіктері бар алынбалы сүзгі бітелген	"9.3 КОФЕ СҮЗГІЛЕРІН ТАЗАЛАУ" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз

Эспрессо салқын кофесі	Кофе құйылған кезде ОК шамы жанбайды	ОК шамы жанғанша күтіңіз
	Алдын ала қыздыру орындалмаған	"3.2 ЫСТЫҒЫРАҚ КОФЕ АЛУ ТУРАЛЫ КЕҢЕСТЕР" бөлімінде көрсетілгендей алдын ала қыздырыңыз
	Кеселер алдын ала қыздырылмаған	Кеселерді ыстық сумен алдын ала қыздырыңыз
	Су айналу жүйесіне қақ жиналған	"10. ҚАҚ ТАЗАЛАУ" бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз
Сорғы өте шулы	Су ыдысы бос	Су ыдысын толтырыңыз
	Ыдыс орнына дұрыс салынбаған және оның түбіндегі клапан ашық емес	Астыңғы клапанды ашу үшін ыдысты жайлап басып салыңыз
	Ыдыс жалғағышында көбіктер жоқ	«Ыстық су» бөлімінде берілген нұсқауларды су құйылғанша орындаңыз
Кофе кілегейі тым қоңыр (ол шүмектен тым жай ағады)	Тартылған кофе өте қатты тығыздалған	Кофені азырақ тығыздаңыз
	Тартылған кофе мөлшері тым көп	Тартылған кофе мөлшерін азайтыңыз
	Эспрессо қайнатқыш тесігі бітелген	"9.4 ҚАЙНАТҚЫШ ШҮМЕГІН ТАЗАЛАУ" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Сүзгі мен тесіктері бар алынбалы сүзгі бітелген	"9.3 КОФЕ СҮЗГІЛЕРІН ТАЗАЛАУ" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Тартылған кофе тым майда немесе ылғалды	Тек эспрессо кофесін жасау құрылғыларына арналған тартылған кофе пайдаланыңыз және оның ылғал емес екенін тексеріңіз
	Тартылған кофенің дұрыс емес түрі пайдаланылып жатыр	Басқа тартылған кофе түрін пайдаланыңыз
Кофенің қышқылтым дәмі	Қақ тазалаудан соң дұрыс шайылмаған	Қақ тазалаған соң құрылғыны "10. ҚАҚ ТАЗАЛАУ" бөлімінде сипатталғандай етіп шайыңыз

Каппучино жасау барысында сүт көпіршігі жасалмайды	ЕСР35.31 үлгісінде: сақина "HOT MILK" (Ыстық сүт) бағытында	ЕСР35.31 үлгісінде: сақинаны CAPPUCCINO бағытына итеріңіз
	Сүт онша салқын емес	Сүтті әрқашан тоңазытқыш температурасында пайдаланыңыз
	Каппучино жасағыш кірлеген	"7. КАППУЧИНО ЖАСАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАН СОҢ ТАЗАЛАУ" бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Су айналу жүйесіне қақ жиналған	"10. ҚАҚ ТАЗАЛАУ" бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз
Құрылғы сөнеді	Авто өшіру іске қосылған	Құрылғыны қайта іске қосу үшін, ON/OFF (Қосу/Өшіру) түймесін басыңыз
Құрылғы іске қосылған соң бірнеше секундтан кейін өшеді	Таңдағыш тетік I (күту режимі) бағытында емес	Режим таңдау тетігін I (күту режимі) бағытына бұрап, ON/OFF (Қосу/Өшіру) түймесін басыңыз.