

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.

- Осы құрылғының қуат кабелін пайдаланушы өзі ауыстырмауы керек, себебі бұл операция арнайы құралды пайдалану қажет болуы мүмкін.

Егер ол зақымданса немесе оны ауыстыру керек болса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз.

- Кофе жасағышты суға ешқашан батырмаңыз. Бұл – электрлік құрылғы.
- Құрылғыны розеткадан ажыратып, ол қолданыста болмаған кезде негізгі қосқышты өшіріңіз. Құрылғыны бостан босқа қосулы күйде қалдырмаңыз.
- Бұл кофе жасағышты барлық электрлік құрылғыларды қолданған кездегідей, әсіресе балалар бар жерде абайлап, парасаттылықпен пайдаланыңыз.
- Розетка қуаты кернеуінің құрылғының мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз. Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және электр қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз. Өнім жасаушысы тиімді жерге қосу жүйесінің жоқтығынан болатын барлық жауапкершіліктен бас тартады.
- Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті электр маманына ауыстыртыңыз.
- Су ыдысын толтырған кезде немесе құтыны құрылғыдан алып жатқан кезде, ашаға немесе қуат кабеліне сұйықтықты шашыратып алмаңыз.



Күйіп қалу қауіпі бар!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.

- Бұл құрылғы «кофе дайындауға» арналған. Шашыраған суға не бұға немесе құрылғының дұрыс жұмыс істемейінен күйіп қалудан абай болыңыз.
- Осы құрылғыны пайдаланған кезде, ыстық бөліктерін ұстамаңыз. Тетіктерді немесе саптарды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны ылғал немесе дымқыл қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен тартпаңыз.
- Құрылғы пайдаланылған соң, тақта ыстық күйде қалады.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны

зақымдауға себеп болуы мүмкін.

- Өнім жасаушысы құрылғыны тиісті түрде, дұрыс немесе жауапкершілікпен пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.
- Ақаулық немесе дұрыс істемей жағдай болған кезде, құрылғыны розеткадан суырыңыз. Егер оны жөндеу қажет болса, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен ғана хабарласып, пайдаланылатын түпнұсқа қосалқы бөлшектерді сұраңыз. Жоғарыдағыны елемей салдарынан құрылғы қауіпсіздігіне нұқсан келуі мүмкін.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек. Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Орамды ашқан соң, құрылғының зақымданбағанын және бөлшектерінің толықтығын тексеріңіз. Күдіктенсеңіз, құрылғыны пайдаланбаңыз және білікті қызметкермен ғана хабарласыңыз.
- Орам материалдарын (пластик қалталар, полистирен көбігі және т.б.) балалардан аулақ ұстаңыз, себебі олар қауіпті.
- Құрылғыны су шүмектерінен, жуыну ыдыстарынан және ыстық нәрселерден алшақ жерге орналастырыңыз.
- Құрылғыны температурасы 0°C не одан төмен болатын жерлерге орнатпаңыз (егер су қатып қалса, құрылғы зақымдануы мүмкін).



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды кеңесті немесе ақпаратты білдіреді.

- Құрылғыны орнатпас және пайдаланбас бұрын,

төмендегі нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Бұл – ең жақсы нәтижеге қол жеткізудің және пайдаланушы қауіпсіздігін барынша жақсартудың жалғыз жолы.

- Бұл – тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс ортасындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда. Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі.



- Бұл құрылғы тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтарға қатысты ЕО-тың 1935/2004 ережесіне сай.
- Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 5 см, ал кофе жасағыштың үстіне 20 см бос орын қалдырыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

- A. Шыны құты
- B. Қақпақ
- C. Тамшылап құйылатын кофеге арналған сүзгі ұстағышы
- D. Су толтыру бөлігі
- E. Су деңгейі терезесі
- F. Су ыдысының сүзгісі
- G. Дәм түймесі
- H. ☪ Қосу/күту режимі түймесі
- I. Табақша (тек шыны құтысы бар үлгілерде ғана қызады)
- L. Тұрақты сүзгі (берілген болса) немесе қағаз сүзгі
- M. Өлшеуіш

КОФЕНІ ТАМШЫЛАТЫП ҚҰЮ ӘДІСІ

i Ескеріңіз: құрылғы бірінші рет пайдаланылған кезде, барлық керек-жарақтар мен ішкі айналымдарды тартылған кофені пайдаланусыз екі құты кофе жасау арқылы мұқият жуылуы керек.

- Жоғарғы жақтағы қақпақты (B) ашып, құтыны су толтыру бөлігіне (D) (1-сур.) жасағыңыз келген кофе кеселерінің

саны көрсетілген деңгейге дейін таза салқын су құю үшін пайдаланыңыз. Деңгей әйнегі (E) (3-сур.) арқылы ыдыстағы су деңгейін тексеріңіз. Сізге берілген құтының өлшеуіш ретінде пайдалану ұсынылады, себебі құтының ең көп сыйымдылығы мен су ыдысының сыйымдылығы бірдей.

- Тұрақты сүзгіні (L) (егер болса) сүзгі ұстатқышқа (C) (3-сурет) орнатыңыз. Тұрақты сүзгісі жоқ нұсқалар үшін қағаз сүзгі (1x2 өлшемді) пайдаланыңыз.
- Тартылған кофені берілген өлшеуішпен (M) сүзгіге салып, жайлап тегістеңіз (4-сур.). Ұсынылған мөлшерлерді кестеден көріңіз. Тамшылатып құятын кофесін жасағыштар үшін жақсы сападағы, орташа етіп тартылған кофені пайдаланыңыз.

Ұсынылған мөлшерлер:

Кеселер саны	Өлшемдер саны (*)
2	2
3	3
4	4
5	5

(*) 1 деңгейлік мөлшер = 1 шәй қасық (5 г)

Кестеде берілген мөлшерлер көрсету үшін ғана берілген және оны жеке талғамыңызға және кофе түріне бейімдеу міндетті емес. Максималды 5 өлшеуіш мөлшерден ешқашан асырмаңыз. Жасалатын кофенің сапасына тартылған кофенің ұнтақтығының деңгейі елеулі әсер етеді. Сондықтан, сіздің талғамыңызға сай дәмді табу үшін әр түрлі кофе түрлерін пайдаланып көруіңіз керек.

- Құрылғының жоғарғы жағындағы қақпақты (B) жауып, жабылған құтыны плитаға қойыңыз (5-сур.).
- ☪ Қосу/өшіру түймесін басыңыз (H) (6-сур.). Қосқыштағы осы шам кофе жасағыштың жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді. Кофе бірнеше секундтан кейін құйыла бастайды. Құю басталған кезде кофе жасағыштан бір дыбысты сигнал шығады, сосын ол аяқталған кезде үш дыбысты сигнал шығады.

i Ескеріңіз: сүзу уақыты қолданылған кофе түріне қарай әр түрлі болады.

Кофенің дәмін AROMA (Дәм) түймесін (Q) басу арқылы оңтайландыруға болады (G). Бұл функция сүзгідегі суды анағұрлым баяу шығаратын сүзу процесін іске қосады. Аздап сүзу бір жағынан кофенің иісі мен дәмін жақсартады. Функцияны іске қосу үшін AROMA (Дәм) түймесін басыңыз (G) (Қосу/күту режимі (H) түймесін басқан соң), сонда түймедегі шам жанады. Бұл функцияны өшіру үшін AROMA түймесін тағы да басыңыз.

AROMA (ДӘМ) түймесін кофені құтыны толтырып жасағыңыз келмеген кезде пайдалануды ұсынамыз.

- Егер сүзу аяқталған соң ☹ Қосу/күту режимі түймесін (H) басулы күйде қалдырсаңыз, плита кофені ең қолайлы жоғарғы температурада ұстап тұрады. Кофе құйылып болған құрылғы 40 минуттан кейін автоматты түрде ажыратылады. Плитаны өшіру үшін ☹ Қосу/күту режимі түймесін (H) тағы да басыңыз.
- Кофе сүзіліп жатқан кезде құрылғыдан бу шықса, бұл – қалыпты нәрсе.
- Жаңа қайнату циклін бастау үшін Қосу/күту режимі (H) түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріп, қайта іске қосыңыз.

і Ескеріңіз: қажетті кофе мөлшері құйылмай тұрып құты орнынан алынса, бұл әрекет кофе жасау процесіне кедергі болмайды, бірақ құтының ішіндегі ағынды ғана тоқтатады. Егер аз ғана кофе мөлшерін дереу ағызғыңыз келсе, кофе шамадан тыс құйылмас үшін бұл әрекетті расында неғұрлым тезірек орындаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

Құрылғыға күтім көрсетпес және оны тазаламас бұрын, оны өшіріп, розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.

- Кофе жасағышты тазалау үшін еріткіштер мен ысқыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ және дымқыл шүберекпен сүртсеңіз болды.
- Кофе жасағышты сұға ешқашан батырмаңыз. Бұл – электрлік құрылғы.
- Су ыдысының сүзгісін (F) алу үшін қақпақты (B) ашыңыз. Қажет болған кезде тазалаңыз.
- Құты мен қосымша құралдарды ыдыс жуғыш машинада жуаңыз.

ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Егер аймағыңыздағы су қатты болса, уақыт өте келе қақ жиналады. Жиналған қақ құрылғының жұмысына әсер етуі мүмкін. Әрбір 40 кофе жасау циклінен кейін кофе жасағыштың қағын тазалап отыру ұсынылады.

ДӘМ түймесі (G) және ☹ Қосу/күту режимі түймесі (H) бір уақытта жыпылықтаған кезде (7-сур.), (40 цикл сайын) құрылғыны қақтан тазалауыңыз керек.

- Құрылғы қақ тазалаудан кейін автоматты түрде бастапқы қалпына келеді.
- Қақ тазалау үшін, әрқашан тамшылап кофе құю құрылғылары үшін сатып алуға болатын арнайы қақ тазалау өнімдерін пайдаланыңыз.
- Өнімді құты ішінде ерітіп, қақ тазартқыш орамындағы нұсқауларды орындаңыз;
- Ерітіндіні су толтырылатын орынға құйыңыз;

- Құтыны жылыту плитасына қойыңыз; ☹ Қосу/күту режимі түймесін (H) және AROMA (Дәм) түймесін (G) бір уақытта 1,5 секундтан астам уақыт бойы ұзақ басыңыз.
- Қақ тазалау циклі аяқталған соң (екі түймедегі шамдар жанады), құрылғыны тек ағын су астында кемінде екі рет шайыңыз (су ыдысын 2 рет толтырып).
- Жоғарыда сипатталғандай етіп тазаламау кепілдік күшін жояды.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Желі кернеуі:	220-240 В-50-60 Гц
Тұтынылатын қуат:	750 Вт
Салмағы:	1,35 кг

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ



Құралды үй қоқысымен бірге тастамау керек, оны өкілетті оқыстарды сұрыптау және қайта өңдеу орталығына апару керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жілілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер: "Делонги" ЖШҚ 127055 Ресей, Мәскеу қ, Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

ЕАС