

СИПАТТАМАСЫ

(келесі беттегі суретті көріңіз: 3).

- A Термостат
- B Қосқыштар
- C Ыңғайлы температура түймесі (кейбір үлгілерде ғана)
- D Сым ұстағыш
- E Дөңгелек

ПАЙДАЛАНУ

"Оңай дөңгелек" жүйесінен

Бояуға зақым келтірмеуі мақсатында радиаторды кілемге немесе жұмсақ бетке жоғарыдан төмен бұрыңыз. Роликтерді сыртқа бұру арқылы толығымен босатыңыз (1-сурет). Радиаторды кері тік күйіне бұрыңыз.



Маңызды!

Қолданылуы кезінде радиатор тік күйінде сақталуы керек (астындағы дөңгелектер, үстіндегі басқару құралдары). Кез келген басқа орын қауіпті болуы мүмкін!

Электрлік байланыстар

- Радиаторды электр сымына тығу алдында электр сымының қуаты тиісті түрде өлшенген құралда, розеткада және қуат желісінде көрсетілген В мәніне сәйкес келеді.
- РАДИАТОРДЫ ТИІМДІ ЖЕРГЕ ТҮЙЫҚТАЛҒАН РОЗЕТКАЛАРҒА ҒАНА ҚОСЫҢЫЗ.

ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН НҮСҚАУЛАР

Іске қосу

Ашаны розеткаға енгізіп, термостатты сағат тілі бағытымен максималды мәнге дейін бұраңыз. Екі қосқышты да іске қосыңыз. Термостат орнатқан циклге қарамастан, қосқыштардағы шам жанған күйде қалады. Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, тетікті сағат тілі бағытына қарсы «сырт» еткен дыбыс шыққанша бұраңыз. Құрылғы қажетті температураны сақтап тұру үшін қосып-өшіріліп тұрады.

Үнемдегіш

Үнемдеп пайдалану үшін, қосқыштарды

жек-жеке пайдалануға болады:

- түйме тек «MIN» бағытында болғанда = ең аз қуат (шам жанады)
- түйме тек «MED» бағытында болғанда = орташа қуат (шам жанады)
- түймелер «MIN» және «MED» бағыттарында болғанда = ең көп қуат (шам жанады)

Термостатты пайдалану

Бұл термостат радиатор температурасының емес, бөлме температурасының негізінде жұмыс істейді. Температураны азайту үшін термостат тетігін сағат тілі бағытына қарсы төменгі сандарға қарай бұраңыз; температураны көбейту үшін оны жоғарғы сандарға қарай бұраңыз. Құрылғыны толығымен өшіру үшін, термостатты ең төменгі * бағытына бұрап, құрылғыны розеткадан суырыңыз.

Қатудан қорғау функциясы

* күйіндегі термостатпен және басылған қосқыштармен құрал минималды энергия шығынымен қатыруды болдырмайтын шамамен 5°C температураны қамтамасыз етеді.

COMFORTEMP түймесі

COMFORTEMP (Қолайлы температура) түймесімен және екі қосқышты да қосу арқылы құрылғы автоматты түрде ең қолайлы деп пайымдалған температураға жетеді және оны сақтайды.

Жасыл шам COMFORTEMP (Қолайлы температура) түймесі іске қосылғанын көрсету үшін жанады. Бұл режимде температура тек "COMFORTEMP" (Қолайлы температура) арқылы ғана автоматты түрде орнатылады. Бұл режимді ажыратып, термостаттың жұмыс режиміне оралу үшін, COMFORTEMP түймесін тағы да басыңыз (жасыл шам сөнеді).

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

Радиаторды операцияны орындау алдында электр сымдарын ажыратып, суығанын күтіңіз. Маймен толтырылған радиатор белгілі бір техникалық қызметті талап етпейді.

Жұмсақ, құрғақ матамен шаңды жоюға жеткілікті. Абразивті ұнтақтарды немесе еріткіштерді ешқашан пайдаланбаңыз. Қажет болған жағдайда вакуумдық тазалау құралымен шаң концентрацияларын жойыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАР

Қуат көзінің кернеуі Номинал белгіні көріңіз
Шығын қуаты "

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі: "
Кернеу: "
Жилік: "
Қуаты: "

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап кершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Сушѐвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

МӘСЕЛЕ	СЕБЕБІ	ШЕШІМ
Құрал жұмыс істемейді	Оның қосылғанын және электр розеткасы қосулы екендігін тексеріңіз. Кедергігер тексеріңіз. Температура тым төмен орнатылуы мүмкін.	Қуат розеткасына тығыңыз. Кедергіні алып тастап, құралдың сууына мүмкіндік беріңіз. Егер құрал жұмыс істемесе, Тұтынушы тәжірибесі орталығына хабарласыңыз. Температураны жоғарға күйіне орнатыңыз.