

НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУЛЕР

- Нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл құрылғыны тек төмендегі нұсқауларды орындай отырып, тек берілген құралдармен бірге үй тазалау үшін ғана пайдалану керек. Өнім жасаушысы тастың, бұтақтың, т.б. құрылғының ішіне кетіп қалуы сияқты дұрыс пайдаланбау салдарынан туындайтын зақым үшін ешқандай жауапкершілікті мойнына алмайды.



Маңызды!

- Бұл құрылғыны осы құрылғыдағы белгіге сай өте төменгі қауіпсіздік кернеуінде ғана пайдалану керек.
- Құрылғыны іске қоспас бұрын, сүзгілердің өз орындарында тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды. Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Сүзгілерді тұрақты түрде тексеріп тұрыңыз, қажет болса, щеткамен тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
- Құрылғы пайдаланылып жатқан кезде сору саңылауын көздерден, құлақтардан, мұрыннан, т.б. аулақ ұстаңыз.
- Оттықтың талшықтарын немесе темекінің қалдықтарын толық сөнбейінше шаң сорғышпен тазаламаңыз.

- Құрылғыны немесе батарея зарядтағышын суға не басқа сұйық затқа ешқашан батырмаңыз. Құрылғыға немесе батарея зарядтағышына ешқашан су шашпаңыз.
- Бұл – тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Оны мынадай жерлерде пайдалануға болмайды: дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Бұл құрылғыны үй сыртында немесе ылғал жерлерде сақтамаңыз.
- Құрылғыны ыстық нәрселерге (пештер, қыздырғыштар) жақын қоймаңыз.
- Егер батарея зарядтағышы, оның қуат кабелі немесе құрылғының өзі зақымданса, оларды пайдаланбаңыз.
- Өнім жасаушысында құрылғыларды және құралдарды өзгерту құқығы бар. Тұпнұсқа қосалқы бөлшектер мен құралдар әрқашан құрылғының тиімділігі сақталатындай және кепілдік күші жойылмайтындай етіп пайдаланылуы керек.



Ескеріңіз:

Мотордың зақымдануына жол бермес үшін, құрылғыны ешқашан сүзгілерсіз пайдаланбаңыз.

СИПАТТАМА

А. Құрылғының сипаттамасы

- A1 Қол сап/сап
- A2 Түтік тазалағышындағы батарея зарядтағышын қосу ұяшығы
- A3 Құлыптау винті
- A4 Саптың бағыттауыштары
- A5 Ауа шығу торы
- A6 Басқару тақтасы
- A7 ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі
- A8 Қуат деңгейін реттеу түймесі (қалыпты немесе ең жоғарғы қуат, қуат үнемдеу режимі)
- A9 Батареяны зарядтау/пайдалану уақыты жарық диодтары
- A10 Шаң ыдысы
- A11 Алдын ала сүзу бөлігі
- A12 Ұсақ сүзгі
- A13 Сору порты
- A14 Түтік тірегінің ілгері

В. Зарядтау тұғыры

- B1 Түтік тірегің зарядтау
- B2 Тазалау щеткасының орны
- B3 Сүзгілерге арналған тазалау щеткасы
- B4 Түтік негізінің тірегі
- B5 Қуат кабелінің ұзындығын реттегіш
- B6 Қуат кабелі шығатын тесік
- B7 Тіректегі зарядтағышты қосу орны

С. Керек-жарақтар

- C1 Екі бағытты щетка (кілем/еден)
- C2 Батарея зарядтағышы

БАТАРЕЯЛАРДЫ ЗАРЯДТАУ

МАҢЫЗДЫ: Тек осы құрылғымен берілген түпнұсқа батарея зарядтағышын пайдаланыңыз. Құрылғыны 0°C-тан төмен немесе 40°C-тан жоғары температураларда зарядтамаңыз.

i Ескеріңіз:

Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын, батареяны 2 сағат 30 минут зарядтау керек. Бұл үлгіде 30 минуттық зарядпен бес минут жұмыс істеуге мүмкіндік беретін функция бар.

Зарядтау барысында құрылғыны пайдалануға болмайды.

Зарядтау циклінің соңында үш жарық диодтың барлығы жанады. Батарея толық отырған кезде, үш жарық диоды жыпылықтайды және құрылғы іске қосылмайды.

Құрылғыны әрбір пайдаланудан кейін келесіде батарея толық болуы үшін зарядтап қою – дұрыс әдет. Құрылғыны үнемі зарядтап қоюдың еш зияны жоқ. Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын кездерде (демалыстарда...) оны розеткадан ажыратып қою керек. Әрбір толық зарядтаудан кейін, құрылғы төмендегідей уақыттар бойы жұмыс істейді:

Қуат 1 (қалыпты)	Қуат 2 (ең жоғарғы)	Қуат 3 (Қуат үнемдеу режимі)
25 мин	15 мин	50 мин

ЗАРЯДТАЛҒЫШ БАТАРЕЯЛАР

Батареялар жарамай қалған кезде, оны жергілікті тұтынушыларды қолдау

қызметтеріне ауыстыртыңыз. Басқа түрдегі батареяларды пайдаланбаңыз.

БАТАРЕЯЛАРДЫ АЛУ

Батареяларды алу үшін, жергілікті тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз немесе мыналарды орындаңыз:

- Батареяларды алмас бұрын олардың толық разрядталғанын тексеріңіз.
- Құлыптау винтін бұрап (A3) ашу арқылы сапты (A1) алыңыз.
- Шаң ыдысын (A10) алыңыз.
- Тор мен корпусы (39-суретті көріңіз) алыңыз.
- Бекіту бұрандаларын шешіңіз (40-суретті көріңіз) және батареяны шығарыңыз.

! Маңызды!

Батареяларды алмас бұрын құрылғының батарея зарядтағышына қосылмағанына көз жеткізіңіз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ

Батареяны ешқашан үй қоқысымен бірге тастамаңыз. Оны қайта өңдеу үшін тиісті жерге өткізіңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Түрі: Өнімнің төлқұжат жапсырмасын көріңіз
Батареялар: 24 В никель-металгидридті
Зарядтағыш үлгісі: SSA-10W-30EU
Кіріс ток: 32 В 0,30 А

ЕАС

СЕРИАЛЫҚ НӨМІР ҚҰРАМЫ

Сериялық нөмірі: ASSCC XXX
А = ӨНІМ ЖАСАЛҒАН ЖЫЛДЫҢ СОҢҒЫ САНЫ
SS = ӨНІМ ЖАСАЛҒАН АПТА
CC = 1992 ЖЫЛДАН БЕРГІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЕСЕПТЕЛЕТІН БАСПА КҮНІ
(Мысалы: өнім жасалған апта = төртінші/өнім жасалған жыл = 2003 болса, сериялық нөмір мынадай болады: 30411)