

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Қауіпсіздікке қатысты ескертулер



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.

- Бұл құрылғы тек қытырлақ нан өнімдері үшін пайдалануға арналған. Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы тиісті емес, дұрыс емес немесе жауапсыздықпен пайдаланудан және/немесе білікті емес маман орындаған жөндеу жұмыстарынан туындайтын зақымдар үшін жауапты болмайды.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысы, оның қызмет көрсету қызметкері немесе сол сияқты білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Ашаны розеткаға қоспас бұрын, мынаны тексеріңіз: розетканың кернеуі құрылғыға жапсырылған ақпарат жапсырмасында көрсетілген мәнге тең; розетка жерге тұйықталған. Егер осы талап орындалмаса, өнім жасаушысы ешқандай жауапкершілікті мойнына алмайды.
- Розетка мен құрылғы ашасының арасында қандайда бір сәйкессіздік болса, оны білікті маманға ауыстыртыңыз. Адаптерлерді, көп ұяшықты розетка құралдарын және/немесе ұзартқыш кабельдерді пайдалану ұсынылмайды. Осындай құралды пайдалану қажет болса, тек осы қауіпсіздік стандарттарына сай жалғыз немесе көп ұяшықты адаптерлерді немесе ұзартқыш кабельдерді пайдалану және адаптердің не ұзартқыш кабельдің кернеуінің шегінен асырмау ұсынылады.
- Электр тогына түсіп қалуға жол бермес үшін, тостерді, оның сымын немесе ашасын ешқашан ылғалдамаңыз және тостерге

қолыңызды немесе пышақ немесе фольга сияқты кез келген металды салмаңыз.

- Құрылғыны ылғал немесе дымқыл қолдарыңызбен ұстамаңыз.
- Құрылғыны жалаң немесе ылғал аяқ-қолыңызбен пайдаланбаңыз.
- Тостер пайдаланылмаған кезде оны тазалау немесе тұрып қалған нанды алып тастау алдында әрқашан розеткадан ажыратып отырыңыз.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған және жасақталған. Ол мына жерлерде пайдалануға жарамайды: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс орындарындағы, ф е р м а л а р д а ғ ы , қ о н а қ ү й л е р д е г і , мотельдердегі, мерекелік ғимараттардағы немесе қонақ күту үйлеріндегі қызметкерлер ас бөлмесі.
- Осы құрылғы оралған полиэтилен қалта балалардың қолдары жетпейтін жерде сақталуы керек, себебі ол тұншығу қаупін тудыруы мүмкін.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен

ойнамауы керек. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек. Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.

- Құрылғыны розеткадан қуат кабелінен тартып ажыратпаңыз.
- Құрылғыны зиянды ортада қалдырмаңыз (жаңбыр, күн сәулесі, аяз, т.б.).
- Құрылғыны, ашаны немесе электр кабелін суға батырмаңыз.
- Бұл құрылғыны сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен пайдаланылмауы керек.
- Электр кабелін жөндеу немесе ауыстыру үшін, өнім жасаушысының өкілі болып табылатын техникалық қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Толық мәліметтерді берілген кепілдік үнпарақтарынан қараңыз.
- Кез келген құрылғымен болатындай, бұл нұсқаулардың мақсаты неғұрлым көбірек к е з д е й с о қ т ы қ т а р д ы қамту болса, құрылғыны пайдалану барысында (әсіресе балаларға жақын жерде) сақ және парасатты болу керек.
- Тазалау туралы толық мәліметтерді пайдаланушы

нұсқаулығының "Тазалау" бөлімінен қараңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.

- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, сыртқы бет температурасы өте жоғары болуы мүмкін. Қажет болса әрқашан тұтқаны немесе ас пісіру қолғабын пайдаланыңыз.
- Нан – өртенуі мүмкін тағам. Бұл құрылғыны перденің немесе басқа да тұтынғыш материалдың астында немесе қасында пайдаланбаңыз.
- Құрылғы пайдаланылып жатқан кезде, оны бүркемеңіз, әйтпесе ол шамадан тыс қызып, өртенуі мүмкін.
- Біз тостеріңізді қабырға шкафының дәл астында пайдаланбауды ұсынамыз.
- Күйген тағам өртенуі мүмкін, сондықтан тостеріңізді ешқашан қараусыз қалдырмаңыз және оңай күйі мүмкін жұқа нан үшін қоңырлықты басқару элементін жұқа немесе құрғақ нан режиміне орнатыңыз.
- Ешқашан жағындысы не салмасы бар тағамды жылытпаңыз (мысалы, пицца): егер ол тостер ішіне тамса, өртенуі мүмкін.
- Қиым науасын тұрақты түрде тазалаңыз: қиымдар түтіндеуі немесе күйі мүмкін.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды ұсыныстар мен ақпаратты білдіреді.

- Құрылғыны орамынан алған соң, құрылғының толық және өте жақсы күйде екеніне көз жеткізіңіз. Тостерден барлық жапсырмалардың және орамдардың алынғанын тексеріңіз.
- Құрылғыны тасымалдау барысында оған жиналуы мүмкін шаңды тазалау үшін оны жұмсақ және құрғақ шүберекпен ғана сүртіңіз.
- Сымның үстел немесе шкаф жиегінен

салбырауына жол бермеңіз немесе ыстық жерлерін ұстамаңыз (мысалы, жоғарғы К плитасы).



Бұл құрылғы тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтарға қатысты ЕО-тың 1935/2004 ережесіне сай.

СИПАТТАМА

- A** Қытырлақ нан жасау ұяшықтары
- B** ON (ҚОСУ) тетігі
- C** Қоңырлықты бақылау терезесі
- D** Қоңырлықты бақылау бұрамасы
- E** Қиқым жинау наусы
- F** Defrost (Еріту) түймесі
- G** Қайта қыздыру түймесі
- H** «Тоқаш нан» түймесі
- I** Тоқтату/болдырмау түймесі
- J** Бөлішке жылытқыш (кейбір үлгілерде ғана бар)
- K** Жоғарғы плита

ПАЙДАЛАНУ

Бірінші рет пайдалану алдында

- Сымның артық бөлігін тостердің астындағы сым сақтау қысқыштарына қыстырыңыз.
- Барлық қыздыру элементтеріндегідей, тостерде де бірінші рет іске қосылған кезде аздап күйіктің немесе «жаңа» иістің шығуы мүмкін. Бұл – қалыпты нәрсе және ол уайымдауға тұратын нәрсе емес.
- Алғаш рет пайдаланбас бұрын тостерді бос күйінде ең жоғарғы параметрде 3 рет қыздырыңыз. Бұл өнімді жасау барысынан қалуы мүмкін иістерді кетіреді. Әрбір циклден кейін бөлмені желдетіңіз.

Тостерді пайдалану үшін

- ON (ҚОСУ) тетіктері (**B**) өшірулі күйде тұрғанына көз жеткізіңіз. Күйдіру деңгейін реттеу бұрамасын (**D**) қалаған деңгейге (1-6 аралығында) бұрау үшін басыңыз.
- Құрылғыны розеткаға қосыңыз.
- Нан тіліктерін (**A**) күйдіру ұяшықтарына салыңыз да, (**B**) тетікті тірелген жерге дейін төмендетіңіз. Нанды жоғарғы плитаға (**K**) тікелей қоймаңыз немесе пісірмеңіз, ол пісіруге арналмаған.



Ескеріңіз: егер құрылғы розеткаға қосылмаған болса, (**B**) тетігі төменгі деңгейге түспейді.

- Күйдіру аяқталған соң, тетік өшірулі күйге оралады, сол уақытта қытырлақ болған нан тіліктері көтеріледі. **Егер тетік байқаусызда құлыпталып немесе кептеліп қалса, тостер автоматты түрде өшпеуі мүмкін.**
- Егер нан жеткілікті деңгейде қытырлақ болмай қалса, қоңырлықты реттеу бұрамасын (**D**) бұрау арқылы қаралау қытырлақ нан деңгейін таңдаңыз. Сонымен қатар, қытырлақ нан тым қарайып кетсе, ақшылдау қытырлақ нан деңгейін таңдаңыз.
- Күйдіруді (**I**) Stop/Cancel (Тоқтату/болдырмау) түймесін басу арқылы кез келген уақытта тоқтата салуға болады. Нанды күйдіруден бас тарту үшін бұл тетікті (**B**) ешқашан көтермеңіз.
- Тостерді бос күйінде (нан тіліктерінсіз) пайдаланбаңыз.
- Өте жұқа немесе сынған нан тіліктерін пайдаланбаңыз.
- Өте үлкен тағам тіліктерін салу үшін ешқашан күш пайдаланбаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар! пісіру барысында құрылғыны пайдалану барысында қытырлақ нан жасау ұяшықтары қатты қызды. Оны ұстамаңыз.

Жібіту функциясы

Нанның қатырылған тіліктерін Defrost (Жібіту) түймесін (**F**) тетікті (**B**) төмендеткеннен кейін дереу басу арқылы қытырлақ етіп күйдіруге болады; қалаған қоңырлық деңгейіне қол жеткізу үшін күйдіру циклін ұзартуға болады. Жібіту функциясы пайдаланылып жатқан кезде жібіту индикаторының шамы жанып тұрады.

Қайта қыздыру функциясы

Шыққан, бірақ салқын күйде қалған нан тілігін жылыту үшін, тетікті (**B**) қайта түсіріп, Reheat (Қайта қыздыру) түймесін (**G**) басыңыз. Бұның қоңырлықты реттеу бұрамасымен реттелмейтін бекітілген қайта қыздыру уақыты екенін ескеріңіз. Қайта қыздыру функциясын Stop/Cancel (Тоқтату/болдырмау) (**I**) түймесін басу арқылы кез келген уақытта тоқтата

салуға болады. Қайта қыздыру функциясы пайдаланылып жатқан кезде қайта қыздыру индикаторының шамы жанып тұрады.

Тоқаш нан функциясы

«Тоқаш нан» функциясы нанның, тәтті тоқаштардың, тәтті нандардың және т.б. бір жағын (ішкі жағын) ғана қытырлақ етіп, басқа жағын (сыртқы жағын) жылы күйде қалдыруға мүмкіндік береді. Тәтті тоқаштар мен тәтті нандарды тіліктеп күйдіру алдында оларды тіліктеу керек. Тетікті (**В**) төмен басып, «Тәтті тоқаш» түймесін (**Н**) басыңыз. Тәтті тоқаш функциясы пайдаланылып жатқан кезде тәтті тоқаш индикаторының шамы жанып тұрады.

Бөлішке жылытқыш (J) (кейбір үлгілерде ғана бар)

Бөлішке жылытқышты мынадай тағамдарды жылыту үшін пайдалануға болады: Круассан немесе бұрын күйдірілген нан.

Мына әрекетті орындаңыз:

- Бөлішке жылытқышты қытырлақ нан жасау ұяларының үстіне суретте көрсетілгендей етіп қойыңыз бет 3.
- Тағамды бөлішке жылытқышта жылыту үшін оған қойыңыз.
- Күйдіру деңгейін реттеу бұрамасын (**D**) қалаған деңгейге (1-6) бұраңыз.
- ON (ҚОСУ) тетігін (**В**) түсіріңіз.
- Егер тағам жеткілікті деңгейде жылымаса, келесіде күйдірудің жоғарырақ деңгейін пайдаланыңыз.

Пайдалануға қатысты ұсыныстар

- Тек бір тілікті немесе құрғақ нанды күйдіру мақсатында ашығырақ қоңырлықты таңдау үшін төменірек деңгейді таңдаңыз.
- Бір ғана нан тілігін күйдірген кезде нанның бір жағының түсі екінші жағынан басқаша болғанын байқасаңыз, бұл – қалыпты жағдай.
- Құрғақ/ескі нан жаңа нанға қарағанда тезірек күйеді, ал жұқалап тіліктелген нан қалың тіліктелген наннан тезірек күйеді. Сондықтан, қоңырлықты реттеу элементін әдеттегіден де төменірек деңгейге орнатқан жөн.
- Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін нан

тіліктерінің қалыңдығы, жаңалығы және көлемі бірдей болуы керек.

- Біркелкі күйдіру үшін әрбір күйдіру циклдерінің араларында кемінде 30 секунд күтуді ұсынамыз, сол кезде қыздыруды басқару элементі қалпына келіп үлгереді. Болмаса, қосымша күйдіру әрекеті орындалған кезде төменірек деңгейді таңдаңыз.

Алдын алу шаралары

- Бірінші рет пайдаланған кездегіні қоспағанда, құрылғыны ешқашан бос күйінде (оның ішіне ешбір нан салынбаған кезде) пайдаланбаңыз.
- Өте жұқа немесе сынған нан тіліктерін пайдаланбаңыз.
- Пісіру барысында тамшылауы мүмкін басқа тағамдарды салмаңыз. Бұл тазалау процедурасын күрделі етумен шектелмей, өрт шығуына себеп болуы да мүмкін.
- Қиқым науасын тұрақты түрде тазалаңыз: қиқымдар түтіндеуі немесе күюі мүмкін.
- Ұялар үшін тым үлкен тағамдарды салмаңыз (күштеп).
- Нанды алу үшін тостерге шанышқыларды және басқа құралдарды ешқашан тықпаңыз. Бұл тостерді зақымдаумен қоса электр тогына түсу қаупін тудыруы мүмкін.
- Егер тостерде нан тұрып қалса, ашаны розеткадан суырып, тостерді қолмен ұстаған кезде қауіпсіз болғанға дейін салқындатыңыз да, тостерді төңкеріп тұрып жайлап сілкіңіз.

КҮТІМ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Тазалау алдында тостерді розеткадан ажыратып, салқындатып алыңыз.

- Құрылғының сыртқы бөлігін жұмсақ шүберекпен сүрту керек. Құрылғының бетін зақымдауы мүмкін қырғыш химикаттарды пайдаланбаңыз.
- ТАЗАЛАУ ҮШІН ТЕК СУДЫ ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ.
- СУҒА БАТЫРМАҢЫЗ.
- Әрбір пайдаланғаннан кейін ашаны розеткадан суырып, құрылғының астындағы қиқым жинау науасын шығарыңыз.



Қауіпті! ТОСТЕРДІҢ ЕШБІР БӨЛІГІН,
ӘСІРЕСЕ НАН КҮЙДІРУ ҰЯЛАРЫНЫҢ
ІШКІ БӨЛІГІН ӨТКІР НЕМЕСЕ МЕТАЛЛ
ҚҰРАЛДАРМЕН ТҮРТПЕҢІЗ. ЭЛЕКТР
ТОГЫНА ТҮСУ ҚАУПІ БАР.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жа-
салған.

**Кедендік одақтар территориясында тұты-
нушыларға тасымалдау үшін жауап кер-
шілікті және импортер:**

“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ.
Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көр-
сетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің
мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға
созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температу-
ра ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы
бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында
жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау
мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде
A – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS –
өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні,
1992 жылдан бастап автоматты түрде есеп-
теледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған
жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

