


- Het apparaat is enkel bestemd voor het gebruik waarvoor het werd ontworpen. Elke andere vorm van gebruik wordt ongeschikt, en bijgevolg gevaarlijk geacht. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een onjuist, ongeschikt of onverantwoordelijk gebruik e/o voor herstellingen aan het apparaat uitgevoerd door onbevoegd personeel.
- Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of het apparaat in goede staat verkeert.
- De plastic zak waarin het apparaat werd verpakt wordt buiten het bereik van kinderen gehouden, omwille van het verstikkingsgevaar. Om stof van het apparaat te verwijderen, maakt u gebruik van een zachte doek.
- Vóór u de stekker in het stopcontact steekt, controleer of:
  - De spanning van het stroomnet overeenkomt met de waarde aangeduid op het plaatje aangebracht op het apparaat.
  - De stroomstekker over een degelijke aardaansluiting beschikt. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af indien deze norm niet wordt gerespecteerd.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden, omdat deze laatste oververhit kan raken tijdens de werking van de broodrooster.
- Als het apparaat aangesloten is op een stopcontact, en in het bijzonder, als het aan staat, steekt u de handen nooit in de roostervakken (H).
- Laat het apparaat nooit gebruiken door kinderen, of in afwezigheid van een volwassene.
- Zonder het nodige toezicht zou het gebruik van dit apparaat door kinderen of onkundigen niet moeten worden toegestaan
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Raak het apparaat niet aan met vochtige of natte handen.
- De metalen zijvlakken van de broodrooster en de zone rond de roostervakken (H) zijn heel warm tijdens de werking van het apparaat, dat uitsluitend bediend wordt met de plastic knoppen en handgrepen.
- Brood is een voedingsmiddel dat vuur kan vatten. Gebruik het apparaat niet onder of vlakbij gordijnen of andere brandbare materialen.
- Dek het apparaat niet af tijdens de werking.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Trek niet aan het stroomsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Stel het apparaat niet bloot aan atmosferische toestanden (regen, zonlicht, vorst, enz.).
- Vóór elke schoonmaak- of onderhoudsbeurt, de stekker uit het stopcontact trekken. Dompel het apparaat, de stekker of het stroomsnoer niet onder in water.
- Als het apparaat niet werkt, of bij een defect, schakelt u het uit zonder eraan te knoeien. Voor de nodige herstellingen en de vervanging van het stroomsnoer, wendt u zich uitsluitend tot een Klantendienst erkend door de fabricant.

Dit apparaat is conform de Richtlijn 89/336/CEE relatief aan de elektromagnetische compatibiliteit. De materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met voedingsmiddelen zijn conform de norm van de Richtlijn CEE 89/109.



## GEbruIKSAANWIJZINGEN

1. Zorg ervoor dat de bedieningshendel (C) geheven is.
2. Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan.
3. Steek de sneden brood in de roostervakken (B)
4. Draai de regelknop van de roostergraad (D) op de gewenste stand (1=minst geroosterd, 6=meest geroosterd)
5. Duw de bedieningshendel (C) helemaal naar beneden tot deze zich blokkeert.
6. Eens de gewenste roostering werd bereikt, springt de snede brood naar boven zodat u hem uit het roostervak (B) kunt nemen.
7. Als de eerste sneden niet voldoende geroosterd zijn, selecteert u de volgende keer een hogere roostergraad.

### Gebruik van de ontdooiknop

1. Steek de diepgevroren sneden brood in de roostervakken (B)
2. Draai de regelknop van de roostergraad (D) op de gewenste stand (1=minst geroosterd, 6=meest geroosterd)
3. Duw de bedieningshendel (C) helemaal naar beneden tot hij blokkeert
4. Duw op de "Ontdooiknop" (F). Het controlelampje van de knop (F) blijft branden zolang de ontdooifunctie in werking is, en de roostertijd wordt automatisch verlengd.

### Gebruik van de knop Stop/Annuleren

Als u het roosteren voortijdig wilt onderbreken, duwt u om het even wanneer op de knop stop/annuleren (G).  
 Opgelet: forceer de bedieningshendel (C) niet om het geroosterd brood uit de broodrooster te nemen. Gebruik hiervoor altijd de knop stop/annuleren (G).

### Gebruik van de Verwarmingsknop

Duw de bedieningshendel (C) helemaal naar beneden en druk op de verwarmingsknop (E). Het controlelampje (E) blijft branden zolang deze functie in gebruik is. De verwarmingstijd is steeds dezelfde is kan niet veranderd worden met de regelknop van de roostergraad.

### Gebruik van de houder voor broodjes

Steek een uiteinde van de houder voor broodjes in de roostervakken (B) en duw het ander uiteinde naar beneden tot het vastklikt (zie figuur op pag. 2).

### Uitspringfunctie


Om kleinere sneden brood en andere types brood zoals muffins, theebroodjes, beschuitbollen en bagels uit de broodrooster te nemen, heft u de bedieningshendel (C) circa 20 mm boven de startpositie van de roostercyclus.


### Kruimellade

De kruimellade (H) moet regelmatig worden geleidigd, omdat een opeenhoping van broodkruimels een potentieel brandgevaar inhoudt. Na het roosteren laat u de broodrooster afkoelen, schuift u de kruimellade (H) uit en ledigt u hem.

### Nota:

In de roostervakken (B) kunt u verschillende soorten brood roosteren, en ook muffins, theebroodjes, beschuitbollen en bagels, enz. Probeer er nooit voedingsmiddelen in te duwen die te dik zijn. Als deze blijven vaststeken, schakelt u de broodrooster onmiddellijk uit. Eens afgekoeld, draait u het apparaat om en schudt u hem zacht om het geblokkeerde brood te verwijderen. Gebruik geen puntige voorwerpen zoals een mes, omdat deze de verwarmingselementen van het apparaat kunnen beschadigen.





**Tips voor een beter roosterresultaat:**

- De eerste keer dat u de broodrooster gebruikt, steekt u geen brood in de roostervakken. Op die manier wordt het verwarmingselement voorverwarmd en wordt eventueel stof dat zich tijdens de opslag heeft gevormd verbrand.
- Als uw broodrooster niet aangesloten is op het stroomnet en aanstaat, blokkeert de bedieningshendel (C) niet in de laagste stand.
- Voor betere resultaten, gebruikt u sneden brood met een gelijke dikte, grootte en versheid.
- Selecteer een kortere roostertijd voor:
  - a) oud brood (roostert sneller dan vers brood)
  - b) dunne broodsmeden (roosteren sneller dan dikke smeden)

Om kleine elementen als muffins, theebroodjes, beschuitbollen en harde ringvormige broodjes te verwijderen, heft u de bedieningshendel (C) circa 20 mm boven de startpositie van de roostercyclus. Voor een uniform resultaat, raden we aan een pauze 30 seconden te laten tussen elke roostercyclus, zodat de roosterinstelling automatisch wordt teruggesteld.

**Onderhoud en reiniging**

1. Vóór de reiniging trekt u de stekker uit het stopcontact, zet u het apparaat uit en laat u hem afkoelen.
2. Om de interne onderdelen te reinigen, draait u het apparaat om in de spoelbak en schudt u hem zacht.
3. Ledig geregeld de kruimellade - zie deel "Kruimellade"
4. Gebruik een zachte en vochtige doek om de broodrooster aan de buitenkant schoon te maken, en droog af met een zachte en droge doek.

Gebruik GEEN metaalglansproducten of schurende producten.

Dompel de broodrooster NIET onder in een vloeistof.

Gebruik GEEN puntige of scherpe voorwerpen om de broodrooster van binnen schoon te maken, om het verwarmingselement niet te beschadigen.

Steek NOOIT vingers of metalen voorwerpen in de roostervakken.

