

NEDERLANDS

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen zo bekomt u de beste resultaten en de grootste gebruiksveiligheid.


BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De volgende termen worden voortdurend op de volgende pagina's gebruikt.

- 1 Voedingskabel
- 2 AAN/UIT-indicatielampje
- 3 AAN/UIT-schakelaar
- 4 Indicatielampje 12 kopjes filterkoffie (indien aanwezig)
- 5 Schakelaar 6/12 kopjes filterkoffie (indien aanwezig)
- 6 Verwarmingsplaat
- 7 Draaibare basis (indien aanwezig)
- 8 Koffiekan
- 9 Maatlepel
- 10 Filterhouder
- 11 Flavour saver
- 12 Permanente filter (indien aanwezig)
- 13 Keuzeschakelaar Sterke/Slappe koffie
- 14 Deksel waterreservoir
- 15 Verwijderbaar waterreservoir
- 16 Chloorfilter (indien aanwezig)
- 17 Chloorfilterhouder (indien aanwezig)

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat is bedoeld om "koffie te zetten" en "drankjes op te warmen": verbrand u niet aan hete waterstralen of stoom, of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Raak geen hete onderdelen aan (stoom- en warmwaterpijpje, sproeier hogedrukreservoir, zone in contact met filterhouder en verwarmingsplaat).
- Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of het apparaat intact is. In geval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en u wenden tot vakbekwaam personeel.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Elk ander gebruik wordt daarom als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik.
- Raak het apparaat nooit aan met vochtige of natte handen en voeten.
- Laat kinderen of onbevoegden het apparaat niet zonder toezicht bedienen.
- Kinderen dienen te worden bewaakt, om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
- In geval van een defect of een slechte werking van het apparaat, zet u het af en probeert u het niet zelf te repareren. Voor eventuele reparaties, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Service-centrum erkend door de fabrikant, en vraagt u het gebruik van originele wisselonderdelen. Indien wat voorafgaat niet wordt nageleefd, kunt u de veiligheid van het apparaat in het gedrang brengen.
- De voedingskabel van dit apparaat dient niet door de gebruiker zelf te worden vervangen, omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is. Als de kabel beschadigd is of vervangen moet worden, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Service-centrum erkend door de fabrikant.
- Trek de stekker uit het stopcontact en zet de hoofdschakelaar af wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Laat het apparaat niet onnodig onder spanning staan.
- Het apparaat niet onderdompelen in water.



HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE

- Zet het apparaat op een werkvlak, ver van waterkranen en spoelbakken.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aarding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen te wijten aan het gebrek van een aardaansluiting.
- Zet het apparaat nooit in een omgeving waar de temperatuur 0° of minder kan halen (als het water bevriest, kan het apparaat beschadigd worden).
- Als de voedingskabel langer is dan de afstand tot het stopcontact, kan het overbodige stuk kabel in het kabelvak van het apparaat worden geduwd.

CHLOORFILTER (INDIEN AANWEZIG)

De filter haalt de chloorsmaak uit het water. Voor de installatie, ga als volgt te werk:


- Haal de chloorfilter uit het plastic zakje en spoel hem af onder de kraan.
- Til het deksel van het reservoir op, en verwijder het patroon door het naar boven te trekken (afb. 1).
- Open het patroon door op de punten te drukken aangeduid met "PUSH", en plaats de filter goed in zijn zitting, zoals geïllustreerd in de afb. 2.
- Sluit het patroon en plaats het terug. Druk goed aan naar beneden toe.
- Na 80 cycli, en in ieder geval na zes maanden gebruik, dient de chloorfilter te worden vervangen.

HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE

- Til het deksel op en verwijder het waterreservoir (afb. 3).
- Vul het reservoir met fris en zuiver water, tot aan het merktekentje relatief aan het aantal kopjes dat u wilt zetten (afb. 4).
- Plaats het reservoir opnieuw in het apparaat en druk hem lichtjes aan. Het reservoir kan ook in het apparaat worden gelaten, en worden gevuld met behulp van de kan met merktekentjes (afb. 5).

- Het deurtje van de filterhouder naar links draaien om het te openen (fig. 6).
- Plaats de permanente filter (indien aanwezig) in de filterhouder (afb. 7), en voor de andere modellen, gebruik de papieren filter #4.
- Doe gemalen koffie in de filter met behulp van de bijgeleverde maatlepel, en druk de koffie aan (afb. 8). Als algemene regel, gebruik een afgestreken maatlepel gemalen koffie (ongeveer 7 gram) per kopje (vb. 12 maatjes voor 12 kopjes). De hoeveelheid gemalen koffie hangt evenwel af van de persoonlijke smaak. Gebruik gemalen koffie van goede kwaliteit, matig gemalen en verpakt voor koffiezetapparaten met filterkoffie.
- Het deurtje van de filterhouder sluiten en de koffiekkan met deksel goed centraal op de verwarmingsplaat zetten.
- Selecteer de gewenste koffiesterkte, zoals aangegeven in de paragraaf "Selectie aroma".
- Druk op de AAN/UIT-schakelaar (afb. 9). Het indicatielampje ON boven de schakelaar duidt aan dat het filterapparaat in werking is.
- Als u een model bezit met schakelaar 6/12 kopjes " $\frac{6}{12}$ " voor filterkoffie, en u meer dan zes kopjes wilt zetten, drukt u op de schakelaar 6/12 kopjes " $\frac{6}{12}$ " (afb. 10), waarna het relatieve lampje gaat branden. Als u minder dan zes kopjes wilt zetten, drukt u niet op de schakelaar. Zo loopt het water trager door de gemalen koffie, en bekomt u betere koffie.
- De koffie begint te druppelen na enkele seconden. **Het is volkomen normaal dat tijdens het koffiezetten, wat stoom uit het apparaat komt.**
- Als u de AAN/UIT-schakelaar ingedrukt laat na het koffiezetten, houdt de verwarmingsplaat de koffie op de ideale temperatuur.

NB: Voor de modellen voorzien van een draaiende basis, is het – voor een makkelijker gebruik van het waterreservoir – mogelijk het apparaat naar rechts of links te draaien (afb. 14).



SELECTIE AROMA FILTERKOFFIE

Met het Flavour System kunt u het koffiearoma selecteren, in functie van de persoonlijke smaak.

Door de regelknop van het koffiearoma te draaien (afb. 11), kunt u sterke koffie (positie STRONG), of slappere koffie zetten (positie LIGHT).

De inrichting Flavour System verandert het aroma van de koffie – sterk of minder sterk – zonder de eigenlijke smaak van de koffie te wijzigen.

OPGELET: wanneer u voor de eerste keer koffie zet, spoelt u alle accessoires en interne leidingen van het apparaat als volgt:

Zet minstens twee kannen koffie zonder gemalen koffie te gebruiken (volgens de aanwijzingen in de paragraaf Het bereiden van filterkoffie).

REINIGING EN ONDERHOUD

Vóór elke reinigings- of onderhoudsbeurt, zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

1. Gebruik geen solventen of schurende middelen om het apparaat te reinigen. Een vochtige zachte doek volstaat.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water: het is een elektrisch apparaat.

REINIGING VAN DE FLAVOUR SAVER


Om de Flavour Saver beter te reinigen, haalt u hem uit zijn zitting in de filterhouder, door een lichte druk toe te passen naar de zitting toe (afb. 12). Plaats hem terug langs boven (afb. 13).

ONTKALKEN

Als het water in uw omgeving hard is, hoopt kalk zich mettertijd op. De kalkaanslag kan de goede werking van het apparaat in het gedrang brengen.

Het apparaat dient elke 40ste cyclus te worden ontkalkt. Dit kan met speciale in de handel verkrijgbare ontkalkingsproducten voor koffiezetapparaten. Als alternatief kunt u witte wijnazijn gebruiken, als volgt:

1. De chloorfilter verwijderen.
2. Giet 2 kopjes witte wijnazijn en 3 kopjes water in het reservoir. Plaats het reservoir in het apparaat;
3. Zet de koffiekan op de verwarmingsplaat en draai de filterhouder zonder gemalen koffie vast;
4. Druk op de AAN/UIT-schakelaar, laat het equivalent van een kopje druppen en zet het apparaat uit;
5. Laat de azijn een uurtje rusten;
6. Zet het apparaat weer aan en laat de rest van de oplossing uit het apparaat druppen;
7. Om te spoelen, laat u het apparaat minstens 3-maal functioneren met alleen water, zonder gemalen koffie (3 volle waterreservoirs).

**STORINGEN**

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De tijd nodig voor het koffiezetten is lang	Het apparaat moet worden ontkalkt	Ontkalk het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "ontkalken".
De koffie smaakt naar azijn	Het apparaat werd niet voldoende gespoeld	Spoel het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "ontkalken".

