

NEDERLANDS

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen zo bekomt u de beste resultaten en de grootste gebruiksveiligheid.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De volgende termen worden voortdurend op de volgende pagina's gebruikt.

- A** Deksel
- B** Sproeier
- C** Koffiehouder
- D** Afgiftepomp water
- E** Controlelampje "Keep Warm" (warmhouden)
- F** Thermostaatknop
- G** Controlelampje werking
- H** Voet
- I** Indicator waterpeil (alleen sommige modellen)
- L** Maataanduiding binnenin (alleen sommige modellen)
- M** Tuit

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat is bestemd om "koffie te zetten": let erop u niet te verbranden aan heet water of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Geen hete onderdelen aanraken.
- Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of het apparaat intact is. In geval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en u wenden tot vakbekwaam personeel.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Elk ander gebruik wordt daarom als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik.
- Raak het apparaat nooit aan met vochtige of natte handen en voeten.
- Laat kinderen of onbevoegden het apparaat niet zonder toezicht bedienen.
- Kinderen dienen te worden bewaakt, om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
- In geval van een defect of een slechte werking van het apparaat, zet u het af en probeert u het niet zelf te repareren. Voor eventuele reparaties, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Service-centrum erkend door de fabrikant, en vraagt u het gebruik van originele wisselonderdelen. Indien wat voorafgaat niet wordt nageleefd, kunt u de veiligheid van het apparaat in het gedrang brengen.
- De voedingskabel van dit apparaat dient niet door de gebruiker zelf te worden vervangen, omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is. Als de kabel beschadigd is of vervangen moet worden, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Service-centrum erkend door de fabrikant.
- Trek de stekker uit het stopcontact en zet de hoofdschakelaar af wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Laat het apparaat niet onnodig onder spanning staan.
- Het apparaat niet onderdompelen in water.

HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE

- Zet het apparaat op een werkvlak, ver van waterkranen en spoelbakken.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aarding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen te wijten aan het gebrek van een aard-aansluiting.
- Zet het apparaat nooit in een omgeving waar de temperatuur 0° of minder kan halen (als het water bevriest, kan het apparaat beschadigd worden).
- Als de voedingskabel langer is dan de afstand tot het stopcontact, kan het overbodige stuk kabel in het kabelvak van het apparaat worden geduwd.
- Het deksel optillen (fig. 2) en de accessoires uit het apparaat halen (sproeier, koffiehoder en afgiftepijpje water).

De accessoires afwassen met lauw water.

Het apparaat zelf niet onderdompelen, maar de binnenkant spoelen met water en schoonmaken met een spons, indien nodig met een reinigingsproduct. Spoelen en zorgvuldig afdrogen.

KOFFIEZETTEN

- Fris en zuiver water in het apparaat gieten, tot aan het niveau dat overeenkomt met het aantal koppen koffie die u wenst te zetten (fig. 3): het niveau 6 of 12 koppen (naargelang model) niet overschrijden. Bij sommige modellen is het mogelijk het waterpeil te controleren doorheen een venstertje (I) (fig. 3). U kunt het niveau ook controleren aan de binnenkant van het apparaat.
- De koffiehoder (C) nat maken en over het afgiftepijpje (D) schuiven (fig. 4). De gewenste hoeveelheid koffie in de houder doen.
- De sproeier (B) monteren en het geheel pijpje + koffiehoder + sproeier in het apparaat brengen. Let er hierbij op dat het afgiftepijpje goed in het midden zit (fig. 5).
- De sterkte van de koffie kan op eenvoudige manier worden gekozen, door de thermostaatknop (F) tussen de standen LIGHT (= slap-

pe koffie) en DARK (= sterke koffie) te zetten (fig. 7).

Het is volkomen normaal dat, met de thermostaatknop in de stand LIGHT, de koffie minder warm is dan wanneer de thermostaatknop in de stand DARK wordt gezet.

Het is ook mogelijk de thermostaatknop te regelen tijdens de werking; indien de knop zich, bijvoorbeeld, op DARK bevindt, kan de afgifte worden onderbroken door de knop in de stand KEEP WARM (= warmhouden) te draaien.

Indien de knop zich, daarentegen, in de stand LIGHT bevindt, kan die in de stand DARK worden gedraaid en de werking worden hernomen, tot een hogere temperatuur en een sterkere koffie wordt bekomen.

- Het apparaat op de voet plaatsen. Het apparaat treedt in werking wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken; het controlelampje (G) licht op (fig. 8).

De duur van het koffiezetten komt overeen met ongeveer 1 minuut per kopje; na deze tijd gaat het apparaat automatisch over naar de functie "KEEP WARM" (= warmhouden); het controlelampje (E) licht op (fig. 9).

Houd er rekening mee dat de functie "KEEP WARM" ook actief blijft wanneer niet alle koffie werd geschonken; de thermostaat wordt immers gewaar of de vloeistof in het apparaat nog warm is en begint niet opnieuw koffie te zetten (zelfs al bevindt de thermostaatknop zich nog tussen de standen LIGHT en DARK). Indien het apparaat wordt gevuld met fris water, en indien de thermostaatknop zich tussen de standen LIGHT en DARK bevindt, begint het apparaat koffie te zetten.

LET OP: het apparaat niet in werking zetten wanneer het deksel niet goed geplaatst is.

Het is raadzaam het apparaat niet leeg op de voet te zetten wanneer de stekker in het stopcontact zit, om energie te besparen en om oververhitting van het apparaat te voorkomen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Alvorens om het even welke reinigings- of onderhoudsbeurt uit te voeren, zet u het apparaat af, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat afkoelen.

Rimuovere il cestello, la doccetta ed il tubo risalita acqua facendo attenzione a non scottarvi: il caffè rimasto ed i fondi di caffè potrebbero essere ancora caldi!

1. Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen om het apparaat te reinigen. Een vochtige en zachte doek is voldoende.
2. **Dompel het apparaat nooit onder in water: het is een elektrisch apparaat.**
3. Het deksel, de koffiehopper en het waterpijpje mogen in de vaatwasmachine worden gewassen.
4. Berg het apparaat op zonder het deksel te sluiten.

ONTKALKEN

Als het water in uw omgeving hard is, hoopt kalk zich mettertijd op. De kalkaanslag kan de goede werking van het apparaat in het gedrang brengen. Het apparaat dient elke 50 cycli te worden ontkalkt. Dit kan met speciale in de handel verkrijgbare ontkalkingsproducten voor koffiezetapparaten.

paraten. Als alternatief kunt u ook gebruik maken van citroenzuur, op de volgende wijze:

- Het apparaat vullen met 1 liter water.
- De hoeveelheid ontkalkingsproduct oplossen aangeduid op de verpakking van het product zelf.
- Het apparaat laten werken zoals voor het koffiezetten.
- Eens het koffieapparaat ophoudt met werken, het apparaat van de voet nemen en de oplossing ongeveer twee uren laten werken.
- Tenslotte de binnenkant van het apparaat en alle accessoires zorgvuldig spoelen.

TIPS

1. Alvorens koffie te zetten, is het raadzaam het apparaat te gebruiken zonder gemalen koffie, om stofrestjes uit het apparaat te verwijderen.
2. Voor een optimaal resultaat, wordt aanbevolen gemalen koffie voor koffiezetapparaten te gebruiken, die grover gemalen is en dus niet door de gaatjes van de koffiehopper kan. Nadat u enkele koppen koffie hebt gezet, kunt u uitmaken welke de ideale koffiemaat is; voor een eerste aanduiding, verwijzen we naar tabel 1.

TABEL 1

N° KOPPEN	N° STANDAARDMAATJES*		
	SLAP	NORMAAL	STERK
12	6	8	10
10	5	7	9
8	4	6	8
6	3	4	6
5	2-3/4	3-1/2	5
4	2	3	4
3	1-3/4	2-3/4	3-1/2
2	1-1/2	2	2-1/2

* 1 standaardmaatje komt overeen met 2 volle eetlepels

Houd er rekening mee dat de hoeveelheden in de tabel bij benadering zijn en moeten worden aangepast in functie van de persoonlijke smaak en kwaliteit van de koffie.