

BELANGRIJK

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE STRIJKPLANK TE GEBRUIKEN EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.

NEEM DE VOLGENDE PUNTEN IN ACHT:

1. Het is volstrekt verboden om de afstelpen van de hoogte van het strijkijzer af te koppelen terwijl het strijkijzer op zijn houder (C) is geplaatst, om te voorkomen dat het strijkijzer valt en de strijkplank in elkaar klappt.
2. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge vertrekken. Schakel het apparaat uitsluitend in de werkpositie in.
3. Het apparaat mag uitsluitend gevoed worden met wisselstroom en met de spanning die is aangegeven op het plaatje met de technische kenmerken dat onder het strijkvlak is aangebracht. Het stopcontact en het verlengsnoer moeten 16A verdragen en perfect geaard zijn.
4. Het netsnoer van het apparaat moet uit de buurt van de warme onderdelen van het apparaat gehouden worden.
5. Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
6. Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
7. Gebruik de strijkplank niet met beschadigde verlengsnoeren of stekker, met zichtbare schade (bijv. door een val enz.), met defecte werking.
8. Reparaties mogen uitsluitend door een erkende servicedienst worden verricht. Reparaties door onvakkundige personen zijn gevaarlijk en doen het recht op garantie vervallen. Alle onderdelen van het apparaat moeten door originele onderdelen vervangen worden.
9. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of sowieso door iemand met gelijkwaardige vakkennis, om elk risico te voorkomen.
10. Verwijder de stekker uit het stopcontact: alvorens het vertrek te verlaten; vóór reinigings- of onderhoudswerkzaamheden; na

gebruik.

11. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
12. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade/letsel aan zaken/personen veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat.
13. Sommige onderdelen van de strijkplank, vooral die in de buurt van het strijkvlak, kunnen zeer heet worden. Raak ze daarom niet aan.
14. Het vullen van de stoomtank van het strijkijzer moet gebeuren terwijl de strijkplank van het elektriciteitsnet is afgekoppeld.
15. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, enz.).
16. De dichtgeklapte strijkplank garandeert geen perfecte stabiliteit in verticale stand. Om hem verticaal op te bergen, wordt dus geadviseerd om hem tegen een wand te plaatsen.

Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruste vuilnisbak aangebracht.

BESCHRIJVING

- A. Hoofdschakelaar
- B. Keuzeschakelaar zuig- en blaasfunctie (slechts enkele modellen)
- C. Strijkijzerhouder
- D. Verwarmd strijkvlak
- E. Knop voor loskoppelen en hoogteregeling
- F. Zuig- en blaasventilator
- G. Netsnoer
- H. Wieltje voor verplaatsen strijkplank
- I. Stopcontact

OPENKLAPPEN VAN DE STRIJKPLANK (FIG. 1-2)

Terwijl u met uw voet de voorste poot van de strijkplank op de vloer houdt, drukt u op de loskoppelhendel van het strijkvlak en draait u tegelijkertijd het strijkvlak naar de gewenste hoogte: zodra de strijkplank de gewenste hoogte heeft bereikt, laat u de hendel los.

Voordat u uw ondersteunende hand wegtrekt, laat u de hendel los en dient u te controleren of de pen in een van de aanwezige zittingen is getreden.

Verwijder uw voet van de poot van de strijkplank nadat de strijkplank volledig geopend is.

Eenmaal geopend, kan de strijkplank eenvoudig verplaatst worden (fig. 4).

IN GEBRUIK NEMEN

1. Draai de strijkijzerhouder (fig. 3) in de gebruiksstand.
2. Plaats het striksysteem op de strijkijzerhouder. Als een strijkijzer zonder aparte stoomtank wordt gebruikt, gebruik dan een speciaal matje om oververhitting van de strijkijzerhouder te voorkomen.
3. Sluit het netsnoer van de strijkplank op een stopcontact aan.
4. Steek de stekker van het striksysteem of het strijkijzer in het stopcontact onder het strijkvlak van de strijkplank (I).
5. Druk op de schakelaar A om de strijkplank in te schakelen: bij modellen met dubbele schakelaar wordt de verwarmingsfunctie geactiveerd.
6. Schakel het strijkijzer of het striksysteem in volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Wanneer het strijkijzer gereed is, kan men beginnen te strijken.

Modellen met dubbele schakelaar: De strijkplank moet minstens 5 minuten vóór het strijken ingeschakeld worden om het opwarmen mogelijk te maken. Tijdens de eerste minuten strijken kunnen enkele kraakgeluidjes van de strijkplank gehoord worden. De schakelaar B wordt gebruikt om de zuigfunctie  of de blaasfunctie  in te schakelen.

Afhankelijk van het model, kan de bijgeleverde strijklankhoes variëren.

Het model met enkele schakelaar heeft een warmtereflecterende hoes met metaalvezels die de warmte van het strijkijzer over het strijkvlak

verdelen.

Het model met dubbele schakelaar heeft een hoes met een strook van hittebestendig materiaal waarop het strijkijzer tijdens het strijken geplaatst kan worden (fig. 5).

NA HET STRIJKEN

- Na het strijken laat u de apparaat ingeschakeld; op die manier zullen alle sporen van vocht uit de strijkplank verwijderd worden en zal een lange levensduur van het apparaat verzekerd zijn.
- Schakel de schakelaar A uit.
- Haal de stekker van de strijkplank uit het stopcontact.

DICHTKLAPPEN VAN DE STRIJKPLANK

Om de strijkplank dicht te klappen, volgt u de aanwijzingen voor het openen in omgekeerde volgorde.

HET IS VOLSTREKT VERBODEN OM DE STRIJKPLANK DICT TE KLAPPEN VOORDAT HET STRIJKIJZER OF HET STRIKSYSTEEM VAN DE STRIJKIJZERHOUDER IS VERWIJDERD.

TIPS

De strijkplank met blaas-, verwarmings-*, zuigfunctie* staat een geoptimaliseerd gebruik van uw striksysteem toe.

U kunt namelijk:

- snel weefsels drogen;
- voorkomen dat de stoom in contact komt met degene die strijkt (zuigfunctie*)
- de vorming van condensvocht voorkomen;
- met de zuigfunctie*, de weefsels aan het strijkvlak laten hechten, zodat ze beter gestreken kunnen worden;
- met de blaasfunctie, een "luchtkussen" vormen onder de overtrek van de strijkplank om delicate weefsels te kunnen strijken.

Bij deze functie moet u voorzichtig te werk gaan met het strijkijzer, dat niet in contact mag komen met het strijkvlak van de strijkplank.

**Uitsluitend enkele modellen.*