

NEDERLANDS

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen op die manier verkrijgt u de beste resultaten en optimale gebruiksveiligheid.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

(zie figuur op pag. 3)

De volgende termen worden voortdurend op de volgende pagina's gebruikt.

- A. Indicator waterniveau (in het reservoir)
- B. Filterhouder voor filterkoffie
- C. "ON/AUTO/OFF" toets met lichtgevende indicator
- D. Display
- E. Toets "SET TIMER"
- F. Toets "SET CLOCK"
- G. Lichtgevende indicatoren "FRESHNESS" (alleen bij sommige modellen)
- H. Toets "AROMA" met lichtgevende indicator
- I. Plaat (verwarmingsplaat, bij modellen met glazen kan)
- J. Permanent filter (alleen bij sommige modellen)
- K. Maatschepje
- L. Kan (glazen kan of thermische kan, afhankelijk van het model)
- M. Chloorfilter (alleen bij sommige modellen)

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat is bedoeld om "koffie te zetten" en "drankjes op te warmen": let op dat u zich niet verbrandt aan hete waterstralen of stoom, of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Raak geen hete onderdelen aan (zone in contact met filterhouder en verwarmingsplaat).
- Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of het apparaat intact is. In geval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en u tot vakbekwaam personeel wenden.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Elk ander gebruik wordt daarom als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik.
- Raak het apparaat nooit aan met vochtige of natte handen en voeten.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- Schakel, in geval van een defect of een slechte werking van het apparaat, het apparaat uit en probeer het niet zelf te repareren. Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een door de fabrikant erkend Technisch Servicecentrum en vraagt u het gebruik van originele reserveonderdelen. Indien het bovenstaande niet in acht wordt genomen, kan de veiligheid van het apparaat nadelig beïnvloed worden.
- Als het netsnoer beschadigd is of vervangen moet worden, dient u zich uitsluitend te wenden tot de fabrikant of zijn technische servicedienst, om gevaarlijke situaties te vermijden.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact en zet de hoofdschakelaar uit wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Laat het apparaat niet onnodig onder spanning staan.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen zijn conform de voorschriften van de Europese verordening 1935/2004.

INSTALLATIE

- Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of het apparaat intact is. In geval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en zich tot vakbekwaam personeel wenden.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit materiaal gevaar kan opleveren.
- Zet het apparaat op een werkvlak, uit de buurt van kranen, spoelbakken en warmtebronnen.
- Controleer, na het apparaat op een werkvlak te hebben geplaatst, of er een ruimte van ongeveer 5 cm vrij blijft tussen de wanden van het apparaat en de zij- en achterwand van het vertrek, en een ruimte van minstens 20 cm boven het koffiezetapparaat.
- Zet het apparaat nooit in een omgeving waar de temperatuur onder 0° kan zakken (als het water bevroest, kan het apparaat beschadigd raken).
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat.
Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aarding.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen te wijten aan het ontbreken van een aardaansluiting.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, het stopcontact door een vakman laten vervangen door een stopcontact van het geschikte type.
- Het netsnoer van dit apparaat mag nooit door de gebruiker worden vervangen, aangezien de vervanging het gebruik van speciale gereedschappen vereist. Als het netsnoer beschadigd is of vervangen moet worden, dient u zich uitsluitend te wenden tot een door de fabrikant erkend servicecentrum om elk risico te voorkomen.

CHLOORFILTER (alleen bij sommige modellen)

Het filter haalt de chloorsmaak uit het water. Ga voor de installatie van dit filter als volgt te werk:

- - Haal het chloorfilter uit het plastic zakje en spoel het af onder de kraan.
- Til het deksel op, verwijder de houder uit zijn zitting door hem naar boven te trekken (fig. 1).
- Open de houder en plaats het filter zorgvuldig in zijn zitting, zoals getoond in fig. 2.
- Sluit de houder, plaats hem terug in zijn zitting en druk hem goed naar beneden aan.

- Na 80 cycli, en in elk geval na zes maanden gebruik, dient het chloorfilter vervangen te worden.

DE KLOK PROGRAMMEREN (fig. 3)

Steek de stekker in het stopcontact; bij de eerste inschakeling verschijnt op het display het opschrift "AM 0:00". Druk, om de juiste tijd in te stellen, herhaaldelijk op de toets "SET CLOCK"; deze handeling kan sneller worden uitgevoerd door de toets ingedrukt te houden. De tijd kan op elk moment ingesteld worden.

HOE FILTERKOFFIE TE ZETTEN

ATTENTIE: de eerste keer dat koffie wordt gezet, dienen alle accessoires en de inwendige circuits van de machine als volgt gespoeld te worden:

Zet minstens twee kannen koffie zonder gemalen koffie te gebruiken (volgens de aanwijzingen in de paragraaf "Hoe filterkoffie te zetten").

- Til het deksel op en vul het reservoir, met behulp van de kan, met fris en zuiver water, tot aan het maatstreepje van het aantal kopjes dat u wilt zetten (fig. 4).
- Plaats het permanente filter (indien aanwezig) in de filterhouder (fig. 5) en gebruik voor de modellen zonder dit filter, het papieren filter #4.
- Doe gemalen koffie in het filter met behulp van het bijgeleverde maatschepje en verdeel de koffie gelijkmatig (fig. 6). Raadpleeg de volgende tabellen voor wat betreft de aangeraden hoeveelheden. Gebruik gemalen koffie van goede kwaliteit, van gemiddelde maalgraad en verpakt voor filterkoffieapparaten

Tab. 1: Aangeraden hoeveelheden

N° KOPJES	N° MAATSCHEPJES*
12	12
10	10
8	8
6	6

*1 maatschepje = (7 gr. circa)

Verhoog of verlaag de hoeveelheid koffie al naar gelang uw persoonlijke smaak. Het type

koffie beïnvloedt in belangrijke mate het kof-fiezetten: het is dus raadzaam verschillende soorten koffie te proberen, om de koffie te vinden die u het lekkerst vindt.

- **Modellen met glazen kan:** sluit het deksel en plaats de kan met aangebracht deksel op de plaat (fig. 7).

Modellen met thermische kan: controleer, alvorens de kan op de plaat te zetten, of het deksel gesloten is, d.w.z. of de hendel gelijk ligt met de handgreep van de kan (fig. 8).

- De smaak van de koffie kan geoptimaliseerd worden door op de toets AROMA te drukken.
- Deze functie activeert een filterproces dat water in het filter laat lopen met intervallen van 30 seconden; doordat de koffie een klein beetje per keer filtert, krijgt hij een betere smaak en aroma.
- Druk, om de functie te activeren, op de toets AROMA: het controlelampje van de toets zelf gaat branden. Druk opnieuw op de toets om de functie uit te schakelen. Het gebruik van de toets AROMA wordt aangeraden indien men niet een hele kan koffie hoeft te zetten.
- Druk op de AAN/UIT schakelaar (fig. 9). Het controlelampje op de schakelaar zelf geeft aan dat het filterapparaat in werking is en het opschrift "BREW" verschijnt op het display.
- De koffie begint na enkele seconden naar buiten te druppelen. Het is volkomen normaal dat tijdens het koffiezetten wat stoom uit het apparaat komt.
- Na het filteren geeft het apparaat een geluidssignaal af.
- Bij modellen met de AUTO functie in de ON/OFF toets, 2 maal op de toets drukken; het controlelampje op de schakelaar zelf geeft aan dat het apparaat in werking is en het opschrift "AUTO" verschijnt op het display (fig. 10).
- Sommige modellen hebben leds (FRESHNESS) die aangegeven hoe lang geleden koffie is gezet; elke keer dat 15 minuten zijn verstreken, gaat een extra led aan; 2 uur nadat koffie is gezet, gaat het apparaat uit.
- Bij de modellen met glazen kan, als de "ON/OFF" schakelaar na het filteren ingedrukt blijft, houdt de verwarmingsplaat de koffie op de ideale temperatuur.

- **Modellen met thermische karaf:** om koffie uit te schenken, het deksel naar de stand aangegeven in fig. 11 draaien. Om het deksel van de kan af te nemen, het naar de stand aangegeven in fig. 12 draaien.

Let op: wanneer de kan wordt weggenomen vóór het einde van de ingestelde koffieafgifte, wordt de afgifte zelf niet onderbroken maar loopt alleen geen koffie meer in de kan; indien u onmiddellijk wat koffie wenst te schenken, wordt aangeraden dit zo snel mogelijk te doen, om te voorkomen dat de koffie gaat overlopen.

DE INSCHAKELING PROGRAMMEREN (AUTO)

Controleer of de ingestelde tijd juist is.

Om de tijd voor het koffiezetten te programmeren:

- Druk op de toets SET TIMER en houd hem ingedrukt totdat de gewenste tijd van inschakeling wordt bereikt.
- Laat vervolgens de toets SET TIMER los: de tijd knippert enkele seconden.

DE TIMERFUNCTIE ACTIVEREN

Na:

- instelling van het tijdstip van inschakeling en uitschakeling zoals toegelicht in de vorige paragraaf;
- voorbereiding van het apparaat voor het koffiezetten. Druk snel twee keer op de toets ON/AUTO/OFF (fig. 10). Het controlelampje op de toets geeft aan dat het apparaat in werking is en op het display verschijnt het opschrift AUTO.

De afgifte van koffie begint enkele minuten na de ingestelde tijd; deze tijd stelt de machine in staat om voor te verwarmen om de koffie op de ideale temperatuur te brengen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u het apparaat uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat te laten afkoelen.

1. Gebruik geen oplosmiddelen of schurende middelen om het apparaat te reinigen. Een vochtige zachte doek is voldoende.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water: het is een elektrisch apparaat.

ONTKALKEN (ALLEEN BIJ SOMMIGE MODELLEN)

Als het water in uw omgeving hard is, zal er zich na verloop van tijd kalk afzetten.

De kalkaanslag kan de goede werking van het apparaat beïnvloeden.

Wanneer het controlelampje ON/AUTO/OFF knippert, kan het ontkalken worden uitgevoerd met behulp van specifieke ontkalkingsproducten voor filterkoffieapparaten die in de handel verkrijgbaar zijn. Als deze producten niet voorhanden mochten zijn, kan de volgende procedure worden gevolgd:

1. Schenk 4 kopjes water in de kan;
2. Los hierin 2 eetlepels (circa 30 gram) citroenzuur op (verkrijgbaar bij de apotheek of drogist); schenk deze ontkalkende oplossing in het waterreservoir;
3. Zet de koffiekan op de verwarmingsplaat;
4. Druk op de AAN/UIT-schakelaar voor filterkoffie, laat de inhoud van een kopje uitdruppelen en zet het apparaat uit;
5. Laat de oplossing 15 minuten inwerken. Herhaal de punten 4 en 5 nog een keer.
6. Schakel het apparaat in en laat uitdruppelen tot het reservoir volledig leeg is.

7. Spoel het apparaat door het minstens 3 maal (3 complete waterreservoirs) met alleen water te laten werken.

8. Druk na het ontkalken gelijktijdig op de toetsen "SET TIMER" en "SET CLOCK".

De garantie is niet geldig als de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig wordt uitgevoerd.

Men adviseert om het koffiezetapparaat circa elke 300 kopjes koffie te ontkalken.

Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

STORINGEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De tijd benodigd voor het zetten van filterkoffie duurt langer	Het apparaat moet worden ontkalkt	Ontkalk het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "ontkalken"
De koffie smaakt naar azijn	Het apparaat werd niet voldoende gespoeld	Spoel het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "ontkalken"