

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen op die manier verkrijgt u de beste resultaten en optimale gebruiksveiligheid.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

(zie de afbeelding op pag. 3)

De volgende termen worden voortdurend op de volgende pagina's gebruikt.

- A. Glazen karaf
- B. Maatschepje
- C. Plaat voor warmhouden kopjes
- D. Openingsgreep
- E. Waterreservoir
- F. Filterhouder voor drip coffee.
- G. Permanent filter (alleen in sommige modellen)
- H. Plaat
- I. AAN/UIT-schakelaar met lampje

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning:	220-240V~50/60Hz
Opgenomen vermogen:	900W
Afmetingen LxHxD	235x333x280 mm
Gewicht	2,27 kg

Ⓒ Het apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:

- 73/23/EEG van 19.2.1973 "Laagspanningsrichtlijn", met inbegrip van de gewijzigde richtlijn 93/68/EEG.
- 89/336/EEG van 3.5.1989 "EMV-richtlijn", met inbegrip van de gewijzigde richtlijn 92/31/EEG.

Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en

grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat is bedoeld om "koffie te zetten": let op dat u zich niet verbrandt aan hete waterstralen of stoom, of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Elk ander gebruik wordt daarom als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik.
- Wanneer het apparaat in gebruik is, mag u de hete vlakken daarvan niet aanraken. Gebruik de knoppen of de grepen.
- Raak het apparaat nooit aan met vochtige of natte handen en voeten.
- In geval van een defect of slecht functioneren van het apparaat dient u het netsnoer uit het stopcontact te halen. Voor eventuele reparaties dient u zich uitsluitend tot een door de fabrikant erkend technisch servicecentrum te wenden en te vragen originele onderdelen te gebruiken. Het niet opvolgen hiervan kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.
- Het netsnoer van dit apparaat mag nooit door de gebruiker worden vervangen, omdat dit speciaal gereedschap vereist. Indien het netsnoer beschadigd is, dient u zich uitsluitend tot een door de fabrikant erkend technisch servicecentrum te wenden om elk risico te voorkomen.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen zijn conform de voorschriften van de Europese verordening 1935/2004.

INSTALLATIE

- Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of het apparaat intact is. In geval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en zich tot vakbekwaam personeel wenden.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit materiaal gevaar kan opleveren.
- Zet het apparaat op een werkvlak, uit de buurt van kranen, spoelbakken en warmtebronnen.
- Controleer, na het apparaat op een werkvlak te hebben geplaatst, of er een ruimte van ongeveer 5 cm vrij blijft tussen de wanden van het apparaat en de zij- en achterwand van het vertrek, en een ruimte van minstens 20 cm boven het koffiezetapparaat.
- Zet het apparaat nooit in een omgeving waar de temperatuur onder 0° kan zakken (als het water bevriest, kan het apparaat beschadigd raken).
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat.
Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aarding.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen te wijten aan het ontbreken van een aardaansluiting.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, het stopcontact door een vakman laten vervangen door een stopcontact van het geschikte type.
- Het netsnoer van dit apparaat mag nooit door de gebruiker worden vervangen, aangezien de vervanging het gebruik van speciale gereedschappen vereist.
Als het netsnoer beschadigd is of vervangen moet worden, dient u zich uitsluitend te wenden tot een door de fabrikant erkend servicecentrum om elk risico te voorkomen.

HOE FILTERKOFFIE TE ZETTEN

LET OP: de eerste keer dat koffie wordt gezet, dienen alle accessoires en de inwendige circuits van de machine gespoeld te worden waarbij u tenminste twee kannen koffie moet zetten zonder gemalen koffie te gebruiken.

- Open het luikje aan de voorkant door aan de handgreep te trekken en giet vers en schoon water uit de glazen kan tot het peil bereikt wordt van het aantal kopjes koffie dat u wilt zetten (afb. 1): controleer het waterpeil in het reservoir op het venster; gebruik in ieder geval de meegeleverde kan als doseerder, daar de maximuminhoud van de kan overeenkomt met die van het reservoir (afb. 2).
- Plaats het permanente filter (indien aanwezig) in de filterhouder (afb. 3) en gebruik voor de modellen zonder dit filter, het papieren filter.
- Doe gemalen koffie in het filter met behulp van het bijgeleverde maatschepje en verdeel de koffie gelijkmatig (afb. 4). Raadpleeg **tabel 1** voor de aanbevolen hoeveelheid.
Gebruik gemalen koffie van goede kwaliteit, van gemiddelde maalgraad en verpakt voor filterkoffieapparaten

Tab. 1: Aangeraden hoeveelheden

AANTAL KOPJES	AANTAL MAATSCHEPJES*
12	12
10	10
8	8
6	6
4	4

*1 afgestreken maatschepje = 1 eetlepel (5 g)
Verhoog of verlaag de hoeveelheid koffie al naar gelang uw persoonlijke smaak.

De in de tabel aangegeven hoeveelheden zijn slechts een aanwijzing en dienen aan de persoonlijke smaak en het soort koffie aangepast te worden: gebruik nooit meer dan 13 maatschepjes om te voorkomen dat de koffie overloopt.

Het type koffie beïnvloedt in belangrijke mate het koffiezetten: het is dus raadzaam verschillende koffiemengsels te proberen, om zo de koffie te vinden die u het lekkerst vindt.

- Sluit het deksel aan de voorkant en zet de gesloten kan op de plaat (afb. 5).
- Druk op de AAN/UIT-schakelaar (afb. 6). Het controlelampje op de schakelaar geeft aan dat het filterapparaat in werking is.
- De koffie begint na enkele seconden naar buiten te druppelen.

Het is volkomen normaal dat tijdens het koffiezetten wat stoom uit het apparaat komt.

- Als u de "AAN/UIT-schakelaar" ingedrukt houdt, nadat de koffie naar buiten is gekomen, houdt het warmhoudplaatje de koffie op de ideale temperatuur. Het apparaat schakelt na 2 uur automatisch uit.

Let op: wanneer u de kan weghaalt, voordat de gewenste hoeveelheid koffie uit het apparaat is gekomen, gaat het apparaat door met koffiezetten en loopt de koffie niet verder in de kan door; indien u onmiddellijk wat koffie zou willen inschenken raden wij u aan dit in zo kort mogelijke tijd te doen, om te voorkomen dat de koffie overloopt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u het apparaat uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat te laten afkoelen.

1. Gebruik geen oplosmiddelen of schurende middelen om het apparaat te reinigen. Een vochtige zachte doek is voldoende.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water: het is een elektrisch apparaat.

ONTKALKEN

Als het water in uw omgeving hard is, zal er zich na verloop van tijd kalk afzetten.

De kalkaanslag kan de goede werking van het apparaat beïnvloeden.

Het is raadzaam het apparaat elke 300 gebruiksuren te ontkalken en daarvoor speciale in de handel zijnde ontkalkingsmiddelen voor koffieapparaten te gebruiken.

1. Los het product in de kan op waarbij u de aanwijzingen op de verpakking van het ontkalkingsmiddel dient op te volgen;
2. Giet deze oplossing in het waterreservoir;
3. Zet de koffiekan op de verwarmingsplaat;
4. Druk op de AAN/UIT-schakelaar voor filterkoffie, laat de inhoud van een kopje uitdruppelen en zet het apparaat uit;
5. Laat de oplossing 15 minuten inwerken. Herhaal de punten 4 en 5 nog een keer.
6. Schakel het apparaat in en laat uitdruppelen tot het reservoir volledig leeg is.
7. Spoel het apparaat door het minstens 3 maal (3 complete waterreservoirs) met alleen water te laten werken.

De garantie is niet geldig als de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig wordt uitgevoerd.

STORINGEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De tijd benodigd voor het zetten van filterkoffie duurt langer	Het apparaat moet worden ontkalkt	Ontkalk het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "ontkalken"
De koffie smaakt zuur	Het apparaat werd niet voldoende gespoeld	Spoel het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "ontkalken"