

FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

- Het apparaat kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of indien ze instructies ontvangen hebben met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's begrepen hebben.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bij het schoonmaken het apparaat nooit in water onderdompelen.
- Het apparaat niet gebruiken indien het deksel ter bescherming van het roterende gedeelte beschadigd of defect is.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld om gebruikt te worden in ruimtes met een bestemming als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere verblijfsstructuren, kamerverhuur.
- In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel mogen deze, om elk risico te voorkomen, uitsluitend door de Technische Dienst vervangen worden.

ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT:

- Altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen wanneer het apparaat onbeheerd blijft en alvorens het apparaat te monteren, demonteren of te reinigen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID



Gevaar! Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel met gevaar voor het leven wegens elektrische schokken.

Aangezien het apparaat op elektriciteit functioneert kan niet uitgesloten worden dat het een elektrische schok genereert.

Houdt u dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met natte handen of voeten.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Controleer of het stopcontact altijd vrij toegankelijk is zodat, indien nodig, de stekker uit het stopcontact kan worden verwijderd.
- Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan direct de stekker vast. Trek nooit aan het snoer omdat dit hierdoor beschadigd kan raken.
- Om het apparaat volledig los te koppelen moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
- Probeer defecten van het apparaat niet zelf te repareren.

Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Technische Dienst.

- Schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen, trek de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen.



Let op! Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel of beschadiging van het apparaat.

- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim) buiten het bereik van kinderen.
- Het apparaat niet bovenop of in de nabijheid van elektrische kookplaten, gasfornuizen of een verwarmde oven plaatsen.
- Controleer of er in de koffiemolen vreemde voorwerpen aanwezig zijn.
- De messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het aanraken van de messen.

- Het deksel nooit verwijderen totdat de messen volledig gestopt zijn. Na het loslaten van de knop zullen de messen binnen 2-3 seconden stoppen.
- Vermijd de bewegende delen aan te raken.

Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat moet uitsluitend toegepast worden voor het beoogde gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk te worden beschouwd. Dit apparaat is niet geschikt voor een commercieel gebruik.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Probeer nooit ijsblokjes te malen of het apparaat op een andere dan in de instructies beschreven wijze gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. Het negeren van deze instructies kan leiden tot letsel en schade aan het apparaat.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet respecteren van deze gebruiksaanwijzingen.



N.B.:

Bewaar deze instructies zorgvuldig. Indien het apparaat wordt overgedragen aan andere personen, moet ook deze gebruiksaanwijzing worden meegegeven.

BESCHRIJVING

(pag. 3 - A)

- A1. Kwastje voor de reiniging
- A2. Deksel koffiebonenreservoir
- A3. Afneembaar koffiebonenreservoir
- A4. Snoeropwikkelaar
- A5. Selectiering aantal kopjes (alleen KG49)
- A6. Controlelampjes maalgraad (alleen KG49)

HET APPARAAT CONTROLEREN

Na het verwijderen van de verpakking, controleren of het apparaat intact is en alle accessoires aanwezig zijn. Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is. Neem contact op met de Technische Dienst De'Longhi.

HET APPARAAT AANSLUITEN



Gevaar!

Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de waarde aangegeven op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat alleen aan op een vakkundig geïnstalleerd stopcontact met een minimale stroomsterkte van 10A en een efficiënte aardleiding. Indien de stekker van het apparaat en

stopcontact niet overeenkomen laat dan het stopcontact door gekwalificeerd personeel vervangen met een geschikt type.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
- Het deksel linksom van het reservoir losdraaien en weg nemen (afb. 1).
- De gewenste hoeveelheid koffiebonen in het reservoir storten (afb. 2):
- Het deksel rechtsom weer vastschroeven tot aan de uiterste stand (afb. 3). Indien het deksel niet teruggeplaatst wordt, zal een beveiligingssysteem de inschakeling belemmeren.
- De benodigde lengte snoer uittrekken en de stekker in het stopcontact plaatsen (afb. 4).
- In de daarmee uitgeruste modellen de selectiering (A5) instellen op de hoeveelheid koffie die overeenkomt met het aantal kopjes waarvoor men de koffiebonen moet malen (afb. 5). Deze hoeveelheid moet echter alleen als verwijzing gebruikt worden omdat men deze kan variëren afhankelijk van de smaak, het type en de brandwijze van de koffiebonen en de geselecteerde maalgraad: in ieder geval nooit het op het koffiebonenreservoir aangegeven niveau MAX overschrijden.
- Druk op het deksel om de koffiemolen te activeren (afb. 6) en houd hem ingedrukt totdat de gewenste maalgraad wordt verkregen.
- In de modellen uitgerust met controlelampjes van de maalgraad (A6) (coarse, medium, fine), het deksel indrukken en loslaten wanneer het met de gewenste maalgraad overeenkomstige lampje gaat branden. Denk eraan dat wanneer het deksel, ook maar even, wordt losgelaten, het apparaat zich zal resetten; bij een daaropvolgende nieuwe activering gedraagt het apparaat zich alsof er koffiebonen in het reservoir aanwezig zijn.

ADVIES VOOR GEBRUIK

- Het deksel van het koffiebonenreservoir altijd hermetisch gesloten houden om de smaak en het aroma van de koffiebonen te behouden.
- Uitsluitend de op het moment benodigde hoeveelheid koffie malen.
- Het koffiebonenreservoir nooit te veel vullen. Als algemene leidraad rekening houden met een eetlepel koffiebonen per kop (bijv. 4 eetlepels koffiebonen voor 4 kopjes). Natuurlijk zullen de optimale hoeveelheden in de loop der tijd op basis van de persoonlijke smaak worden bepaald.
- Bij modellen uitgerust met controlelampjes van de maalgraad er aan denken dat de maalgraad "COARSE" (=groot) geschikt is voor percolators; de maalgraad "MEDIUM" (=gemiddeld) is geschikt voor filter- en moka-

apparaten; de maalgraad "FINE" (=fijn) is ideaal voor espressomachines.

- Na het gebruik tenminste één minuut wachten alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken om te voorkomen dat het oververhit raakt.
- Om een goede kwaliteit van versheid van de koffie te waarborgen, het apparaat altijd na ieder gebruik reinigen, in het bijzonder indien men koffie maalt na het malen van andere levensmiddelen (bijv. suiker). Het malen van oliehoudende stoffen (bijv. pinda's) of te harde stoffen (bijv. rijst) wordt afgeraden.

REINIGING



Gevaar!

Alvorens het apparaat te reinigen moet het worden uitgeschakeld en losgekoppeld van de elektriciteitsvoorziening. Dompel het apparaat nooit onder in water.

- Was het deksel met water en een neutraal afwasmiddel. Vervolgens goed afspoelen en afdrogen.
- Om de reiniging van het koffiebonenreservoir te vereenvoudigen, is het mogelijk het reservoir te verwijderen door het naar rechts te draaien en het naar boven weg te nemen (afb. 7).
- Verwijder de resten gemalen koffie met behulp van het bij het apparaat geleverde kwastje (afb.8). Het koffiebonenreservoir niet in water onderdompelen om schade te voorkomen.
- Bij het terugplaatsen het reservoir aanbrengen en vervolgens naar links draaien tot het blokkeert.
- De buitenkant van het apparaat met een zachte doek reinigen.
- Wanneer men het apparaat opbergt, de voedingskabel door middel van de speciale snoeropwikkelaar terugspoelen (A4).

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Geabsorbeerd vermogen: 170 W

Gewicht: 1 Kg



Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- De materialen en voorwerpen bestemd om in aanraking te komen met levensmiddelen, zijn conform met de voorschriften van de Europese richtlijn 1935/2004.

VERWIJDERING



Het apparaat niet met het normale huisvuil vernietigen maar via een officieel centrum voor gescheiden vuilinzameling.