

FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon, of door deze geïnstrueerd worden inzake het veilige gebruik van het apparaat.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bij het schoonmaken het apparaat nooit in water onderdompelen.
- Gebruik het apparaat niet te gebruiken met het deksel op de bescherming van het draaiende gedeelte is beschadigd of verwoest.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld om gebruikt te worden in ruimtes met een bestemming als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere verblijfsstructuren, kamerverhuur.
- In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel mogen deze, om elk risico te voorkomen, uitsluitend door de Technische Dienst vervangen worden.

ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT:

- Altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen wanneer het apparaat onbeheerd blijft en alvorens het apparaat te monteren, demonteren of te reinigen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID



Gevaar! Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel met gevaar voor het leven wegens elektrische schokken.

Aangezien het apparaat op elektriciteit functioneert kan niet uitgesloten worden dat het een elektrische schok genereert.

Houdt u dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met natte handen of voeten.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Controleer of het stopcontact altijd vrij toegankelijk is zodat, indien nodig, de stekker uit het stopcontact kan worden verwijderd.
- Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan direct de stekker vast. Trek nooit aan het snoer omdat dit hierdoor beschadigd kan raken.
- Om het apparaat volledig los te koppelen moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
- Probeer defecten van het apparaat niet zelf te repareren. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Technische Dienst.
- Schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen, trek de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen.



Let op! Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel of beschadiging van het apparaat.

- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim) buiten het bereik van kinderen.
- Het apparaat niet bovenop of in de nabijheid van elektrische kookplaten, gasfornuizen of een verwarmde oven plaatsen.

- Controleer of er in de koffiemolen vreemde voorwerpen aanwezig zijn.
- Vermijd de bewegende delen aan te raken.

Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat moet uitsluitend toegepast worden voor het beoogde gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk te worden beschouwd. Dit apparaat is niet geschikt voor een commercieel gebruik.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Probeer nooit ijsblokjes te malen of het apparaat op een andere dan in de instructies beschreven wijze gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. Het negeren van deze instructies kan leiden tot letsel en schade aan het apparaat.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet respecteren van deze gebruiksaanwijzingen.



N.B.:

Bewaar deze instructies zorgvuldig. Indien het apparaat wordt overgedragen aan andere personen, moet ook deze gebruiksaanwijzing worden meegegeven.

BESCHRIJVING

(pag. 3 - A)

- A1. Deksel koffiebonenreservoir
- A2. Uitneembaar maalwerk
- A3. Koffiebonenreservoir
- A4. AAN/UIT knop
- A5. Deksel van het reservoir gemalen koffie
- A6. Reservoir gemalen koffie
- A7. Zitting reservoir gemalen koffie
- A8. Lichaam van het apparaat
- A9. Selectieknop maalgraad
- A10. Selectieknop aantal kopjes

HET APPARAAT CONTROLEREN

Na het verwijderen van de verpakking, controleren of het apparaat intact is en alle accessoires aanwezig zijn. Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is. Neem contact op met de Technische Dienst De'Longhi.

HET APPARAAT AANSLUITEN



Gevaar!

Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de waarde aangegeven op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat alleen aan op een vakkundig geïnstalleerd stopcontact met een minimale stroomsterkte van 10A en een efficiënte aardleiding. Indien de stekker van het apparaat en stopcontact niet overeenkomen laat dan het stopcontact door gekwalificeerd personeel vervangen met een geschikt type.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Alvorens de koffiemolen te gebruiken moet het externe huis en het reservoir voor het laden van de koffiebonen met een vochtige doek gereinigd worden.

Was het deksel van het reservoir, het reservoir voor de gemalen koffie en het deksel van het reservoir voor gemalen koffie in warme zeepsoep, spoel ze en droog ze af; deze delen kunnen ook op het bovenste rek van de vaatwasser gewassen worden.



Let op!

Het maalwerk moet niet gewassen worden en altijd droog gehouden worden.

Reinig het maalwerk met een harde borstel.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
- Het reservoir van de gemalen koffie (A6) met zijn deksel (A5) in de zitting (A7) plaatsen.
- Verwijder het deksel van het reservoir voor het laden van de koffiebonen (afb. 1)
- De gewenste hoeveelheid koffiebonen in het reservoir storten (afb. 2): de koffiemolen maalt ongeveer 1 eetlepel koffie voor iedere geselecteerde kop. Niet voorbij het op het reservoir gemarkeerde niveau MAX vullen.
- Het deksel terugplaatsen en druk het stevig aan om te controleren dat het goed geplaatst is (afb. 3). Indien het deksel niet correct geplaatst wordt zal de koffiemolen niet werken.
- Steek de stekker in het stopcontact (afb. 4).
- De selectieknop (A10) instellen op de hoeveelheid koffie die overeenkomt met het aantal kopjes waarvoor men de koffiebonen moet malen (afb. 5). Deze hoeveelheid moet echter alleen als verwijzing gebruikt worden omdat deze kan variëren afhankelijk van de smaak, het type en de brandwijze van de koffiebonen en de geselecteerde maalgraad.
- De maalgraad van de koffie instellen door de betreffende selectieknop op het gewenste type koffie in te stellen (afb. 6).
- Druk op de AAN/UIT knop (A4) om de koffiemolen te activeren. Nadat de eerder geselecteerde hoeveelheid koffie is bereikt zal het apparaat automatisch stoppen.
- Indien men het apparaat vóór het voltooiën van het malen wenst te stoppen, druk dan op de AAN/UIT knop.

- Verwijder het reservoir van de gemalen koffie, klop zacht op het reservoir, verwijder het deksel en stort de gemalen koffie in het filter van de koffiemachine.

ADVIES VOOR GEBRUIK

- Het deksel van het koffiebonenreservoir altijd hermetisch gesloten houden om de smaak en het aroma van de koffiebonen te behouden.
- Uitsluitend de op het moment benodigde hoeveelheid koffie malen.
- Het koffiebonenreservoir nooit te veel vullen. Als algemene leidraad rekening houden met een eetlepel koffiebonen per kop (bijv. 4 eetlepels koffiebonen voor 4 kopjes). Natuurlijk zullen de optimale hoeveelheden in de loop der tijd op basis van de persoonlijke smaak worden bepaald.
- Gebruik de selectieknop maalgraad (afb. 6) om de maalgraad op basis van het type gebruikte koffie in te stellen. De maalgraad "COARSE" (=groot) is geschikt voor percolators; de maalgraad "MEDIUM" (=gemiddeld) is geschikt voor filter- en moka-apparaten; de maalgraad "FINE" (=fijn) is ideaal voor espressomachines. De instelling van de maalgraad niet wijzigen tijdens de werking van het apparaat.
- Na het gebruik tenminste één minuut wachten alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken om te voorkomen dat het oververhit raakt.
- Om een goede kwaliteit van versheid van de koffie te waarborgen, het apparaat altijd na ieder gebruik reinigen, in het bijzonder indien men koffie maalt na het malen van andere levensmiddelen (bijv. suiker). Het malen van oliehoudende stoffen (bijv. pinda's) of te harde stoffen (bijv. rijst) wordt afgeraden.

REINIGING



Gevaar!

Alvorens het apparaat te reinigen moet het worden uitgeschakeld en losgekoppeld van de elektriciteitsvoorziening. Dompel het apparaat nooit onder in water.

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Was het deksel met water en een neutraal afwasmiddel. Vervolgens goed afspoelen en afdrogen.
- Voor het verwijderen van het maalwerk (A2), de selectieknop maalgraad (afb. 6) instellen op de stand "FINE" en vervolgens de bovenzijde van het maalwerk van de koffiemolen vastpakken, naar rechts draaien en verticaal omhoogtrekken om het te verwijderen.
- De binnenzijde van het koffiebonenreservoir (A3) zorgvuldig met een vochtige doek reinigen.
- Voor het terugplaatsen van het bovenste maalwerk, de selectieknop van de maalgraad (afb. 6) instellen op de stand

"COARSE", het maalwerk inbrengen en één slag naar links draaien.

- Het reservoir gemalen koffie, zijn deksel en het lichaam van het apparaat reinigen met een vochtige doek en zorg ervoor dat er in het reservoir gemalen koffie geen koffie-resten aanwezig zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Geabsorbeerd vermogen: 110 W

Gewicht:

KG79 1,5 Kg

KG89 1,7 Kg



Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- De materialen en voorwerpen bestemd om in aanraking te komen met levensmiddelen, zijn conform met de voorschriften van de Europese richtlijn 1935/2004.

VERWIJDERING



Het apparaat niet met het normale huisvuil vernietigen maar via een officieel centrum voor gescheiden vuilinzameling.

INDIEN ER IETS NIET WERKT...

Het apparaat werkt niet.	Controleer of de stekker correct in het stopcontact geplaatst is en dat het stopcontact correct functioneert.
	Het deksel van het koffiebonenreservoir is niet correct geplaatst.
	Het reservoir gemalen koffie of zijn deksel zijn niet correct geplaatst.
Het apparaat stopt tijdens de werking.	Het apparaat is oververhit. De thermische zekering van de motor heeft ingegrepen. Raadpleeg een bevoegd servicecentrum.
	De maximale capaciteit van het koffiebonenreservoir of het reservoir gemalen koffie is overschreden.
De selectieknop maalgraad werkt niet.	Controleer of het bovenste maalwerk correct geplaatst is.