

NEDERLAND

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen zo bekomt u de beste resultaten en de grootste gebruiksveiligheid.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De volgende termen worden voortdurend op de volgende pagina's gebruikt.

- 1 Maatlepel
- 2 Permanente filter (indien aanwezig)
- 3 Filterhouder voor drip coffee
- 4 Inrichting voor koffiearoma
- 5 Deurtje filterhouder
- 6 Koffiekan voor drip coffee
- 7 Verstelbaar bedieningspaneel
- 8 AAN/UIT-indicatielampje
- 9 AAN/UIT-schakelaar
- 10 Verwarmingsplaat
- 11 Voedingskabel
- 12 Deksel waterreservoir
- 13 Verwijderbaar waterreservoir
- 14 Chloorfilter (indien aanwezig)
- 15 Chloorfilterhouder (indien aanwezig)
- 16 Keuzeschakelaar aroma drip coffee

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat is bedoeld om "koffie te zetten" en "drankjes op te warmen": verbrand u niet aan hete waterstralen of stoom, of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Raak geen hete onderdelen aan (zone in contact met filterhouder en verwarmingsplaat).
- Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of het apparaat intact is. In geval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en u wenden tot vakbekwaam personeel.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Elk ander gebruik wordt daarom als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik.
- Raak het apparaat nooit aan met vochtige of natte handen en voeten.
- Laat kinderen of onbevoegden het apparaat niet zonder toezicht bedienen.
- Kinderen dienen te worden bewaakt, om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
- In geval van een defect of een slechte werking van het apparaat, zet u het af en probeert u het niet zelf te repareren. Voor eventuele reparaties, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Servicecentrum erkend door de fabrikant, en vraagt u het gebruik van originele wisselonderdelen. Indien wat voorafgaat niet wordt nageleefd, kunt u de veiligheid van het apparaat in het gedrang brengen.
- De voedingskabel van dit apparaat dient niet door de gebruiker zelf te worden vervangen, omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is. Als de kabel beschadigd is of vervangen moet worden, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Servicecentrum erkend door de fabrikant.
- Trek de stekker uit het stopcontact en zet de hoofdschakelaar af wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Laat het apparaat niet onnodig onder spanning staan.
- Het apparaat niet onderdompelen in water.

INSTALLATIE

- Zet het apparaat op een werkvlak, ver van waterkranen en spoelbakken.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aarding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen te wijten aan het gebrek van een aardaansluiting.
- Zet het apparaat nooit in een omgeving waar de temperatuur 0° of minder kan halen (als het water bevroert, kan het apparaat beschadigd worden).
- Het bedieningspaneel kan worden gedraaid; op die manier zijn de bedieningen altijd makkelijk bereikbaar.

CHLOORFILTER (INDIEN AANWEZIG)

De filter haalt de chloorsmaak uit het water. Voor de installatie, ga als volgt te werk:

- Haal de chloorfilter uit het plastic zakje en spoel hem af onder de kraan.
- Til het deksel van het waterreservoir op en verwijder de chloorfilterhouder, door het naar boven te trekken (afb. 1).
- Open de chloorfilterhouder door op de punten te drukken aangeduid met "PUSH", en plaats de filter goed in zijn zitting, zoals geïllustreerd in de afb. 2.
- Sluit de chloorfilterhouder en plaats het terug. Druk goed aan naar beneden toe.
- Na 80 cycli, en in ieder geval na zes maanden gebruik, dient de chloorfilter te worden vervangen.

HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE

- Til het deksel op en verwijder het waterreservoir (afb. 3).
- Vul het reservoir met fris en zuiver water, tot aan het merktekentje relatief aan het aantal kopjes dat u wilt zetten (afb. 4).
- Plaats het reservoir opnieuw in het apparaat en druk hem lichtjes aan. Het reservoir kan ook in het apparaat worden gelaten, en worden gevuld met behulp van de kan met merktekentjes (afb. 5).

- Draai het deurtje van de filterhouder naar rechts open (afb. 6).
 - Plaats de permanente filter (indien aanwezig) in de filterhouder (afb. 7) en voor de andere modellen, gebruik de papieren filter #4.
 - Doe gemalen koffie in de filter met behulp van de bijgeleverde maatlepel, en druk de koffie aan (afb. 8). Als algemene regel, gebruik een afgestreken maatlepel gemalen koffie (ongeveer 7 gram) per kopje (vb. 8 maatjes voor 8 kopjes); om 11-12 kopjes te zetten, de hoeveelheid koffie beperken en maximaal 11 afgestreken maatlepels gebruiken. De hoeveelheid gemalen koffie hangt evenwel af van de persoonlijke smaak. Gebruik gemalen koffie van goede kwaliteit, matig gemalen en verpakt voor koffiezetapparaten met filterkoffie.
 - Doe het deurtje van de filterhouder dicht en zet de kan, met het deksel, op de verwarmingsplaat. Zorg ervoor dat de kan goed centraal op de verwarmingsplaat staat.
 - Selecteer de gewenste koffiesterkte, zoals aangegeven in de paragraaf "Selectie aroma".
 - Druk op de AAN/UIT-schakelaar (afb. 9). Het indicatielampje ON boven de schakelaar duidt aan dat het filterapparaat in werking is.
 - De koffie begint te druppelen na enkele seconden.
 - Het is volkomen normaal dat tijdens het koffiezetten, wat stoom uit het apparaat komt.
 - Als u de AAN/UIT-schakelaar ingedrukt laat na het koffiezetten, houdt de verwarmingsplaat de koffie op de ideale temperatuur.
- Let op: wanneer de kan wordt weggenomen vóór het einde van de ingestelde koffieafgifte, wordt de afgifte zelf niet onderbroken maar loopt alleen geen koffie meer in de kan; indien u onmiddellijk wat koffie wenst te schenken, wordt aangeraden dit zo snel mogelijk te doen, om te voorkomen dat de koffie gaat overlopen, wat uiteraard vervelend is.**

SELECTIE AROMA FILTERKOFFIE

Met de inrichting voor het koffiearoma, kunt u het aroma selecteren in functie van de persoonlijke smaak. Door de regelknop van het aroma voor filterkoffie te draaien (afb. 11), kunt u sterke koffie (positie STRONG) of slappere koffie zetten (positie LIGHT).

De inrichting verandert het aroma van de koffie – sterk of minder sterk – zonder de eigenlijke smaak van de koffie te wijzigen.

OPGELET: wanneer u voor de eerste keer koffie zet, spoelt u alle accessoires en interne leidingen van het apparaat als volgt:

Zet minstens twee kannen koffie zonder gemalen koffie te gebruiken (volgens de aanwijzingen in de paragraaf Het bereiden van filterkoffie).

REINIGING EN ONDERHOUD

Vóór elke reinigings- of onderhoudsbeurt, zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

1. Gebruik geen solventen of schurende middelen om het apparaat te reinigen. Een vochtige zachte doek volstaat.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water: het is een elektrisch apparaat.

REINIGING INRICHTING VOOR KOFFIEAROMA

Om de inrichting beter te reinigen, kan deze langs boven uit de kegelvormige filterhouder worden gehaald (afb. 11). Terugplaatsen in de zitting langs boven.

ONTKALKEN

Als het water in uw omgeving hard is, hoopt kalk zich mettertijd op. De kalkaanslag kan de goede werking van het apparaat in het gedrang brengen.

Het apparaat dient elke 40ste cyclus te worden ontkalkt. Dit kan met speciale in de handel verkrijgbare ontkalkingsproducten voor koffiezetapparaten. Als alternatief kunt u witte wijnazijn gebruiken, als volgt:

1. Verwijder de chloorfilter.
2. Giet 2 kopjes witte wijnazijn en 3 kopjes water in het reservoir. Plaats het reservoir in het apparaat;
3. Zet de koffiekan op de verwarmingsplaat en draai de filterhouder zonder gemalen koffie vast;
4. Druk op de AAN/UIT-schakelaar voor drip coffee, laat het equivalent van een kopje druppen en zet het apparaat uit;
5. Laat de azijn een uurtje rusten;
6. Zet het apparaat weer aan en laat de rest van de oplossing uit het apparaat druppen;
7. Om te spoelen, laat u het apparaat minstens 3-maal functioneren met alleen water, zonder gemalen koffie (3 volle waterreservoirs).

STORINGEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De tijd nodig voor het koffiezetten is lang	Het apparaat moet worden ontkalkt	Ontkalk het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "ontkalken".
De koffie smaakt naar azijn	Het apparaat werd niet voldoende gespoeld	Spoel het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "ontkalken".