

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleer zorgvuldig of de netspanning overeenkomt met de spanningswaarde in V aangeduid op het apparaat en of het stopcontact en de lijn geschikt zijn voor het gevraagde vermogen.
- DIT APPARAAT IS CONFORM DE EEG-RICHTLIJN 89/336 EN DE MINISTERIEEL BESCHIKKING 476/92 HOUDENDE DE ONDERDRUKKING VAN RADIOSTORINGEN.
- De verpakkingselementen (plastic zakken, piepschuim, nagels, enz.) worden buiten het bereik van kinderen gehouden, omdat zij gevaarlijk kunnen zijn.

INSTALLATIE

Het apparaat kan worden opgesteld op een horizontaal draagvlak, voor zover het geen vasttapijt, tapijt of een ander zacht oppervlak betreft.

Vermijd het stopcontact te gebruiken voor andere apparaten, om het elektrisch circuit niet te overbelasten.

Voor de montage van de voet, gelieve figuur 2 te raadplegen.

WERKING EN GEBRUIK

Het apparaat is uitgerust met drie verwarmingselementen.

- druk op de toets **I** voor de werking op het minimumvermogen
- druk op de toets **I** , **II** voor de werking op het gematigd vermogen
- druk op de toets **I** , **II** , **III** voor de werking op het maximumvermogen

Uitschakelen: breng de toetsen in hun oorspronkelijke stand en haal de stekker uit het stopcontact.

Modellen met gemotoriseerde draaibasis

Om een ruimere zone te bestralen, druk op de schakelaar . Het apparaat zelf beweegt nu van rechts naar links, met een hoek van 90°.

Om deze beweging te stoppen in de gewenste stand, volstaat het nogmaals te drukken op de schakelaar .

ONDERHOUD

- Vóór elke reinigingsbeurt, altijd de stekker uit het stopcontact halen.
- **Maak het rooster in de periode waarin het apparaat wordt gebruikt regelmatig schoon met een stofzuiger.**
- Gebruik nooit schurende producten of oplosmiddelen.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik dit verwarmingsapparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van een badkuip, douche of zwembad.
- Gebruik het apparaat altijd in de verticale positie.
- Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen.
- Tussen de voorkant van het apparaat en meubelen of andere voorwerpen, moet een afstand van 150 cm worden gehouden.
- Laat het apparaat niet functioneren tegen muren, meubels, gordijnen, enz.
- Het stroomsnoer wordt uitsluitend vervangen door personeel goedgekeurd door de fabrikant.
- Gebruik dit apparaat niet in een ruimte kleiner dan 4 m².
- Het apparaat wordt niet net onder een vast stopcontact geplaatst.
- Sluit het apparaat niet aan met een thermische inrichting, een programmeur, een timer of andere inrichtingen die de verwarmingselementen automatisch inschakelen, omdat zich gevaarlijke situaties of brandgevaar kunnen ontstaan ingeval het apparaat wordt afgedekt of verplaatst.

Het apparaat is uitgerust met een kantelinrichting die, bij een val van het apparaat, de stroomtoevoer onderbreekt; om de werking te hervatten, wordt het apparaat weer in de verticale positie gezet.

Een veiligheidsinrichting onderbreekt de werking van de kachel ingeval van een toevallige oververhitting (vb. het apparaat werd afgedekt).

Om de werking te hervatten, wordt een beroep gedaan op technisch personeel.



Belangrijk: het apparaat wordt tijdens de werking geenszins afgedekt, omdat dit de temperatuur van het apparaat doet toenemen en dus gevaar oplevert.