

NEDERLAND

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig vóórdat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen op deze manier kunt u het beste resultaat behalen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De volgende termen worden voortdurend gebruikt op de volgende pagina's.

- A Knop deksel
- B Deksel
- C Mandje voor koffie
- D Handgrepen
- E Afgiftepijp water
- F Kookkamer
- G Voedingssnoer
- H Voet
- I Controlelampje aansluiting op het elektriciteitsnet
- L Controlelampje temperatuur OK
- M Kraantje
- N Indicator waterniveau (aantal koppen)

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat is ontworpen om "koffie te zetten": verbrand u niet aan hete waterstralen of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Raak geen hete onderdelen aan.
- Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of het apparaat niet beschadigd is. Ingeval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en u wenden tot vakbekwaam personeel.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en bijgevolg gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is door een verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik.
- Raak het apparaat niet aan als u natte handen of natte voeten heeft.
- Laat kinderen of onbevoegden het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Kinderen dienen te worden bewaakt, om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
- Ingeval van een defect of een slechte werking van het apparaat, zet u het af en probeert u het niet zelf te repareren.
- Voor eventuele reparaties, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Servicecentrum dat erkend is door de fabrikant, en vraagt u het gebruik van originele wisselonderdelen. Het niet in acht nemen van wat voorafgaat, kan de veiligheid van het apparaat in het gedrang brengen.
- De voedingskabel van dit apparaat dient niet door de gebruiker zelf te worden vervangen, omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is. Als de kabel beschadigd is of vervangen moet worden, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Servicecentrum erkend door de fabrikant.
- Trek de stekker uit het stopcontact en zet de hoofdschakelaar af wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
Laat het apparaat niet onnodig onder spanning staan.
- Het apparaat niet onderdompelen in water.

INSTALLATIE

- Zet het apparaat op een werkvlak, ver van waterkranen en spoelbakken.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat.
Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aarding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen te wijten aan het gebrek van een aardaansluiting.
- Zet het apparaat nooit in een omgeving waar de temperatuur 0° of minder kan halen (als het water bevroert, kan het apparaat beschadigd worden).
- Til het deksel op door erop te duwen en het tegen de wijzers van de klok in te draaien. Haal de accessoires uit het apparaat (mandje voor de koffie en afgiftepijpe van het warm water).
- Spoel alle accessoires met lauw water.
- **Het apparaat zelf wordt niet ondergedompeld.**
Het volstaat de binnenkant te spoelen met water en erover te gaan met een spons. Gebruik zo nodig wat schoonmaakproduct. Goed spoelen en afdrogen.

HOE KOFFIE TE ZETTEN

- Zet het apparaat op de voet **met de stekker uit het stopcontact.**
- Giet fris en schoon water tot aan het waterniveau dat overeenkomt met het aantal koppen koffie dat u wilt zetten: vul het apparaat niet boven het niveau van 60 koppen. Controleer de hoeveelheid water door naar de niveau-indicator te kijken. **HET MAXIMUMNIVEAU VAN 60 KOPPEN NOOIT Overschrijden**
- Het mandje (C) natmaken en de gewenste hoeveelheid koffie aanbrengen. Het mandje in de buis (E) steken.
- Het geheel buis + mandje in het apparaat brengen. Let erop dat de buis correct geplaatst wordt in het midden van de kookkamer.
- Sluit het apparaat af met het deksel: om het deksel correct vast te halen, duwen op het deksel en het tegelijkertijd in wijzerzin draaien.
- Steek de stekker in het stopcontact; het controlelampje (I) licht op. Na enkele seconden wordt het koffiezetten gestart. De handeling van de

percolator kan gecontroleerd worden door de transparante knop van het deksel.

- Na de handeling, licht het controlelampje "READY" op. De koffie kan geschonken worden met behulp van het kraantje.

Na het koffiezetten, schakelt het apparaat automatisch over naar de functie "KEEP WARM" (=warm houden) en wordt de koffie warm gehouden zolang de stekker in het stopcontact zit.

LET OP: laat het apparaat niet werken wanneer het deksel niet goed dicht is.

zet het apparaat NOOIT leeg op de voet wanneer de stekker in het stopcontact zit.

REINIGING EN ONDERHOUD

Vóór elke reinigings- of onderhoudsbeurt, zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

Verwijder het mandje en de waterbuis en let erop u niet te verbranden. de restjes koffie en koffiedik kunnen nog warm zijn!

1. Gebruik geen oplosmiddelen of schurende producten om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Het is voldoende een vochtige en zachte doek te gebruiken.
2. Spoel de binnenkant van het apparaat met lauw water en een neutraal schoonmaakproduct. **De voet of het apparaat zelf nooit onderdompelen in water: het is een elektrisch apparaat.**
3. Het deksel, het mandje en de waterbuis mogen in de vaatwasmachine. Let er vooral op dat de onderkant van de waterbuis schoon is; spoel de buis eventueel onder de kraan of gebruik een tandenstoker of koffierestjes te verwijderen.
4. Berg het apparaat op zonder het deksel af te sluiten.

ONTKALKEN

Als het water in uw omgeving hard is, hoopt kalk zich mettertijd op. De kalkaanslag kan de goede werking van het apparaat in het gedrang brengen. De kalkaanslag kan de goede werking van het apparaat in het gedrang brengen.

Het apparaat dient elke 50ste cyclus te worden ontkalkt.

Dit kan met de speciale in de handel verkrijgbare ontkalkingsproducten voor koffiezetapparaten, volgens de gebruiksaanwijzingen aangeduid op de verpakking.

TIPS

1. Alvorens koffie beginnen te zetten, is het raadzaam enkele koppen te zetten zonder koffie, om alle restjes gemalen koffie te verwijderen uit het apparaat.
2. Om de koffie op te warmen, worden de buis en het mandje verwijderd, wordt het apparaat goed afgesloten en de stekker in het stopcontact gestoken. Het apparaat warmt de koffie op in ongeveer 20 of 60 minuten, in functie van de hoeveelheid koffie. Het wordt afgeraden minder dan 20 koppen op te warmen.
3. Voor een optimaal resultaat, is het raadzaam grover gemalen koffie te gebruiken, die omwille van de grovere korrel niet door de mazen van het mandje valt.

Na een bepaald aantal koppen koffie te hebben gezet, zal u makkelijke vaststellen welke de ideale dosis koffie is; u kunt ook de aanwijzingen in tabel 1 raadplegen.

TABEL 1

AANTAL KOPPEN	AANTAL STANDAARDMATEN*
60	58-61
50	48-51
40	38-41
30	28-31
20	18-21
10	8-11

* 1 standaardmaat komt overeen met 2 volle eetlepels.

Houd er rekening mee dat de aangeduide hoeveelheden bij benadering worden gegeven en afhankelijk zijn van de persoonlijke smaak en kwaliteit van de koffie.