

Beschrijving van het apparaat

- A. Controlelampje ijzer klaar
- B. Controlelampje ijzer aan
- C. Temperatuurindicator
- D. Handvat
- E. Sluitinrichting wafelijzer
- F. Thermostaat
- G. Geribbelde en gladde bakplaten (2 per soort) (alleen model WR25-45).

Eerste gebruik

- Vóór het eerste gebruik worden alle bakplaten schoongemaakt met een vochtige doek.
- De eerste twee of drie bereide wafels mogen niet gegeten worden.

Alvorens het deeg op de bakplaat te gieten, wordt de thermostaat geregeld in functie van de gewenste bakgraad (gewoon of krokant).

Gebruik van de bakplaat

Opmerking: alvorens de stekker in het stopcontact te steken en het apparaat aan te zetten, controleer of de bakplaten goed vastzitten (alleen voor het model WR25-45).

- Het controlelampje licht op wanneer de stekker in het stopcontact gestoken wordt.
Het controlelampje geeft aan dat het apparaat aan staat en opwarmt.
- Met behulp van de instelbare thermostaat wordt de gewenste bakgraad gekozen.

Kies de gewenste temperatuur door de thermostaatknop te draaien.

- Wanneer het apparaat de ingestelde temperatuur bereikt heeft, licht het groene lampje op en geven 6 pieptonen aan dat het wafeldeeg op de bakplaat (Brusselse wafels) gegoten kan worden.
- Het apparaat houdt gedurende de hele baktijd de ingestelde temperatuur in stand.
- Het is raadzaam de onderste bakplaat volledig te vullen met deeg, om het contact met de bovenste bakplaat te bevorderen.

Opmerking: sluit goed de bovenste bakplaat alvorens te beginnen bakken.

- Het groene lampje gaat uit van zodra het bakken begint en licht terug op samen met 3 pieptonen om aan te geven dat de wafel klaar is.
Doe de bovenste bakplaat open en controleer de bakgraad.
- Zo nodig wordt de plaat weer gesloten en het deeg nog even in het apparaat gelaten om de gewenste bakgraad te bekomen.
Het is raadzaam de bakplaten een beetje in te vetten vóór elk gebruik.

Opmerking:

- Raak de bakplaten nooit aan met de vingers.
- Begin pas te bakken wanneer de bovenste bakplaat gesloten is.
- Na het bakken wordt het apparaat geopend en de wafel eruit genomen met behulp van een plastic of houten spatel.
- Gebruik nooit gereedschap van metaal, omdat die de antiaanbaklaag kunnen beschadigen.

Opmerking: Het apparaat schakelt na het bakken niet uit.

Het apparaat wordt alleen uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te halen.

Denk er na elk gebruik aan de stekker uit het stopcontact te halen.

Belangrijk: De inhoud van de plaat is heet. Wees bijzonder voorzichtig wanneer u de wafel uit het wafelijzer haalt.

Haal na het bakken altijd de stekker uit het stopcontact.

Laat het apparaat afkoelen alvorens de platen te verwijderen en te reinigen.

Let op: indien het rode en het groene lampje gelijktijdig knipperen, wordt het apparaat naar het dichtstbijzijnde servicecentrum gebracht voor de reparatie, afstelling of vervanging.

Reiniging en onderhoud

- Vóór elke reinigingsbeurt, de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water; niet afwassen onder een waterstraal.
- De buitenkant wordt schoongemaakt met een vochtige doek.
- Voor de modellen WR25-45: de bakplaten laten afkoelen alvorens ze te reinigen.
- De bakplaten zijn de enige verwijderbare onderdelen die afzonderlijk gereinigd kunnen worden (de modellen WR25-45).
Gebruik een vochtige doek en een niet schurend reinigingsproduct. Goed afspoelen en afdrogen.
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen of schurende producten om het apparaat schoon te maken.
- DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER.

Basisrecept

Basisdeeg voor 6/8 personen *(de ingrediënten en dosissen variëren in functie van de persoonlijke smaak en gewenste hoeveelheden)*

Ingrediënten: 200g bloem, 175g fijne suiker, 60g melk, 3 eieren, 175g boter (gesmolten), een zakje vanillesuiker, zout;

Bereiding: meng de boter samen met de suiker in een kommetje. Voeg de bloem, de vanillesuiker, de melk, de eierdooiers toe en bewerk het deeg met een elektrische mixer.

Klop de eiwitten afzonderlijk op met een snuifje zout en meng het zachtjes onder het eerder bereide deeg.

Giet het deeg op de voorverwarmde bakplaten en volg de instructies op pagina 16.

Veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het werd voorbestemd. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en bijgevolg gevaarlijk te worden beschouwd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade te wijten aan een oneigenlijk of onverantwoord gebruik en/of reparaties uitgevoerd door niet bevoegde personen.
- Nadat het apparaat uit de verpakking gehaald is, controleer of het compleet is, in perfecte staat verkeerd en of alle verpakkingsmateriaal verwijderd werd.
- Houd de plastic zak waarin het apparaat verpakt was buiten het bereik van kinderen, omwille van het verstikkingsgevaar.
- Eventueel stof dat zich opgehoopt heeft op het apparaat, wordt verwijderd met een vochtige doek.
- Zet het apparaat op een horizontaal vlak en op een hoogte van minstens 85 cm, buiten het bereik van kinderen.
- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleer of:
- de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op het identificatieplaatje van het apparaat.
- het stopcontact van een degelijke aardleiding voorzien is.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van deze norm.
- Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, dient u de stekker door een vakman te laten vervangen door één die wel geschikt is.
- Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken.
- Indien het gebruik ervan toch nodig mocht blijven, gebruik dan alleen enkelvoudige of meervoudige verlengsnoeren en zorg ervoor dat de spanningslimieten van de adapter of het verlengsnoer niet overschreden worden.
- Raak de bakplaten nooit aan met de vingers wanneer het apparaat aangesloten is op het elektriciteitsnet en vooral wanneer het aan staat.
- Vóór het eerste gebruik wordt het apparaat gedurende minstens 15 minuten zonder deeg

en met de thermostaat in de maximale stand aangezet, om het nieuw luchtje en het beetje rook dat te wijten is aan de aanwezigheid van beschermende stoffen die vóór het transport aangebracht worden aan de weerstanden weg te werken.

De ruimte wordt tijdens deze handeling verlucht.

- Het apparaat wordt nooit gebruikt door gehandicapten of kinderen, tenzij in aanwezigheid van een volwassene. Laat het apparaat niet onbewaakt achter.
- Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
- Tijdens het gebruik worden de metalen zijkanalen van het apparaat heet: raak alleen de regelknoppen en de metalen handvatten aan.
- Gebruik het apparaat niet vlakbij gordijnen of ander materiaal dat vlam kan vatten.
- Het apparaat niet bedekken tijdens de werking.
- Het apparaat niet gebruiken op blote of natte voeten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.
- Laat het apparaat niet voor niets aan staan, omdat dit gevaarlijk kan zijn.
- Het apparaat niet verplaatsen tijdens de werking.
- Zet het apparaat niet vlakbij een warmtebron.
- Zet nooit brandbare producten vlakbij het apparaat of onder het meubel waarop het apparaat staat.
- Gebruik het apparaat niet als warmtebron.
- Doe nooit papier, karton of plastic in het apparaat en plaats er geen voorwerpen op (keukengerei, roosters, andere voorwerpen).
- **Mocht het gebeuren dat voedsel of andere onderdelen van de oven vlam vatten, probeer dan in geen geval de vlammen te doven met water.**

Haal de stekker uit het stopcontact en smoor de vlammen met een vochtige doek.

- Gezien de diversiteit van de geldende normen en indien dit apparaat gebruikt wordt in een ander land dan het land waar het aangekocht werd, dan wordt het ter controle naar een Servicecentrum gebracht.
- Dit apparaat werd uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.

De Fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een professioneel, ongepast of verkeerd gebruik waarbij de gebruiksaanwijzingen niet in acht werden genomen. Dit doet ook de garantie vervallen.

- Voor regelingen, reparaties of de vervanging van het elektriciteitsnoer, wendt u zich uitsluitend tot door de fabrikant erkend personeel of een Servicecentrum.
Eventuele reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam personeel kunnen gevaar opleveren.
- Laat het elektriciteitsnoer niet van het werkvlak hangen of in contact komen met de warme onderdelen van het apparaat.
- De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, rechtstreeks zonlicht, vorst, enz.
- Vóór elke reinigingsbeurt, de stekker uit het stopcontact halen.
Het apparaat, de stekker of het stroomsnoer niet onderdompelen in water.
- Ingeval van een defect of slechte werking van het apparaat, het apparaat uitschakelen en niet zelf proberen repareren.
- Om het stroomsnoer te repareren of te vervangen, wendt u zich tot een geautoriseerd servicecentrum.

Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijn 89/336 aangaande de elektromagnetische verenigbaarheid.

De materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met voedingswaren, voldoen aan de normen van de EG-richtlijn 89/109.

Bewaar deze gebruiksaanwijzingen