

Het apparaat is enkel bestemd voor het gebruik waarvoor het werd ontworpen. Elke andere vorm van gebruik wordt ongeschikt, en bijgevolg gevaarlijk geacht. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een onjuist, ongeschikt of onverantwoordelijk gebruik e/o voor herstellingen aan het apparaat uitgevoerd door onbevoegd personeel.

Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of het apparaat in goede staat verkeert.

De plastic zak waarin het apparaat werd verpakt wordt buiten het bereik van kinderen gehouden, omwille van het verstikkingsgevaar. Om stof van het apparaat te verwijderen, maakt u gebruik van een zachte doek.

Vóór u de stekker in het stopcontact steekt, controleer of:

De spanning van het stroomnet overeenkomt met de waarde aangeduid op het plaatje aangebracht op het apparaat.

De stroomstekker over een degelijke aardaansluiting beschikt. **De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af indien deze norm niet wordt gerespecteerd.**

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden, omdat deze laatste oververhit kan raken tijdens de werking van de broodrooster.

Als het apparaat aangesloten is op een stopcontact, en in het bijzonder, als het aan staat, steekt u de handen nooit in de roostervakken (H). Laat het apparaat nooit gebruiken door kinderen, of in afwezigheid van een volwassene.

Raak het apparaat niet aan met vochtige of natte handen.

De zone rond de roostervakken (H) zijn heel warm tijdens de werking van het apparaat, dat uitsluitend bediend wordt met de plastic knoppen en handgrepen.

Brood is een voedingsmiddel dat vuur kan vatten. Gebruik het apparaat niet onder of vlakbij gordijnen of andere brandbare materialen.

Dek het apparaat niet af tijdens de werking.

Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.

- Trek niet aan het stroomsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Stel het apparaat niet bloot aan atmosferische toestanden (regen, zonlicht, vorst, enz.).
- Vóór elke schoonmaak- of onderhoudsbeurt, de stekker uit het stopcontact trekken. Dompel het apparaat, de stekker of het stroomsnoer niet onder in water.
- Als het apparaat niet werkt, of bij een defect, schakelt u het uit zonder eraan te knoeien. Voor de nodige herstellingen en de vervanging van het stroomsnoer, wendt u zich uitsluitend tot een Klantendienst erkend door de fabricant.

Dit apparaat is conform de Richtlijn 89/336/CEE, relatief aan de elektromagnetische compatibiliteit.

De materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met voedingsmiddelen zijn conform de norm van de Richtlijn CEE 89/109.

Gebruiksaanwijzingen

- Steek de sneden brood, brood met zachte korst of toast tussen de broodtangen, zodat ze tegen het uiteinde van de tang komen.
 - Steek de stekker in het stopcontact.
 - Steek de broodtangen in het apparaat.
 - Draai de regelknop van de roostergraad (C) op de gewenste stand.
 - Duw de bedieningshendel (A) helemaal naar beneden tot deze zich blokkeert.
 - Als het brood niet voldoende geroosterd is, selecteert u een hogere roostergraad. Als het brood daarentegen te donker is, selecteert u een lagere roostergraad.
 - Als u het roosteren voortijdig wilt onderbreken, duwt u om het even wanneer op de knop Stop/clear (E).
- Om de geur van "nieuwigheid", die vrijkomt tijdens de eerste keer dat het apparaat gebruikt wordt, te verwijderen, het apparaat gedurende minstens 5 minuten laten functioneren zonder etenswaren. De ruimte goed luchten tijdens deze operatie.**
- N.B.: Indien het apparaat niet aangesloten is op het elektriciteitsnet, raakt de hendel niet geblokkeerd.**

Gebruik van de ontdooiknop "Defrost"

- Steek de diepgevroren sneden brood tussen de broodtangen (I), zodat ze tegen het uiteinde van de tang komen.
- Draai de regelknop van de roostergraad (C) op de gewenste stand.
- Duw de bedieningshendel (A) helemaal naar beneden tot hij blokkeert.
- Duw op de Ontdooiknop "Defrost" (D). Het controlelampje van de knop (D) blijft branden zolang de ontdooifunctie in werking is, en de roostertijd wordt automatisch verlengd.

Gebruik van de knop Stop/Annuleren

- Als u het roosteren voortijdig wilt onderbreken, duwt u om het even wanneer op de knop Stop/clear (E).
- Opgelet:** forceer de bedieningshendel (A) niet om het geroosterd brood uit de broodrooster te nemen. Gebruik hiervoor altijd de knop Stop/clear (E).

Gebruik van de Verwarmingsknop

- Duw de bedieningshendel (A) helemaal naar beneden en druk op de verwarmingsknop (F). Het controlelampje (F) blijft branden zolang deze functie in gebruik is. De verwarmingstijd is steeds dezelfde en kan niet veranderen. U kunt de verwarming stoppen met de regelknop van de roostergraad.

Kruimellade

- De kruimellade (G) moet regelmatig worden geleegd, omdat een opeenhoping van broodkruimels een potentieel brandgevaar inhoudt. Na het roosteren laat u de broodrooster afkoelen, schuift u de kruimellade (G) uit en ledigt u hem.

Let op:

- In de broodtangen (I) kunt u verschillende soorten brood roosteren. Probeer er nooit voedingsmiddelen in te stoppen die te dik zijn. Als deze blijven vaststeken, schakelt u de broodrooster onmiddellijk uit. Eens afgekoeld draait u het apparaat om en schudt u hem zacht om het geblokkeerde brood te verwijderen. Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals een mes, omdat deze de verwarmingselementen van het apparaat kunnen beschadigen.

Tips voor een beter roosterresultaat:

- De eerste keer dat u de broodrooster gebruikt, steekt u geen brood in de roostervakken. Op die manier wordt het verwarmingselement voorverwarmd en wordt eventueel stof dat zich tijdens de opslag heeft gevormd verbrand.

- Als uw broodrooster niet aangesloten is op het stroomnet en aanstaat, blokkeert de bedieningshendel (A) niet in de laagste stand.
- Voor betere resultaten, gebruikt u sneden brood met een gelijke dikte, grootte en versheid.
- Selecteer een kortere roostertijd voor:
- a) oud brood (roostert sneller dan vers brood)
 - b) dunne broodsneden (roosteren sneller dan dikke sneden)
- Voor een uniform resultaat, raden we aan een pauze 30 seconden te laten tussen elke roostercyclus, zodat de roosterinstelling automatisch wordt teruggesteld.

Onderhoud en reiniging

- 1. Vóór de reiniging trekt u de stekker uit het stopcontact, zet u het apparaat uit en laat u hem afkoelen.
 - 2. Om de interne onderdelen te reinigen, draait u het apparaat om in de spoelbak en schudt u hem zacht.
 - 3. Ledig geregeld de kruimellade - zie deel "Kruimellade"
 - 4. Gebruik een zachte en vochtige doek om de broodrooster aan de buitenkant schoon te maken, en droog o met een zachte en droge doek.
 - 5. Gebruik GEEN metaalglansproducten of schurende producten.
 - 6. Dompel de boordrooster NIET onder in een vloeistof.
 - 7. Gebruik GEEN puntige of scherpe voorwerpen om de broodrooster van binnen schoon te maken, om het verwarmingselement niet te beschadigen.
 - 8. Steek NOOIT vingers of metalen voorwerpen in de roostervakken.
- NOOIT WELK ONDERDEEL DAN OOK VAN DE BROODROOSTER AANRAKEN MET SNIJDEND VOORWERPEN, IN HET BIJZONDER NIET DE BINNENKANT VAN DE BROODSLEUVEN.**