

BESCHRIJVING

(zie afbeelding op blz. 3.

- A Thermostaat
- B Schakelaars
- C Timer
- D Snoerhouder
- E Wieltje

GEBRUIK

“Easy wheel” systeem

Keer de radiator ondersteboven op een kleedje of een zacht oppervlak om beschadiging van de lak te voorkomen. Klap de wielletjes helemaal uit door ze naar buiten te draaien (Afbeelding 1). Keer de radiator weer om naar zijn rechtopstaande positie.



Belangrijk!

Wanneer de radiator in werking is dient hij altijd in verticale positie te staan (wielletjes onder, bedieningsknoppen boven). Elke andere positie kan gevaarlijk zijn!

Elektrische aansluiting

- Controleer, alvorens de radiator op het net aan te sluiten, of het voltage van uw stroombron overeenkomt met de volta-gewaarde aangegeven op het apparaat en zorg dat het stop-contact en de voedingskabel juist gedimensioneerd zijn.
- **SLUIT DE RADIATOR ALLEEN OP EFFICIËNT GEAAARDE STOP-CONTACTEN.**

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Aanschakelen

Steek de stekker in het stopcontact en draai de knop van de thermostaatknop volledig rechtsom (maximum). Schakel beide schakelaars in. De lampjes op de schakelaars blijven branden, ongeacht de door de thermostaat ingestelde cyclus. Draai, wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau bereikt heeft, de thermostaat langzaam en voorzichtig tegen de wijzers van de klok in, tot een “klik” wordt gehoord. Het apparaat is op deze manier ingesteld om automatisch in en uit te schakelen om de gewenste temperatuur te handhaven.

Economizer

Voor een zuinig gebruik kunnen de schakelaars afzonderlijk gebruikt worden:

- alleen toets in stand «MIN» = minimumvermogen (contro-

lelampje brandt)

- alleen toets in stand «MED» = gemiddeld vermogen (controlelampje brandt)
- beide toetsen in stand «MIN» «MED» = maximumvermogen (controlelampjes branden)

Gebruik van de thermostaat

De thermostaat richt zich naar de temperatuur in de ruimte en niet naar die van de radiator. Draai de instelknop van de thermostaat tegen de wijzers van de klok in naar de lagere nummers om de temperatuur te verlagen; draai in de richting van de klok naar de hogere nummers om de temperatuur te verhogen. Om de radiator volledig uit te schakelen, plaatst u de thermostaat op het minimum ✖ en haalt u de stekker uit het stopcontact.

Vorstbeveiligingsfunctie

Wanneer de thermostaat is ingesteld ✖ en de schakelaars zijn ingedrukt, houdt het apparaat de ruimte op een temperatuur van ongeveer 5°C, waardoor bevriezing wordt voorkomen met een minimaal energieverbruik.

KNOP VOOR COMFORTABLE TEMPERAATUUR

Door zowel de “COMFORTTEMP”-knop als de twee schakelaars in te drukken, wordt het apparaat automatisch ingesteld om de temperatuur te bereiken en handhaven die als comfortabel wordt beschouwd. Er begint een groen lichtje te branden om de functie “COMFORTTEMP” weer te geven. In deze stand wordt de temperatuur alleen door “COMFORTTEMP” geregeld. Druk opnieuw op de drukknop COMFORTTEMP om de functie COMFORTTEMP uit te schakelen en terug te keren naar de handmatige instelling van de thermostaat (het groene controlelampje dooft).

ONDERHOUD

Alvorens ook maar enige handeling aan de radiator te verrichten, verwijder de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld. De oliegevulde elektrische radiator vereist geen specifiek onderhoud. Het is voldoende het vuil met een zachte, droge doek te verwijderen. Gebruik nooit oplos- of schuurmiddelen. Verwijder indien nodig vuilconcentraties met een stofzuiger.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroombron	Zie informatielabel
Opgenomen vermogen	“

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet	Zorg ervoor dat het aangesloten is en dat het stopcontact werkt.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Controleer of er hindernissen aanwezig zijn.	Verwijder de hindernis en laat het apparaat afkoelen. Indien het apparaat niet werkt, neem alstublieft contact op met klantenservice.
	De temperatuur is misschien te laag ingesteld.	Stel de temperatuur hoger in.