

1. ALGEMEEN

Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder alle eventuele resten piepschuim of ander materiaal uit het apparaat.

Controleer of het apparaat niet beschadigd werd tijdens het vervoer en of het voedingsnoer onbeschadigd is.

2. MODELLEN MET HET SYSTEEM "EASY WHEEL"

Zet de radiator omgekeerd op een tapijt of een zacht oppervlak om de verflaag niet te beschadigen. Trek de wielen volledig naar buiten (fig. 1). Zet de radiator weer verticaal.

3. ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleer zorgvuldig of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met de V-waarde aangeduid op het apparaat en of het stopcontact en de voedingslijn de vereiste belasting aankunnen.
- **SLUIT HET APPARAAT UITSLUITEND AAN OP STOPCONTACTEN MET EEN DOELTREFFENDE AARDLEIDING.**
- Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijn 89/336 aangaande de elektromagnetische verenigbaarheid.

WERKING EN GEBRUIK

INSCHAKELING

Steek de stekker in het stopcontact; draai de thermostaatknop (indien aanwezig) tot in de maximale stand en schakel het apparaat in met behulp van de vermogensschakelaar, zoals hierna beschreven.

- Draai de vermogensschakelaar in de stand **1** overeenkomstig het minimumvermogen (het geel controlelampje links licht op).
- Draai de vermogensschakelaar in de stand **2** overeenkomstig het tussenvermogen (het geel controlelampje rechts licht op).
- Draai de vermogensschakelaar in de stand **3** overeenkomstig het maximumvermogen (beide controlelampjes lichten op).

Regeling thermostaat

Wanneer de gewenste temperatuur bereikt wordt in het vertrek, de thermostaatknop langzaam in wijzerzin draaien tot een "klik" hoorbaar is en niet verder. De temperatuur die op deze manier ingesteld wordt, zal automatisch geregeld en in stand gehouden worden door de thermostaat. Indien uw model van radiator beschikt over drie vermogensniveaus, dan kunt u in de tussenseizoenen of op dagen dat het niet zo koud is het lager vermogensniveau selecteren en energie besparen.

Antivriesfunctie (alleen modellen met thermostaat)

Met de thermostaatknop in de stand ***** en na selectie van een vermogensniveau, behoudt het apparaat in de ruimte een temperatuur van ongeveer 5°C. Zo worden vriestemperaturen vermeden, met een minimaal energieverbruik.

c) Modellen met 24-urentimer (fig. 3)

Om de verwarming te programmeren, gaat u als volgt te werk:

- Kijk op uw horloge. Stel dat het 10 uur is. Draai de genummerde schijf van de timer in wijzerzin, tot het cijfer 10 van de schijf overeenkomt met de referentie aangeduid op de timer. Stel het uur in waarop u het apparaat wilt laten werken, door de vertandingen naar binnen te duwen. Elke vertanding komt overeen met een tijdsspanne van 15 min. Nu zijn zones zichtbaar die overeenkomen met de werkingsperiodes van het apparaat.
- Door het apparaat op deze manier in te stellen, zal het elke uur op het geprogrammeerde uur ingeschakeld worden.
(Belangrijk: de stekker moet altijd in het stopcontact zitten).

- Om de programmering aan te passen, volstaat het de vertandingen terug te brengen naar hun oorspronkelijke positie en de nieuwe werkingsperiodes in te stellen.
- Indien u het apparaat wilt laten werken zonder programmering, worden alle vertandingen naar binnen geduwd. Om het apparaat volledig uit te schakelen, worden in dit geval niet alleen de schakelaars uitgezet, maar dient ook de stekker uit het stopcontact te worden gehaald, om te voorkomen dat de timer onnodig functioneert.

d) Model met mechanische 12-urentimer (programmering van de uitgestelde start)

Schakel het apparaat in en selecteer het gewenste vermogensniveau en temperatuur, op de hierboven beschreven manier. Draai de timerknop in wijzerzin, zodat de referentie overeenkomt met het gewenste uur. Het apparaat begint te verwarmen nadat de ingestelde tijd verlopen is.

5. ONDERHOUD

De elektrische oileradiator behoeft geen onderhoud. Het is een bijzonder betrouwbaar apparaat dat heel wat jaren zal meegaan zonder dat reparaties nodig zijn. Gebruik een vochtige doek om het apparaat te reinigen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schurende producten.

Verwijder zo nodig eventuele vuilophopingen met een stofzuiger (fig. 2).

6. WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de radiator niet in de onmiddellijke nabijheid van een badkuip, douche, wastafel of zwembad.
- Gebruik de radiator niet om wasgoed te drogen.
- Leg het voedingssnoer niet op de warme onderdelen.
- Gebruik het apparaat altijd en uitsluitend in verticale positie.
- Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant, door de technische dienst van de fabrikant of in ieder geval door een vakbekwaam persoon, teneinde elk risico te vermijden.
- Om het "nieuw" geurtje te verwijderen dat bij het eerste gebruik vrij komt, het apparaat minstens twee uur laten werken op het maximaal vermogen. Tijdens deze handeling wordt het vertrek waarin de radiator staat goed verlucht.
- Het is volkomen normaal dat het apparaat bij de eerste inschakeling wat lawaai maakt.
- Het apparaat wordt niet rechtstreeks onder een vast stopcontact geplaatst.
- De recipiënt van dit apparaat is gevuld met een exacte hoeveelheid olie en reparaties waarbij het apparaat geopend moet worden, worden uitsluitend uitgevoerd door een Servicecentrum. Ingeval van olielekken wordt contact opgenomen met het Servicecentrum.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m².
- Wanneer u het apparaat wilt afdanken, moeten de normen inzake de afdanking van olie gerespecteerd worden.
- Leg het voedingssnoer niet op het nog warm apparaat.

Het apparaat is voorzien van een veiligheidsinrichting die het apparaat uitschakelt in geval van oververhitting. Om het apparaat terug te stellen, haal de stekker gedurende 30 minuten uit het stopcontact, laat het apparaat afkoelen, maak de luchtroosters schoon met een stofzuiger en sluit het apparaat terug aan op het elektriciteitsnet.

LET OP: om een toevallige en gevaarlijke reset van de veiligheidsinrichting te vermijden, wordt geen externe timer gebruikt om het apparaat in werking te zetten.



BELANGRIJK: in geen geval het apparaat tijdens de werking afdekken, omdat dit een gevaarlijke stijging van de temperatuur van het apparaat tot gevolg heeft.