

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen



Gevaar!

Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven.

- Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid van badkuipen, wastafels, douches, spoelbakken en zwembaden.
- Gebruik het verwarmingselement nooit voor het drogen van de was.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of door een erkend technisch servicecentrum of een bekwaam persoon, om alle risico's te voorkomen.



Belangrijk!

Veronachtzaming van de waarschuwing kan de oorzaak zijn van letsel of schade aan het apparaat.

- Het apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of met gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies ontvangen hebben over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Zorg ervoor dat kinderen met het apparaat niet spelen. De reiniging en het onderhoud dient door de gebruiker te worden gedaan; kinderen zonder toezicht mogen dit niet doen.
- Kinderen met een leeftijd van minder dan 3 jaar mogen het apparaat niet benaderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan

8 jaar mogen het apparaat enkel in- en uitschakelen, mits het in zijn voorziene normale operationele positie geplaatst of geïnstalleerd is en de kinderen onder toezicht staan of instructies ontvangen hebben over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen geen handelingen uitvoeren voor het aansluiten van de stekker, de afstelling en de reiniging van het apparaat of het onderhoud van de gebruiker uitvoeren.

WAARSCHUWING - Enkele onderdelen van dit apparaat kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht is vereist wanneer er kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn.

- De behuizing van deze radiator is gevuld met een precieze hoeveelheid speciale olie; derhalve moeten reparaties waarvoor de behuizing geopend moet worden alleen worden uitgevoerd door het servicecentrum. Iedere olie lekkage moet gemeld worden aan de Klantendienst, zie de bijgevoegde garantie voor de details.
- Het apparaat moet niet direct onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- LET OPI: om mogelijke gevaren veroorzaakt door een onbedoelde reset van het veiligheidssysteem te voorkomen, moet dit apparaat niet gevoed worden via een externe timer.
- Vermijd de roosters voor uitlaat van hete lucht of luchtinlaat aan

de onderzijde van het apparaat te belemmeren.



Gevaar op brandwonden!!

Veronachtzaming van deze waarschuwing kan leiden tot brandwonden.

- **WAARSCHUWING:** Om oververhitting te voorkomen  moet het apparaat tijdens de werking onder geen beding bedekt worden; dit kan gevaarlijke oververhitting veroorzaken.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt niet aanbevolen omdat het snoer tijdens de werking van het verwarmingselement oververhit kan raken.
- Plaats de voedingskabel nooit op het verwarmingselement wanneer dit heet is.



N.B.:

Dit symbool duidt op aanbevelingen en belangrijke informatie voor de gebruiker.

- We raden u aan het verwarmingselement niet op de tocht te zetten, omdat een sterke luchtstroom de operationele efficiëntie van het apparaat nadelig kan beïnvloeden.
- Gebruik het apparaat alleen in de rechtopstaande positie.
- Het verwarmingselement moet op ten minste 50cm vanaf meubilair of andere voorwerpen geplaatst worden.
- Bij de eerste inschakeling van het apparaat moet het gedurende ten minste 15 minuten met de thermostaat in de maximale stand gebruikt worden om de "nieuwgeur" te verwijderen. Er kan een klein beetje

rook worden afgegeven, veroorzaakt door de op het verwarmingselement aangebrachte beschermende laag.

- Plaats het apparaat zo dat stekker en stopcontact ook na de installatie eenvoudig bereikt kunnen worden.
- Gebruik het apparaat niet in kamers met een kleinere oppervlakte dan 4 m².
- Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsinrichting die het apparaat uitschakelt in geval van oververhitting.
Om het apparaat te resetten, neem contact op met de Klantendienst en raadpleeg de bijgevoegde garantie.

Verwijdering van het apparaat



Mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

BESCHRIJVING

- A** display
- B** knop aan-/stand-by
- C** knop knoppenvergrendeling
- D** knop verlagen
- E** knop verhogen
- F** knop helderheid
- G** knop timer
- H** knop eco
- I** voedingskabel

GEBRUIK

Plaatsing

Het apparaat moet niet direct onder een stopcontact geplaatst worden. Gebruik deze radiator niet in kamers met een oppervlakte van minder dan 4 m² (43 sq.feet).

Aansluiting netvoeding

- Controleer, alvorens het apparaat te gebruiken, dat uw voedingsspanning overeenkomt met de vermelding op het typeplaatje op het apparaat en dat het stopcontact en het voedingsnet overeenkomen met het aangegeven vermogen.

- Dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit.

Het apparaat zal ingesteld zijn in de stand-by conditie.

Het display toont het symbool . Houd losse kleding, beddengoed, meubilair en ontvlambare materialen uit de nabijheid van het stopcontact waarop het verwarmingselement wordt aangesloten. Na een onderbreking van de stroomvoorziening (stroomuitval of losgekoppeld apparaat) gaat het apparaat altijd over tot stand-by. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld door middel van het indrukken van de aan-/stand-byknop, zullen de operationele omstandigheden gelijk zijn aan de eerder ingestelde.

Verwarmingsfunctie

Druk, om het apparaat in te schakelen op de knop  (B). Druk voor de selectie van de gewenste temperatuur op de knop + of - (E of D). Bij één enkele druk op de knop + of - wordt de temperatuur (weergegeven op het display) met 1°C verhoogd of verlaagd. Indien men de knop + of - ingedrukt houdt, wordt de waarde snel verhoogd of verlaagd. Bijvoorbeeld



Op het apparaat kan de temperatuur vanaf 5° (41°F) en met een bereik vanaf 10°C (50°F) tot 28°C (82°F) worden ingesteld.

Anti-vriesfunctie

Door de temperatuur met de knop “-” in te stellen op 5°C, activeert het apparaat de Anti-vriesfunctie. Het display toont het symbool . Op deze wijze schakelt het apparaat automatisch in wanneer de kamertemperatuur onder de 5°C daalt. Dit om bevriezing te voorkomen.

Indien u terug wenst te gaan naar de Verwarmingsfunctie, is het voldoende eenmaal op de knop “+” te drukken.

Ecofunctie

Wanneer deze functie actief is, vermindert het apparaat automatisch het verwarmingsvermogen voor het waarborgen van een optimaal comfort gecombineerd met het beperken van het energieverbruik.

Activeer deze functie door te drukken op de knop “ECO” (H). Het display toont het symbool . Indien de geselecteerde temperatuur veel hoger is dan de werkelijke kamertemperatuur zal het apparaat automatisch

inschakelen en de kamer snel verwarmen.

In dit geval is de indicator van de werking rood verlicht.

Wanneer de werkelijke kamertemperatuur stijgt en de geselecteerde temperatuur benadert, zal het apparaat de tijd van activering van de verwarmingselementen verminderen. Het resulterende verwarmingsvermogen zal beperkt worden. In dit geval is de indicator van de werking groen verlicht.

Indicator werking

Het symbool  geeft door middel van kleuren de verwarmingsstatus aan.

 **ROOD:** het apparaat verwarmt op het maximale vermogen.

 **GROEN:** het apparaat verwarmt met een beperkt vermogen (Zie Ecofunctie).

 **afwezig:** het apparaat verwarmt niet.

Helderheid van het display

Het apparaat geeft de mogelijkheid voor twee instellingen voor helderheid van het display. De sterkste helderheid is actief wanneer er op een willekeurige knop wordt gedrukt. Na enkele seconden van inactiviteit van het toetsenbord zal de helderheid verminderen naar het operationele niveau. Dit lagere niveau kan worden aangepast door middel van de knop helderheid  (F). Druk herhaaldelijk op de knop van de helderheid tot de gewenste verlichting bereikt wordt (drie beschikbare niveaus helderheid).

Knoppenvergrendeling

Om onbedoelde bediening te voorkomen, is het mogelijk het toetsenbord te vergrendelen met de functie knoppenvergrendeling. Druk, om deze functie te activeren, gedurende ten minste 3 seconden op de knop knoppenvergrendeling (C). Het display toont het symbool  en er wordt een dubbel geluidssignaal afgegeven. Ga voor de deactivering van de functie op dezelfde wijze te werk.

Timerfunctie


Deze functie kan op twee verschillende manieren geactiveerd worden.

Vertraagde inschakeling: Druk met het uitgeschakelde apparaat herhaaldelijk op de timerknop  tot het gewenste aantal uren knippert. Drie beschikbare tijdsintervallen: 2, 4 en 8 uur. Wacht vervolgens enkele seconden tot de programmering wordt opgeslagen.

Het display keert terug naar uitgeschakeld terwijl het

aantal uren en het symbool  blijven weergegeven. Naarmate de tijd verstrijkt worden de resterende uren op het display aangepast.

Tijdens het laatste uur voorafgaand op de geprogrammeerde inschakeling, zal het symbool "2h" knipperen. Voor het deactiveren van de timerfunctie moet zijn knop opnieuw worden ingedrukt. Wanneer de geprogrammeerde tijd verstrijkt, zal het apparaat inschakelen met de eerdere instellingen.



Vertraagde uitschakeling: Druk met het ingeschakelde apparaat herhaaldelijk op de timerknop  tot het gewenste aantal uren knippert. Drie beschikbare tijdsintervallen: 2, 4 en 8 uur. Wacht vervolgens enkele seconden tot de programmering wordt opgeslagen.

De huidige instelling en het symbool  worden weergegeven. Om terug te keren naar de werking zonder timer, moet de timerknop nogmaals worden ingedrukt.

Naarmate de tijd verstrijkt worden de resterende uren op het display aangepast.

Tijdens het laatste uur voorafgaand op de geprogrammeerde uitschakeling, zal het symbool "2h" knipperen. Aan het einde van de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch uit.

Wijziging van de temperatuurschaal

Het display kan de temperatuur in °C en °F weergeven.

Om de gewenste temperatuurschaal te selecteren, met het apparaat in de stand-by conditie, moeten de knoppen "+" en "ECO" gedurende ten minste 10 seconden worden ingedrukt en vervolgens worden vrijgegeven. De wijziging van de temperatuurschaal wordt met twee korte pieptonen gemeld.

Alarmen

Het apparaat beschikt over een diagnosesysteem voor de melding van mogelijke storingen.

In geval van een probleem toont het display een alarmmelding:

- **PF** (Defect sonde)

Wanneer dit alarm actief is, functioneert het apparaat niet. Controleer of het apparaat correct geplaatst is. Neem contact op met de Klantenservice van De'Longhi indien het probleem aanhoudt.

- **Ht** (Hoge temperatuur)

Wanneer de interne temperatuur van het apparaat te hoog is, wordt het verwarmingselement automatisch uitgeschakeld. Het apparaat toont cyclisch Ht gedurende twee seconden. Om de oorzaak van dit alarm te bepalen, controleer dat het apparaat niet bedekt is.

VEILIGHEIDSRICHTING

Een extra veiligheidsinrichting schakelt het apparaat uit in geval van oververhitting. Neem contact op met de Klantendienst van De'Longhi om het apparaat opnieuw te starten.

ONDERHOUD

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Reinig het apparaat met een zachte vochtige doek; gebruik geen reinigings- en schuurmiddelen. Indien de radiator voor een bepaalde periode niet gebruikt wordt, sla hem dan op op een droge plaats.

Dit apparaat is vervaardigd om vele jaren van probleemloze werking te bieden.

In geval van storingen of twijfels niet proberen het verwarmingselement zelf te repareren: dit zou een gevaar voor elektrische schok kunnen veroorzaken.

Neem contact op met de Klantenservice van De'Longhi (zie bijgevoegde lijst).

TECHNISCHE KENMERKEN

Voedingsspanning

Zie typeplaatje

Geabsorbeerd vermogen

"

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet	Controleer dat de stekker is aangesloten op het stopcontact en dat de stroomvoorziening actief is. De temperatuur kan te laag zijn ingesteld. Defect van de sonde of apparaat ondersteboven; het display toont: PF	Steek de stekker in het stopcontact. Stel een hogere waarde in voor de temperatuur. Controleer of het apparaat correct geplaatst is. Neem contact op met de Klantenservice van De'Longhi indien het probleem aanhoudt.
Het display toont: Ht (Hoge temperatuur)	Het apparaat heeft een te hoge interne temperatuur bereikt	Controleer dat het apparaat niet bedekt is en laat het afkoelen. Wanneer de interne temperatuur van het apparaat daalt, zal het alarm verdwijnen. Indien het apparaat niet functioneert, neem dan contact op met de Klantenservice van De'Longhi.