

BESCHRIJVING

- A Thermostaat
- B Schakelaars
- C Timer
- D Snoerhouder
- E Wieltje

GEBRUIK

Elektrische aansluiting

- Controleer, alvorens de radiator op het net aan te sluiten, of het voltage van uw stroombron overeenkomt met de voltgewaarde aangegeven op het apparaat en zorg dat het stopcontact en de voedingskabel juist gedimensioneerd zijn.
- **SLUIT DE RADIATOR ALLEEN OP EFFICIËNT GEARDE STOPCONTACTEN.**

Modellen met "Easy wheel" systeem

Keer de radiator ondersteboven op een kleedje of een zacht oppervlak om beschadiging van de lak te voorkomen. Klap de wielletjes helemaal uit door ze naar buiten te draaien (Afbeelding 1). Keer de radiator weer om naar zijn rechtopstaande positie.



Belangrijk!

Wanneer de radiator in werking is dient hij altijd in verticale positie te staan (wielletjes onder, bedieningsknoppen boven). Elke andere positie kan gevaarlijk zijn!

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Aanschakelen

Draai de thermostaatknop volledig met de wijzers van de klok mee (maximum). Schakel beide schakelaars in. De lampjes op de schakelaars blijven branden, ongeacht de door de thermostaat ingestelde cyclus. Draai, wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau bereikt heeft, de thermostaat langzaam en voorzichtig tegen de wijzers van de klok in, tot een "klik" wordt gehoord. Het apparaat is op deze manier ingesteld om automatisch in en uit te schakelen om de gewenste temperatuur te handhaven.

Economizer

Voor een zuinig gebruik kunnen de schakelaars afzonderlijk gebruikt worden:

- alleen toets in stand «MIN» = minimumvermogen (controlelampje brandt)
- alleen toets in stand «MED» = gemiddeld vermogen (controlelampje brandt)

- beide toetsen in stand «MIN» «MED» = maximumvermogen (controlelampjes branden)



Opmerking: Om de radiator volledig uit te schakelen, moeten beide schakelaars op OFF worden geplaatst.

Gebruik van de thermostaat

De thermostaat richt zich naar de temperatuur in de ruimte en niet naar die van de radiator. Draai de instelknop van de thermostaat tegen de wijzers van de klok in naar de lagere nummers om de temperatuur te verlagen; draai in de richting van de klok naar de hogere nummers om de temperatuur te verhogen. Draai, teneinde het apparaat helemaal uit te zetten, de thermostaat naar de minimumstand ✱ en trek de stekker uit het stopcontact.

Antivriesfunctie

Draai de thermostaat in stand ✱ en druk op beide schakelaars. Het apparaat houdt een omgevingtemperatuur van ongeveer 5°C aan en voorkomt daarmee het bevriezen van de leidingen, maar bespaart energie. Bij modellen met timer, moeten de tandjes naar binnen worden gedrukt.

KNOP VOOR COMFORTABLE TEMPERatuur (alleen bij sommige modellen)

Door zowel de "COMFORTTEMP"-knop als de twee schakelaars in te drukken, wordt het apparaat automatisch ingesteld om de temperatuur te bereiken en handhaven die als comfortabel wordt beschouwd. Er begint een groen lichtje te branden om de functie "COMFORTTEMP" weer te geven. In deze stand wordt de temperatuur alleen door "COMFORTTEMP" geregeld. Om deze stand op te heffen en de werking van de thermostaat te hervatten, druk weer op de "COMFORTTEMP"-knop.

ONDERHOUD EN SERVICE

Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald en gewacht worden tot de radiator afgekoeld is. Stof de radiator af met een zachte, vochtige doek zonder reinigingsmiddelen of schuurmiddelen te gebruiken.

Als de radiator langere tijd niet gebruikt wordt, wikkel dan het snoer rondom zijn houder en berg het apparaat op een droge plek op.

Dit apparaat is gemaakt om talrijke jaren probleemloos te werken. Probeer in geval van storingen of twijfel niet zelf de radiator te repareren: dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Roep de hulp van het dichtstbijzijnde Servicecentrum in (zie lijst van Servicecentra).

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroombron

Zie informatielabel

Opgenomen vermogen

"

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet	Het apparaat is niet op het stopcontact aangesloten	Steek de stekker in het stopcontact
	Het stopcontact werkt niet naar behoren	Controleer of het stopcontact werkt
	Aanwezigheid van eventuele verstoppingen.	Verwijder de verstopping en laat het apparaat afkoelen. Als het apparaat niet werkt, neem dan contact op met het servicecentrum
	De ingestelde temperaturen kunnen te laag zijn	Stel een hogere temperatuur in