

WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsel door elektrische schokken met gevaar voor het leven.

- Gebruik dit apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van douches, badkuipen, wasbakken, zwembaden, enz.
- Gebruik de radiator nooit om wasgoed te drogen.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die er aan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gebruikelijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met

zich meebrengt. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren.


OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.

- **OPGELET:** Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes wanneer ze worden bezet door mensen die niet in staat zijn om de ruimte zelfstandig te verlaten, tenzij continu toezicht wordt gegarandeerd.
- Het circuit van dit apparaat is gevuld met een exacte hoeveelheid speciale olie en reparaties die het openen van het apparaat vereisen, mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een door de fabrikant erkend servicecentrum. Elke eventuele lekkage van olie moet aan de klantenservicedienst worden gemeld. Raadpleeg voor meer details de bijgesloten garantie.
- Wanneer het apparaat wordt gesloopt, moeten de voorschriften inzake de verwerking van olie in acht worden genomen.
- Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- **OPGELET:** om gevaren te voorkomen die veroorzaakt worden doordat het veiligheidssysteem per ongeluk gereset wordt, mag dit apparaat niet via een externe timer gevoed worden.
- Dek de inlaat- en uitlaatzone van de lucht niet af (gevaar voor oververhitting).



Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.

- **OPGELET:** Dek, om oververhitting te voorkomen, in geen geval het 

apparaat tijdens de werking af, omdat dit een gevaarlijke stijging van de temperatuur van het apparaat kan veroorzaken.

- Het gebruik van verlengsnoeren wordt afgeraden, aangezien deze tijdens het gebruik van het apparaat oververhit kunnen raken.
- Leg het netsnoer nooit bovenop de radiator wanneer deze warm is.
- Plaats niets op het apparaat.
- **OPGELET:** om het risico op brand te verminderen, dienen stoffen, gordijnen of ander brandbaar materiaal op een minimumafstand van 1 meter van het luchtuitlaatrooster worden gehouden.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Wij adviseren om de radiator niet te plaatsen in een zone waar tocht aanwezig is, aangezien sterke tocht de werking van het apparaat nadelig kan beïnvloeden.
- Gebruik het apparaat op een horizontaal en stabiel oppervlak.
- Gebruik de radiator uitsluitend in verticale stand.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het gevallen is.
- Gebruik het apparaat niet als het zichtbare schade vertoont.
- Plaats het apparaat op minstens 50 cm afstand van meubels of andere voorwerpen.
- Laat bij het eerste gebruik het apparaat minstens 15 minuten met de thermostaat op de maximumstand werken om de "nieuwgeur" te verwijderen. Het apparaat kan een kleine hoeveelheid rook afgeven wegens de beschermende middelen die vóór het transport op de weerstanden zijn

aangebracht. Dit verschijnsel is normaal.

- Plaats het apparaat zodanig dat het stopcontact en de stekker na installatie eenvoudig te bereiken zijn.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m².
- Het apparaat is voorzien van een veiligheidsvoorziening die de werking onderbreekt in geval van eventuele oververhitting. Neem, om het apparaat opnieuw in te stellen, contact op met de klantenservicedienst, zoals aangegeven in de bijgesloten garantie.
- Controleer, alvorens het apparaat op te bergen, of het volledig gekoeld is en of de stekker uit het stopcontact is gehaald. Niet in stoffige omgevingen plaatsen.
- Het apparaat mag op geen enkele manier opgehangen worden.

Alleen niet-EU-landen:

Sta het gebruik van het apparaat niet toe aan personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.

Verwerking



Verwerk het apparaat niet samen met het huishoudelijk afval, maar breng het naar een officieel centrum voor gescheiden afvalinzameling.

BESCHRIJVING

- A** thermostaat
- B** keuzeknop vermogen
- C** controlelampje
- D** snoerhouder
- E** wieltje

GEBRUIK

Haal het apparaat uit de verpakkingendoos en zet hem op zijn kop op het piepschuim. Controleer of de voedingskabel en het apparaat niet beschadigd werden tijdens het transport.

Zet het apparaat niet in werking wanneer het beschadigd is.

Aansluiting op de netspanning

- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde vermeld op het typeplaatje en of het stopcontact en het voedingsnet op de vereiste belasting zijn afgestemd.
- **SLUIT DE RADIATOR UITSLUITEND OP EEN GEAARD STOPCONTACT AAN.**

Vermijd contact van kleding, wasgoed, meubels of ontvlambaar materiaal met het stopcontact dat de radiator van stroom voorziet.

Model met voorgemonteerde opvouwbare wielen

Draai de radiator om op een doek of een ander zacht oppervlak, om de laklaag niet te beschadigen. Open de wielen helemaal door ze naar buiten te draaien (Fig. 1).

Zet de radiator weer recht.

Werking en gebruik

Inschakeling

Steek de stekker in het stopcontact; draai de thermostaatknop naar de aanslag van de maximumstand;

zet de radiator aan met de keuzeschakelaar volgens de hieronder vermelde aanwijzingen:

- Zet de keuzeschakelaar in de stand "**MIN**", om de radiator met het minimumvermogen te laten werken. (controlelampje aan)
- Zet de keuzeschakelaar in de stand "**MED**", om de radiator met gemiddeld verwarmingsvermogen te laten werken.

(controlelampje aan)

- Zet de keuzeschakelaar in de stand "**MAX**", om de radiator met het maximumvermogen te laten werken. (controlelampje aan)

Zet, om het apparaat uit te schakelen, de keuzeschakelaar in de stand "**0**" en haal de stekker uit het stopcontact.

Regeling van de thermostaat

Draai, wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau heeft bereikt, de thermostaatknop langzaam linksom totdat het controlelampje dooft (of tot de stand waarbij een "klik" wordt gehoord) en niet verder. De ingestelde temperatuur wordt nu door de thermostaat automatisch op peil gehouden.

Antivriesfunctie

Met de thermostaat in de stand ***** en de keuzeschakelaar van het vermogen in de stand "MAX", handhaaft het apparaat de temperatuur in het vertrek op ongeveer 5°C en verhindert op deze wijze bevroering met behulp van een minimaal energieverbruik.

ONDERHOUD

Vóór om het even welke interventie wordt de stekker uit het stopcontact gehaald en gewacht tot de radiator afgekoeld is. De elektrische olieradiator vereist geen bijzonder onderhoud. Het volstaat hem af te stoffen met een droge en zachte doek. Gebruik nooit schurende producten of oplosmiddelen. Indien er op sommige plekken veel stof aanwezig is, wordt een stofzuiger gebruikt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Stroomverbruik	"

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet	Het apparaat is niet op het stopcontact aangesloten	Steek de stekker in het stopcontact
	Het stopcontact werkt niet naar behoren	Controleer of het stopcontact werkt
	Aanwezigheid van eventuele verstoppingen.	Verwijder de verstopping en laat het apparaat afkoelen Als het apparaat niet werkt, neem dan contact op met het servicecentrum
	De ingestelde temperaturen kunnen te laag zijn	Stel een hogere temperatuur in