

BESCHRIJVING

- A Thermostaat
- B Controlelampje
- C Timer (alleen bij sommige modellen)
 - C1 Werkingsperiode
 - C2 Tandje
 - C3 Aanwijzer
- D Wielen
- E Vermogenkeuzeschakelaar

GEBRUIK

Modellen met het "easy wheel" systeem

Zet de radiator op zijn kop op een doek of een zacht oppervlak om beschadiging van de verflaag te voorkomen.

Open de wielen volledig door ze naar buiten de draaien (fig. 1). Zet de radiator weer in de juiste positie.

Aansluiting op de netspanning

- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde vermeld op het typeplaatje en of het stopcontact en het voedingsnet op de vereiste belasting zijn afgestemd.
- Controleer tevens de capaciteit van de zekeringen.
SLUIT DE RADIATOR UITSLUITEND OP EEN GEAARD STOPCONTACT AAN.

De radiator moet aangesloten worden op een perfect functionerend 230-240V AC-stopcontact met correcte polarisatie. Vermijd contact van kleding, wasgoed, meubels of ontvlambaar materiaal met het stopcontact dat de radiator van stroom voorziet.

WERKING EN GEBRUIK

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact; zet de thermostaat in de maximumstand; zet de radiator aan met behulp van de schakelaar(s), volgens de instructies onder de punten a) en b).

a) Modellen met één schakelaar (1 stand)

- toets in stand "I" = maximaal vermogen (controlelampje aan)
- toets in stand "O" = uit (controlelampje uit)

b) Modellen met dubbele schakelaar (3 standen)

- alleen toets in stand "MIN" = minimaal vermogen (controlelampje aan)
- alleen toets in stand "MED" = gemiddeld vermogen (controlelampje aan)
- beide toetsen in stand "MIN" "MED" = maximaal

vermogen (controlelampjes aan)

Regeling van de thermostaat

Draai, wanneer in het vertrek de gewenste temperatuur is bereikt, de knop van de thermostaat langzaam tegen de wijzers van de klok in totdat het controlelampje uit gaat (of totdat een "klik" hoorbaar is) en niet verder.

De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden.

Antivriesfunctie

Met de thermostaat in de stand ✱ en de schakelaars ingedrukt, handhaaft het apparaat de temperatuur in het vertrek op ongeveer 5°C en verhindert op deze wijze bevriezing met behulp van een minimaal energieverbruik.

APPARATEN MET TIMER 24 uur

Ga als volgt te werk om de verwarming te programmeren:

- Kijk op uw horloge hoe laat het is. Stel dat het 10 uur is, dan draait u de schijf van de timer met de klok mee totdat het cijfer 10 samenvalt met de aanwijzer ▲.
- Stel de tijdsperiodes in waarin u het apparaat wilt laten werken, door de tandjes naar binnen te duwen. Elk tandje komt overeen met een tijdsperiode van 15 min. De rode sectoren die overeenkomen met de werkingsperiodes zijn nu zichtbaar.
- Na de programmering zal de radiator elke dag op het ingestelde uur automatisch in werking treden (Belangrijk: de stekker moet altijd in het stopcontact zitten).
- Om de geprogrammeerde tijdsperiode te veranderen, dient u de tandjes in hun oorspronkelijke stand terug te zetten en de nieuwe werkingsperiodes in te stellen.
- Indien u het apparaat wilt laten werken zonder programmering, duwt u alle tandjes naar binnen. In dat geval dient u voor de totale uitschakeling van het apparaat niet alleen de schakelaars uit te zetten, maar ook de stekker uit het stopcontact te verwijderen om een ondoelzame werking van de timer te voorkomen.

Verwarming in turbomodus

Sommige modellen zijn uitgerust met een ventilator die de kamer sneller opwarmt. Om deze functie te starten, drukt u de toets in de stand ✱ . Belangrijk: er treedt een veiligheidsvoorziening in werking die het apparaat uitschakelt in geval van oververhitting te wijten aan stofophoping op de luchtroosters. Om het apparaat weer

in te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact en wacht u tot het apparaat afgekoeld is. Vervolgens reinigt u de luchtroosters met behulp van een stofzuiger, waarna de stekker weer in het stopcontact kan worden gestoken en het apparaat ingeschakeld kan worden.

ONDERHOUD EN SERVICE

Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald en gewacht worden tot de radiator afgekoeld is. Stof de radiator af met een zachte, vochtige doek zonder reinigingsmiddelen of schuurmiddelen te gebruiken. Als de radiator langere tijd niet gebruikt wordt, wikkel dan het snoer rondom zijn houder en berg het apparaat op een droge plek op. Probeer in geval van storingen of twijfel niet zelf de radiateur te repareren: dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Roep de hulp van het dichtstbijzijnde Servicecentrum in (zie lijst van Servicecentra).

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	Zie typeplaatje
Stroomverbruik	"

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet	Het apparaat is niet op het stopcontact aangesloten	Steek de stekker in het stopcontact
	Het stopcontact werkt niet naar behoren	Controleer of het stopcontact werkt
	Aanwezigheid van eventuele verstoppingen.	Verwijder de verstopping en laat het apparaat afkoelen. Als het apparaat niet werkt, neem dan contact op met het servicecentrum
	De ingestelde temperaturen kunnen te laag zijn	Stel een hogere temperatuur in