

BESCHRIJVING

- A** thermostaat
B keuzeknop vermogen
C/D/E controlelampjes (MIN, MED, MAX)
F snoerhouder
G wielkje

GEbruik

Plaatsing van de wieltjes

Zet de radiator op zijn kop op een tapijt of een zacht oppervlak om beschadiging van de verflaag te voorkomen. Open de wieltjes volledig door ze naar buiten de draaien (fig. 1). Zet de radiator weer in de juiste positie.

Opgelet

Gebruik de radiator altijd in verticale positie (wielen onderaan, bedieningselementen bovenaan). Elke andere positie kan een gevaarsituatie opleveren.

Plaatsing

Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact worden geplaatst. Gebruik het apparaat niet in kamers met een oppervlak van minder dan 4 m².

Aansluiting op de netspanning

- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde vermeld op het typeplaatje en of het stopcontact en het voedingsnet op de vereiste belasting zijn afgestemd.
- Controleer voorts de capaciteit van de zekeringen.
SLUIT DE RADIATOR UITSLUITEND OP EEN GEAARD STOPCONTACT AAN.

Vermijd contact van kleding, wasgoed, meubels of ontvlambaar materiaal met het stopcontact dat de radiator van stroom voorziet.

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop naar de maximumstand en start het apparaat als volgt met de keuzeknop van het vermogen:

- draai de knop naar de stand MIN om het minimumvermogen in te stellen (het controlelampje "MIN" gaat branden).
- draai de knop naar de stand MED om het gemiddelde vermogen in te stellen (de controlelampjes "MIN/MED" gaan branden).

- draai de knop naar de stand MAX om het maximumvermogen in te stellen (de controlelampjes gaan branden).

Regeling van de thermostaat

Draai, wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau heeft bereikt, de thermostaatknop langzaam linksom tot de stand waarbij een "klik" wordt gehoord en niet verder. De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden. Als het apparaat een model is met drie vermogensniveaus, kan in het mildere seizoen of wanneer de temperatuur niet bijzonder koud is, het minimum vermogensniveau ingesteld worden om het verbruik te minimaliseren.

Antivriesfunctie

Draai de thermostaatknop naar de stand * en de keuzeknop van het vermogen naar MAX. Het apparaat houdt de omgevingtemperatuur op circa 5°C, zodat bevroering wordt voorkomen met een minimaal energieverbruik.

Opmerking

Draai, om het apparaat volledig uit te schakelen, de keuzeknop van het vermogen naar "0" en haal de stekker uit het stopcontact.

VEILIGHEIDSVORZIENING

Een veiligheidsvoorziening onderbreekt de werking van het apparaat in geval van oververhitting. Neem contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi servicecentrum om het apparaat weer in te schakelen.

ONDERHOUD

Verwijder altijd de stekker en laat het apparaat afkoelen.

Stof de radiator af met een zachte, vochtige doek zonder reinigingsmiddelen of schuurmiddelen te gebruiken.

Als de radiator langere tijd niet gebruikt wordt, wikkel dan het snoer rondom zijn houder en berg het apparaat op een droge plek op. Probeer in geval van werkingsdefecten niet de radiator eigenhandig te repareren: u loopt het risico om brand of een elektrische schok te veroorzaken. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Servicecentrum (zie lijst met De'Longhi servicecentra).

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Stroomverbruik	"

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet	- Controleer of de stekker is ingebracht en het stopcontact werkt. - Controleer de aanwezigheid van eventuele verstoppingen. - De ingestelde temperatuur kan te laag zijn.	- Steek de stekker in het stopcontact. - Verwijder dat wat verstopt en laat het apparaat afkoelen. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi servicecentrum. - Stel een hogere temperatuur in.