

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gewoonlijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt.

Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren.

OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.

- **OPGELET:** Dek in geen geval het

- apparaat tijdens de werking af, omdat dit een gevaarlijke stijging van de temperatuur van het apparaat kan veroorzaken.
- Het apparaat mag niet rechtstreeks onder een stopcontact geplaatst worden.
- Het apparaat nooit in de nabijheid van badkuipen, douches, spoelbakken of zwembaden gebruiken.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.
- **OPGELET:** om gevaren te voorkomen die veroorzaakt worden doordat het veiligheidssysteem per ongeluk gereset wordt, mag dit apparaat niet via een externe timer gevoed worden.



Gevaar voor brandwonden!!

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan brandwonden of verbrandingen veroorzaken.

- Men raadt het gebruik van verlengsnoeren af, aangezien deze tijdens de werking van de paneelradiator oververhit kunnen raken.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Gebruik de paneelradiator niet om wasgoed te drogen.
- Leg het netsnoer nooit bovenop de paneelradiator wanneer deze warm is.
- Wij adviseren om de paneelradiator niet te plaatsen waar tocht aanwezig is, aangezien sterke tocht de werking van het apparaat nadelig kan beïnvloeden.
- Gebruik de paneelradiator uitsluitend in verticale stand.
- Plaats het apparaat op minstens 50 cm afstand van meubels of andere voorwerpen.
- Laat bij het eerste gebruik het apparaat minstens 15

minuten met de thermostaat op de maximumstand werken om de "nieuwgeur" te verwijderen.

Het apparaat kan rook afgeven wegens de beschermende middelen die vóór het transport op de weerstanden zijn aangebracht.

- Dek de in- en uitlaatroosters van de lucht aan de onderkant van het apparaat niet af.
- Plaats het apparaat zodanig dat het stopcontact en de stekker na installatie eenvoudig te bereiken zijn.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m².
- Het apparaat is voorzien van een kantelbeveiliging die het apparaat uitschakelt in geval van omkantelen. Om het apparaat weer aan te zetten, kan het eenvoudigweg weer overeind worden gezet.
- Een veiligheidsvoorziening schakelt de paneelradiator uit in geval van eventuele oververhitting. Om het apparaat weer in werking te stellen, is het noodzakelijk de stekker enkele minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting weg te nemen en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi servicecentrum.

Verwerking van het apparaat



Mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

INLEIDING

Dank u voor uw keuze van deze De'Longhi paneelradiator.

Wij nodigen u uit deze gebruiksaanwijzingen aandachtig te lezen om mogelijke risico's of schade aan het apparaat te voorkomen.

BESCHRIJVING

- a Functieschakelaar
- b Controlelampje
- c Thermostaat
- d Wieltje

EERSTE GEBRUIK

Algemene aanwijzingen

Verwijder de paneelradiator uit de verpakking.

Controleer of de radiator en de kabel niet tijdens het transport beschadigd zijn. Gebruik de paneelradiator niet als hij beschadigd is. Verwijder al het op het apparaat aanwezige reclamemateriaal. De paneelradiator kan op de vloer of aan

de wand gebruikt worden. Monteer niet de pootjes als hij op de wand wordt gemonteerd.

Elektrische aansluiting

- Controleer, alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten, of de spanning overeenkomt met die aangegeven op het plaatje met technische gegevens van het apparaat en of de elektrische installatie geschikt is voor het vermogen (Watt) dat op dit plaatje is vermeld.
- Als meerdere apparaten tegelijk worden gebruikt, dient gecontroleerd te worden of de elektrische installatie een voldoende hoog vermogen heeft.

Gebruik op de vloer

Gebruik de bijgeleverde schroeven om de pootjes op het apparaat te monteren:

4 schroeven met vlinderkop (A)

Bevestig de pootjes met de schroeven (A), zoals getoond in fig. 1.

LET OP: Gebruik de paneelradiator nooit zonder pootjes, tenzij hij op de wand wordt gemonteerd.

Wandmontage

De kit voor wandmontage bevat:

- 1 plastic steun (B)
- 2 metalen beugels (C)
- 2 schroeven 2.9x8 PH (D)
- 2 schroeven 3.5x20 PH (E)
- 2 schroeven 3.5x35 PH (F)
- 4 plastic pluggen 6x30 (G)

Benodigde gereedschappen en geschatte montagetijd

Schroefmachine PH 2 x 100 (Phillips-type)

Geschatte montagetijd: 30 minuten

Controleer alvorens de paneelradiator te monteren of:

- **De paneelradiator zich niet recht onder een stopcontact bevindt.**
- **Het netsnoer makkelijk met de stekker te bereiken is na montage.**
- **De elektrische kabels of andere leidingen niet tijdens de montage beschadigd zijn.**
- **Gordijnen of ander brandbaar materiaal ver van de paneelradiator verwijderd zijn.**

Plaats het apparaat op een stabiel vlak met de rug naar boven gericht. Bevestig de 2 beugels (C) met de 2 schroeven (D) met behulp van een schroefmachine, zoals getoond in fig. 5.

Ga als volgt te werk om de paneelradiator op de wand te

monteren: Gebruik voor bakstenen muren een cementboor van 6 mm. Voor gipsmuren of holle wanden adviseren wij om specifieke schroeven en pluggen te gebruiken (niet bijgeleverd).

- Teken de exacte punten met inachtneming van de minimumafstanden af alvorens in de muur te boren, zoals getoond in fig. 3 en fig. 4.
- Boor in de afgetekende punten en breng de plastic pluggen in (G).
- Bevestig de steun (B) met de 2 bijgeleverde schroeven (F) (zie fig. 4).
- Hang de paneelradiator op de steun.
- Teken de 2 onderste bevestigingspunten af (fig. 2). Verwijder het apparaat, boor de onderste gaten en breng de muurpluggen in.
- Plaats nu het apparaat op de bovenste steun en bevestig het onderste deel van het apparaat met de twee resterende schroeven (E).

GEBRUIK

Werking en gebruik

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Draai de thermostaatknop rechtsom tot de stand 6.
- **Werking met min. vermogen:** draai de functieschakelaar naar de stand "MIN" (het controlelampje gaat branden).
- **Werking met max. vermogen:** draai de functieschakelaar naar de stand "MAX" (het controlelampje gaat branden).
- **Uitschakelen:** draai de functieschakelaar naar de

stand "0" en neem de stekker uit.

Regeling van de thermostaat

Draai de thermostaatknop rechtsom tot de stand 6. Draai, wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau heeft bereikt, de thermostaatknop langzaam linksom tot de stand waarbij een "klik" wordt gehoord en niet verder. De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden.

Antivriesfunctie

Plaats de thermostaatknop op het minimum  en de functieschakelaar in de stand "MAX": het apparaat houdt de omgevingstemperatuur voortdurend op circa 5°C met een minimaal energieverbruik.

ONDERHOUD

Voordat onderhoud wordt uitgevoerd, moet het apparaat van het stopcontact losgekoppeld worden en gewacht worden totdat het volledig afgekoeld is. De paneelradiator vereist geen bijzonder onderhoud.

Het is voldoende om hem af te stoffen met een zachte en droge doek. Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen. Verwijder indien nodig opgehoopt vuil met een stofzuiger.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	zie plaatje
Opgenomen vermogen	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

PROBLEMEN OPSPOREN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet	Controleer of de stekker in het stopcontact is gestoken en of het stopcontact functioneert.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Controleer of het apparaat wordt afgesloten.	Verwijder de afsluiting, koppel het verwarmingselement af en laat het apparaat afkoelen. Wend u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum als het apparaat niet functioneert.
	De schakelaar staat op "0".	Plaats de schakelaar op MIN, MAX.
	De thermostaat is te laag ingesteld.	Draai de thermostaat rechtsom op een hogere stand tot het verwarmingselement weer gaat werken.