

BESCHRIJVING

- A Thermostaat
- B Schakelaars

Aansluiting op de netspanning

Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de netspanning overeenkomt met de op uw toestel aangeduide spanning (V) en of het stopcontact en de voedingsleiding qua afmetingen op de vereiste belasting zijn afgestemd.

MONTAGE VAN DE POOTJES

De kit met pootjes bestaat uit:

2 pootjes

2 schroeven 3.9X13 PH 

Benodigde gereedschappen en geschatte montagetijd:

Phillipsschroevendraaier 2x100

Geschatte tijd 5 minuten

Ga voor de montage van de pootjes als volgt te werk:

- Keer het apparaat om op een tapijt of een zacht oppervlak om lakschade te voorkomen.
- Bevestig de pootjes met de 2 bijgevoegde schroeven, zoals getoond in figuur 1.
- Keer het apparaat weer om en plaats het met de pootjes op de vloer.

WERKING EN GEBRUIK

Inschakeling

Modellen met alleen thermostaat

Het apparaat wordt ingeschakeld door de thermostaatknop (A) rechtsom te draaien tot de aanslag in de maximumstand. Draai, om het apparaat uit te schakelen, de knop naar de minimumstand en haal de stekker uit het stopcontact.

Modellen met thermostaat en twee schakelaars

Draai de knop van de thermostaat (A) rechtsom tot de maximumstand en druk vervolgens op de schakelaars (B) zodat de rode zone zichtbaar is:

- alleen toets in stand "I" = minimumvermogen.
- alleen toets in stand "II" = gemiddeld vermogen.
- beide toetsen in stand "I" "II" = maximumvermogen.
- om het apparaat volledig uit te schakelen, plaats de twee knoppen in de stand "O" draai de thermostaat (A) naar ✖, en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Regeling thermostaat

Wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau heeft bereikt, de thermostaatknop langzaam linksom draaien tot de stand waarbij een "klik" wordt gehoord en niet verder.

De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden. Als uw apparaat van twee schakelaars is voorzien, kunt u tijdens het tussenseizoen of op niet bijzonder koude dagen slechts één schakelaar bedienen en zo het minimumvermogen kiezen, wat een zuiniger verbruik oplevert.

Antivriesfunctie (alleen voor modellen met thermostaat)

Bedien de schakelaars en zet vervolgens de thermostaatknop in stand ✖.

Het op deze wijze ingestelde apparaat houdt de omgevingstemperatuur op circa 5°C, zodat bevriezing wordt voorkomen met een minimaal energieverbruik.

ONDERHOUD

Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen. De elektrische convectorkachel vereist geen bijzonder onderhoud. Het volstaat om hem af en toe af te stoffen met een zachte en droge doek; reinig hem alleen wanneer hij afgekoeld is. Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding

Zie het typeplaatje

Opgenomen vermogen

"