

BESCHRIJVING

- A Schakelaars
- B Thermostaat

Algemene aanwijzingen

Het apparaat uit de verpakking verwijderen.

Controleer of het apparaat of de voedingskabel tijdens het transport schade hebben opgelopen.

Het apparaat in geval van beschadiging niet gebruiken.

Al het op het apparaat aangebrachte reclamemateriaal verwijderen. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik op de vloer.

Elektrische aansluiting

- Controleer, alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten, of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsvoorziening en of deze in staat is het op het etiket aangegeven verbruik (Watt) te garanderen.
- Indien men tegelijkertijd meerdere apparaten gebruikt is het belangrijk er voor te zorgen dat de elektriciteitsvoorziening in staat is het vereiste vermogen te garanderen.

Montage voeten

Benodigd gereedschap:

Phillipsschroevendraaier PH2x100 (kruiskop)

2 bijgeleverde schroeven 3.5x13 PH (C) 

Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond.

Ga, voor de montage van de voeten, als volgt te werk:

- Plaats de twee haakjes in de sleuven en draai de voet totdat deze vast klikt, zoals weergegeven in afbeelding 1.
- Plaats de twee pinnen in de betreffende gaatjes.
- Zet de vast vast met de bijgeleverde schroef (C) (afbeelding 2).
- Bewaar de minimumafstand van het apparaat vanaf de muur, zoals weergegeven in afbeelding 3. De afmetingen zijn aangegeven voor de modellen zowel met als zonder ventilatie "✱".



Let op! Het apparaat nooit zonder voeten gebruiken.

GEBRUIK

Werking en gebruik

Voor het inschakelen van het apparaat de thermostaatknop (B) naar rechts draaien tot de maximale stand 6 en vervolgens op de knoppen drukken:

- Voor het kiezen van het minimumvermogen. druk op de knop MIN (op de knop gaat een rood lichtje branden).
- Voor het kiezen van het gemiddelde vermogen. druk op de knop MED (op de knop gaat een rood lichtje branden).
- Druk voor het kiezen van het maximumvermogen op zowel de knop MIN als MED.
- Om het apparaat volledig uit te schakelen, plaats de twee knoppen in de stand OFF (de rode lichtjes gaan uit), draai de thermostaat (B) naar ✱, en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Modellen voorzien van ventilatie.

Het toestel is uitgerust met een ventilator waarmee een nog snellere en meer gelijkmatige verwarming verkregen kan worden.

De ventilator wordt ingeschakeld wanneer met druk op de knoppen de vermogens MED of MAX worden gekozen.

De thermostaat afstellen

Wanneer de kamer de gewenste temperatuur bereikt, draai dan de thermostaatknop (B) langzaam naar links tot men een klik hoort. Draai niet verder door. De lichtjes van de knoppen gaan uit. De aldus bepaalde temperatuur wordt door de thermostaat automatisch aangepast en constant gehouden. In de lente, in de herfst of op minder koude dagen kan men door gebruik te maken van het minimumvermogen energie besparen.

Vorstpreventie

Met de thermostaatknop (B) in stand ✱ en één van de vermogensniveaus gekozen, handhaaft het apparaat in de kamer een temperatuur van ongeveer 5°C en wordt met een minimum energieverbruik vorst voorkomen.

ONDERHOUD

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het helemaal is afgekoeld alvorens u onderhoud verricht. Het toestel heeft geen bijzonder onderhoud nodig. HET IS voldoende het stof met een zachte droge doek te verwijderen. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Indien nodig vuilophopingen met een stofzuiger verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	Zie typeplaatje
Stroomverbruik	"

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet.	De stekker is niet correct in het stopcontact gestoken of het stopcontact wordt niet gevoed.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Controleer op eventuele verstoppingen.	De verstopping verwijderen, het apparaat van de elektriciteitsvoorziening loskoppelen en af laten koelen. Indien het probleem aanhoudt, raadpleeg dan het dichtstbijzijnde servicecentrum.
	De schakelaars staan op OFF.	Plaats de schakelaars in de stand MIN, MED  , MAX  .
	De thermostaat is te laag ingesteld.	Draai de thermostaatknop rechtsom naar hogere waarden tot het apparaat gaat werken.