

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



Gevaar!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel wegens elektrische schokken met gevaar voor het leven.

- Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik dit apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van douches, badkuipen, wasbakken, zwembaden, enz.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, laat deze dan vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde vakman om risico's te vermijden.
- Het apparaat moet dusdanig worden geïnstalleerd dat de bedieningen niet bereikbaar zijn voor de personen die gebruik maken van het bad of de douche.



Let op!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel of beschadiging van het apparaat.

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en

uitschakelen, mits het in de gewoonlijke operationele positie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn.

Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker plaatsen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren.

OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht worden besteed indien kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn.

- **BELANGRIJK:** Om risico's veroorzaakt door de ongewenste reset van het veiligheidssysteem te vermijden, mag dit apparaat niet gevoed worden via een externe inschakel-/uitschakelinrichting, zoals een timer, noch aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig in- en uitgeschakeld wordt door de energieleverancier.



Gevaar voor brandwonden!!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot brandwonden.

- **BELANGRIJK:** Om oververhitting te voorkomen het apparaat nooit, om welke reden dan ook, tijdens de werking bedekken, aangezien dit zou leiden tot een gevaarlijke oververhitting.



N.B.:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Gebruik het apparaat uitsluitend in verticale positie.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. Mocht het gebruik ervan toch nodig zijn, volg dan zorg-

vuldig de gebruiksaanwijzingen van het verlengsnoer op en overschrijd niet het maximum vermogen dat op het verlengsnoer is aangegeven.

- Tot op 50 cm afstand voor het apparaat mogen er geen meubelen of andere voorwerpen aanwezig zijn.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4m².
- Controleer, alvorens het apparaat op te bergen, of het volledig uitgeschakeld is en of de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
Niet in stoffige omgevingen opbergen.
- Plaats niets op het apparaat.
- De roosters voor de aanzuiging en afvoer van lucht niet belemmeren (gevaar voor oververhitting).
- Laat het apparaat niet werken terwijl het tegen muren, meubelen, gordijnen, enz. is geplaatst.
- Tijdens het eerste gebruik kan de machine als gevolg van het verwarmen een geur afgeven. Wij raden aan het vertrek te luchten.

Veiligheidsfuncties

- **Veiligheidsvoorziening:** het apparaat is uitgerust met een veiligheidsvoorziening die de werking van de ventilatorkachel in geval van onvoorziene oververhitting stopt (bijvoorbeeld verstopping van de luchtinlaat- en uitlaatroosters, een niet werkende of langzaam draaiende motor).

Om het apparaat in geval van oververhitting te resetten, de stekker een aantal minuten uit het stopcontact verwijderen, de oorzaak van de oververhitting wegnemen en het apparaat weer aansluiten.

Indien deze storing aanhoudt of het apparaat zijn normale werking niet hervat, raadpleeg dan de klantenservice.

Verwerking van het apparaat



Mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

BESCHRIJVING

(zie pagina 3)

- A** Keuzeschakelaar functies
- B** Controlelampje
- C** Omgevingsthermostaat
- D** Timer (indien voorzien)
- E** Handdoekbeugel (alleen in enkele modellen)
- F** Voetstuk (alleen in enkele modellen)

GEBRUIK

Elektrische aansluiting

- Controleer, alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten, of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsvoorziening en of deze in staat is het gewenste vermogen te garanderen.
- **DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 2004/108/EG INZAKE DE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT.**

Installatie

Het apparaat mag alleen rechtop gebruikt worden.

Modellen met handdoekbeugel

Sommige modellen zijn uitgerust met een handdoekbeugel (E). De modellen met deze droogfunctie mogen alleen gebruikt worden indien aan de muur bevestigd.

Indien het apparaat gebruikt wordt in een badkamer moet het, om gevaar te voorkomen, geïnstalleerd worden zoals getoond in afb. 4. Indien geïnstalleerd in een andere kamer moeten de vermelde minimumafstanden in acht genomen worden.

De kit voor de installatie aan de muur bevat:

1 beugel

2 schroeven

2 pluggen (0, 6x30)

Ga voor de installatie als volgt te werk:

1. Verwijder de op de achterkant gemonteerde beugel door deze naar beneden te verplaatsen.
2. Kies de plek van installatie van het apparaat en let op:
 - a. dat de stekker en het stopcontact na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
 - b. dat er geen elektrische kabels of andere leidingen beschadigd kunnen worden.
 - c. dat gordijnen of andere brandbare materialen goed uit de buurt van het apparaat worden gehouden.
3. Alvorens de gaten in de muur te boren, de exacte plek markeren zoals getoond in afb. 1.
4. Gebruik voor bakstenen muren een betonboor van 6 mm, boor de gaten en plaats de meegeleverde pluggen. (In geval van gipsplaten of valse (holle) wanden raden wij aan de houten wandstijlen te traceren en direct in het hout houtschroeven 6 te gebruiken of andere specifieke bevestigingsmiddelen). Vraag voor ieder ander type muur om advies aan een specialist.
5. Bevestig de beugel met 2 meegeleverde schroeven. Vervolgens het apparaat op de bovenste en onderste haak van de beugel aanbrengen en het enigszins naar beneden duwen.

De beugel (E) langzaam omhoog brengen tot u een eerste klik hoort; om gevaar voor oververhitting bij het gebruik van deze functie te voorkomen zal het geleverde thermische vermogen de 1000W nooit overschrijden.

Op dit punt is het mogelijk handdoeken of andere was aan de beugel te laten drogen.

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt met de drogende functie, de beugel naar boven verplaatsen tot de maximale beweging waarmee de beugel wordt ontgrendeld en weer opnieuw naar beneden geplaatst kan worden.



Let op! de handdoekbeugel (E) niet overbelasten en let bijzonder op bij het drogen van delicate stoffen.

Modellen met voetstuk

De modellen uitgerust met voetstuk (F) kunnen worden gebruikt als draagbare versie met voetstuk of als wandmodel waarbij het voetstuk niet gebruikt wordt. Om het voetstuk (F) te verwijderen, druk op de twee lipjes aan de achterkant van het voetstuk, verplaats tegelijkertijd de ventilatorkachel naar voren en til het apparaat vervolgens op. De twee lipjes zijn aangeduid met het opschrift "PUSH" (afb. 2/3). Indien men het apparaat aan de muur wenst te bevestigen ga dan verder zoals beschreven voor het model met handdoekbeugel.

WERKING EN GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld alvorens de stekker in het stopcontact te steken.
2. Het apparaat inschakelen door de thermostaat (C) in de maximale stand te plaatsen en de keuzeschakelaar functies (A) in één van de volgende standen te zetten: **1/2**.
 - **Zomerwerking** (alleen ventilator): draai de keuzeschakelaar functies (A) naar rechts tot de positie.
 - **Min. vermogen:** draai de keuzeschakelaar functies (A) naar de stand "1". Het rode controlelampje gaat branden.
 - **Max. vermogen:** draai de keuzeschakelaar functies (A) naar de stand "2".
 - **Om het apparaat uit te schakelen:** draai de keuzeschakelaar functies (A) naar de stand "●".

Instelling van de thermostaat

Wanneer de kamer de gewenste temperatuur bereikt, draai dan de thermostaatknop dan langzaam naar links tot het controlelampje uit gaat. Draai niet verder.

De aldus bepaalde temperatuur wordt door de thermostaat automatisch aangepast en constant gehouden.

Vorstpreventie

Met de thermostaatknop in de minimumstand **✱** en de keuzeschakelaar functies in stand 2, handhaaft het apparaat in de kamer een temperatuur van ongeveer 5°C en wordt met een minimum energieverbruik vorst voorkomen.

MODELLEN MET 24-UUR TIMER (indien van toepassing)

Ga voor het programmeren van de verwarming als volgt te werk:

Bepaal de tijd met uw horloge: Bijvoorbeeld: wanneer het 10:00 uur is, draai dan de genummerde schijf van de programmering tot het nummer 10 op de schijf overeenkomt met de marking **▲** op de timer. Stel de intervallen in waarin u het apparaat wilt laten functioneren door de tandjes naar binnen te duwen. Elke tandje komt overeen met een periode van 15 min. Nu zijn rode segmenten zichtbaar die overeenkomen met de periodes van functionering. Op deze wijze zal het apparaat elke dag op de ingestelde tijd automatisch functioneren. (Belangrijk: het apparaat moet altijd op het stopcontact aangesloten zijn).

- Om de programmering te wijzigen is het voldoende de rode tandjes naar hun beginpositie terug te plaatsen en nieuwe periodes van functionering in te stellen.
- Duw alle tandjes naar binnen indien men het apparaat zonder programmering wenst te gebruiken. In dit geval moet voor het volledig uitschakelen van het apparaat zowel de schakelaars worden uitgezet als ook de stekker uit het stopcontact verwijderd worden, om een onnodige werking van de timer te vermijden.

ONDERHOUD

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact alvorens onderhoud te verrichten.
- Reinig regelmatig de roosters voor de aanzuiging en afvoer van de lucht.
- Gebruik nooit schuurpoeder of oplosmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning
Stroomverbruik

Zie typeplaatje
"