

## WAARSCHUWINGEN



### **Gevaar!**

- Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- Gebruik dit apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van douches, badkuipen, wasbakken, zwembaden, enz.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.
- Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat de bedieningsknoppen niet bereikt kunnen worden door iemand die een bad of een douche neemt.



### **Opgelet!**

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze

voortdurend onder toezicht staan.

- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gewoonlijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren.

**OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.**

- **BELANGRIJK:** Om risico's te voorkomen die verband houden met het onbedoeld resetten van de veiligheidsvoorziening, mag dit apparaat niet gevoed worden via een externe inschakel-/uitschakelinrichting, zoals een timer, noch aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig aan- en uitgeschakeld wordt door de energieleverancier.



### **Gevaar voor brandwonden!!**

- **BELANGRIJK:** Dek, om oververhitting te voorkomen, in geen geval het apparaat tijdens de werking af, omdat dit een gevaarlijke stijging van de temperatuur van het apparaat kan veroorzaken.





### Opmerking:

- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. Mocht het gebruik ervan toch nodig zijn, volg dan zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen van het verlengsnoer op en overschrijd niet het maximum vermogen dat op het verlengsnoer is aangegeven.
- Het apparaat moet op een afstand van 50 cm van meubelen, muren, gordijnen of andere voorwerpen worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4m<sup>2</sup>.
- Controleer, alvorens het apparaat op te bergen, of het volledig uit is en of de stekker uit het stopcontact is gehaald.  
Niet in stoffige omgevingen plaatsen.
- Plaats niets op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen. Laat de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht vrij (gevaar voor oververhitting).
- Laat het apparaat niet werken terwijl het tegen muren, meubelen, gordijnen, enz. is geplaatst.
- Tijdens het eerste gebruik kan het apparaat wegens de verhitting een geur afgeven.  
Het is raadzaam de kamer te ventileren.

### Veiligheidsfuncties

- **Veiligheidsvoorziening:** het apparaat is voorzien van een veiligheidsvoorziening die de werking van de ventilatorkachel in geval van onbedoelde oververhitting (vb. verstopping van de roosters voor de luchtinlaat en -uitlaat, niet of langzaam draaiende motor) onderbreekt.  
m het apparaat weer in werking te stellen, is het noodzakelijk de stekker enkele minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting weg te nemen en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken.  
Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi servicecentrum.

### Verwerking van het apparaat



Krachten de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

## INLEIDING

Dank u voor uw keuze van een De'Longhi product. Neemt u een paar minuten de tijd om deze gebruiksaanwijzingen door te lezen. Zo voorkomt u gevaarsituaties of beschadiging van het apparaat.

### In deze handleiding gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen gaan van onderstaande symbolen vergezeld. Het is belangrijk om de waarschuwingen in acht te nemen.

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot het risico op elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat.



#### Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met levensgevaar.



#### Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.



#### Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.



### Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

## BESCHRIJVING

(zie fig. 1).

**A** Functieschakelaar (Alleen bij sommige modellen)

**B** Omgevingsthermostaat

**C** Controlelampje (Alleen bij sommige modellen)

## GEBRUIK

### Installatie

Het apparaat mag uitsluitend in de draagbare uitvoering worden gebruikt. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact worden geplaatst.

### Aansluiting op de netspanning

- Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de netspanning overeenkomt met de op uw toestel aangeduide spanning (V) en of het stopcontact en de voedingsleiding qua afmetingen

op de vereiste belasting zijn afgestemd.

- DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 2004/108/EG INZAKE DE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT.

## Werking en gebruik

### Modellen met functieschakelaar en omgevingsthermostaat.

- Draai de thermostaat (indien aanwezig) rechtsom tot de aanslag in de maximumstand.
- **Zomerstand (alleen ventilatie):** draai de functieschakelaar naar de stand ✖. (bij de modellen die hiervan voorzien zijn, gaat het controlelampje branden)
- **Verwarming met beperkt vermogen:** draai de functieschakelaar naar de stand 1.  
(bij de modellen die hiervan voorzien zijn, brandt het controlelampje)
- **Verwarming met maximum vermogen:** draai de functieschakelaar naar de stand 2.  
(bij de modellen die hiervan voorzien zijn, brandt het controlelampje)
- **Uitschakelen:** draai de functieschakelaar naar de stand 0.  
Men adviseert om altijd de stekker uit het stopcontact te halen wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.

### Modellen met alleen thermostaat

Het apparaat wordt ingeschakeld door de thermostaat rechtsom te draaien tot de aanslag in de maximumstand. (bij de modellen die hiervan voorzien zijn, gaat het controlelampje branden).

Draai, om het apparaat uit te schakelen, de thermostaat naar de minimumstand ✖ en haal de stekker uit het stopcontact.

### Regeling van de thermostaat

Wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau heeft bereikt, de thermostaat langzaam linksom draaien, totdat het apparaat wordt uitgeschakeld, en niet verder.

De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden.

### Antivries-werking

Draai de functieschakelaar naar de stand 2 en zet vervolgens de thermostaat in de stand ✖.

Het op deze wijze ingestelde apparaat houdt de

omgevingstemperatuur op circa 5°, met een minimaal energieverbruik.

## ONDERHOUD EN REINIGING

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak regelmatig de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters schoon door eventueel opgehoopt vuil met een stofzuiger te verwijderen.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Netspanning        | Zie gegevensplaatje |
| Opgenomen vermogen | "                   |