

BESCHRIJVING

- A Thermostaat
- B Functieschakelaar
- C Pedaalschakelaar (alleen sommige modellen)
- D Richtbare basis (alleen sommige modellen)
- E Schakelaars (alleen in enkele modellen)

GEBRUIK

Aansluiting op de netspanning

Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de netspanning overeenkomt met de op uw toestel aangeduide spanning (V) en of het stopcontact en de voedingsleiding qua afmetingen op de vereiste belasting zijn afgestemd.

Installatie

Het apparaat mag uitsluitend in de draagbare uitvoering gebruikt worden. Als het apparaat wordt gebruikt in een badkamer met ligbad of douche, moet het "beschermingsvolume" afgebeeld in fig. 1 in acht genomen worden en moet het apparaat sowieso uit de buurt van kranen, wasbakken, douches en dergelijke geïnstalleerd worden. Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.

Werking en gebruik

MODELLEN MET FUNCTIESCHAKELAAR EN THERMOSTAAT

Controleer of het apparaat uitgeschakeld is alvorens de stekker in het stopcontact te steken.

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de thermostaatknop naar de maximumstand.
3. **Zomerstand (alleen ventilatie):** draai de functieschakelaar in de stand .
4. **Werking met min. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand 1.
5. **Werking met max. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand 2.
6. **Uitschakelen:** draai de functieschakelaar in de stand "0".

Regeling thermostaat

Plaats de temperatuur in de maximumstand; draai, wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau heeft bereikt, de thermostaatknop langzaam linksom tot een klik wordt gehoord (de ventilator gaat uit). De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden.

Antivriesfunctie

Met de functieschakelaar in de stand 2 en de thermostaatknop in de stand , behoudt het apparaat een temperatuur van ongeveer 5°C in het vertrek. Zo worden vriestemperaturen vermeden, met een minimaal energieverbruik.

Modellen met alleen thermostaat

Het apparaat wordt ingeschakeld door de knop rechtsom te draaien tot de aanslag in de maximumstand. Voor de regeling zie paragraaf "Regeling thermostaat". Draai, om het apparaat volledig uit te schakelen, de knop linksom naar de minimumstand en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

MODELLEN MET SCHAKELAAR

- Verwarming met verminderd vermogen: de schakelaar  indrukken (op de schakelaar is het rode gedeelte zichtbaar).
 - Verwarming met maximaal vermogen: beide schakelaars  ;  indrukken (op de schakelaars is het rode gedeelte zichtbaar).
 - Uitschakelen: beide schakelaars uitschakelen.
- Wij raden aan om altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.



Opmerking: het maximale vermogen is enkel actief wanneer de schakelaar  ingedrukt is.

MODELLEN MET RICHTBARE BASIS (PEDAALSCHAKELAAR)

Sommige modellen zijn voorzien van een richtbare basis met pedaalschakelaar. Het apparaat kan handmatig gericht worden van rechts naar links in een hoek van 30°, om de luchtstroom in de gewenste richting te sturen. Om het apparaat in te schakelen na instelling van de thermostaatknop en de functieschakelaar zoals hierboven beschreven, de pedaal induwen om de hoofdschakelaar te activeren die het apparaat inschakelt. Om het apparaat uit te schakelen, volstaat het de pedaal weer in te duwen.

Belangrijk: het apparaat start wanneer de pedaal ingeduwd wordt.

ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak regelmatig de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht schoon.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen voor de reiniging van het apparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Opgenomen vermogen	"