

BESCHRIJVING

- A** Functieschakelaar (Alleen bij sommige modellen)
- B** Omgevingsthermostaat
- C** Controlelampje (Alleen bij sommige modellen)

GEBRUIK

Installatie

Het apparaat mag uitsluitend in de draagbare uitvoering worden gebruikt. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact worden geplaatst.

Aansluiting op de netspanning

Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de netspanning overeenkomt met de op uw toestel aangeduide spanning (V) en of het stopcontact en de voedingsleiding qua afmetingen op de vereiste belasting zijn afgestemd.

Werking en gebruik

Modellen met functieschakelaar en omgevingsthermostaat.

- Draai de thermostaat (indien aanwezig) rechtsom tot de aanslag in de maximumstand.
- **Zomerstand (alleen ventilatie):** draai de functieschakelaar naar de stand **✱**. (bij de modellen die hiervan voorzien zijn, gaat het controlelampje branden)
- **Verwarming met beperkt vermogen:** draai de functieschakelaar naar de stand **1**.
(bij de modellen die hiervan voorzien zijn, brandt het controlelampje)
- **Verwarming met maximum vermogen:** draai de functieschakelaar naar de stand **2**.
(bij de modellen die hiervan voorzien zijn, brandt het controlelampje)
- **Uitschakelen:** draai de functieschakelaar naar de stand **0**.
Men adviseert om altijd de stekker uit het stopcontact te halen wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.

Modellen met alleen thermostaat

Het apparaat wordt ingeschakeld door de thermostaat rechtsom te draaien tot de aanslag in de maximumstand.
(bij de modellen die hiervan voorzien zijn, gaat het controlelampje branden).

Draai, om het apparaat uit te schakelen, de thermostaat naar de minimumstand **✱** en haal de stekker uit het stopcontact.

Regeling van de thermostaat

Wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau heeft bereikt, de thermostaat langzaam linksom draaien, totdat het apparaat wordt uitgeschakeld, en niet verder.

De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden.

Antivries-werking

Draai de functieschakelaar naar de stand **2** en zet vervolgens de thermostaat in de stand **✱**.

Het op deze wijze ingestelde apparaat houdt de omgevingstemperatuur op circa 5°, met een minimaal energieverbruik.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak regelmatig de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters schoon door eventueel opgehoopt vuil met een stofzuiger te verwijderen.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Opgenomen vermogen	"