

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A Functieschakelaar
- B Thermostaat
- C Controlelampje

GEBRUIK

Elektrische aansluiting

Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de netspanning overeenkomt met de op uw toestel aangegeven spanning in Volt (V) en of het stopcontact en de voedingsleiding qua afmetingen op de vereiste belasting zijn afgestemd.

Installatie

Het apparaat mag uitsluitend in de draagbare uitvoering gebruikt worden.

Als het apparaat wordt gebruikt in een badkamer met ligbad of douche, moet het "beschermingsvolume" afgebeeld in fig. 1 in acht genomen worden en moet het apparaat sowieso uit de buurt van kranen, wasbakken, douches en dergelijke geïnstalleerd worden.

Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.

Werking en gebruik

Controleer of het apparaat uitgeschakeld is alvorens de stekker in het stopcontact te steken.

1. Steek de stekker in het stopcontact; het controlelampje gaat branden.
2. Draai het thermostaathendeltje naar de maximumstand.
3. **Zomerstand (alleen ventilatie):** draai de functieschakelaar in de stand .
4. **Werking met min. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand **1** (bij de modellen met 2 ventilatiesnelheden, is de ventilatorsnelheid minimaal).
5. **Werking met gemiddeld vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand **2** (bij de modellen met 2 ventilatiesnelheden, is de ventilatorsnelheid maximaal).
6. **Werking met max. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand **3** (maximum ventilatiesnelheid).
7. **Uitschakelen:** draai de functieschakelaar in de stand "0".

 **Opmerking:** Bij modellen met slechts 2 vermogensniveaus, komt de stand 2 overeen met het maximumvermogen.

Regeling thermostaat

Plaats de temperatuur in de maximumstand; draai, wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau heeft bereikt, het thermostaathendeltje langzaam rechtsom tot een klik wordt gehoord (de ventilator gaat uit).

De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden.

Antivriesfunctie

Met de functieschakelaar in de stand 3 en de thermostaathendeltje in de stand , behoudt het apparaat een temperatuur van ongeveer 5°C in het vertrek. Zo worden vriestemperaturen vermeden, met een minimaal energieverbruik.

ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak regelmatig de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht schoon.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen voor de reiniging van het apparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning

Zie typeplaatje

Stroomverbruik

"