

## BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A Functieschakelaar
- B Thermostaat
- C Controlelampje

## GEBRUIK

### Elektrische aansluiting

Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de netspanning overeenkomt met de op uw toestel aangegeven spanning in Volt (V) en of het stopcontact en de voedingsleiding qua afmetingen op de vereiste belasting zijn afgestemd.

### Installatie

Het apparaat mag uitsluitend in de draagbare uitvoering gebruikt worden.

Als het apparaat wordt gebruikt in een badkamer met ligbad of douche, moet het "beschermingsvolume" afgebeeld in fig. 1 in acht genomen worden en moet het apparaat sowieso uit de buurt van kranen, wasbakken, douches en dergelijke geïnstalleerd worden.

Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.

### Werking en gebruik

Controleer of het apparaat uitgeschakeld is alvorens de stekker in het stopcontact te steken.

1. Steek de stekker in het stopcontact; het controlelampje gaat branden.
2. Draai de thermostaatknop in de hoogste stand.
3. **Zomerstand (alleen ventilatie):** draai de functieschakelaar in de stand .
4. **Werking met min. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand 1.
5. **Werking met gemiddeld vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand 2.
6. **Werking met max. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand 3.
7. **Uitschakeling:** draai de functieschakelaar in de stand "0" en de thermostaatknop in de stand  en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.



**Opmerking:** Bij modellen met slechts 2 vermogensniveaus, komt de stand 2 overeen met het maximumvermogen.

### Regeling thermostaat

Plaats de temperatuur in de maximumstand; draai, wanneer

de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau heeft bereikt, het thermostaathendeltje langzaam rechtsom tot een klik wordt gehoord (de ventilator gaat uit).

De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden.

### Antivriesfunctie

Met de functieschakelaar in stand 3 (stand 2 voor modellen met slechts 2 vermogensniveaus) en de thermostaatknop in stand , houdt het apparaat de ruimte op een temperatuur van ongeveer 5°C, waardoor bevroren bij een minimaal energieverbruik wordt voorkomen.

### Modellen met alleen thermostaat

Om het apparaat in te schakelen, draait u de thermostaatknop rechtsom tot de hoogste stand wordt bereikt (het controlelampje gaat branden). Om het apparaat volledig uit te schakelen, draait u de knop linksom in de stand  en haalt u de stekker uit het stopcontact. Voor de antivriesfunctie draait u de thermostaatknop in de stand  en laat u de stekker in het stopcontact zitten.

## ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak regelmatig de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht schoon.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen voor de reiniging van het apparaat.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning  
Stroomverbruik

Zie typeplaatje  
"