

BESCHRIJVING

(zie pagina 3)

- A Keuzeschakelaar functies
- B Controlelampje
- C Omgevingsthermostaat

GEBRUIK

Elektrische aansluiting

Controleer, alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten, of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsvoorziening en of deze in staat is het gewenste vermogen te garanderen.

Installatie

Het apparaat mag alleen rechtop gebruikt worden.

WERKING EN GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld alvorens de stekker in het stopcontact te steken.
2. Het apparaat inschakelen door de thermostaat (C) in de maximale stand te plaatsen en de keuzeschakelaar functies (A) in één van de volgende standen te zetten:
 /1/2.
- **Zomerwerking** (alleen ventilator): draai de keuzeschakelaar functies (A) naar rechts tot de positie.
- **Min. vermogen**: draai de keuzeschakelaar functies (A) naar de stand "1". Het rode controlelampje gaat branden.
- **Max. vermogen**: draai de keuzeschakelaar functies (A) naar de stand "2".
- **Om het apparaat uit te schakelen**: draai de keuzeschakelaar functies (A) naar de stand "●".

Instelling van de thermostaat

Wanneer de kamer de gewenste temperatuur bereikt, draai dan de thermostaatknop dan langzaam naar links tot het controlelampje uit gaat. Draai niet verder.

De aldus bepaalde temperatuur wordt door de thermostaat automatisch aangepast en constant gehouden.

Vorstpreventie

Met de thermostaatknop in de minimumstand  en de keuzeschakelaar functies in stand 2, handhaaft het apparaat in de kamer een temperatuur van ongeveer 5°C en wordt met een minimum energieverbruik vorst voorkomen.

ONDERHOUD

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact

alvorens onderhoud te verrichten.

- Reinig regelmatig de roosters voor de aanzuiging en afvoer van de lucht.
- Gebruik nooit schuurpoeder of oplosmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	Zie typeplaatje
Stroomverbruik	"