

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees voor gebruik deze aanwijzingen aandachtig door.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing.

- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of door het service center van deze, vervangen worden zodat ieder risico wordt uitgesloten.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Als het apparaat in werking is, kunnen de bereikbare uitwendige oppervlakken en het deksel heel heet worden. Gebruik altijd het handvat, de greep en de toetsen. Gebruik zonodig handschoenen.
- Dit elektrische apparaat werkt met hoge temperaturen die brandwonden kunnen veroorzaken.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen met een leeftijd van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar, mits zij onder nauw toezicht staan. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met een verminderd lichame-lijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder nauw toezicht staan en geïnstrueerd zijn betreffende het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de met het gebruik verbonden risico's. Houd het apparaat en diens snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

- Verwarm het apparaat niet leeg voor.
- Gebruik het apparaat niet zonder ingre-diënten erin, dit kan schade berokkenen.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik in: ruimtes die door winkel-, kantoor- of ander personeel benut worden als keuken, agriturismo's, hotels, motels en andere accomodaties, of kamerverhuur is niet voorzien.
- Het apparaat niet laten werken d.m.v. een externen timer of door een losse afstandsbediening.



Gevaar!

Het niet naleven kan of zal levensgevaarlijk letsel opleveren door elektrische schokken.

- Alvorens het gebruik dient na te worden gegaan of de netspanning overeenkomt met die op het gegevensplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat alleen aan op stopcontacten van minimaal 10 A en met randaarde. De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van niet naleven van deze veiligheidsnorm.



Brandgevaar!

Het niet opvolgen van de waarschuwingen kan brandwonden tot gevolg hebben.

- Het apparaat wordt heet tijdens het functioneren. HOUD HET APPARAAT BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
- Verplaats het apparaat aan de hiervoor bestemde handgrepen. Gebruik hiervoor nooit de greep van de bereidingsschaal.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel niet over de rand van het oppervlak waarop deze steunt heenhangt, waardoor de kabel makkelijk door een kind vastgegrepen kan worden of waar het in de weg ligt tijdens het gebruik.
- Pas op voor de hete stoom die uit de gaatjes kan komen.



Pas op!

Het niet opvolgen van de waarschuwingen kan letsel veroorzaken of schade aan het apparaat.

- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen.
- De bereidingsschaal zet zich automatisch vast op de centrale pen. Draai de schaal daarom niet handmatig om de juiste positie te zoeken, dit kan schade veroorzaken.

- Stop niets in de ventilatiegaten. Blokkeer deze ook niet.
- Schenk geen vloeistoffen in de schaal boven het maximum niveau MAX (R).
- De bereidingschaal met niet meer olie dan het maximum niveau van het maatbekertje (niveau 5) vullen.



Let op:

Dit symbool geeft belangrijke tips en informatie aan voor de gebruiker.

- Alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken, dient al het papier eruit verwijderd te worden, zoals beschermkarton, instructieboekjes, plastic zakjes etc..
- Was, alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken, de schaal, menghaak en deksel goed af met afwasmiddel en warm water. Droog hierna alles goed af en verwijder eventueel achtergebleven water uit de bodem van de schaal.
- Bij het eerste gebruik kan het apparaat de geur verspreiden van nieuwigheid. Dit is normaal. Lucht dan de ruimte.
- Het apparaat moet op minstens 20 cm afstand staan van het stopcontact waarop het is aangesloten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

afmetingen (lxbxh): 395x325x270mm

gewicht: 5kg

Zie voor verdere gegevens het gegevensplaatje op de achterzijde van het apparaat.



Het apparaat voldoet aan de volgende CE normen:

- Richtlijn laagspanning 2006/95/CE en wijzigingen hierop.
- Europese richtlijn 2004/108/CE inzake de elektromagnetische compatibiliteit en aan het Europese reglement 1935/2004 van 27/10/2004 inzake materialen bestemd voor contact met voedingsmiddelen.
- Europese reglement Stand-by 1275/2008.

VERWIJDERING



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/CE, mag het apparaat niet met het huisvuil verwijderd worden, maar dient het ingeleverd te worden bij een erkend gescheiden afvalverwerkingspunt.

BESCHRIJVING PRODUCT

- A Deksel
- B Warme luchtrooster
- C Afneembaar gedeelte deksel (met kijkvenster alleen in enkele modellen)
- D Maximumniveau MAX
- E Mengarm
- F Bereidingschaal met keramische laag

- G Schuifknop greep
- H Handvat schaal
- I Maatbekertje voor olie (niveau 1 tot 5)
- L Greep om het apparaat te verplaatsen
- M Behuizing apparaat
- N Uitneembare kookwekker (indien aanwezig)
- O Knoppen voor loshalen kijkvenster (afneembaar gedeelte deksel)
- P Verlichte aan-uitknop
- Q Drukknop voor openen van het deksel
- R Condensopvang

EERSTE GEBRUIK



Let Op: Was, voor het eerste gebruik, de bereidingschaal (F), de mengarm (E) en het afneembare gedeelte van het deksel (C) zorgvuldig met warm water en neutraal afwasmiddel.

Ga als volgt te werk:

- Open het deksel (A) met op knop (Q) (fig. 1).
- Verwijder het afneembare gedeelte van het deksel (C) door op de twee knoppen (S) te drukken (fig. 2).
- Til de greep van de schaal (H) op tot er een klik hoorbaar is (fig. 3).
- Neem de schaal (F) uit door deze naar boven te trekken (fig. 4).
- Haal de mengarm (E) uit zijn behuizing (fig. 5).
- Was de schaal (F), de mengarm (E) en het afneembare gedeelte van het deksel (C) (fig. 6).
- Droog dan alles zorgvuldig en verwijder eventueel restwater dat op de bodem van de schaal (F) kan achterblijven.

KOKEN MET DE MENGARM



Let Op: Deze bereidingswijze is vooral geschikt voor aardappels.

- Zet de schaal (F) in de behuizing van het apparaat (M), en zorg dat deze goed geplaatst is.
- Draai de greep (H) omlaag met de knop (G) (fig. 7).
- Steek de mengarm (E) op zijn plek (pen op de bodem van de schaal).
- Doe de ingrediënten in de schaal (F), en houd daarbij de hoeveelheden uit de kooktabel/recepten aan.
- Voeg olie toe als dit gevraagd wordt voor de gekozen bereidingswijze, volgens de aangegeven hoeveelheid uit de kooktabel/recepten en met behulp van het maatbekertje (I).
- CSluit het deksel (A).
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de aan/uitknop (P) die zal gaan branden.
- Het kookproces start.

KOKEN ZONDER MENGARM

- Zet de schaal (F) in de behuizing van het apparaat (M), en zorg dat deze goed geplaatst is.
- Draai de greep (H) omlaag met de knop (G) (fig. 7).
- Doe de ingrediënten in de schaal (F), en houd daarbij de hoeveelheden uit de kooktabel/recepten aan.
- Voeg olie toe als de bereidingswijze dit vraagt, volgens de aangegeven hoeveelheid in de kooktabel/recepten en met behulp van het maatbekertje (I).
- CSluit het deksel (A).
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de aan/uitknop (P) die zal gaan branden.
- Het kookproces start.

MODELLEN MET EEN AFNEEMBARE TIMER

- Stel de gewenste bereidingstijd in met de knop op de timer (N) (fig. 8), de display zal de ingestelde minuten tonen.
- De cijfers zullen gaan knipperen wat aangeeft dat de kooktijd loopt. De laatste minuut wordt in minuten weergegeven.
- In geval van verkeerd ingestelde tijd kan deze opnieuw worden ingegeven door 2 seconden op de toets te drukken. Het display gaat naar 0 en de instelling kan opnieuw worden gedaan.
- De timer geeft het einde van de kooktijd aan met twee series piepjes, met een interval van circa 20 seconden. Om dit alarm uit te zetten drukt u op de toets van de timer.

 **Let Op:** De timer zet het apparaat niet uit.

 **Let Op:** In de kookprocessen met gebruik van menghaak, zal de menghaak (E), voor een optimaal resultaat, pas na enkele minuten na het begin van de voorbereiding beginnen te draaien.

 **Let Op:** In de bereiding zonder mengarm gaat de pen op de bodem van de schaal toch enkele minuten na aanvang van het bereidingsproces ronddraaien.

 **Let Op:** Tijdens het bereidingsproces is het mogelijk het deksel (A) te openen om een ingrediënt toe te voegen of om de bereiding te controleren. De ventilatie stopt tijdelijk en start weer na sluiten van het deksel.

 **Let Op:** Met de knop op 'aan' zal bij het uitnemen van de schaal het apparaat uitschakelen. Bij het terugplaatsen zal deze weer opstarten.

- Schakel het apparaat uit met de aan/uitknop (P).

UITNEMEN TIMER (indien aanwezig)

- Druk, om de uitneembare timer (N) te verwijderen, op de

linkerzijde van het display, draai deze (fig. 9) en haal de timer los (fig. 10).

- Om de timer weer te plaatsen kan deze op de pinnetjes in de behuizing gezet worden. Druk deze dan stevig vast (fig. 11), en draai deze zoals in afbeelding 12.

 **Let op:** Voor het vervangen van de batterijen van de timer dient u zich tot een erkend service center te wenden.

REINIGING EN ONDERHOUD

 **Pas op!** Haal, voor iedere schoonmaakhandeling altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

Dompel het apparaat nooit onder in water en zet het ook niet onder de straal van de kraan. Water aan de binnenzijde kan elektrische schokken veroorzaken.

- Was de schaal (F), de mengarm (E) en het afneembare gedeelte van het deksel (C) met warm water en afwasmiddel. De schaal kan in de vaatwasmachine, maar veelvuldig wassen kan de eigenschappen van het keramiek aantasten.
- Reinig het warmeluchtrooster (T) zonder dit te verwijderen.

 **Let Op:** Gebruik geen schurende voorwerpen of middelen voor het reinigen van de schaal (B), maar alleen een zachte doek en neutraal afwasmiddel.

STORINGEN

Storing	Oorzaak/oplossing
Het apparaat warmt niet op	De warmteweerstand kan in werking zijn getreden. Roep de hulp in van een Service Center (de weerstand moet vervangen worden)
De schaal zit niet recht en het apparaat werkt niet	Plaats de schaal op de juiste wijze
Het deksel is niet goed gesloten en het apparaat werkt niet	Sluit het deksel
De mengarm (E) draait niet	Wacht enige minuten na aanvang van het kookproces

KOOKTABEL

Aardappels

Recept	Type	Hoeveelheid	Olie	Bereidingstijd (min)	Meng arm
Standaard aardappels 10x10	Vers	1.5 kg (*)	Niveau 4	40-42	JA
		1.25 kg(*)	Niveau 3	35-37	JA
		1 kg (*)	Niveau 2	30-32	JA
		750 gr (*)	Niveau 1	25-27	JA
	Diepvries	1.25 kg	Zonder	36-38	JA
		1 kg	Zonder	30-32	JA
		750 gr	Zonder	26-28	JA
		500 gr	Zonder	20-22	JA
Gebakken aardappels	Vers	1 kg	Niveau 3	37	JA
Aardappelpartjes	Diepvries	1 kg	Zonder	32	JA
Nieuwe aardappels	Diepvries	1 kg	Zonder	40	JA
Kroketjes	Diepvries	750 gr	Zonder	26	JA

(*) schillen

Vlees – gevogelte

Recept	Type	Hoeveelheid	Olie	Bereidingstijd (min)	Meng arm	Tips
Kipstukjes	Diepvries	750 gr	Zonder	20	JA	-
kippendijen	Vers	650 gr	Zonder	35	NEE	Draai 2-3 keer
Kipfilet	Vers	300 gr	Zonder	20	JA	-
Kalfsvlees (stukjes)	Vers	600 gr	Niveau 2	27	JA	-
Kalfskarbonade	Vers	3st	Zonder	25	NEE	Draai na 15 min om
Runderspareribs	Vers	1200 gr	Zonder	35	NEE	Draai 2-3 keer
Spiezen	Vers	800 gr	Zonder	22	NEE	Draai 2-3 keer
Hamburgers	Vers	4st	Zonder	25	NEE	Draai na 15 min om
Gehaktballetjes	Vers	450 gr	Zonder	27	JA	-

Vis– Schelpdieren

Recept	Type	Hoeveelheid	Olie	Bereidingstijd (min)	Meng arm
Vissticks	Diepvries	18st	Zonder	19-22	Draai na 12 min om
Zalmoot	Vers	400 gr	Zonder	17-20	Draai na 11 min om
Zalmfilet	Vers	350 gr	Zonder	12-15	Draai na 9 min om
Coquilles	Vers	4 st.	Zonder	12-15	NEE
Inktvisjes	Vers	8 st.	Niveau 1	17-20	NEE
Garnalen	Vers	600 gr	Niveau 1	17-20	JA
Gambas	Vers	800 gr	Niveau 1	17-20	JA

Groenten - Fruit

Recept	Type	Hoeveelheid	Olie	Bereidingstijd (min)	Meng arm
Courgette	Vers	600 gr	Niveau 5	20-25	JA
Aubergine	Vers	600 gr	Niveau 3	20-25	JA
Paddestoelen	Vers	600 gr	Niveau 2	15-20	JA
Asperges	Vers	800 gr	Niveau 5	25-30	JA
Fruit	Vers	300 gr	Zonder	15-18	NEE

Divers

Recept	Type	Hoeveelheid	Olie	Bereidingstijd (min)	Meng arm	Tips
Paella	Diepvries	600 gr	Zonder	15-17	JA	1 keer omroeren
Gnocchi op Sorrento wijze	Diepvries	550 gr	Zonder	13-15	JA	1 keer omroeren
Uienringen	Diepvries	12/15 pz	Zonder	15-17	NEE	Verdeel ze gelijkmatig over de bakplaat. Draai na 9 min om