

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEID	50
Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid	50
GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING	52
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	52
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT	53
BIJ HET EERSTE GEBRUIK	53
VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK	53
Wat voor water moet ik gebruiken?	53
Vul het waterreservoir	54
De temperatuur van de strijkzool regelen	54
STRIJKEN MET STOOM	55
DROOG STRIJKEN	55
VERTICAAL STRIJKEN	56
TURBOFUNCTIE	56
SPROEIKNOP	57
ANTI-DRUPPELSYSTEEM	57
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING	57
NA HET STRIJKEN	58
Onderhoud en reiniging	58
Ontkalkingsmiddel en SELF CLEAN	58
VUILVERWERKING	59

NL

VEILIGHEID

Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar!

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt. Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien het stopcontact en de stekker van het apparaat niet overeenkomen, dient het stopcontact te worden vervangen door vakkundig personeel, dat tevens dient te controleren of de doorsnede van de kabels van het stopcontact geschikt is voor het stroomverbruik van het apparaat.
- Houd het strijkijzer nooit onder de kraan om water toe te voegen, maar gebruik het bijgeleverde maatbekertje.
- De stekker van het netsnoer moet uit het stopcontact worden verwijderd voordat u het reservoir met water vult.
- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vak-kennis, teneinde elk risico te voorkomen.
- De elektrische veiligheid van dit apparaat is uitsluitend verzekerd indien het op correcte wijze is aangesloten op een doelmatige aardleiding, zoals voorzien door de van kracht zijnde elektrische veiligheidsvoorschriften. Het is van wezenlijk belang dit vereiste na te gaan en, ingeval van twijfel, vakkundig personeel te vragen om een grondige controle van de installatie uit te voeren; de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de afwezigheid van een aardleiding.

- Mocht u beslissen het strijkijzer af te danken, dan adviseren wij om het netsnoer - met de stekker uit het stopcontact - zo dicht mogelijk bij het strijkijzer door te knippen, om het apparaat onbruikbaar te maken.
- Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- Schakel, in geval van een defect en/of slechte werking van het apparaat, het apparaat uit, probeer het niet eigenhandig te repareren, maar breng het naar een erkend servicecentrum.
- **Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleren of de spanning (V) op het gegevensplaatje van het apparaat overeenkomt met de netspanning. Het stopcontact moet voorzien zijn van een doeltreffende aardleiding.**



Gevaar brandwonden!

- Richt de stoom nooit op personen of dieren.
- De gebruiker mag het strijkijzer niet onbewaakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- De vulopening mag niet open zijn tijdens het gebruik.



Attentie!

- Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- Vul het waterreservoir niet meer dan nodig en gebruik geen mengsels met ontvlekkers of gelijksoortige producten.

- Controleer, wanneer het strijkijzer weer op zijn houder wordt gezet, of het oppervlak waarop de houder is geplaatst stabiel is.
- Het strijkijzer moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak. Het strijkijzer mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het strijkijzer lekt.
- Mocht het apparaat vallen en zichtbaar gebroken zijn, dan mag het niet gebruikt worden en moet het naar een erkend servicecentrum worden gebracht.
- Het strijkijzer moet op een effen en bijzonder hittebestendig oppervlak geplaatst worden.

GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.

- Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel aan personen en schade aan het apparaat.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzingen.



Nota Bene:

Bewaar deze aanwijzingen zorgvuldig.

Als u het apparaat aan iemand anders overdoet, moet u ook deze gebruiksaanwijzingen overhandigen.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

(pag. 3)

- A. Strijkzool
- B. Sproeier
- C. Dekselletje vulopening reservoir
- D. Stoomregelaar
- E. Sproeiknop
- F. Controlelampje inschakeling/auto shut-off (alleen enkele modellen)
- G. Controlelampje “stoom klaar”
- H. Thermostaatknop
- I. “Self Clean” knop (zelfreiniging)
- L. Knop “Turbo”
- M. Maatbekertje

NL

BIJ HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder bij het eerste gebruik het beschermzooltje van de strijkzool (indien aanwezig).
- **Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, kan het enkele minuten wat rook en geur afgeven, wegens de verwarming en daaropvolgende opdroging van de afdichtingsmiddelen die voor de assemblage van het apparaat zijn gebruikt.** Het is raadzaam de kamer te ventileren.

VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

Wat voor water moet ik gebruiken?

Het apparaat werkt met gewoon leidingwater.

Als het water bijzonder kalkhoudend is, adviseren wij u gedemineraliseerd water te gebruiken dat voor 50% met leidingwater wordt verdund.

Gebruik nooit uitsluitend gedestilleerd water.

Gebruik geen chemische middelen of reinigingsmiddelen (bijv. geparfumeerd water, ontkalkende oplossingen, enz.)

Vul het waterreservoir



Gevaar!

Het is belangrijk om altijd de stekker uit het stopcontact te halen, elke keer dat men het reservoir met water moet vullen of bijvullen.

- Controleer of het apparaat losgekoppeld is van het elektriciteitsnet.
- Controleer of de stoomregelaar **D** in de stand  staat ("droog" stand) (fig. 1).
- Open het dekseltje **C** voor het vullen van het reservoir.
- Vul de maatbeker tot het niveauteken 300 ml en schenk water in het strijkijzer (fig.2).
- Sluit het dekseltje voor het vullen van het reservoir.

De temperatuur van de strijkzool regelen



Nota Bene:

Aan de achterkant van het strijkijzer is handige informatie aangebracht over de in te stellen temperaturen, afhankelijk van de te strijken kleding:

- SYNTETICKÉ
- HEDVÁBÍ/ VLNA
- LEN/ BAVLNA

- Sluit het strijkijzer op het elektriciteitsnet aan. (*Alleen modellen met auto shut-off:* het controlelampje **F** gaat branden om aan te geven dat het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten.)
- Het controlelampje "stoom klaar" **G** gaat branden.
- Selecteer de gewenste temperatuur met behulp van de thermostaatknop **H** (fig. 3).
- Na circa een minuut, wanneer de maximumtemperatuur is bereikt, geeft het doven van het controlelampje "stoom klaar" **G** aan dat het strijkijzer klaar is voor gebruik.

STRIJKEN MET STOOM



Nota Bene:

Controleer voordat u met stoomstrijken begint of het weefsel geschikt is om op deze manier gestreken te worden.

Denk eraan dat de stoomfunctie uitsluitend gebruikt kan worden met de thermostaat geplaatst op de sector aangeduid met het stoomsymbool.



- Vul het reservoir en stel de temperatuur van de strijkzool in zoals hiervoor is aangegeven.
- Stel de stoomregelaar op de gewenste hoeveelheid stoom in:



- Wacht tot het controlelampje “stoom klaar” **G** dooft.

Nu kan het strijkijzer in horizontale stand worden geplaatst om stoom af te geven

Elke keer dat het strijkijzer verticaal op zijn achterste steun worden gezet (stand die tijdens pauzes wordt aangeraden), wordt er geen stoom meer afgegeven.

DROOG STRIJKEN

- Stel de temperatuur van de strijkzool in zoals hiervoor is aangegeven.
- Plaats de stoomregelaar in de stand “droog”
- Wacht tot het controlelampje “stoom klaar” **G** dooft.

Het strijkijzer is klaar voor gebruik.

Als de te strijken weefsels iets vochtig zijn of als u snel strijkt, kunt u een hogere temperatuur instellen; in tegengesteld geval, als de kleding droog is of als u langzaam strijkt, gebruikt u een lagere temperatuur.

NL

VERTICAAL STRIJKEN

Zorgt voor het benevelen van delicate kledingstukken zonder deze op de strijkplank te hoeven leggen: **let op de temperatuur wanneer u gordijnen benevelt.**

- Controleer of de stoomregelaar **D** in de stand  staat ("droog" stand) (fig. 1).
- Stel de temperatuur van de strijkzool in op de stand **MAX**.
- Wacht tot het controlelampje "stoom klaar" **G** dooft.
- Plaats het strijkijzer in verticale stand en breng het in de buurt van het kledingstuk.
- Druk op de turboknop (**L**) en laat deze weer los.

Voor een goede werking van het verticaal strijken, moet tussen twee stoomstoten enkele seconden worden gewacht, door op het doven van het controlelampje "stoom klaar" **G** te wachten.



Gevaar brandwonden!

De "verticale" stoom niet richten op een kledingstuk dat in de kast hangt of door een persoon wordt gedragen.

Het verticaal strijken moet gebeuren met kledingstukken op een kleeerhanger en uit de buurt van andere kledingstukken, elementen, personen en dieren.

TURBOFUNCTIE

TURBO



Met deze knop wordt een krachtige stoomstoot verkregen, die nuttig is om vouwen te verwijderen.

- Stel de temperatuur van de strijkzool in op de stand **MAX**.
- Plaats de stoomregelaar op een stoomstand   .
- Wacht tot het controlelampje "stoom klaar" **G** dooft.
- Druk op de turboknop (**L**) en laat deze weer los.

Voor een goede werking van deze functie, moet tussen twee stoomstoten enkele seconden worden gewacht.

SPROEIKNOP

Indien u tijdens het strijken hardnekkige plooiën opvallen of indien uw kledingstuk een grotere vochtigheidsgraad behoeft, kunt u gebruik maken van de sproeier.

- Vul het reservoir en stel de temperatuur van de strijkzool in zoals hiervoor is aangegeven.
- Druk herhaaldelijk op de sproeiknop  (E) terwijl u de vernevelde waterstraal op de te bevochtigen delen van het kledingstuk richt.

Gebruik de sproeier niet om zijde te strijken, omdat de waterdruppels vlekken kunnen vormen op de stof.

ANTI-DRUPPELSYSTEEM



Dit strijkijzer is voorzien van een anti-druppelsysteem dat automatisch de stoomproductie onderbreekt wanneer een te lage temperatuur wordt ingesteld.

Deze voorziening kan tijdens de werking kraakgeluidjes tijdens het opwarmen en afkoelen van het strijkijzer afgeven.

Dit is volkomen normaal en wijst op de correcte werking van deze voorziening.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING



(alleen sommige modellen)

- Als het strijkijzer niet gebruikt wordt en langer dan 30 seconden in horizontale stand wordt gelaten, wordt het strijkijzer automatisch uitgeschakeld.
- De automatische uitschakeling grijpt ook in wanneer het strijkijzer niet gebruikt wordt en langer dan 8 minuten in verticale stand wordt gelaten.

De automatische uitschakeling wordt gemeld door het knipperen van het controlelampje (F): schud het strijkijzer iets naar voren totdat het controlelampje (F) vast blijft branden om het strijken te hervatten.

NA HET STRIJKEN

Opdat het strijkijzer langer meegaat, is het raadzaam na elk gebruik het waterreservoir als volgt te ledigen:

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Ledig het strijkijzer door het ondersteboven te houden en voorzichtig boven een teiltje of wasbak uit te schudden.
- Om het resterende vocht op te drogen, dient u opnieuw het strijkijzer in te schakelen met de thermostaat in de maximumstand gedurende circa 2 minuten.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- Maak de strijkzool schoon met een droge doek, om te voorkomen dat eventuele vochtsporen vlekken achterlaten.
- Rol het snoer op rondom de snoerwikkelaar.
- Berg het strijkijzer in verticale stand op.

Onderhoud en reiniging

Laat het strijkijzer na gebruik altijd afkoelen in verticale positie, alvorens het op te bergen.

- Het oppervlak van de strijkzool moet steeds schoon worden gehouden.
- Maak de strijkzool uitsluitend schoon met een vochtige doek en gebruik geen schurende middelen of oplosmiddelen.
- Het strijkijzer niet zetten of gebruiken op ritssluitingen, haken, ringen, enz., om de strijkzool niet te krassen.

Ontkalkingsmiddel en SELF CLEAN

Het apparaat is voorzien van een filter op basis van harsen dat geïnstalleerd is in het reservoir en dat door de onreinheden te filteren, de stoomafgifte tijdens het strijken constant houdt. De harsen maken het water zachter en verbeteren de prestaties van het strijkijzer. Als u echter een afname van de stoom mocht constateren, kan dit veroorzaakt worden door een overmatige vor-

ming van kalksteen.

Ga als volgt te werk om de kalksteen te elimineren:

- Vul het waterreservoir.
- Sluit het apparaat op het stopcontact aan en zet de thermostaat in de stand MAX.
- Wanneer het strijkijzer op temperatuur is (controlelampje gedoofd), verwijdt u de stekker van het apparaat.
- Breng het apparaat boven een wasbak en houd het in horizontale stand.
- Houd de knop SELF CLEAN ingedrukt.
- Schud het apparaat zachtjes zodat het water in het apparaat uit de strijkzool komt, en tevens de onreinheden meevoert.
- Laat de knop SELF CLEAN los.
- Sluit het apparaat op het stopcontact aan en laat het minstens 2 minuten werken totdat de strijkzool droog is.
- Koppel hierna het apparaat van het stopcontact af.
- Laat het strijkijzer afkoelen en reinig de buitenkant met een zachte doek.

NL

VUILVERWERKING



Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC. Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.