

VEILIGHEID

Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar!

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt. Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet het door vakkundig personeel vervangen worden door een stopcontact van het juiste type. Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken.
- Om water toe te voegen, moet het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. de schakelaar en de stekker verwijderd worden: houd het apparaat nooit onder de kraan om water toe te voegen.
- De stekker van het netsnoer moet uit het stopcontact worden verwijderd voordat de stoomtank met water is gevuld.
- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
- Draai de dop niet los terwijl de stekker nog is ingebracht.
- Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- Schakel, in geval van een defect en/of slechte werking van het apparaat, het apparaat uit, probeer het niet eigenhandig te repareren, maar breng het naar een erkend servicecentrum.
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.



Gevaar brandwonden!

- Open de dop niet tijdens het gebruik en **VOORDAT HET APPARAAT AL HET WATER HEEFT VERBRUIKT**. Het water is verbruikt wanneer er geen stoom meer uit het strijkijzer komt. Om water bij te vullen, trekt u de stekker uit het stopcontact en wacht u circa 15 minuten, om bruuske temperatuurschommelingen te voorkomen. Leg een doek op de dop en schroef deze langzaam los, om de reststoom langzaam te laten ontsnappen.
- Richt de stoom nooit op personen of dieren.

- De gebruiker mag het strijkijzer niet onbewaakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Tijdens het gebruik mag de stoomtank niet verplaatst worden.
- **LET OP:** de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden.
- **LET OP:** de metalen strijkijzerhouder kan heet worden: let op dat u zich niet verbrandt.
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer.



Attentie!

- Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaar kan opleveren.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- Meng het water in de stoomtank **NOOIT** met vlekkenmiddelen, additieven of geparfumeerde essences. Dit kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen en de stoomtank onherroepelijk beschadigen, waardoor vervanging noodzakelijk wordt.
- Gebruik **UITSLUITEND** de houder om het strijkijzer op te zetten; in geval van beschadiging, dient u alleen een originele nieuwe houder te gebruiken.
- Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen bestand is.
- Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst stabiel is.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het lekt. Indien het strijksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of strijkijzer), dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.

Verwerking



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

(zie pag. 3)

- A** Strijkijzerhouder
- B** Bedieningspaneel
- C** Opbergvak enkele slang
- D** Snoerwikkelaar
- E** Trechter
- F** Dop stoomtank

Bedieningspaneel

- G** Controlelampje "stoom klaar"
- H** Inschakeltoets stoomtank met ingebouwd controlelampje "stoomtank gevoed"
- I** Stoomregelknop
- J** Inschakeltoets strijkijzer met ingebouwd controlelampje "strijkijzer gevoed"

VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

Wat voor water moet ik gebruiken?

Het apparaat werkt met gewoon **leidingwater**.

Als het water erg kalkhoudend is (hardheid van het water boven de 27°F), adviseren wij u gedestilleerd water te gebruiken dat voor 50% met leidingwater wordt verdund.



Attentie!

Gebruik geen andere soorten water en gebruik geen chemische middelen of reinigingsmiddelen (bijv. geparfumeerd water, essences, ontkalkende oplossingen, enz.) Gebruik geen mineraalwater of andere soorten water (bijv. regenwater, accuwater, water voor airconditioners, enz.).

Vullen van de stoomtank



Gevaar!

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit.

- Draai de dop van de stoomtank **F** los en vul het reservoir met water met behulp van de speciale trechter **E** (fig. 1).
- Draai de dop **F** weer vast en steek de stekker in het stopcontact. VUL bij elke inschakeling van het systeem, de stoomtank volledig.



Gevaar brandwonden!

Draai nooit de dop **F** los terwijl de stoomtank onder druk staat.

Stoomstrijken

- *Modellen met twee toetsen:* druk op de toetsen **J**  (inschakeling strijkijzer) en **H**  (inschakeling stoomtank): de controlelampjes op de toetsen gaan branden (fig. 2).
- Wacht tot het controlelampje "stoom klaar" **G** dooft.
- Druk op de stoomknop op het strijkijzer.



Nota bene:

- Bij het eerste gebruik kan het apparaat enkele minuten rook en geur afgeven, veroorzaakt door het verwarmen en opdrogen van de afdichtingsmiddelen die voor de montage van de stoomtank en het strijkijzer zijn gebruikt. Het is raadzaam de kamer te ventileren.
- De controlelampjes **G** zullen afwisselend aan- en uitgaan tijdens het strijken, afhankelijk van de temperatuur van de stoomtank en het strijkijzer. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.
- Telkens wanneer u begint te strijken (en uiteraard ook bij het eerste gebruik) of wanneer de stoomfunctie gedurende enkele minuten niet wordt gebruikt, dient u meerdere malen op de stoomknop te drukken waarbij u het apparaat weg van de strijklank houdt. Op die manier verwijdert u het condenswater uit het stoomcircuit.

Stoomregelknop I (fig. 4)

De stoomregelknop **I** wordt gebruikt om de hoeveelheid stoom op basis van de te strijken weefsels te regelen.

Bij inschakeling wordt geadviseerd om de regelaar naar de stand voor maximale stoomafgifte te draaien.

Bijvullen van water in de stoomtank

Wanneer het water in de stoomtank op raakt, geeft het strijkijzer geen stoom meer af.

Ga als volgt te werk om water bij te vullen:

- Schakel de stoomtank uit met de toets van de stoomtank **H**. Los de eventuele reststoom met behulp van de stoomknop van het strijkijzer.
- Schakel het apparaat uit door tevens op de toets **J** te drukken.
- Neem de stekker uit het stopcontact en wacht 15 minuten tot het apparaat gekoeld is.
- Draai langzaam de dop los en vul de stoomtank zoals aangegeven in de paragraaf "vullen van de stoomtank".

Droog strijken

- Schakel, om droog te strijken, het apparaat in door te drukken op de toets **J** .

na het strijken

Om het apparaat op ordelijke wijze op te bergen, moet de enkele slang in het vak **C** worden opgeborgen en het netsnoer om de snoerwikkelaar **D** worden gewikkeld (fig. 3).

Berg het apparaat op een droge plaats op.



Nota bene:

- Na het strijken hoeft de stoomtank niet te worden geleidg. Het is in elk geval raadzaam dit te doen als het apparaat langere tijd niet gebruikt zal worden.

PROBLEMEN DIE OPGELOST KUNNEN WORDEN ALVORENS DE TECHNISCHE SERVICEDIENST TE BELLEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat schakelt niet in.	• Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	• Controleer of het apparaat correct is aangesloten en druk op de inschakeltoetsen van strijkijzer en stoomtank.
Er komt water uit de gaatjes in de zoolplaat.	• Er is water gecondenseerd in de leidingen omdat voor de eerste keer stoom wordt afgegeven of omdat het apparaat langere tijd niet gebruikt is.	• Druk meerdere malen op de stoomknop waarbij u het apparaat weg van de strijkplank houdt. Op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit.
	• Het strijksysteem is op een instabiel en/of hellend oppervlak geplaatst.	• Plaats het strijksysteem op een stabiele en vlakke ondergrond.
Bruine “druipsels” uit de zoolplaat van het strijkijzer.	• Er zijn chemische ontkalkingsmiddelen of additieven in de stoomtank gedaan.	• Er mogen nooit producten in de stoomtank worden gedaan.
Bij de eerste inschakeling van het apparaat komt er rook naar buiten.	• Sommige onderdelen zijn behandeld met afdichtmiddelen/smeermiddelen die tijdens het eerste opwarmen verdampen.	• Dit is volkomen normaal en dit verschijnsel zal na enige malen gebruik verdwijnen.
Er komt stoom uit de onderkant van de stoomtank.	• De stoomtank is niet gevuld alvorens met strijken te beginnen.	• VUL bij elke inschakeling van het systeem, de stoomtank volledig.
	• Het strijksysteem is op een instabiel en/of hellend oppervlak geplaatst.	• Plaats het strijksysteem op een stabiele en vlakke ondergrond.
Het apparaat trilt tijdens de verwarmingsfase.	• De stoomtank is niet bijgevuuld vóór zijn inschakeling	• Schakel het apparaat uit, laat het volledig afkoelen, draai de dop los en vul de stoomtank.
Na het vullen van de stoomtank komt er damp uit de dop.	• De dop is slecht vastgedraaid	• Draai de dop goed vast
	• De pakking van de dop is versleten	• Wendt u zich tot een door de fabrikant erkend servicecentrum voor de vervanging van de pakking

NL