

Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar op elektrische schokken!

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt.

Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, moet het door vakkundig personeel vervangen worden door een stopcontact van het juiste type. Wij raden u af adapters, verloopstekkers of verlengsnoeren te gebruiken.
- Om water te vullen of toe te voegen, moet het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. de knop B1 en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.
- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische service-dienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
- Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- **Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.**



De oppervlakken met di symbool worden heet tijdens het gebruik.

- Richt de stoom nooit op personen of dieren.
- De gebruiker mag het strijkijzer niet onbewaakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten. Controleer of kinderen jonger dan 8 jaar niet in contact met het apparaat kunnen komen, wanneer dit gevoed wordt

of aan het afkoelen is.

- Tijdens het gebruik mag het apparaat niet verplaatst worden.
- **OPGELET:** de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden.
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer.



Opgelet

- Verwijder de verpakking bij het eerste gebruik en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
- Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.



Plaats het strijkijzer NOOIT op de ombouw van het apparaat wanneer de houder verwijderd wordt.

- Plaats het apparaat tijdens het gebruik uitsluitend op werkoppervlakken (bijv. strijkplank of tafel).
- Plaats de verwijderbare strijkijzerhouder uitsluitend op werkoppervlakken (bijv. strijkplank of tafel).
- Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen bestand is. Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst stabiel is.
- Berg het strijkijzer **NOOIT** in verticale stand op!

- Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het lekt. Indien het striksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat, dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.

Gebruik conform de bestemming

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

Beschrijving van het apparaat (A)

(* alleen sommige modellen)

- A1 Verwijderbare strijkijzerhouder
- A2 Behuizing kalkfilter
- A3 Vergrendelhendel kalkfilter
- A4 Waterreservoir
- A5 Opbergvak netsnoer
- A6 Netsnoer
- A7 Haak voor opbergen enkele slang

Beschrijving bedieningspaneel (B)

- B1 Inschakelknop apparaat



Droog strijken



Stoomstrijken

- B2 Controlelampje voeding

Beschrijving strijkijzer (C)

- C1 Stoomknop
- C2 Controlelampje stoom klaar
- C3 Thermostaatknop

Beschrijving accessoires (D)

- D1 Kalkfilter
- D2 Reageerstrookje (total hardness test)

Wat voor water moet ik gebruiken?

Het apparaat heeft een kalkfilter met harsen dat in de speciale behuizing moet worden aangebracht en dat het gebruik van gewoon leidingwater toestaat. De harsen zorgen namelijk voor een vermindering van de hardheid van het water en verlengen de levensduur van het apparaat.



Gebruik geen chemische middelen, reinigingsmiddelen of additieven (bijv. geparfumeerd water, ontkalkende oplossingen, enz.).



Gebruik geen mineraalwater of andere soorten water (bijv. regenwater, accuwater, water voor airconditioners, enz.).



Opgelet!

- **Het apparaat moet altijd met ingebracht filter werken. Als het filter uitgewerkt is, MOET HET VERVANGEN WORDEN OF MOET GEDEMINERALISEERD WATER WORDEN GEBRUIKT.**

Eerste gebruik (pag. 4)

Bij het eerste gebruik

- meet de hardheid van het water (fig. 1-4);
- dompel het bij het apparaat geleverde kalkfilter 5 minuten in water (fig. 5-7);
- breng het kalkfilter in zijn zitting in en zet het vast door de hendel te zetten in stand  (fig. 8-11);
- vul het reservoir (fig. 12-14);
- sluit het apparaat aan en draai de knop B1 in stand  (fig. 18-19) of in stand  (fig. 23-24).

Bij stoomstrijken, alleen bij het eerste gebruik of voor elke vervanging van het harsfilter, als volgt te werk gaan:

- ga te werk zoals getoond in fig. 5 t/m fig. 14 en fig. 18 en 20;
- wacht op het doven van controlelampje C2 (fig. 21). Het apparaat is klaar voor gebruik;
- plaats het strijkijzer op een doek;
- druk op de stoomtoets C1 (fig. 22) met intervallen van 2-3 seconden gedurende de eerste minuut gebruik om het hydraulische circuit te vullen.

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, kan het enkele minuten wat rook en geur afgeven, wegens de verwarming en daaropvolgende opdroging van de afdichtingsmiddelen die voor de assemblage van het apparaat zijn gebruikt.

Het is raadzaam de kamer te ventileren.

Bovendien is het normaal dat u het geluid hoort van de pomp die het water naar het strijkijzer pompt.

Vullen en gebruik (pag. 5)



Let op:

- Zodra het water in het reservoir op is, zal de pomp luidruchtiger worden. **Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid: men adviseert om het water in het reservoir onmiddellijk op niveau te brengen.**
- Draai om met stoom te strijken de inschakelknop naar de stand .
- Draai om droog te strijken de inschakelknop naar de stand .

Verwerking



Het apparaat niet met het normale huisvuil vernietigen maar inleveren bij een officieel centrum voor gescheiden vuilinzameling.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat schakelt niet in	Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Controleer of het apparaat correct is aangesloten en draai aan de inschakelknop van het apparaat.
Er komt water uit de gaatjes in de zoolplaat.	Het water in het reservoir is bijna op.	Voeg water in het reservoir toe.
	Er is condens in de leidingen omdat voor de eerste keer stoom wordt afgegeven of omdat het apparaat langere tijd niet gebruikt is.	Druk meerdere malen op de stoomknop waarbij u het apparaat weg van de strijklank houdt: op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit.
	De thermostaatknop van het strijkijzer staat niet in de stoomsector.	Plaats de thermostaatknop van het strijkijzer in de stoomsector.
Bruine “druipsels” uit de zoolplaat van het strijkijzer.	Er zijn chemische ontkalkingsmiddelen of additieven in het waterreservoir gedaan.	Er mogen nooit producten in het waterreservoir worden geschonken (zie par. “Wat voor water moet ik gebruiken?”). Reinig de zoolplaat met een vochtige doek.
	De thermostaatknop van het strijkijzer staat niet in de stoomsector.	Plaats de thermostaatknop van het strijkijzer in de stoomsector.
Bij de eerste inschakeling van het apparaat komt er rook naar buiten.	Sommige onderdelen zijn behandeld met afdichtmiddelen/smeermiddelen die tijdens het eerste opwarmen verdampen.	Dit is volkomen normaal en dit verschijnsel zal na enige malen gebruik verdwijnen.
Uit het apparaat komt een intermitterend geluid samen met trillingen.	Dit is de pomp die water aanzuigt.	Dit is een volkomen normaal verschijnsel.
	Het water in het reservoir is bijna op.	Voeg water in het reservoir toe.
Er komt geen stoom naar buiten	Het hydraulische circuit is leeg	Dit gebeurt gewoonlijk bij het eerste gebruik of het verwisselen van het filter. Draai de knop B1 naar de stand  . Druk, wanneer het strijkijzer op temperatuur is, op de stoomtoets C1 met intervallen van 2-3 seconden gedurende de eerste minuut gebruik, zodat het hydraulische circuit zich kan vullen en stoom kan afgeven. Als het probleem aanhoudt, koppelt u dan het strijksysteem af en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.
	De knop B1 staat in de stand 	Draai de knop B1 naar de stand 
In het reservoir zijn luchtbellen/ stoom zichtbaar in combinatie met zwakke geluiden	Een veiligheidssysteem laat de overmatige druk ontsnappen.	Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat.