

VEILIGHEID

Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar op elektrische schokken!

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt.

Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet het door vakkundig personeel vervangen worden door een stopcontact van het juiste type. Wij raden u af adapters, verloopstekkers of verlengsnoeren te gebruiken.

Om water te vullen of toe te voegen, moet het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. de schakelaar en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
- Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af, alvorens over te gaan tot reinigings- of onderhoudswerkzaamheden, door de stekker uit het stopcontact te halen.
- **Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.**



De oppervlakken met dit symbool worden heet tijdens het gebruik (het symbool is slechts bij bepaalde modellen aanwezig).

- Richt de stoom nooit op personen of dieren.

Open de dop niet tijdens het gebruik en voordat het apparaat al het water heeft verbruikt. Het water is verbruikt wanneer er geen stoom meer uit het strijkijzer komt.

Om water bij te vullen, trekt u de stekker uit het stopcontact en wacht u circa 15 minuten, om bruuske temperatuurschommelingen te voorkomen.

Leg een doek op de dop en draai deze langzaam los, om de reststoom langzaam te laten ontsnappen.

De gebruiker mag het strijkijzer niet onbewaakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.

- Tijdens het gebruik mag de stoomtank niet verplaatst worden.
- **ATTENTIE:** de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden.
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer.



Let op

- Verwijder de verpakking bij het eerste gebruik en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel. Verwijder de bescherming van de zoolplaat.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.

Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

- Plaats het apparaat tijdens het gebruik uitsluitend op werkoppervlakken (bijv. strijkplank of tafel).
- Gebruik de verwijderbare strijkijzerhouder op een strijkplank.
- **VERMIJD** om de strijkijzerhouder op een tafel te plaatsen: de warmte kan het oppervlak van de tafel beschadigen!
- Tijdens het strijken kan de punt van de zoolplaat op het speciale hittebestendige vlak op de behuizing worden geplaatst.

Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen bestand is. Wan-

neer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst stabiel is.

- **Berg het strijkijzer NOOIT in verticale stand op!**

Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het lekt. Indien het strijksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of strijkijzer), dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.

GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

(zie pag. 3)

- 1) Schuifknop blokkering stoomknop (sommige modellen)
- 2) Stoomknop
- 2A) Stoomknop (bij sommige modellen)
- 3) Thermostaatknop van het strijkijzer
- 4) Controlelampje "strijkijzer op temperatuur"
- 5) Verwijderbare strijkijzerhouder (alleen sommige modellen)
- 6) Bevestigingshaken (alleen bij modellen met verwijderbare strijkijzerhouder)
- 7) Dop van de stoomtank
- 8) Snoerwikkelaar (alleen sommige modellen)
- 9) Vaste strijkijzerhouder (alleen sommige modellen)
- 10) Trechter (bij sommige modellen)
- 11) Paneel
- 12) Lichtgevende toets inschakeling strijkijzer/stoomtank en controlelamp "stoom klaar"

VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

Modellen met verwijderbare strijkijzerhouder

Het apparaat voor het strijken voorbereiden

Voer deze handeling altijd uit met de stekker van het apparaat uit het stopcontact genomen en bij afgekoeld apparaat.

De positie van de slang van het apparaat kan veranderd worden zodat hij zo goed mogelijk aan elke werkstand is aangepast:

- til de verwijderbare strijkijzerhouder (5) op;
- draai de bevestigingshaken van de slang (fig. 1) naar buiten;
- trek de slang uit, plaats hem aan de andere kant door hem naar de achterkant van de unit te draaien, en wel zodanig dat de twee interne kabels niet over elkaar komen te liggen (fig. 2);
- draai vervolgens de bevestigingshaken met een muntstuk om hem vast te zetten.

Als beide bevestigingshaken van de slang niet goed gesloten zijn, steunt de strijkijzerhouder niet correct op zijn zitting.

Zet het strijkijzer nooit op het apparaat als de strijkijzerhouder niet is aangebracht.



Wat voor water moet ik gebruiken?

Het apparaat werkt met gewoon **leidingwater**.



Attentie!

Gebruik geen andere soorten water (bijv. regenwater, water voor accu's, airconditioners enz.) en gebruik geen chemische middelen of reinigingsmiddelen (bijv. geparfumeerd water, ontkalkende oplossingen, enz.)

Vullen van de stoomtank en aansluiting op het elektriciteitsnet



Gevaar op elektrische schokken!

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit.

- Draai de dop van de stoomtank (7) los en vul het reservoir met water met behulp van de trechter (10) (indien bijgeleverd).
- Bij apparaten voorzien van dop met losdraaibeveiliging kan de dop niet worden losgedraaid zolang de druk niet uit de generator is afgevoerd.
- Draai de dop (7) weer volledig vast en steek de stekker in het stopcontact.



Gevaar!

Draai de dop (7) nooit los terwijl de stoomtank onder druk staat.

WERKING

Druk op de hoofdschakelaar (12) om de stoomtank en het strijkijzer in te schakelen. Het controlelampje "stoom klaar" in de schakelaar zelf (16) en het controlelampje "strijkijzer op

temperatuur" (4) op het ijzer gaan branden.

Zet de thermostaatknop van het strijkijzer (3) op de sector aangegeven in de figuur 4 of 5 (afhankelijk van het model), op basis van het type weefsel dat u wilt strijken (fig. 3).

Wacht, voordat u met strijken begint, tot de controlelampjes "strijkijzer op temperatuur" (4) en "stoom klaar"  (12) uitgaan.

Om stoomafgifte te verkrijgen, dient u op de stoomknop (2) op het strijkijzer te drukken.

P.S. Voor een groter gebruiksgemak, kan bij de modellen voorzien van beide knoppen (2) en (2A), gekozen worden om de bovenste knop in plaats van de onderste knop te gebruiken, of omgekeerd.



Nota Bene!

- Bij het eerste gebruik kan het apparaat enkele minuten rook en geur afgeven, veroorzaakt door het verwarmen en opdrogen van de afdichtingsmiddelen die voor de montage van de stoomtank en het strijkijzer zijn gebruikt. Het is raadzaam de kamer te ventileren.
- Beide controlelampjes zullen afwisselend aan- en uitgaan tijdens het strijken, afhankelijk van de temperatuur van de stoomtank en het strijkijzer. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.
- Bij elk nieuw gebruik (en tijdens het eerste gebruik) of als enkele minuten geen stoom wordt gebruikt: druk meerdere malen op de stoomafgifteknop buiten de strijkplank. Dit maakt dat condenswater uit het stoomcircuit wordt afgevoerd.

Schuifknop blokkering stoomknop (1) (alleen bij sommige modellen)

Deze schuifknop zorgt ervoor dat een continue stoomafgifte wordt verkregen door de stoomknop mechanisch ingedrukt te houden, zodat dit niet handmatig hoeft te gebeuren

Om deze knop te activeren, schuift u hem naar achteren nadat u de stoomknop (2) hebt ingedrukt.

Om de drukknop te ontgrend



Gevaar!

De verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan heet worden

Bruvullen van water in de stoomtank

Wanneer er geen water meer in de stoomtank is, wordt er geen stoom meer afgegeven.

Ga voor het vullen als volgt te werk.

- Voer eventuele resterende stoom af met de knoppen (2) of (2A) op de handgreep van het strijkijzer.
- Schakel het strijkijzer uit met de schakelaar (12).
- Neem de stekker uit het stopcontact.

- Wacht enkele minuten totdat het apparaat is afgekoeld.
- Draai de dop langzaam los en vul opnieuw bij zoals aangegeven in de paragraaf «vullen van de stoomtank».

Droog strijken

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de schakelaar  (12) om het strijkijzer in te schakelen; het controlelampje (4) gaat branden.
- Zet de thermostaatknop (3) op de sector van het type weefsel dat gestreken moet worden (fig. 5).
- Gebruik bij het droog strijken niet de stoomknop (2).



Nota Bene!

Wanneer het strijkijzer de geselecteerde temperatuur heeft bereikt, gaat het controlelampje (4) uit.

Na het strijken

Wacht tot het apparaat is afgekoeld en plaats de strijkijzerhouder op het apparaat van de modellen met verwijderbare houder.

VERWERKING



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EC, mag het apparaat niet samen met het huishoudelijk afval worden verwerkt, maar moet het afgegeven worden bij een officieel inzamelpunt voor speciaal afval.