

Beschrijving - Veiligheidswaarschuwingen

Strijkijzer van “huishoudelijk” type

- A** Stoomkeuzeschakelaar alleen op punt of volledige zooplaat (*alleen bij sommige modellen)
- B** Controlelampje “strijkijzer op temperatuur”
- C** Stoomknop
- D** Thermostaatknop

Strijkijzer van “professioneel” type

- B** Controlelampje “strijkijzer op temperatuur”
- C** Stoomknop
- D** Thermostaatknop
- E** Schuifje voor afgifte continu stoom

Beschrijving van het apparaat

- F** Strijkijzerhouder
- G** Dop stoomtank
- H** Snoerwikkelaar
- I** Opbergvak enkele slang
- J** Bedieningspaneel
- K** Trechter

Bedieningspaneel

- L** Controlelampje “inschakeling”
- M** Controlelampje “stoom klaar”
- N** Inschakel-/stoomregelknop

Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar op elektrische schokken!

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt.

Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet het door vakkundig personeel vervangen worden door een stopcontact van het juiste type.
Wij raden u af adapters, verloopstekkers of verlengsnoeren te gebruiken.

Om water te vullen of toe te voegen, moet het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. de schakelaar en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden: houd het apparaat nooit onder de kraan om water toe te voegen.

- Draai de dop niet los terwijl de stekker nog is ingebracht.

Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.

Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af, alvorens over te gaan tot reinigings- of onderhoudswerkzaamheden, door de stekker uit het stopcontact te halen.

- **Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.**



De oppervlakken met dit symbool worden heet tijdens het gebruik (het symbool is slechts bij bepaalde modellen aanwezig).

- Richt de stoom nooit op personen of dieren.

Open de dop niet tijdens het gebruik en voordat het apparaat al het water heeft verbruikt. Het water is verbruikt wanneer er geen stoom meer uit het strijkijzer komt.

Om water bij te vullen, trekt u de stekker uit het stopcontact en wacht u circa 15 minuten, om bruuske temperatuurschommelingen te voorkomen.

Leg een doek op de dop en draai deze langzaam los, om de reststoom langzaam te laten ontsnappen.

De gebruiker mag het strijkijzer niet onbewaakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.

Controleer of kinderen jonger dan 8 jaar niet in contact met het apparaat kunnen komen, wanneer dit ingeschakeld is of aan het afkoelen is.

- Tijdens het gebruik mag de stoomtank niet verplaatst worden.

- **OPGELET** : de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden.
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer.



Opgelet

- Verwijder de verpakking bij het eerste gebruik en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel. Verwijder de bescherming van de zoolplaat.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.

Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn.

Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen bestand is. Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst stabiel is.

- **Berg het strijkijzer NOOIT in verticale stand op!**

Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het lekt. Indien het striksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of strijkijzer), dient u het gebruik ervan te

vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.

Gebruik conform de bestemming

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

Wat voor water moet ik gebruiken?

Het apparaat werkt met gewoon leidingwater.



Opgelet!

Als het water erg kalkhoudend is (hardheid van het water boven 27°F), adviseren wij u gedemineraliseerd water te gebruiken dat voor 50% met leidingwater wordt verdund. Gebruik nooit uitsluitend gedemineraliseerd water.



Gebruik geen chemische middelen of reinigingsmiddelen (bijv. geparfumeerd water, ontkalkende oplossingen, enz.).



Gebruik geen mineraalwater of andere soorten water (bijv. regenwater, accuwater, water voor airconditioners, enz.).



Opgelet!

Als u een waterfiltersysteem gebruikt, controleert u dan zorgvuldig of het verkregen water een neutrale zuurgraad (pH) heeft.



Vullen van de stoomtank (fig. 1-6).



Gevaar!

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit.



Gevaar voor brandwonden!

Draai nooit de dop los terwijl de stoomtank onder druk staat (fig. 19). schakel het apparaat volledig uit en wacht minstens 15 minuten tot het is afgekoeld.

Stoomstrijken

- Bij het eerste gebruik kan het apparaat enkele minuten rook en geur afgeven, veroorzaakt door het verwarmen en opdrogen van de afdichtingsmiddelen die voor de

montage van de stoomtank en het strijkijzer zijn gebruikt. Het is raadzaam de kamer te ventileren.

- De controlelampjes “stoom klaar” en “strijkijzer op temperatuur” zullen afwisselend aan- en uitgaan tijdens het strijken, afhankelijk van de temperatuur van de stoomtank en het strijkijzer. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.

Droog strijken

Draai voor droog strijken de thermostaatknop van het strijkijzer naar de geschikte temperatuur voor de te strijken kleding en strijk zonder op de stoomafgifteknop te drukken.

Na het gebruik

Om het apparaat op ordelijke wijze op te bergen, moet de enkele slang in het vak I worden opgeborgen en het netsnoer om de snoerwikkelaar **H** worden gewikkeld (fig. 20). Berg het apparaat op een droge plaats op.

Verwerking



Het apparaat niet samen met het huishoudelijk afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

Oplossing van problemen

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat schakelt niet in	Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Controleer of het apparaat correct is aangesloten en druk op de inschakeltoetsen van strijkijzer en stoomtank.
Er komt water uit de gaatjes in de zoolplaat.	De temperatuur van de zoolplaat van het strijkijzer is te laag.	Regel de thermostaat van het strijkijzer (fig. 9).
	Er is water gecondenseerd in de leidingen omdat voor de eerste keer stoom wordt afgegeven of omdat het apparaat langere tijd niet gebruikt is.	Druk meerdere malen op de stoomknop waarbij u het apparaat weg van de strijkplank houdt: op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit.
	Het strijksysteem is op een instabiel en/of hellend oppervlak geplaatst.	Plaats het strijksysteem op een stabiele en vlakke ondergrond.
Bruine “druipsels” uit de zoolplaat van het strijkijzer.	Er zijn chemische ontkalkingsmiddelen of additieven in de stoomtank gedaan.	Er mogen nooit producten in de stoomtank worden gedaan. Reinig de zoolplaat met een vochtige doek.
Bij de eerste inschakeling van het apparaat komt er rook naar buiten.	Sommige onderdelen zijn behandeld met afdichtmiddelen/smeermiddelen die tijdens het eerste opwarmen verdampen.	Dit is volkomen normaal en dit verschijnsel zal na enige malen gebruik verdwijnen.
Er komt stoom uit de onderkant van de stoomtank.	De stoomtank is niet gevuld alvorens met strijken te beginnen.	VUL bij elke inschakeling van het systeem, de stoomtank VOLLEDIG.
	Het strijksysteem is op een instabiel en/of hellend oppervlak geplaatst.	Plaats het strijksysteem op een stabiele en vlakke ondergrond.
Het apparaat trilt tijdens de verwarmingsfase.	De stoomtank is niet bijgevuuld vóór zijn inschakeling	Schakel het apparaat uit, laat het volledig afkoelen, draai de dop los en vul de stoomtank.
Na het vullen van de stoomtank komt er damp uit de dop.	De dop is slecht vastgedraaid	Draai de dop goed vast.
	De pakking van de dop is versleten	Wendt u zich tot een door de fabrikant erkend servicecentrum voor de vervanging van de pakking