

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE DE VEILIGHEID



Gevaar op elektrische schokken!

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt. Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- **Modellen met snoeropwikkeldoets** (A7): Trek het netsnoer niet verder uit het apparaat dan het rode teken aangeduid op het snoer zelf. Het gele teken, dat vóór het rode teken is aangebracht, geeft aan dat het einde van het snoer in zicht is.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet het door vakkundig personeel vervangen worden door een stopcontact van het juiste type. Wij raden u af adapters, verloopstekkers of verlengsnoeren te gebruiken.

Om water te vullen of toe te voegen, moet het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. de schakelaar en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.

Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u het apparaat van het elektriciteitsnet los te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen.

Tijdens het gebruik mogen de openingen die onder druk staan niet geopend worden voor het vullen, ontkalken, spoelen of inspecteren.

- **Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.**



De oppervlakken met dit symbool worden heet tijdens het gebruik (het

symbool is slechts bij bepaalde modellen aanwezig).

- Richt de stoom nooit op personen of dieren.

De gebruiker mag het strijkijzer niet onbewaakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.

Controleer of kinderen jonger dan 8 jaar niet in contact met het apparaat kunnen komen, wanneer dit met stroom wordt gevoed of aan het afkoelen is.

- Tijdens het gebruik mag de stoomtank niet verplaatst worden.
- **OPGELET:** de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden.
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer.



Opgelet

- Verwijder de verpakking bij het eerste gebruik en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel. Verwijder de bescherming van de zoolplaat.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.

Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.



Plaats het strijkijzer NOOIT op de ombouw van het apparaat wanneer de houder verwijderd wordt.

- Gebruik de verwijderbare houder op een strijkplank.
- **VERMIJD** om de strijkijzerhouder op een tafel te plaatsen: de warmte kan het oppervlak van de tafel beschadigen!

Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen bestand is. Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt

gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst stabiel is.

• **Berg het strijkijzer NOOIT in verticale stand op!**

Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het lekt. Indien het strijksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of strijkijzer), dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.

Gebruik conform de bestemming

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

BESCHRIJVING

Beschrijving van het apparaat (A)

- A1 Handgreep voor verwijderen waterreservoir
- A2 Uitneembaar waterreservoir
- A3 Haak voor opbergen enkele slang
- A4 Behuizing strijkijzerpunt voor vervoerssysteem (en hittebestendig vlak waarop het strijkijzer tijdens het strijken wordt geplaatst)
- A5 Bescherm dop voor kalksysteem (spoelen stoomtank)
- A6 Netsnoer
- A7* Snoeropwikkeltoets (*alleen bij sommige modellen)
- A8 Enkele slang
- A9 Bedieningspaneel
- A10 Verwijderbare strijkijzerhoudermat
- A11*Behuizing voor netsnoer (*alleen bij sommige modellen)
- A12*Klittenbandje voor bijeenhouden netsnoer (*alleen bij sommige modellen)

Beschrijving strijkijzer (B)

- B1 Controlelampje strijkijzer ingeschakeld
- B2 Stoomknop
- B3 Thermostaatknop
- B4* Stoomkeuzeschakelaar alleen op punt of volledige zoolplaat (*alleen bij sommige modellen)

Beschrijving bedieningspaneel (C)

- C1 Toets inschakeling/uitschakeling EXTRA STEAM (super stoom) (wanneer de stoomketel wordt gespoeld, de toets minstens 8 seconden ingedrukt houden om het controlelampje "spoelen stoomtank" te resetten)
- C2 Controlelampje brandt: de stoomtank spoelen
- C3 Controlelampje brandt: super stoom actief

- C4 Schuifje voor vergrendelen /ontgrendelen strijkijzer in pos. "veilig transport"
- C5 Controlelampje :
 - Brandt vast: water ontbreekt in reservoir
 - Knippert: het reservoir is niet ingebracht of in de verkeerde positie ingebracht
- C6 Controlelampje :
 - Brandt vast: stoom gereed
 - Knippert: het water in de stoomtank wordt verwarmd
- C7 Controlelampje brandt vast: apparaat ingeschakeld
Controlelampje knippert: het apparaat is in AUTO-OFF (standby)
- C8 Toets ON/OFF (het apparaat wordt ingeschakeld en staat op OPTIMAL STEAM; houd de toets 1 seconde ingedrukt om het apparaat uit te schakelen)

Wat voor water moet ik gebruiken?

Het apparaat werkt met gewoon leidingwater.



Opgelet!

Als het water erg kalkhoudend is (hardheid van het water boven 27°F), adviseren wij u gedemineriseerd water te gebruiken dat voor 50% met leidingwater wordt verdund. Gebruik nooit uitsluitend gedemineriseerd water.



Gebruik geen chemische middelen of reinigingsmiddelen (bijv. geparfumeerd water, ontkalkende oplossingen, enz.)



Gebruik geen mineraalwater of andere soorten water (bijv. regenwater, accuwater, water voor airconditioners, enz.).

Vullen van het reservoir

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit.

- Haak het reservoir (fig. 1) los en verwijder het;
- Vul het reservoir en let hierbij op dat het MAX niveau gedrukt op het reservoir (fig. 2) niet wordt overschreden;
- Breng het reservoir weer volledig aan (fig. 3).
- **Modellen met snoeropwikkeltoets:** trek het snoer tot het gele teken uit (fig. 4) (het snoer **moet** uitgetrokken zijn wanneer het apparaat op het stopcontact wordt aangesloten).
- **Modellen zonder snoeropwikkeltoets:** trek het snoer volledig uit (fig. 4).



Sluit het apparaat aan op een stopcontact.

Nota bene:

Bij het eerste gebruik is de stoomtank van een nieuw apparaat leeg. Onthoud dat als de stoomtank voor de eerste keer gevuld wordt, een langere verwarmingstijd nodig is om de lucht uit de tank te verwijderen, die vervangen wordt door het water van de eerste vulling. Tijdens het vullen/verwarmen is het normaal dat de pomp geluid maakt. Bovendien zal het apparaat de eerste lading water veel sneller opmaken dan de volgende vullingen.

Werking

- Druk op de toets  (fig. 5): het apparaat staat op OPTIMAL STEAM: het controlelampje op deze toets en het controlelampje op het strijkijzer gaan branden; het controlelampje  op het bedieningspaneel knippert.
- Wanneer het controlelampje  vast blijft branden, is het apparaat klaar voor gebruik.
- Om stoomafgifte te verkrijgen, drukt u op de stoomknop B2 (fig. 6).
- Als u EXTRA STEAM wilt inschakelen, drukt u op de toets : wanneer het controlelampje  vast blijft branden, is EXTRA STEAM actief. Druk opnieuw op de toets  om terug te keren naar de functie OPTIMAL STEAM.
- Plaats het strijkijzer tijdens het strijken NOOIT in verticale stand.
- DUAL VAP (slechts bij sommige modellen) (fig. 7): duw de keuzeschakelaar naar het symbool  voor stoomafgifte "over de gehele zoolplaat" of naar het symbool  voor stoomafgifte "alleen aan de punt".
- Veilig transport: het strijkijzer heeft een vergrendelsysteem om vallen van het strijkijzer te voorkomen wanneer het vervoerd wordt of na het gebruik opgeborgen wordt. Steek, om het strijkijzer te bevestigen, de punt in de speciale zitting in de strijkijzerhouder, plaats het strijkijzer op de houder en plaats het schuifje C4 in de stand  (fig. 8); plaats het schuifje in de stand  om het strijkijzer los te maken en te verwijderen (fig. 9): laat het schuifje tijdens het strijken in de stand .



Gebruik het strijkijzer nooit als handgreep voor het verplaatsen of optillen van het apparaat.

- Verwijderbare strijkijzerhouder: om eenvoudiger te kunnen strijken, kan de strijkijzerhouder van het apparaat worden verwijderd en op de strijkplank worden geplaatst (fig. 10). Vermijd om de strijkijzerhouder op een tafel te plaatsen: de warmte kan het oppervlak van de tafel beschadigen.



Nota bene:

- Bij het eerste gebruik kan het apparaat enkele minuten rook en geur afgeven, veroorzaakt door het verwarmen en opdrogen van de afdichtingsmiddelen die voor de montage van de stoomtank en het strijkijzer zijn gebruikt. Het is raadzaam de kamer te ventileren.
- Tijdens het strijken met stoom is het normaal dat men de pomp die water toevoert hoort in- en uitschakelen. Dit wordt veroorzaakt door het overbrengen van water van het reservoir naar de stoomtank. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.

Instelling van de thermostaat van het strijkijzer (B3)

Draai de thermostaatknop naar de temperatuur die geschikt is voor het type weefsel dat gestreken moet worden.



Om stoom te verkrijgen, moet de ingestelde temperatuur zich binnen het stoomgebied bevinden, dat hiernaast is aangegeven.

Hieronder volgt een aanwijzing over de in te stellen temperatuur op basis van het type weefsel:

-  Acetaat, acryl, nylon, polyester, rayon
- ●  Zijde, wol
- ● ●  Linnen, katoen

Bijvullen van water in het reservoir

Wanneer het water op is, wordt dit aangegeven door inschakeling van het betreffende controlelampje . Wanneer het controlelampje vast gaat branden, wordt geadviseerd het water in het reservoir zo snel mogelijk op niveau te brengen: op die manier kan men na een korte onderbreking met strijken doorgaan. Zodra het water in het reservoir op is, zal de pomp luidruchtiger worden. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid: **men adviseert om het water in het reservoir onmiddellijk op niveau te brengen.** Wanneer het controlelampje gaat branden, gaat u te werk zoals aangegeven in de paragraaf "vullen van het reservoir".

"TURBO"-functie

Druk 2 maal achter elkaar op de stoomknop B2 om gedurende enkele seconden turbostoom te verkrijgen.

Droog strijken

Draai voor droog strijken de thermostaatknop van het strijkijzer naar de geschikte temperatuur voor de te strijken kleding en strijk zonder op de stoomafgifteknop te drukken.

Automatische uitschakeling

Als er langer dan 8 minuten geen stoom wordt afgegeven, wordt de automatische uitschakeling geactiveerd, wat gemeld wordt door het knipperen van het controlelampje C7. Druk, om het apparaat weer in te schakelen, op de toets  en wacht tot het controlelampje "stoom gereed"  (C6) vast blijft branden.

Uitschakeling

Houd, om het apparaat uit te schakelen, de toets  een seconde ingedrukt: de uitschakeling wordt bevestigd door een geluidssignaal.

Spoelen van de stoomtank

Voor een optimale duurzame werking, een continue stoomafgifte en om energie te besparen, moet de stoomtank elke keer dat het controlelampje  (fig. 11) gaat branden als volgt gespoeld worden:

- Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en is afgekoeld van het elektriciteitsnet en volledig is afgekoeld;
- Verwijder het reservoir;
- Draai de beschermkap A5 linksom (fig. 12);
- Draai de dop van de stoomtank (fig. 13) linksom en verwijder hem;
- Verwijder het water uit de stoomtank (fig. 14);

- Leg het apparaat op zijn kant (fig. 15), breng water (max. 0,7 liter) via een trechter in om te voorkomen dat het water buiten de stoomtank wordt gemorst.
- Schud het apparaat zodat de gehele stoomtank wordt gespoeld (fig. 16), en gooi vervolgens het water weg;
- Herhaal het spoelen.
- Draai de dop van de stoomtank rechtop weer vast en sluit hem goed.
- Breng de beschermdop A5 weer aan.
- Druk bij de volgende inschakeling minstens 8 seconden op de toets EXTRA STEAM (fig. 17): het controlelampje dooft.

Geef, voordat u met strijken begint, enkele seconden stoom af om het gehele circuit van het systeem van eventuele resterende stoffen te ontdoen.

Na het gebruik

Plaats het strijkijzer op zijn houder en vergrendel het door het schuifje in de stand te plaatsen en wacht tot het systeem is afgekoeld.

Modellen met snoeroproller: druk op de toets (A7) om het snoer op te rollen.

Modellen zonder snoeroproller: rol het snoer zorgvuldig op en zet het vast met het klittenbandje (A12): berg het snoer in zijn behuizing op. Bevestig de enkele slang op zijn haak A3. Berg het apparaat op een droge plaats op.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	REMEDIË
Het apparaat schakelt niet in.	Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Controleer of het apparaat correct is aangesloten en druk op de toets (C8).
Er komt stoom onder de stoomtank vandaan	De veiligheidsvoorziening van de maximumdruk is in werking getreden.	Schakel het apparaat onmiddellijk uit en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.
Er komt water uit de gaatjes in de zoolplaat.	Er is condens in de leidingen aanwezig omdat voor de eerste keer stoom wordt afgegeven of omdat het apparaat langere tijd niet gebruikt is.	Druk meerdere malen op de stoomknop (B2) waarbij u het apparaat weg van de strijklank houdt: Op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit.
	De thermostaatknop (B3) is niet in de correcte stand	Zet de thermostaatknop (B3) in het gebied .
	Het strijksysteem is op een instabiel en/of hellend oppervlak geplaatst.	Plaats het strijksysteem op een stabiele en vlakke ondergrond.
Bruine "druipsels" uit de zoolplaat van het strijkijzer.	Er zijn chemische ontkalkingsmiddelen of additieven in het waterreservoir of de stoomtank gedaan.	Er mogen nooit producten in het waterreservoir worden geschonken (zie par. "Wat voor water moet ik gebruiken?"). Reinig de zoolplaat met een vochtige doek en spoel de stoomtank ().
Witte stukjes komen uit de zoolplaat van het strijkijzer.	Het spoelen van de stoomtank is niet goed verricht.	Spoel de stoomtank ().
Bij de eerste inschakeling van het apparaat komt er rook naar buiten.	Sommige onderdelen zijn behandeld met afdichtmiddelen/smeermiddelen die tijdens het eerste opwarmen verdampen.	Dit is volkomen normaal en dit verschijnsel zal na enige malen gebruik verdwijnen.
Uit het apparaat komt met tussenpozen een geluid samen met trillingen.	Het gaat om water dat in de stoomtank wordt gepompt.	Dit is een volkomen normaal verschijnsel.
Men hoort een klikgeluid uit het apparaat komen		Dit is een volkomen normaal verschijnsel.
De dop van de stoomtank is moeilijk los te draaien	De kalk heeft het openen van de stoomtankdop bemoeilijkt	Draai de dop stevig los: om dit probleem te voorkomen moet de stoomtank regelmatig gespoeld worden.
Na regeneratie van het filter, dooft het controlelampje		Houd de OK-toets (C3) minstens 5 seconden ingedrukt.
Na het vullen van het reservoir knipt het controlelampje	Het reservoir (A2) is niet correct geplaatst	Verwijder eventueel het reservoir en breng het weer in.
Het apparaat is tijdens het transport gevallen		Controleer de toestand van het apparaat en breng het eventueel naar een servicecentrum.