

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE DE VEILIGHEID



Gevaar op elektrische schokken!

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt.

Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet het door vakkundig personeel vervangen worden door een stopcontact van het juiste type. Wij raden u af adapters, verloopstekkers of verlengsnoeren te gebruiken.

Om water te vullen of toe te voegen, moet het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. de schakelaar en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
- Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af, alvorens over te gaan tot reinigings- of onderhoudswerkzaamheden, door de stekker uit het stopcontact te halen.

De openingen die onder druk staan mogen tijdens het gebruik niet geopend worden voor het vullen, ontkalken, spoelen of inspecteren.

- **Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.**



De oppervlakken met dit symbool worden heet tijdens het gebruik (het symbool is slechts bij bepaalde modellen aanwezig).

- Richt de stoom nooit op personen of dieren.

De gebruiker mag het strijkijzer niet onbe-

waakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.

Controleer of kinderen jonger dan 8 jaar niet in contact met het apparaat kunnen komen, wanneer dit gevoed wordt of aan het afkoe-len is.

- Tijdens het gebruik mag de stoomtank niet verplaatst worden.
- **ATTENTIE** : de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden.
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer.



Let op

- Verwijder bij het eerste gebruik de verpakking en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel. Verwijder de bescherming van de zoolplaat.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.

Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met voldoende ervaring of kennis, tenzij ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die met het gebruik ervan samenhangen. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen bestand is.

Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst stabiel is.

- **Plaats het strijkijzer NOOIT in verticale stand!**
- Plaats het apparaat tijdens het gebruik uitsluitend op werkopervlakken (bijv. strijklank of tafel).

Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het lekt. Indien het strijksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of strijkijzer), dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.

Gebruik conform de bestemming

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

BESCHRIJVING

Beschrijving van het apparaat

(zie pag. 3)

- A Strijkijzerhouder
- B Klepje van het waterreservoir
- C Beschermkap voor kalksysteem
- D Haak voor opbergen enkele slang
- E Vak voor netsnoer
- F Bedieningspaneel

Bedieningspaneel

- G ON/OFF schakelaar 
- H Controlelampje :
knipperend: inschakeling/verwarming
vast: stoom klaar
- I Druknop OPTIMAL STEAM ECO
- J Controlelampje strijkmodus:
aan: OPTIMAL STEAM ECO
uit: EXTRA STEAM
- K Controlelampje 'water ontbreekt' 
- L Controlelampje spoelen stoomtank 
- M Druknop:
 bevestiging vulling reservoir na ontbreken van water
 bevestiging spoelen uitgevoerd (5 seconden na het spoelen ingedrukt houden)

Strijkijzer

- N Controlelampje strijkijzer ingeschakeld
- O Stoomknop
- P Thermostaatknop

VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

Wat voor water moet ik gebruiken?

Het apparaat werkt met gewoon **leidingwater**. Als het water erg kalkhoudend is (hardheid van het water boven 27°F), adviseren wij u gedemineraliseerd water te gebruiken dat voor 50% met leidingwater wordt verdund. Gebruik nooit uitsluitend gedemineraliseerd water. Gebruik geen chemische middelen of reinigingsmiddelen (bijv. geperumeerd water, ontkalkende oplossingen, enz.)



Opgelet!

Gebruik geen mineraalwater of andere soorten water (bijv. regenwater, accuwater, water voor airconditioners, enz.).

Vullen van het reservoir



Gevaar!

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit.

- Open het klepje van het waterreservoir en vul het (fig. 1). Let op dat niet het MAX niveau gedrukt op het reservoir wordt overschreden (fig. 2).
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact.

STRIJKEN MET STOOM

- Schakel het apparaat in door op de ON/OFF schakelaar (G) te drukken (fig. 3): het controlelampje  (H) op het bedieningspaneel en het controlelampje (N) op het strijkijzer gaan knipperen.
- Wacht tot het controlelampje  vast brandt (stoom klaar) en het controlelampje (N) op het strijkijzer dooft (fig. 5).
- Om stoom af te geven, drukt u op de stoomknop (O) onder de handgreep (fig. 6).
- Het controlelampje (N) van het strijkijzer zal afwisselend aan- en uitgaan tijdens het strijken, afhankelijk van de temperatuur van het strijkijzer. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.
- Continu-stoom: druk binnen 1 seconde twee keer snel achter elkaar op de stoomknop (fig. 6). Er zal enkele seconden continu stoom worden afgegeven. Druk nogmaals op de stoomknop (fig. 6) om de functie te onderbreken.
- Verticale stoom: het strijkijzer kan ook gebruikt worden voor het stoomstrijken van hangende kledingstukken.

OPTIMAL STEAM functie

Deze functie wordt aangeraden voor het strijken van delicate weefsels, zoals zijde, wol en synthetische stoffen.

- Druk, om de OPTIMAL STEAM functie te gebruiken, op de toets (I) (fig. 4).
- Wacht tot het controlelampje (H) vast blijft branden (stoom klaar).
- Druk opnieuw op de toets (I) om naar de normale stoomfunctie terug te keren.



Nota bene:

- Tijdens het strijken met stoom is het normaal dat u de pomp die water toevoert hoort in- en uitschakelen. Dit wordt veroorzaakt door het overbrengen van water van het reservoir naar de stoomtank. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.

Instelling van de thermostaat van het strijkijzer (P)

Draai de thermostaatknop naar de temperatuur die geschikt is voor het type weefsel dat gestreken moet worden.



Om stoom te verkrijgen, moet de ingestelde temperatuur zich binnen het stoomgebied bevinden, dat hiernaast is aangegeven.

Hieronder volgt een aanwijzing over de in te stellen temperatuur op basis van het type weefsel:

●		Acetaat, acryl, nylon, polyester, rayon
● ●		Zijde, wol
● ● ●		Linnen, katoen

BIJVULLEN VAN WATER IN HET RESERVOIR

Zodra het water in het reservoir op is, zal de pomp luidruchtiger worden. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid: **het wordt geadviseerd het reservoir onmiddellijk bij te vullen: op die manier kunt u zonder onderbrekingen blijven strijken (zie hoofdstuk "Vullen van het reservoir").**

Controlelampje 'water ontbreekt' (K)

Wanneer het water op is, wordt dit aangegeven door inschakeling van het betreffende controlelampje  (fig. 7).

Als u met stoom wil blijven strijken, vult u dan het reservoir (zie hoofdstuk "Vullen van het reservoir") en bevestig het vullen door op de knop (M) te drukken.

DROOG STRIJKEN

Draai voor droog strijken de thermostaatknop van het strijkijzer naar de geschikte temperatuur voor de te strijken kleding en strijk zonder op de stoomafgifteknop te drukken.

MODUS VOOR ENERGIEBESPARING

Wanneer het systeem op energiebesparing is ingesteld, knipt het controlelampje OPTIMAL STEAM (J).

Het apparaat betreedt de modus voor energiebesparing wanneer er langer dan 10 minuten geen stoom is afgegeven.

Druk opnieuw op de drukknop (M) of de stoomtoets (O) om de stoomfunctie weer te starten.

Na het strijken

- Druk op de ON/OFF schakelaar (G) om het apparaat uit te schakelen.
- Verwijder de stekker en laat het apparaat afkoelen. Geadviseerd wordt om het strijsysteem met goed gesloten klepje op te bergen, om te voorkomen dat stof of andere vreemde voorwerpen in het reservoir terechtkomen, waardoor de werking van de pomp in gevaar wordt gebracht. Wacht tot het systeem is afgekoeld alvorens het op te bergen.
- Om het apparaat op ordelijke wijze op te bergen, moet de enkele slang op zijn haak (D) worden bevestigd en het net snoer in zijn vak (E) worden ingebracht. Berg het apparaat op een droge plaats op.



Nota bene:

Wanneer u klaar bent met het strijkwerk, is het niet nodig om het resterende water uit het reservoir te verwijderen. Het is in elk geval raadzaam dit te doen als het apparaat langere tijd niet gebruikt zal worden.

ONDERHOUD

Spoelen van de stoomtank

Voor een optimale duurzame werking, een continue stoomafgifte en om energie te besparen, moet de stoomtank met water gespoeld worden. Ga als volgt te werk wanneer het controlelampje  (L) gaat branden:

- Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en is afgekoppeld van het elektriciteitsnet en volledig is afgekoeld;
- Ledig het waterreservoir door het apparaat omgekeerd boven een wasbak te houden.
- Draai de dop met een muntje of een schroevendraaier uit de stoomtank los (fig. 8).
- Verwijder het water uit de stoomtank (fig. 9);
- Leg het apparaat op zijn kant (fig. 10), breng water (max. 0,7 liter) via een trechter in om te voorkomen dat het water buiten de stoomtank wordt gemorst.
- Schud het apparaat zodat de gehele stoomtank wordt gespoeld en gooi vervolgens het water weg (fig. 11).
- Herhaal het spoelen.
- Schroef de dop weer stevig vast zodat de stoomtank goed afgesloten is.

- Sluit na de spoelprocedure de stekker aan en schakel het apparaat in door op de ON/OFF schakelaar (G) (fig. 3) te drukken.
- Druk minstens 5 seconden op de drukknop (M) totdat het controlelampje  (L) dooft.
- Geef enkele seconden stoom af om het gehele circuit van het systeem van eventuele resterende stoffen te ontdoen.



Nota bene:

- Als het apparaat wordt uitgeschakeld zonder de stoom-tank te spoelen, gaat het controlelampje  (L) bij de volgende inschakeling knipperen.

Reiniging

Controleer vóór reiniging altijd of het apparaat uitgeschakeld, losgekoppeld en volledig afgekoeld is.

- Het oppervlak van de zoolplaat moet schoon gehouden worden: hiervoor volstaat het om het koude oppervlak van de zoolplaat met een vochtige doek af te vegen.
- Gebruik nooit harde sponsjes, azijn of andere chemische stoffen.

VERWERKING



Verwerk het apparaat niet samen met het huishoudelijk afval, maar breng het naar een officieel centrum voor gescheiden afvalinzameling.

PROBLEEM	OORZAAK	REMEDIË
Het apparaat schakelt niet in.	Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Controleer of het apparaat correct is aangesloten en druk op de ON/OFF schakelaar (G).
Er komt stoom uit de onderkant van het apparaat.	De veiligheidsvoorziening van de maximumdruk is in werking getreden.	Schakel het apparaat onmiddellijk uit en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.
Er komt water uit de gaatjes in de zoolplaat.	De thermostaatknop van het strijkijzer staat niet in de zone aangegeven in par. "Instelling van de thermostaat van het strijkijzer (P)"	Plaats de thermostaatknop van het strijkijzer in de stoomsector (par. "Instelling van de thermostaat van het strijkijzer (P)")
	Er is water gecondenseerd in de leidingen omdat voor de eerste keer stoom wordt afgegeven of omdat het apparaat langere tijd niet gebruikt is.	Druk meerdere malen op de stoomknop waarbij u het apparaat weg van de strijkplank houdt: op die manier verwijdt u het koude water uit het stoomcircuit.
	Het strijksysteem is op een instabiel en/of hellend oppervlak geplaatst.	Plaats het strijksysteem op een stabiele en vlakke ondergrond.
Bruine "druipsels" uit de zoolplaat van het strijkijzer.	Er zijn chemische ontkalkingsmiddelen of additieven in het waterreservoir of de stoomtank gedaan.	Er mogen nooit producten in het waterreservoir worden geschonken (zie onze tips in de snelgids). Reinig de zoolplaat met een vochtige doek.
Bij de eerste inschakeling van het apparaat komt er rook naar buiten.	Sommige onderdelen zijn behandeld met afdichtmiddelen/smeermiddelen die tijdens het eerste opwarmen verdampen.	Dit is volkomen normaal en dit verschijnsel zal na enige malen gebruik verdwijnen.
Uit het apparaat komt een intermitterend geluid samen met trillingen.	Het gaat om water dat in de stoomtank wordt gepompt.	Dit is een volkomen normaal verschijnsel.
	Het waterreservoir is leeg.	Vul het waterreservoir.
Alle controlelampjes knipperen	Systeemfout	Koppel het systeem los, sluit het weer aan en druk op de ON/OFF schakelaar (G). Als het probleem aanhoudt, schakel dan het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met een erkend technisch servicecentrum.
Er komt stoom uit de reinigingsdop (C)	De reinigingsdop (C) is niet goed gesloten	Sluit de reinigingsdop goed
	De pakking van de dop (C) kan beschadigd zijn	Neem contact op met een erkend technisch servicecentrum.
Het apparaat is klaar voor stoom, maar er wordt geen stoom door het strijkijzer afgegeven	De melding 'water ontbreekt' is gereset zonder het waterreservoir te vullen	Vul het waterreservoir en druk minstens 1 minuut op de stoomknop (0), totdat de pomp water begin te laden.